

Módulo 4 - Camada Física

1. O que é a camada física?

É a **primeira camada do modelo OSI**, responsável por **transmitir bits (0s e 1s)** pelo meio físico. Ela pega o quadro da camada de enlace, **codifica em sinais elétricos**, **ópticos ou ondas de rádio**, e manda pelo cabo ou pelo ar.

Exemplos:

- Bits viram **pulsos elétricos** em cabos de cobre.
- Bits viram pulsos de luz na fibra óptica.
- Bits viram **ondas de rádio** no Wi-Fi.

2. O que envolve a camada física?

Os padrões da camada física definem:

- **Componentes físicos**: NICs, cabos, conectores.
- Codificação: como transformar bits em sinais reconhecíveis pelo próximo dispositivo.
- **Sinalização**: como representar o "0" e o "1" no meio (ex: tensão alta ou baixa).

3. Largura de banda e desempenho

- Largura de banda: quanto dado o meio consegue carregar por segundo.
- Latência: tempo que demora pra info ir do ponto A pro ponto B.
- Throughput: quanto dado realmente passa.
- **Goodput:** dado útil (throughput menos sobrecarga).

4. Cabeamento de cobre

Mais usado no mundo porque é barato e fácil de instalar.

Tipos:

- **UTP (Unshielded Twisted Pair)**: par trançado sem blindagem, usa RJ-45. Mais comum.
- **STP (Shielded Twisted Pair)**: par trançado com blindagem contra EMI/RFI, mais caro.
- Coaxial: usado pra TV a cabo, antenas, Internet a cabo.

Problemas:

- Atenuação: o sinal vai enfraquecendo com a distância.
- Interferência (EMI/RFI): de motores, lâmpadas, rádios.
- Crosstalk: interferência entre fios.

O UTP usa o trançado dos fios pra **anular interferências**. E cada categoria (Cat 5e, Cat 6, Cat 6a) tem mais torções e suporta mais velocidade.

5. Cabeamento de fibra óptica

- Usa luz passando por fios de vidro ou plástico.
- Perfeito pra grandes distâncias e altas velocidades.
- Imune a EMI/RFI.
- Mais caro e mais delicado de instalar.

Tipos:

- Monomodo (SMF): núcleo pequeno, laser, longa distância.
- **Multimodo (MMF)**: núcleo maior, LED, curta distância.

Conectores comuns: ST, SC, LC.

6. Mídia sem fio (Wireless)

- Transmite bits como ondas eletromagnéticas.
- Dá **mobilidade**, mas tem limitações:

- Cobertura: paredes, distância e obstáculos afetam.
- Interferência: outros aparelhos podem atrapalhar.
- **Segurança:** qualquer um no alcance pode tentar conectar.
- Half-duplex: só um fala por vez.

- Padrões:

- Wi-Fi (802.11): redes locais sem fio.
- Bluetooth (802.15): comunicação pessoal, curta distância.
- WiMAX (802.16): banda larga sem fio ponto a multiponto.
- Zigbee (802.15.4): IoT, sensores, automação.