

Email: sales.jp@autel.com Web: www.autel.com

## 組立要領書

MaxiSys ADAS (クロスバー)


本製品をお買い上げいただきありがとうございます。この要領書に従って使用していただき、適切に保守していただくことで、長期間トラブルフリーなパフォーマンスが得られます。



## 警告:


- ・フレームの転倒によって重傷または致命傷を招く恐れがありますので組み立ては、水平で安定した場所で行なってください。
- ・キャリブレーションフレームの不適切な組み立てをしますと、正常に使用できないおそれがあります。

## 部品一覧






注意:キャリブレーションフレームパッケージから次の部品を取り出してください。








## クロスバーの組立



- ・パッケージカートンからクロスバーとスライドレーザープレート をそれぞれ取り出します。
- •クロスバースライドプレートをクロスバーの中心に取り付けて、 側面からボルト (M5x10) を挿入したら、六角L型レンチ (4mm) で締めます。クロスバースライドプレートがクロスバーにしっかりと取り付けられているか確認します。



- パッケージカートンからテープボックスを取り出します。
- ・ボルト(M5x10)をテープボックスの下部に挿入します。
- ボルトでテープボックスの下部をクロスバーの穴に回します。
- ・六角L型レンチ (4mm) でボルトを締め、クロスバーの両端にテープボックスを取り付けます。テープボックスがしっかりと取り付けられているか確認します。