# Resumos de AC2

# Teste Teorico 2

Tiago Almeida

June 21, 2024

# **Contents**

1	Introdução		
2	microcontroladores e Sistemas embebidos		
3	Noção de Perifericos  3.1 Estrutura	3 3 3	
4	Portos I/O         4.1 Estrutura          4.2 Portos no PIC32	<b>3</b> 3	
5	Técnicas de transferência de informação entre periféricos e memória5.1 Programmed I/O (Programada)	3 3 3	
6	Interrupções 6.1 Interrupções no PIC32	<b>3</b>	
7	Timers         7.1 Funcionamento          7.2 Watchdog Timer          7.3 Timers no PIC32	3 3 3	
8	Barramentos paralelos e Barramentos série		
9	A Interface SPI 9.1 Funcionamento	<b>3</b>	

	9.2	Arquiteturas de ligação	6
	9.3	Detalhes adicionais	7
10	O ba	arramento CAN	7
	10.1	Funcionamento	8
	10.2	Formato das tramas do CAN	9
	10.3	Motivos da segurança adicional do CAN $\ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots$	11
11	A in	terface RS-232C	11
	11.1	Funcionamento	11
	11.2	Formato das tramas do RS-232C	12
	11.3	Sincronização de relógio	13
	11.4	Máximo desvio de frequência	13
12	Devi	ce Drivers	13
13	Tecr	nologias de memória	13
	13.1	SRAM	13
		DRAM	13
14	Men	nória Cache	13
15	Men	nória Virtual	13
16	Con	clusão	13
17	Glos	sário	14

# 1 Introdução

Escrever um pequeno overview da matéria que sai para o teste teórico 2 e o que esperar encontrar neste documento

- 2 microcontroladores e Sistemas embebidos
- 3 Noção de Perifericos
- 3.1 Estrutura
- 3.2 Descodificação de endereços
- 3.3 Gerador de sinais de seleção
- 4 Portos I/O
- 4.1 Estrutura
- 4.2 Portos no PIC32
- 5 Técnicas de transferência de informação entre periféricos e memória
- 5.1 Programmed I/O (Programada)
- 5.2 Interrupt Driven I/O (Interrupção)
- 5.3 DMA (Acesso Direto)
- 6 Interrupções
- 6.1 Interrupções no PIC32
- 7 Timers
- 7.1 Funcionamento
- 7.2 Watchdog Timer
- 7.3 Timers no PIC32
- 8 Barramentos paralelos e Barramentos série
- 9 A Interface SPI

SPI é uma interface de alta velocidade e de curta distância (dezenas de cm) usada para comunicar com diversos dispositivos diferentes, como por exemplo:

- Sensores de diversos tipos: temperatura, pressão, etc.
- Cartões de memória (MMC / SD)
- Circuitos: memórias, ADCs, DACs, Displays LCD (e.g. telemóveis), comunicação entre corpo de máquinas fotográficas e as lentes, . . .
- Comunicação entre microcontroladores

A transferencia de dados em **SPI** é ciclica, isto é, tudo o que é enviado é recebido de volta por quem enviou. Assim, existem 3 tipos de transferência possiveis:

- Bidirecional: são transferidos dados válidos em ambos os sentidos (master → slave e slave → master)
- Master → slave (operação de escrita): master transfere dados para o slave, e ignora/descarta os dados recebidos
- Slave → master (operação de leitura): master pretende ler dados do slave; para isso transfere para o slave uma palavra com informação irrelevante (por exemplo 0); o slave ignora/descarta os dados recebidos

### 9.1 Funcionamento

Pontos chave sobre a arquitetura do **SPI**:

- Apenas tem 1 master mas pode ter 1 ou mais slaves
- Relógio gerado e controlado pelo master
- Comunicação síncrona
- Comunicação full-duplex
- Apenas 1 slave pode ser selecionado por vez através do sinal SS
- O master inicia e controla a transferência de dados, com a sinalização:
  - SCK: clock
  - MOSI: Master Output Slave Input (SDO no master)
  - MISO: Master Input Slave Output (SDI no master)
  - **SS**: Slave select
- Quando o master envia um byte, o slave também envia um byte de volta ao mesmo tempo. Isso ocorre porque o SPI usa shift registers circulares para transferir dados.
- Dados relevantes e Inúteis:




Figure 1: Exemplo do funcionamento do SPI

- Os dados que o slave envia de volta podem ou não ter significado. Se o slave não tiver dados relevantes para enviar, ele pode enviar bytes preenchidos com zeros, valores padrão ou dados que não são importantes para o contexto da comunicação.

## • Protocolo e Significado dos Dados:

 O significado dos dados trocados entre master e slave depende do protocolo de comunicação específico implementado no software. O master e o slave devem ter um acordo prévio sobre o que os dados representam e como devem ser interpretados.

## 9.2 Arquiteturas de ligação

No caso do SPI, existem 2 arquiteturas de ligação:

- Slaves independentes
- Daisy chain




Figure 2: Exemplo da arquitetura 'Slaves independentes' do SPI

Figure 3: Exemplo da arquitetura 'Daisy chain' do SPI

No primeiro tipo, Slaves independentes, existe no master um sinal de seleção, sinal SS individual para cada salve.

- Apenas um sinal SSx pode estar ligado de cada vez
- O número maximo de slaves está limitado pelo numero de SS
- O microcontrolador pode gerar, através dos seus portos digitais, sinais SSx de forma a ultrapassar a limitação anterior

No segundo tipo, Daisy chain, existe no master um unico sinal hyperref[ss]SS comum para todos os slaves.

- Como podemos ver pelo fio azul do exemplo de daisy chain, a informação tem de passar por todos os slaves até voltar ao master, logo os slaves tem de ter a capacidade de armazenar uma sequência de N bits.
- Enquando o SS estiver ativo, o slave ignora o comando recebido e envia para o slave seguinte ou para o master no caso do ultimo slave.
- O slave apenas executa o comando quando o sinal SS for desativado

## 9.3 Detalhes adicionais

Algumas notas adicionais sobre SPI que podem ou não ser importantes:

- Criado pela empresa Motorola
- Não é exigido precisão no relógio.
  - Permite com que o se possa optar por um oscilador de baixo custo
  - Não é necessário um cristal de quartzo
- Facil de implementar por hardware ou por software
- O SPI funciona sempre em modo 'data exchange', isto é, o processo de comunicação envolve sempre a troca do conteúdo dos shift-registers do master e do slave. Cabe aos dispositivos envolvidos na comunicação usar ou descarta a informação recebida

## 10 O barramento CAN

CAN é um barramento relativamente rápido, de media distância, adequado para aplicação de segurança crítica devido á sua elevada robustez. Alguns dos exemplos de utilização de CAN mais comuns são:

- Comunicação entre subsistemas de um automóvel
- Aviónica, Aplicações industriais, Domótica, Robótica
- Equipamentos médicos, ...

Alguns fatores que lhe dão essa robustez são:

- Tolerância a interferência eletromagnética
- Capacidade de detetar diferentes tipos de erros
- $\bullet$ Baixa probabilidade de não deteção de um erro de transmissão  $(4.7\times 10^{-11})$

## 10.1 Funcionamento

Pontos chave sobre a arquitetura do CAN:

- É multi-master e todos os nós ligados ao barramento **CAN** são masters e podem produzir informação e iniciar uma transmissão.
- Transmissão sempre em 'broadcast', ou seja, quando algum nó enviar informação todos os outros recebem
- Comunicação Half-Duplex
- Transmissão orientada ao bit
- Comunicação assíncrona e não há transmissão de relogio como em ISP.
   O transmissor e o recetor têm relógios locais independentes
- De forma a organizar a informação a ser transmitida dentro do barramento, cada mensagem enviada tem um ID associado que determina a sua prioridade
- Na transmissão de bits, a cada 5 bits iguais é adicionado 1 bit extra de polaridade oposta. NÃO ENTENDI BEM O MOTIVO
- Na transmissão, o CAN Transceiver do nó transforma o nivel lógico do bit em duas tensões e coloca nas linhas CAN\_H e CAN\_L
- Na receção, o CAN Transceiver do nó a receber transforma a diferença de tensões nas linhas em um nivel lógico novamente e envia para o CAN Controller.




Figure 4: Exemplo do funcionamento do CAN

## 10.2 Formato das tramas do CAN

O CAN envia os dados em formato de tramas, que são conjuntos de bits que carregam informação de controlo e dados.

Revisão de cada parte da trama:

- 1. **SOF** (Start of Frame)
  - Consiste de apenas 1 bit
  - Bit dominante ('0') indica o início da trama
  - Usado para sincronizar os nós recetores

### 2. Arbitration Field

- Consiste de 12 bits no total
- Os primeiros 11 bits indicam o ID da mensagem. IDs mais baixo tem maior prioridade.
- O ultimo bit é o bit RTR (Remote Transmission Request). Contém o bit dominante ('0') quando a trama apenas serve para enviar dados, e o bit recessivo ('1') quando a trama pretende pedir informação de outros nós. O segundo caso é menos comum.

#### 3. Control Field

- Consiste de 6 bits no total
- O primeiro bit, chamado de IDE (identifier extension) serve para identificar o versão da trama CAN que se está a usar
- O segundo bit é reservado e não tem significado
- Os restantes 4 bits, chamam-se DLC (DLC3-DLC0) e indicam o numero de bytes que serão transmitidos na trama. Podem ir de 0 a 8 bytes.

#### 4. Data Field

- Pode ter desde 0 até 8 bytes de tamanho.
- Contem a informação a ser transmitida

## 5. CRC Field (Cyclic Redundancy Check)

- Consiste de 16 bits no total
- Serve para deteção de erros
- Funciona como o checksum: Transmissor e recetor ambos calculam o valor CRC com base nos dados enviados. Se o valor calculado pelo recetor não for igual ao que se encontra no CRC Field (valor calculado pelo transmissor), isso indica que houve um erro.

#### 6. ACK Field

- Consiste de 2 bits no total
- Primeiro bit é o ACK Slot: Durante a transmissão da mensagem, o transmissor envia este bit como recessivo (1). Se pelo menos um nó na rede receber a mensagem corretamente, ele sobrepõe o bit recessivo com um bit dominante (0) no ACK Slot.
- O segundo bit é o ACK Delimiter: É um bit recessivo ('1') e serve apenas para separa o ACK do proximo campo da trama

### 7. **EOF** (End of Frame)

- Consiste em 7 bits no total
- Todos os bits são recessivos ('1') e indicam o fim da trama

## 8. **IFS** (Interframe/Intermission)

- Consiste em, no minimo, 3 bits no total, mas podem ser mais
- Todos os bits são recessivos ('1') e servem como um delay no bus para dar tempo aos nós de processar a mensagem da trama antes da proxima ser transmitida




Figure 5: Exemplo da trama do CAN

## 10.3 Motivos da segurança adicional do CAN

. . .

## 11 A interface RS-232C

A interface RS-232C é uma interface muito antiga e, por consequencia, simples, o que leva a que seja muito popular em microcontroladores.

## 11.1 Funcionamento

Pontos chave sobre a arquitetura do RS-232C:

- Comunicação assíncrona
- Comunicação Full-duplex
- Transmissão orientada ao byte
- Consiste apenas de 2 linhas de sinalização, uma de de transmissão e uma de recessão, e uma linha de Ground (voltagem = 0V)
- O valor enviado é codificado como a diferença entre a tensão enviada no barramento Tx e o GND.Se o valor for **negativo**, o valor digital enviado é 1, e se for **positivo**, o valor enviado é 0.
- A descodificação é feito nos drivers de linha
- A versão default desta interface apenas suporta comunicação ponto-a-ponto




Figure 6: Exemplo do funcionamento do RS-232C

## 11.2 Formato das tramas do RS-232C

O RS-232C, assim como o CAN, envia informação no formato de tramas. No entanto, tambem por ser um protocolo mais antigo é uma trama muito mais simples em comparação. Revisão de cada parte da trama:

#### 1. Start bit

- Apenas um bit com valor lógico 0 que indica o inicio da trama
- Tem o uso adicional de servir como ponto de sincronização para o receptor

#### 2. Data bits

- Consiste de 5 a 9 bits
- Envia os dados do menos significativo para o mais significativo Exemplo: Data = 0x0F (0000 1111); Trama:  $D_0=1,\ D_1=1,\ D_2=1,\ \ldots,\ D_7=0$

## 3. Parity bit (opcional)

• Por explicar ...

### 4. Stop bit

- Consiste de 1 ou 2 bits
- Indica o fim da trama e tem a funcionalidade adicional de servir como um 'delay' entre tramas para dar tempo para processar dados




Figure 7: Exemplo da Trama do RS-232C

## 11.3 Sincronização de relógio

Apesar da comunicação ser assincrona, porque não há transmissão de relógio, cada dispositivo envolvido (transmissor e receptor) usam o seu proprio relógio, e por isso é necessário que estejam sincronizados. Para relembrar o funcionamento da sincronização reler páginas 9 a 15 da aula teorica 16.

## 11.4 Máximo desvio de frequência

. . .

## 12 Device Drivers

# 13 Tecnologias de memória

- 13.1 **SRAM**
- 13.2 **DRAM**

# 14 Memória Cache

# 15 Memória Virtual

# 16 Conclusão

Algumas conclusões e considerações que se deve ter após ter acabado o estudo

## 17 Glossário

Aqui está a secção de glossário. Cada termo usado repetidamente no documento está listado aqui com sua definição.

- SPI: Serial Peripheral Interface
- CAN: Controller Area Network
- Simplex: comunicação apenas num sentido (TX -¿ RX); usada, por exemplo, em telemetria, para leitura remota de sensores
- Half-Duplex: comunicação nos dois sentidos, mas apenas um de cada vez (é usada uma só linha)
- Full-Duplex: Comunicação simultânea nos dois sentidos (são usadas duas linhas)
- **SS**: Slave select. Sinal usado pelo master para selecionar o slave. Por vezes tambem é usado CS (chip select) como selecionador de slave.
- SCK: Clock. Relógio gerado pelo master que sincroniza a transmissão/receção de dados
- MOSI: Master Output Slave Input (SDO no master). Linha do master para envio de dados para o slave
- MISO: Master Input Slave Output (SDI no master). Linha do slave para enviar dados para o master