Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
10701/03.19	06.11.14	

Левая докабина
Ряд зажимов X1

Условный номер кабеля				
	Факел в топке (фронт котла) 22HHA02CB001			04
		1		
16	22HHA02CB001-A03	2		
		3		
30	22HHA02CB001-A04	4	22HHA02CB001	
		5		
		6		
		7		
		8		
03x6		9		
30	N1	10	22HHA02CB001	0401
		11		
30	22HHA02CB001-A2	12	22HHA02CB001	
30	22HHA02CB001-A4	13	22HHA02CB001	
30	22HHA02CB001-A6	14	22HHA02CB001	
30	22HHA02CB001-A8	15	22HHA02CB001	
30	22HHA02CB001-A10	16	22HHA02CB001	
30	22HHA02CB001-A12	17	22HHA02CB001	
		18		
		19		
	экран кабеля	20		
	33У при розжиге горелки №4 22HHG41AV001			03
16	22HHG41AV001-A03	1	2	
		3	4	
25	22HHA41CB001-A04	5	6	22HHG41AV001
		7	8	
04x9, 10x6		9		
	N1	10	7	22HHG41AV001
2	22HHA41CB001-1(+)	11	8	22HHG41AV001
2	22HHA41CB001-2(-)	12	9	22HHG41AV001
27	22HHG41AV001-A10	13	10	22HHG41AV001
27	22HHG41AV001-A11	14	11	22HHG41AV001
27	22HHG41AV001-A12	15	12	22HHG41AV001
14	22HHA41CB002-A3	16	13	22HHG41AV001
13	4UG-A1	17	14	22HHG41AV001
13	4UG-A2	18	15	22HHG41AV001
28	22HHA41CB002-913	19	16	22HHG41AV001-KL1
28	22HHA41CB002-915	20	17	22HHG41AV001-KL1
28	901(+24 В)	21	18	22HHG41AV001-KL1
28	22HHA41CB001-917	22	19	22HHG41AV001-KL2
28	22HHA41CB001-919	23	20	22HHG41AV001-KL2
28	22HHG41AA032-920	24	21	22HHG41AV001-KL
14	экран кабеля	25	22	
	экран кабеля	26	23	
	экран кабеля	27	24	
2	экран кабеля	28	25	
	Кл. отсек. на подводе основного газа к гор. №4 22HHG44AA031			10
4	22HHG44AA031-2A03	1	2	
16		3	4	
16	22HHG44AA031-1A03	5	6	
27		7	8	
4	22HHG44AA031-1A04	9	10	22HHG44AA031-SA
03x6		11	12	
4	N1	13	14	22HHG44AA031-HLG
16		15	16	
25		17	18	
		19	20	
		21	22	
		23	24	
		25	26	
18x4		27	28	
		29	30	
		31	32	
		33	34	
25		35	36	
4	22HHG44AA031-A3	37	38	22HHG44AA031-HLR
4	22HHG44AA031-A5	39	40	22HHG44AA031-HLG
25		41	42	
25	22HHG44AA031-A6	43	44	22HHG44AA031-SA
25	22HHG44AA031-A7	45	46	22HHG44AA031-SA
4	22HHG44AA031-A2	47	48	
27		49	50	
4	22HHG44AA031-A9	51	52	
25		53	54	
4	22HHG44AA031-A11	55	56	
25		57	58	
		59	60	
	экран кабеля	61	62	
	Кл. отсек. на расточном подводе газа к гор. №4 22HHG43AA031			09
4	22HHG43AA031-2A03	1	2	
16	22HHG43AA031-2A03	3	4	
16	22HHG43AA031-1A03	5	6	
27		7	8	
4	22HHG43AA031-1A04	9	10	22HHG43AA031-SA
		11	12	
25		13	14	
4	22HHG43AA031-A3	15	16	22HHG43AA031-HLR
4	22HHG43AA031-A5	17	18	22HHG43AA031-HLG
25		19	20	
25	22HHG43AA031-A6	21	22	22HHG43AA031-SA
25	22HHG43AA031-A7	23	24	22HHG43AA031-SA
4	22HHG43AA031-A2	25	26	
27		27	28	
4	22HHG43AA031-A9	29	30	
25		31	32	
4	22HHG43AA031-A11	33	34	
25		35	36	
		37	38	
	экран кабеля	39	40	
	Кл. отсек. на общем подводе газа к гор. №4 22HHG40AA031			08
4	22HHG40AA031-2A03	1	2	
16		3	4	
16	22HHG40AA031-1A03	5	6	
27		7	8	
4	22HHG40AA031-1A04	9	10	22HHG40AA031-SA
		11	12	
25		13	14	
4	22HHG40AA031-A3	15	16	22HHG40AA031-HLR
4	22HHG40AA031-A5	17	18	22HHG40AA031-HLG
25		19	20	
25	22HHG40AA031-A6	21	22	22HHG40AA031-SA
25	22HHG40AA031-A7	23	24	22HHG40AA031-SA
4	22HHG40AA031-A2	25	26	
27		27	28	
4	22HHG40AA031-A9	29	30	
25		31	32	
4	22HHG40AA031-A11	33	34	
25		35	36	
		37	38	
	экран кабеля	39	40	
	РК на переферийном канале воздуха к гор. №4 22HLA41AA802			12
34	22HLA41AA802-q(+)	1	2	22HLA41AA802-QZ
34	22HLA41AA802-q(-)	3	4	22HLA41AA802-QZ
	22HLA41AA802-q3(+)	5	6	22HLA41AA802-PHE
		7	8	22HLA41AA802-PHE
	22HLA41AA802-q4(-)	9	10	22HLA41AA802-QZ
35	22HLA41AA802-q5(+)	11	12	22HLA41AA802-QZ
35	22HLA41AA802-q6(-)	13	14	22HLA41AA802-QZ
		15	16	
18	22HLA41AA802-A1	17	18	22HLA41AA802-SB2
21	22HLA41AA802-A32	19	20	22HLA41AA802-SB2
21	22HLA41AA802-A31	21	22	22HLA41AA802-SB1
18,21	N	23	24	
		25	26	
		27	28	
	экран кабеля	29	30	
	РК на центральном газопроводе к горелке №4 22HHG44AA801			16
	22HHG44AA801-q5(+)	1	2	22HHG44AA801-PHE
	22HHG44AA801-q5(+)	3	4	22HHG44AA801-QZ
	22HHG44AA801-q6(-)	5	6	22HHG44AA801-PHE
	22HHG44AA801-q6(-)	7	8	22HHG44AA801-QZ
7	22HHG44AA801-A1	9	10	22HHG44AA801-SB2
25	22HHG44AA801-A32	11	12	22HHG44AA801-SB2
25	22HHG44AA801-A31	13	14	22HHG44AA801-SB1
8	22HHG44AA801-q(+)	15	16	22HHG44AA801-QZ
8	22HHG44AA801-q2(-)	17	18	22HHG44AA801-QZ
23	22HHG44AA801-q3(+)	19	20	22HHG44AA801-QZ
23	22HHG44AA801-q4(-)	21	22	22HHG44AA801-QZ
	экран кабеля	23	24	
8	экран кабеля	25	26	
	РК на расточном газопроводе к горелке №4 22HHG43AA801			15
	22HHG43AA801-q5(+)	1	2	22HHG23AA801-PHE
	22HHG43AA801-q5(+)	3	4	22HHG23AA801-QZ
	22HHG43AA801-q6(-)	5	6	22HHG23AA801-PHE
	22HHG43AA801-q6(-)	7	8	22HHG23AA801-QZ
7	22HHG43AA801-A1	9	10	22HHG23AA801-SB2
25	22HHG43AA801-A32	11	12	22HHG23AA801-SB2
25	22HHG43AA801-A31	13	14	22HHG23AA801-SB1
8	22HHG43AA801-q(+)	15	16	22HHG23AA801-QZ
8	22HHG43AA801-q2(-)	17	18	22HHG23AA801-QZ
23	22HHG43AA801-q3(+)	19	20	22HHG23AA801-QZ
23	22HHG43AA801-q4(-)	21	22	22HHG23AA801-QZ
	экран кабеля	23	24	
	Питание источника питания 02QG			18
16	22CXF02-A03	1	2	-SF1SD
28	22CXF02-1	3	2	-SF1SD
28	22CXF02-2	5	2	-SF1SD
10x14	N1	7	8	
		9	10	
		11	12	
		13	14	
		15	16	
		17	18	
		19	20	
	экран кабеля	21	22	
	Освещение щита			17
31	0-220	1	2	EL
32		3	4	
31	Ф-220	5	6	Q2
32		7	8	
		9	10	

Правая докабина
Ряд зажимов X2

Условный номер кабеля				
	33У при розжиге горелки №3 22HHG31AV001			01
		1	2	22HHG31AV001-A03
		3	4	
	22HHG31AV001	5	6	22HHA31CB001-A04
		7	8	
	22HHG31AV001	9	10	N1
0101	22HHG31AV001	11	8	22HHA31CB001-1(+)
	22HHG31AV001	13	9	22HHA31CB001-2(-)
	22HHG31AV001	15	10	22HHG31AV001-A10
	22HHG31AV001	17	11	22HHG31AV001-A11
	22HHG31AV001	19	12	22HHG31AV001-A12
	22HHG31AV001	21	13	22HHA31CB002-A3
	22HHG31AV001	23	14	3UG-A1
	22HHG31AV001	25	15	3UG-A2
	22HHG31AV001-KL1	27	16	22HHA31CB002-913
0102	22HHG31AV001-KL1	29	17	22HHA31CB002-915
	22HHG31AV001-KL1	31	18	901(+24 В)
0103	22HHG31AV001-KL2	33	19	22HHA31CB001-917
	22HHG31AV001-KL2	35	20	22HHA31CB001-919
0104	22HHG31AV001-KL	37	21	22HHG31AA032-920
		39	22	экран кабеля
		41	23	экран кабеля
		43	24	экран кабеля
		45	25	экран кабеля
	Розжиг горелок №3,4 "Разрешен"			02
0201	HLV1	1	2	22CXF01-13
	HLV1	3	4	N1
		5	6	
		7	8	
		9	10	
		11	12	
	Кл. отсек. на подводе основного газа к гор. №3 22HHG34AA031			07
		1	2	22HHG34AA031-2A03
		3	4	
		5	6	22HHG34AA031-1A03
0703	22HHG34AA031-SA	7	8	22HHG34AA031-1A04
0701	22HHG34AA031-HLG	9	10	N1
		11	12	
		13	14	
		15	16	
		17	18	
		19	20	
		21	22	
		23	24	
		25	26	
		27	28	
		29	30	
		31	32	
		33	34	
		35	36	
		37	38	
0702	22HHG34AA031-HLR	39	40	22HHG34AA031-A3
0701	22HHG34AA031-HLG	41	42	22HHG34AA031-A5
		43	44	
0703	22HHG34AA031-SA	45	46	22HHG34AA031-A6
	22HHG34AA031-SA	47	48	22HHG34AA031-A7
		49	50	22HHG34AA031-A2
		51	52	
		53	54	
		55	56	
		57	58	
		59	60	