

Ряд зажимов блока 1R0.T418-11 P1W

-X02/1					Условный номер кабеля
-X01A1	X02:1	1	X02:1	-9	23
-X01A2	X02:2	2	X02:2	-7	23
-X01A3	X02:3	3	X02:3	-10	23
-X01A4	X02:4	4	X02:4		
-X01B2	X02:5	5	X02:5		
-S011 901	X02:6	6	X02:6	901	
-S012 911	X02:7	7	X02:7	911	
-X01B3	X02:8	8	X02:8		
-X01B4	X02:9	9	X02:9	-913	21
-X01B5	X02:10	10	X02:10	-915	21
-X01B6	X02:11	11	X02:11		
-X01B7	X02:12	12	X02:12		
-X01C7	X02:13	13	X02:13	-A1	3
-X01C8 EH	X02:14	14	X02:14	-EH	
-X01D1	X02:15	15	X02:15	-A17	3
-X01D2	X02:16	16	X02:16	-A16	3
-X01D3	X02:17	17	X02:17		
-X01D4	X02:18	18	X02:18		
-X01E1	X02:19	19	X02:19	-21	4
-X01E2	X02:20	20	X02:20	-22	4
-X01D6	X02:21	21	X02:21	N	
-X01D8 EHA	X02:22	22	X02:22	-EHA	
	X02:23	23	X02:23		

22HHG13AA801

Ряд зажимов блока 1R0.T418-11 P1W

-X02/2					Условный номер кабеля
-X01A1	X02:1	1	X02:1	-9	23
-X01A2	X02:2	2	X02:2	-7	23
-X01A3	X02:3	3	X02:3	-10	23
-X01A4	X02:4	4	X02:4		
-X01B2	X02:5	5	X02:5		
-S011 901	X02:6	6	X02:6	901	
-S012 911	X02:7	7	X02:7	911	
-X01B3	X02:8	8	X02:8		
-X01B4	X02:9	9	X02:9	-913	21
-X01B5	X02:10	10	X02:10	-915	21
-X01B6	X02:11	11	X02:11		
-X01B7	X02:12	12	X02:12		
-X01C7	X02:13	13	X02:13	-A1	3
-X01C8 EH	X02:14	14	X02:14	-EH	
-X01D1	X02:15	15	X02:15	-A17	3
-X01D2	X02:16	16	X02:16	-A16	3
-X01D3	X02:17	17	X02:17		
-X01D4	X02:18	18	X02:18		
-X01E1	X02:19	19	X02:19	-21	4
-X01E2	X02:20	20	X02:20	-22	4
-X01D6	X02:21	21	X02:21	N	
-X01D8 EHA	X02:22	22	X02:22	-EHA	
	X02:23	23	X02:23		

22HHG14AA801

Ряд зажимов блока 1R0.T418-11 P1W

-X02/3					Условный номер кабеля
-X01A1	X02:1	1	X02:1	-9	24
-X01A2	X02:2	2	X02:2	-7	24
-X01A3	X02:3	3	X02:3	-10	24
-X01A4	X02:4	4	X02:4		
-X01B2	X02:5	5	X02:5		
-S011 901	X02:6	6	X02:6	901	
-S012 911	X02:7	7	X02:7	911	
-X01B3	X02:8	8	X02:8		
-X01B4	X02:9	9	X02:9	-913	22
-X01B5	X02:10	10	X02:10	-915	22
-X01B6	X02:11	11	X02:11		
-X01B7	X02:12	12	X02:12		
-X01C7	X02:13	13	X02:13	-A1	7
-X01C8 EH	X02:14	14	X02:14	-EH	
-X01D1	X02:15	15	X02:15	-A17	7
-X01D2	X02:16	16	X02:16	-A16	7
-X01D3	X02:17	17	X02:17		
-X01D4	X02:18	18	X02:18		
-X01E1	X02:19	19	X02:19	-21	8
-X01E2	X02:20	20	X02:20	-22	8
-X01D6	X02:21	21	X02:21	N	
-X01D8 EHA	X02:22	22	X02:22	-EHA	
	X02:23	23	X02:23		

22HHG23AA801

Ряд зажимов блока 1R0.T418-11 P1W

-X02/4					Условный номер кабеля
-X01A1	X02:1	1	X02:1	-9	24
-X01A2	X02:2	2	X02:2	-7	24
-X01A3	X02:3	3	X02:3	-10	24
-X01A4	X02:4	4	X02:4		
-X01B2	X02:5	5	X02:5		
-S011 901	X02:6	6	X02:6	901	
-S012 911	X02:7	7	X02:7	911	
-X01B3	X02:8	8	X02:8		
-X01B4	X02:9	9	X02:9	-913	22
-X01B5	X02:10	10	X02:10	-915	22
-X01B6	X02:11	11	X02:11		
-X01B7	X02:12	12	X02:12		
-X01C7	X02:13	13	X02:13	-A1	7
-X01C8 EH	X02:14	14	X02:14	-EH	
-X01D1	X02:15	15	X02:15	-A17	7
-X01D2	X02:16	16	X02:16	-A16	7
-X01D3	X02:17	17	X02:17		
-X01D4	X02:18	18	X02:18		
-X01E1	X02:19	19	X02:19	-21	8
-X01E2	X02:20	20	X02:20	-22	8
-X01D6	X02:21	21	X02:21	N	
-X01D8 EHA	X02:22	22	X02:22	-EHA	
	X02:23	23	X02:23		

22HHG24AA801

20

К шине сигнализации -EH

К шине сигнализации -EHA

см. л.3.1.2

Условный номер кабеля	Марка кабеля по журналу	Куда поступает	Тип и жильность кабеля	Количество используемых жил
21	22LBA10GL102-6001	Шкаф ПТК 22CJF02(Л35, Л40)	КВВГЭнг-LS 10x1,5	8
22	22LBA10GL102-6002	Шкаф ПТК 22CJF02(П15, П20)	КВВГЭнг-LS 10x1,5	8
23	22LBA10GL102-6003	Шкаф ПТК 22CJF02(Л36, Л41)	КВВГЭнг-LS 14x1,5	12
24	22LBA10GL102-6004	Шкаф ПТК 22CJF02(П16, П21)	КВВГЭнг-LS 10x1,5	6

Условный номер кабеля	Марка кабеля по журналу	Куда поступает	Тип и жильность кабеля	Количество используемых жил
1	22GF038-4001	Соединительная коробка 22GF038	КВВГнг-LS 5x2,5	4
2	22GF038-4002	Соединительная коробка 22GF038	КВВГнг-LS 5x2,5	4
3	22GF038-4003	Соединительная коробка 22GF038	КВВГнг-LS 7x1,5	6
4	22GF038-6001	Соединительная коробка 22GF038	КВВГЭнг-LS 5x1,5	4
5	22GF039-4001	Соединительная коробка 22GF039	КВВГнг-LS 5x2,5	4
6	22GF039-4002	Соединительная коробка 22GF039	КВВГнг-LS 5x2,5	4
7	22GF039-4003	Соединительная коробка 22GF039	КВВГнг-LS 7x1,5	6
8	22GF039-6001	Соединительная коробка 22GF039	КВВГЭнг-LS 5x1,5	4
9	22GF040-4001	Соединительная коробка 22GF040	КВВГнг-LS 5x2,5	4
10	22GF040-4002	Соединительная коробка 22GF040	КВВГнг-LS 5x2,5	4
11	22GF040-4003	Соединительная коробка 22GF040	КВВГнг-LS 7x1,5	6
12	22GF040-6001	Соединительная коробка 22GF040	КВВГЭнг-LS 5x1,5	4
13	22GF041-4001	Соединительная коробка 22GF041	КВВГнг-LS 5x2,5	4
14	22GF041-4002	Соединительная коробка 22GF041	КВВГнг-LS 5x2,5	4
15	22GF041-4003	Соединительная коробка 22GF041	КВВГнг-LS 7x1,5	6
16	22GF041-6001	Соединительная коробка 22GF041	КВВГЭнг-LS 5x1,5	4
17	22CXW02-4001	Шкаф газоанализаторов 22CXW02	КВВГнг-LS 4x1,5	2
18	22CXW03-4001	Шкаф газоанализаторов 22CXW03	КВВГнг-LS 4x1,5	2
19	22CXW04-4001	Пульт ГИО	КВВГнг-LS 4x1,5	2
20	22LBA10GL101-6001	Сборка 22LBA10GL101	КВВГЭнг-LS 4x1,5	2

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Ладыгина			28.04.14
Проверил		Грудева			28.04.14
Гл. спец.		Грудева			28.04.14
Н. контр.		Кислицына			28.04.14
Нач.отд.		Вербникова			30.04.14

1070.01-010-СУ.04

Строительство ТЭЦ "Академическая"
2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)

Водогрейная котельная.
Документация по привязке ПТК к полевому уровню

Сборка КРУЗА П 22BLA10GL102
Схема электрическая подключения

Стадия	Лист	Листов
Р	31.1	2

ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА"
Дирекция по проектированию объектов генерации

Формат А4х5