

TECHNICAL DATASHEET

DT00-24 24V AC POWER SUPPLY module
NL

duo
tecno



24V AC power supply module

AANSLUITINGEN

NET	dubbel schroefcontact bovenaan
L	230V AC fase
N	230V AC nulgeleider
BELASTING	
dubbel schroefcontact onderaan	x1 30VA @ 24VAC (modules aangesloten op FTP)
RJ11 in frontpaneel	x2 30VA @ 24VAC (modules aangesloten op DIN-rail)
CAN BUS	
0	niet aangesloten
1	CANH
2	CANL

OPGELET

1. Bij gebruik van meerdere voedingen in een installatie, dienen deze op dezelfde zekering aangesloten te worden. Ook indien ze zich in meerder kasten bevinden. Dit is noodzakelijk om de volledige installatie gelijktijdig te kunnen opstarten.
2. Een kring met modules = 1 voeding! Meerdere voedingen in een installatie nooit parallel plaatsen. Enkel de BUS dient

SPECIFICATIES

INGANGSSPANNING	230 VAC/50Hz
MAX. BELASTING	2 * 30VA @ 24 VAC
STROOMBEVEILIGING	zelfherstellende zekering 1,85A RJ11 uitgang zelfherstellende zekering 1,85A schroefuitgang
AFMETINGEN	9 modules (157,5 mm)

GARANTIE | De garantie vervalt indien; het apparaat niet correct werd geïnstalleerd en/of aangesloten. De schade of het defect het gevolg is van reparaties en/of wijzigingen in het apparaat welke zijn uitgevoerd door een niet door ons hiertoe gemachtigde instantie of dealer. Het defect ontstaat is omdat er geen originele en/of compatibele accessoires werden op aangesloten, veroorzaakt door vuur, bliksem, overstroming of andere natuurramp of ongeval of als gevolg van transport. De garantie beperkt zich tot het vervangen van de door ons defect gevonden onderdelen. De waarborg omvat geen vervoer - verzendingskosten noch reis- uurloonkosten.

TECHNICAL DATASHEET

DT00-24 Module de 24VAC POWER SUPPLY
FR



Module d'alimentation 24V AC

CONNEXION

SECTEUR		contact vissé double en haut
L		phase 230V AC
N		conducteur neutre 230V AC
CHARGE		
contact vissé double en bas	x1	30VA @ 24VAC (modules connectés au FTP)
RJ11 dans le panneau avant	x2	30VA @ 24VAC (modules sur rail DIN)
BUS CAN		
0		non connecté
1		CANH
2		CANL

ATTENTION

1. En cas d'utilisation de plusieurs alimentations dans une installation, celles-ci doivent être connectées sur le même fusible. Y compris si elles se trouvent dans plusieurs armoires. Ceci est nécessaire pour pouvoir démarrer l'ensemble de l'installation en même temps.
2. Un circuit avec modules = 1 alimentation ! Ne jamais placer plusieurs alimentations dans une installation en parallèle. Seul le BUS doit continuer.

SPECIFICATIONS

TENSION	230 VAC/50Hz
CHARGE MAX	2 * 30VA @ 24 VAC
PROTECTION DU COURANT	1,85A fusible auto réparateur, sortie RJ11 1,85A fusible auto réparateur, sortie vissée
DIMENSIONS	9 modules (157,5 mm)

GARANTIE | La garantie est annulée si; l'appareil n'a pas été correctement installé et/ou connecté. Le dommage ou le défaut résulte de réparations et/ou de modifications apportées à l'appareil par un organisme ou un vendeur non agréé par nos soins. Le défaut est survenu parce que des accessoires qui n'étaient pas d'origine ou compatibles ont été raccordés, a été occasionné par un incendie, le foudre, une inondation ou toute autre catastrophe naturelle ou accidentelle ou a été causé par le transport. La garantie se limite au remplacement des éléments que nous avons jugés défectueux. La garantie ne comprend pas les frais de transport et d'envoi, ni les frais main-d'œuvre et de déplacement.

TECHNICAL DATASHEET

DT00-24 24V AC POWER SUPPLY module
EN



24V AC power supply module

CONNECTION

MAINS		double screw contact at the top
L		230V AC phase
N		230V AC neutral conductor
LOAD		
double screw contact at the bottom	x1	30VA @ 24VAC (modules connected to FTP)
RJ11 in front panel	x2	30VA @ 24VAC (modules on DIN-rail)
CAN BUS		
0		not connected
1		CANH
2		CANL

PLEASE NOTE

1. With use of several power supplies in an installation, these must be connected to the same fuse. Also if they are located in various boxes. This is necessary in order to be able to start up the entire installation simultaneously.
2. One circuit with modules = 1 power supply! Never place several power supplies in an installation in parallel. Only the BUS must continue.

SPECIFICATIONS

VOLTAGE	230 VAC/50Hz
MAX. LOAD	2 * 30VA @ 24 VAC
CURRENT PROTECTION	self-resetting fuse 1.85A RJ11 connection self-resetting fuse 1,85A screw connection
DIMENSIONS	9 modules (157,5 mm)



Voedingsmodule 00

Nr.	Beschrijving	Opmerkingen



Voedingsmodule 00

Nr.	Beschrijving	Opmerkingen



Voedingsmodule 00

Nr.	Beschrijving	Opmerkingen



Voedingsmodule 00

Nr.	Beschrijving	Opmerkingen



Voedingsmodule 00

Nr.	Beschrijving	Opmerkingen



Voedingsmodule 00

Nr.	Beschrijving	Opmerkingen



Voedingsmodule 00

Nr.	Beschrijving	Opmerkingen