

Volten Gym

Guia de instalacion del Face ID

Sucursal Gomez Morin

Para quien instale el equipo (tecnico o encargado de TI). No hace falta llamar a nadie: sigue los pasos en orden, tal cual, y al final hay una prueba para confirmar que ya funciona.

1. Que es esto

El gym tiene un aparato de reconocimiento facial en la entrada. Ese aparato, para saber a quien dejar pasar, necesita hablar con el sistema del gym (Supabase). El que hace esa conexion es un programa chiquito llamado "el puente" (bridge.js), que corre en la computadora de recepcion.

Esta misma instalacion YA se hizo y quedo funcionando en la otra sucursal (Tres Cantos) el 16 de julio de 2026, despues de varias horas de pruebas. Esta guia usa exactamente la configuracion que SI funciono ahi -- no hay que adivinar nada.

Que va a pasar, en resumen

- Se instala el puente en la computadora de recepcion de Gomez Morin (un ZIP, 2 clics).
- Se configura el aparato facial con la IP de esa computadora (5 minutos en su pantalla).
- Se prueba pasando una cara real y viendo que quede registrada en el sistema.

2. Antes de empezar (checklist)

- El aparato facial ya esta instalado fisicamente en la entrada (montado, con corriente).
- Tienes el archivo "gomez-morin.zip" guardado en el Escritorio de la computadora de recepcion (NO lo abras directo desde WhatsApp o el chat -- guardalo primero en el Escritorio).
- La computadora de recepcion tiene internet (WiFi o cable) y esta prendida.
- Tienes 15-20 minutos sin que te interrumpan -- no es dificil, pero es mas facil sin prisa.

3. Glosario rapido (por si no es tu tema)

- IP: el "numero de casa" de la computadora dentro de la red del gym. Se ve con el comando ipconfig.
- Puerto: como el "numero de departamento" dentro de esa casa. Distintos programas usan distintos puertos.
- El puente / bridge: el programita (bridge.js) que conecta el aparato facial con el sistema.
- ADMS / Servidor: el menu del aparato facial donde le decimos a donde conectarse (la IP y el puerto del puente).
- log_conexiones.txt: un archivo de texto donde el puente va anotando todo lo que pasa -- es la forma de "ver" si el aparato ya esta hablando con el sistema o no.

4. Instalar el puente en la computadora

Paso 1. Prepara el ZIP

Guarda "gomez-morin.zip" en el Escritorio (no lo dejes en la carpeta de Descargas de WhatsApp). Dale clic derecho > Extraer aquí (o "Extraer todo..."). Debe quedar una carpeta con estos 7 archivos adentro:

```
INSTALAR.bat
arrancar.bat
bridge.js
DIAGNOSTICO.bat
diagnostico.js
iniciar-oculto.vbs
LEEME.txt
```

OJO: si ves menos de 7 archivos, el ZIP no se extrajo completo. Vuelve a extraerlo.

Paso 2. Instalar

Entra a esa carpeta y dale doble clic a INSTALAR.bat. Va a abrir una ventana negra y trabajar solo por 1-2 minutos (instala lo que necesita para funcionar). Espera a que termine solo.

OJO: si dice que falta "Node.js": entra a nodejs.org, baja el boton verde grande (version LTS), instalalo con Siguiente-Siguiente-Instalar, y vuelve a correr INSTALAR.bat.

Paso 3. Arrancar el puente

En la misma carpeta, doble clic a arrancar.bat. Debe quedar una ventana negra abierta que diga algo así:

```
Protocolos activos: binario a5 5a (facial) + ZKTeco push (HTTP) + AiFace
(Websocket JSON)
Puente Volten Gym escuchando en el puerto 4370 - sucursal ...
Puente Volten Gym escuchando en el puerto 80 - sucursal ...
Puente Volten Gym escuchando en el puerto 8090 - sucursal ...
Puente Volten Gym escuchando en el puerto 8080 - sucursal ...
```

Se ve bien si: salen los 4 renglones de "escuchando en el puerto..." SIN ninguna palabra "AVISO" en rojo. Deja esa ventana abierta (no la cierras) mientras haces los pasos que siguen.

OJO: esta ventana no hace falta dejarla abierta para siempre -- el programa ya quedo configurado para arrancar solo, invisible, cada vez que se prenda la computadora. Es solo para esta prueba inicial.

Paso 4. Anota la IP de esta computadora

Abre el Menu Inicio, escribe "cmd", dale Enter, y adentro escribe:

```
ipconfig
```

Busca el renglon "Direccion IPv4" (de la conexion que SI esta usando, WiFi o cable) y anotalo. Va a ser algo como 192.168.100.55 o 192.168.1.23 -- son solo 4 numeros separados por puntos.

OJO: escribe ese numero EXACTO, sin agregarle ceros. Si dice 192.168.100.55, es ".55", NO ".055" -- un cero de mas hace que el aparato hable con la direccion equivocada (ya nos paso).

5. Configurar el aparato facial

En la pantalla táctil del aparato, entra al menú de configuración y busca "Servidor" (a veces esta dentro de "Configuración de red" o "Comunicación"). Ahí captura EXACTAMENTE esto, cambiando <IP-DE-LA-PC> por el número que anotaste en el paso anterior:

Transferir

Si

Utiliza Nombre de Dominio

Si

Nombre de Dominio

<IP-DE-LA-PC>/iclock/cdata

Por ejemplo, si la IP fue 192.168.100.55, este campo queda exactamente:

192.168.100.55/iclock/cdata

OJO: revisa letra por letra que diga "iclock" (con la C antes de la K) y no "iclok" ni ninguna otra variante -- un typo aquí hace que el aparato nunca encuentre el puente, y no avisa el error, solo se queda "conectando" para siempre.

IP Servidor

<IP-DE-LA-PC>

El mismo número, sin la parte de "/iclock/cdata" (este campo es solo de respaldo).

Puerto

80

OJO: NO pongas 4370 aunque parezca el número "normal" para estos aparatos. Ya confirmamos con el aparato real que, en este modo, IGNORA ese campo y usa el 80 por su cuenta. El puente ya está preparado para recibirlo por el 80.

Ratificar servidor

Si

(Esto hace que el aparato pregunte en cada acceso si la persona puede pasar, en vez de decidir el solo -- así, si a alguien se le venció la membresía, el aparato no lo deja entrar aunque su cara ya esté registrada.)

Latencia

3 (se puede dejar como está si ya trae ese número).

Paso 5. Reinicia el aparato

Sal de la pantalla de configuración. Desconecta el aparato de la corriente, espera 10 segundos, y conéctalo de nuevo. Espera a que prenda completo (que se vea la cámara normal en pantalla).

6. Confirmar que ya esta conectado

Paso 6. Revisa el archivo de registro

En la carpeta del puente (donde extrajiste el ZIP), busca un archivo llamado "log_conexiones" (Documento de texto). Abrelo con doble clic, y ve hasta el final del todo (con las teclas Ctrl + Fin).

Se ve bien si: ves renglones nuevos, con la hora de ahorita, que digan algo como:

```
POST /iclock/cdata
  body: {"cmd\":"reg\","sn\":"...","\devinfo\":{"modelName\":"
\"AiFace\"...}}
```

Eso quiere decir que el aparato ya esta hablando con el puente. Si en vez de eso ves puros renglones raros con numeros y letras sin sentido (tipo "a55a0100..."), es que el aparato sigue usando el puerto 4370 en vez del 80 -- repite el Paso 4 de la seccion anterior con calma.

Paso 7. Registra una cara de prueba

En el aparato, entra al menu de "Usuarios" o "Registrar" y da de alta una cara (la tuya, por ejemplo). El aparato le va a poner un numero (codigo).

Paso 8. Vinculalo en el sistema

Entra al POS (punto de venta) del gym, ve a la seccion "Accesos", y busca el panel "Registros nuevos del aparato -- sin asignar". Ahi debe aparecer el codigo nuevo. Dale clic en "Asignar a cliente", confirma si es facial o huella, y buscalo/creale una ficha con una membresia activa.

Paso 9. Prueba final

Pasa esa misma cara en el aparato. Debe abrir (o si tiene torniquete, debe dar la señal de abrir) y quedar registrada la entrada en el sistema.

Se ve bien si: en el POS, seccion Accesos, aparece esa persona con la hora exacta y "Acceso permitido".

Si algo no funciona

- Revisa que la ventana negra de arrancar.bat siga abierta y sin errores.
- Revisa que no haya dos copias del puente corriendo a la vez: abre el Administrador de tareas, busca "Node.js" y si hay mas de uno, ciérralos todos y vuelve a correr arrancar.bat una sola vez.
- Confirma letra por letra el "Nombre de Dominio" del aparato (el error mas comun es un typo ahi).
- Confirma que la IP no tenga ceros de mas en ningun numero.
- Si nada de esto ayuda, manda foto de la pantalla "Servidor" del aparato y de la ventana "log_conexiones" a Armando por WhatsApp -- con esas dos fotos se puede diagnosticar rapido.

Resumen rapido (para tener a la mano)

En la computadora:

- gomez-morin.zip al Escritorio -> extraer -> INSTALAR.bat -> arrancar.bat
- ipconfig -> anotar la IP (ej. 192.168.100.55)

En el aparato (menu Servidor):

- Utiliza Nombre de Dominio: Si
- Nombre de Dominio: <IP>/iclock/cdata (sin ceros de mas, "iclock" bien escrito)
- IP Servidor: <la misma IP>
- Puerto: 80
- Ratificar servidor: Si
- Reiniciar el aparato (desconectar/conectar) despues de guardar

Para confirmar que funciono:

- log_conexiones.txt muestra "POST /iclock/cdata" con "cmd":"reg" (no numeros raros)
- Una cara de prueba, asignada en el POS (Accesos), abre y queda registrada

Documento generado el 16 de julio de 2026, con la configuracion exacta que se confirmo funcionando en la sucursal Tres Cantos ese mismo dia.