
DC 2.0/2.1
X1
MAX 15VDC
DC-IN
JP8
VIN AGND
TP5
T1
ETH RJ45
USB UART
J5
AGND
JP6
PWR-IN
TP2
TP1
PWR-ON
JP7
Q3
F1
LED1
D1
R19
PWR IN OK
TP31
Q4
C35
C107
C109
C22
L6
C105
R75
R76
C103
TX
LED5
R73
LED4
R70
RX
U21
C99
C102
C100
C92
U18
C88
REAR CONNECTOR
JP17
C37
U8
C42
U22
C40
U9
D10
D3
D2
C59
C60
C39
TP30
TP11
TP10
C38
C58
JP9
+6V0
JP14
JP10
JP25
+3V3
ST-LINK
R52
C75
U4
+VDD / +5V0
TP9
R11
TP12
C12
C25
R13
R17
C83
JP13
EXT2
C82
C77
TO EXT.BRD
JP24
R62
R66
FAULT
LED2
Q10
R67
LED3
PWR OK
EXT1
JP12
J4
JP4
JP3
TP3
TP15
C7
C8
U5
R10
R9
R8
R40
R23
R16
C19
C13
U6
R12
C14
C15
R22
C28
GND
BOOT0
3V3
SJ27
U16
C9
C10
U3
C16
C11
C20
C23
C21
C17
L2
C18
R53
C81
C84
C87
C78
S1
RESET
USB HOST
R57
R59
U19
C93
C91
R7
R6
R5
C26
C34
C30
C24
JP11
D5
Q8
C76
C80
C72
TP14
C5
C4
U2
C29
C27
DGND
VBAT
Q7
C79
R24
L4
R26
U11
L7
D4
TP7
TP13
TP8
R4
C6
C32
C33
U7
C43
R88
R89
C73
C74
C54
C49
C51
C56
U13
C57
C1
L1
C3
C2
R85
R86
R87
C85
TP4
TP6
R1
U1
LED10
LED9
LED12
R81
R25
U15
C55
R27
C41
VR1
VR2
C45
mA
uA
nA
RANGE
R80
U17
C53
C50
C52
C48
C47
Michal Mikulasek
Main board V3.0
Q1
R2
PAD1
PAD3
JP1
Q11
R3
PAD2
PAD4
JP2
JP16
DGND
JP5
VOUT
SENSE-IN
SENSE-OUT / AGND