

PAY IT FORWARD ...

Chúng tôi không sáng tạo ra câu nói này.

Pay it forward...

Hãy tri ân người giúp mình bằng cách giúp đỡ người khác Cho đi không phải để nhận lại.

Câu chuyện bắt đầu từ một cậu bé, và một ý tướng có thể làm thay đổi thế giới... PAY IT FORWARD

Đó là khi bạn giúp đỡ 3 người bạn không quen biết, dũ là bằng thời gian, hay công sức, hay kinh nghiệm, hay kiến thức, hay tiền bac, ...

Mà không chờ đợi một sự báo ân nào.


của mình.

Chi cần mỗi người trong 3 người đó, lại đem những gì mình có, mà người khác cần, tiếp tục giúp đỡ thêm 3 người nữa.

Chính những người-giúp-đỡ, và người-được-giúp-đỡ, sẽ là những người góp phần thay đổi thế giới...

Một thế giới sẻ chia kiến thức - và yêu thương ...





Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART)


28/10/2014

payitforward.edu.vn

TIVA ARM Cortex-M4
TM4C123G Tutorial

- 1. Tổng quan UART
- 2. Sơ đồ khối
- 3. Mô tả chức năng
- 4. Cài đặt UART
- 5. Chương trinh mẫu và thảo luận






- ★ Separate 16x8 bit transmit and receive FIFOs
- ✓ Thanh ghi dữ liệu UARTDR
- ✓ Set bit FEN trong thanh ghi UARTLCRH
- ✓ Thanh ghi cờ UARTFR và thanh ghi trạng thái nhận UARTRSR





- ★ Separate 16x8 bit transmit and receive FIFOs
- ★ Programmable baud rate generator
- ✓ Số 22 bit: 16 bit phần nguyên và 6 bit phần thập phân.
- ✓ BRD = BRDI +BRDF
 = UARTSysClk / (ClkDiv * Baud Rate)
 ClkDiv = 16 , bit HSE trong UARTCTL xóa.
 ClkDlv = 8 , bit HSE trong UARTCTL set






- ★ Separate 16x8 bit transmit and receive FIFOs
- ★ Programmable baud rate generator
- Line break generation and detection
- **★** Modem flow control on UART1 (RTS/CTS)
- ✓ Hardware: CTS và RTS
- ✓ Software: UARTTIM, UARTRIS, UARTMIS, UARTICR






- ★ Separate 16x8 bit transmit and receive FIFOs
- ★ Programmable baud rate generator
- ★ Line break generation and detection
- ★ Modem flow control on UART1 (RTS/CTS)
- * μ DMA support
- **★** EIA-495 9-bit operation





- ★ Programmable serial interface
 - 5, 6, 7, or 8 data bits
 - Even, odd, stick, or no parity bits
 - 1 or 2 stop bits




- * IrDA serial IR (SIR) encoder/decoder
- **★ ISA 7816 smartcard support**
- ★ LIN support: master or slave







Sơ đồ khối





Ngắt UART


- * Single interrupt per module, cleared automatically interrupt conditions:
 - Overrun error
 - Break error
 - Parity error
 - Framing error
 - Receive timeout
 - Transmit generated when no data present
 - Receive generated when character is received







Chế độ FIFO



- ★ Tất cả các FIFOs được truy cập qua thanh ghi dữ liệu UART (UARTDR)
- * Sau khi reset, Các FIFOs sẽ được enabled, có thể disable bằng cách reset bit FEN trong thanh ghi UARTLCRH.


UARTFIFODisable(UARTO BASE);







Chế độ FIFO



★ Trigger points cho ngắt FIFO có thể được set 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 7/8 full

```
UARTFIFOLevelSet(UART0_BASE,
UART_FIFO_TX4_8,
UART_FIFO_RX4_8);
```







Cài đặt UART

- * Cấu hình UART
 - Khởi động UART

```
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UARTO);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
```

Set chân Rx/Tx thành chân sử dụng UART

```
GPIOPinConfigure (GPIO_PA0_U0RX);
GPIOPinConfigure (GPIO_PA1_U0TX);
GPIOPinTypeUART (GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0
GPIO PIN 1);
```








Cài đặt UART

- * Cấu hình UART
 - Thiết lập baud rate, kiểu dữ liệu cho UART

 UARTConfigSetExpClk (UARTO_BASE, SysCtlClockGet(),

 115200, (UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART CONFIG_PAR NONE));
 - Thiết lập các đặc tinh khác của UART (e.g. interrupts, FIFO)







Cài đặt UART

- * Gửi và nhận kí tự
 - Blocking/non-blocking function in driverlib:

```
UARTCharPut (UART0_BASE, 'a');
Newchar = UARTCharGet (UART0_BASE);
UARTCharPutNonBlocking (UART0_BASE, 'a');
Newchar = UARTCharGetNonBlocking (UART0_BASE);
```







Chương trình mẫu – Ngắt UART

* Thêm các file header .h cho ngắt UART

```
#include "inc/hw_ints.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
```

* Cho phép ngắt toàn cục, ngắt UART


```
IntMasterEnable(); //enable processor interrupts
IntEnable(INT_UARTO); //enable the UART interrupt
UARTIntEnable(UARTO_BASE, UART_INT_RX |
UART INT RT); //only enable RX and TX interrupts
```

* Cài đặt chân cho ngoại vi

```
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
//enable GPIO port for LED

GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2);
//enable pin for LED PF2

PAYITFORWARD
```





```
#include <stdint.h>
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/uart.h"
```







```
void UARTIntHandler(void)
   uint32 t ui32Status;
   ui32Status = UARTIntStatus(UARTO BASE, true); //get interrupt status
   UARTIntClear(UARTO BASE, ui32Status); //clear the asserted
interrupts
    while (UARTCharsAvail (UARTO BASE)) //loop while there are chars
      UARTCharPutNonBlocking (UARTO BASE,
     UARTCharGetNonBlocking(UARTO BASE));
    //echo character
      GPIOPinWrite (GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 2, GPIO PIN 2); //blink LED
      SysCtlDelay(SysCtlClockGet() / (1000 * 3)); //delay ~1 msec
      GPIOPinWrite (GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 2, 0); //turn off LED
```





```
int main(void) {
 SysCtlClockSet(SYSCTL SYSDIV 4 | SYSCTL USE PLL | SYSCTL OSC MAIN
SYSCTL XTAL 16MHZ);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH UARTO);
    SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL PERIPH GPIOA);
    GPIOPinConfigure (GPIO PA0 UORX);
    GPIOPinConfigure (GPIO PA1 U0TX);
    GPIOPinTypeUART (GPIO PORTA BASE, GPIO PIN 0 | GPIO PIN 1);
    SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL PERIPH GPIOF); //enable GPIO port for
LED
    GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 2); //enable pin for
LED PF2
    UARTConfigSetExpClk (UARTO BASE, SysCtlClockGet(), 115200,
                                                                 PAY IT FORWARD
        (UART CONFIG WLEN 8 | UART CONFIG STOP ONE |
UART CONFIG PAR NONE));
```





```
IntMasterEnable(); //enable processor interrupts
    IntEnable(INT UARTO); //enable the UART interrupt
    UARTIntEnable (UARTO BASE, UART INT RX | UART INT RT); //only enable RX and
TX interrupts
   UARTCharPut(UARTO BASE, 'E');
    UARTCharPut(UARTO BASE, 'n');
    UARTCharPut(UARTO BASE, 't');
    UARTCharPut(UARTO BASE, 'e');
    UARTCharPut(UARTO BASE, 'r');
    UARTCharPut(UARTO BASE, ' ');
    UARTCharPut(UARTO BASE, 'T');
    UARTCharPut(UARTO BASE, 'e');
    UARTCharPut(UARTO BASE, 'x');
    UARTCharPut(UARTO BASE, 't');
    UARTCharPut(UARTO BASE, ':');
    UARTCharPut(UARTO BASE, ' ');
    while (1) //let interrupt handler do the UART echo function
      if (UARTCharsAvail (UARTO BASE)) UARTCharPut (UARTO BASE,
                                                                 PAY IT FORWARD
UARTCharGet(UARTO BASE));
```



Chương trình mẫu – Ngắt UART

- Bước cuối cùng, chúng ta cần chỉnh sửa file tm4c123gh6pm_startup_ccs.c trước khi chạy chương trinh
 - Mở file tm4c123gh6pm_startup_ccs.c
 - Ta sử dụng bao nhiêu tác vụ ngắt thì phải khai báo sau dòng "extern void _c_int00 (void);"
 - Trong trường hợp này ta sẽ thêm dòng sau:

```
extern void _c_int00(void);
extern void UARTIntHandler(void); PAYIT FORWARD
```

//Them dong nay





Chương trình mẫu – Ngắt UART

* Thay dòng:

IntDefaultHandler, // UARTO Rx and Tx
Thành:

UARTIntHandler, // UARTO Rx and Tx








Chương trình mẫu – Ngắt UART

★ Sử dụng phần mềm Advance Serial Port Terminal để xem dữ liệu được gửi ra cổng COM thông qua


UART



UARTConfigSetExpClk(UART0_ BASE, SysCtlClockGet(), 115200, (UART CONFIG WLEN 8 |

UART_CONFIG_STOP_ONE |
UART_CONFIG_PAR_NONE));


PAY IT FORWARD






Chương trình mẫu – Ngắt UART

★ Kết quả hiển thị:










Chương trình mẫu – Ngắt UART

- * Code được dùng để gửi các kí tự dùng hàm UARTCharPut() đã được viết sẵn trong "driverlib/uart.h"
- * Khi nhập kí tự vào ô SEND, chúng ta sẽ thấy kí tự hiện thị trên cổng COM ảo, đồng thời đèn led rgb tại Port F cũng sáng màu lam rồi tắt, nghĩa là dữ liệu gửi về TIVA đã được nhận thanh công và gửi trở lại,
 - Trong hàm while (1), bỏ "//" trước

```
if (UARTCharsAvail(UART0_BASE))
UARTCharPut(UART0_BASE, UARTCharGet(UART0_BASE));
```


 Khi thực hiện dòng while này, chương trinh sẽ không thể nhảy vào ngắt, kí tự vẫn được echo lên COM ảo nhưng đèn led rgb không sáng.






Chương trình mẫu – Ngắt UART

★ Kết quả hiển thị:









Các module sử dụng UART







ez430-RF2500







Thảo luận

Làm thế nào để gửi và nhận chuỗi kí tự đây?



GO FOR IT !



PAY IT FORWARD




References

- [1] Peripheral Driver Library.pdf
- [2] TM4C123G_LaunchPad_Workshop_Workbook.pdf
- [3] tm4c123gh6pge.pdf





PAY IT FORWARD



payitforward.edu.vn