1 Filtro Pasa Bajos - Función Principal: Este filtro permite que solo las señales de baja Flewencia pasen, mientras que bloquea o reduce las señales de alta Frewencia. La frewencia de corte és el punto donde el filtro comienza a atenuar las señales. - Datos Tecnicos: * Respuesta en Frecuencia: Un Filtro pasa bajos típico tiene una respuesta en Frewencia que decae progresivamente más álla de la Frewencia de corte. La tasa de atenuación depende del orden del filtro; los filtros de mayor orden tienen tiansiciones más abruptas. * Implementación: Puede implementaise tanto en el dominio analógo (por ejemplo, con circuitos RC o LC) como en el digital (Con algoritmos DSP). * Ecuación Característica: En un filtro RC simple, la frewencia de corte fe está dada por - Aplicaciones cotidianas: * Audio y música: En la mercla y masterización de música, los filtros pasa bajos se usan para eliminar ruidos agudos no descados, como el silbido de Sondo, y para darle un sonido más cálido a las grabaciones. * Sistemas de control: En sistemas de control de temperatura, como termostatos, se utilizan para suavizar las señales de temperatura, eliminando las fluctuaciones rápidas que podican activar falsamente el sistema de calefacción o * Tecnología Fotográfica: En las cámaras DSLR, los filtros pasa bajos Ca veces llumados filtros anti-aliasing) se colocan frente al sensor de la camara para reducir el esecto moiré en las imagenes digitales, que ouvre cuando los pationes fines se reproducen incorrectamente. 2. Filtro Pasa Altos "Función Principal: Este filtro deja pasar solo las señales de alta Secuencia y atenúa las señales de baja frecuencia por debajo de una frecuencia de corte específica. · Datos Técnicos: * Respuesta en Frewencia: La respuesta de un filtio pasa altos aumenta más alla de la frewencia de corte. Como en los pasa bajos, la pendiente de la respuesta depende del orden del filtro. * Implementación: Al Iqual que los pasa bajos, los filtios pasa altos pueden ser analógicos (Usando inductores y capacitores) o digitales (algoritmos DSP) * Ecuación Característica: Para un filtro RC pasa altos, la Siecuencia de corte Se calcula también con

Je = 1
211 RC
"Aplicaciones Cohdianas:
* Grabación de Audio en Exteriores: Durante la grabación de audio en exteriores, lo
filtros pasa altos se emplean para eliminar los ruidos de fondo de baja
Frecuencia, como el ruido del viento, o del tráfico, permitiendo que la voz o los sonidos descados se graban con mayor claridad.
* Televisión y Radio: En la tronsmisión de televisión y radio, se usan para
eliminar las interferencias de baja frecuencia que pueden causar zumbidos en
las transmisiones de audio y video.
· Procesamiento de Imágenes: En la edición Totográfica, los Siltros pasa altos
Se utilizan para resultar los bordes y los detalles tinos de una imagen,
mejorando la nitidez de la misma.
3. Filtro Pasa Banda:
Función Principal: Este filtro permite que solo las señales dentro de un rango de trecvencias pasen, mientras que atenúa las señales tuera de ese rango.
de frewencias pasen, mientras que atenúa las señales fuera de ese rango.
Dutos Técnicos:
Ancho de Bandi: La diferencia entre las ficevenuas de corte inferior y superior
define el ancho de banda del siltro, que es civeral en aplicaciones donde
se necesita aislar una banda estrecha de Frewencias.
Q-Factor: El factor de calidad (Q) de un filtro pasa banda indica la
selectividad del siltio; un a alto significa una banda más estrecha y una
mayor capacidad para distinguir entre frewencias cercanas.
Implementación: Puede implementarse mediante combinaciones de componentes analógicos o algoritmos digitales. En sistemas digitales, se pueden diseñas
Liltros FIR o IIR con coracterísticas de paso banda.
- Aplicaciones Cotidianas:
Apricaciones Scinorames.
* Telecomunicaciones: En los teléfonos móviles y en la transmisión de datos por
radio frewencia, los filtros pasa banda son fundamentales para seleccioner la
señales útiles dentro de un rango específico de frewencias y exitor la
interferencia de otras señales. Esto es crucial para mantener la claridad y
calidad de las Humadas y datos.
banda se utilizan para dirigir discientes trevencias a altavoces específicos.
Medicina: En dispositivos como los monitores de señales biomédicas (E(G,EEG),
los filtros pasa banda son esenciales para defector y aislar las señales de
interés, eliminando el roido y las interferencias de otras Frecuencias.
4. Filtro Rechaza Banda:

Función Principal Este Siltro atenúa las señales dentro de un rango de trecvencias específico, permitiendo que las señales fuera de este rango pasen sin atenuación. - Datos Tecnicos: * Ancho de Banda Rechazado: Define el rango de Frewencias que se atenian. Un notch filter es un caso especial con un ancho de banda muy estrecho. * Implementación: Pueden ser analógicos (con circuitos RLC) o digitales. En aplicaciones de audio, los Liltios notch digitales son comunes para eliminar Zumbidos específicos. * Q-Factor: Similar a los pasa banda, el factor de calidad (Q) determina la selectividad del diltro, especialmente en diltros notch, donde un a alto significa un rechazo más preciso. - Aplicaciones Cotidianas: * Ecualización de Audio En la configuración de sistemas de audio, los filtros rechaza banda (o notch filters) son utilizados para eliminar ruidos específicos, como el zumbido de 60 Hz de la corriente allerna en América, sin afectar el resto de la señal. Esto mejora significativamente la calidad del sonido concretos y grabaciones. * Ingenieria Eléctura: En equipos electiónicos como amplificadores y transmisores, se emplean para suprimir interferencias o armónicos no deseados que podrían distorsionar la señal principal * Sistemas de Comunicación: En redes de comunicación, estos filtros se usan para climinas interferencias específicas de otras fuentes de señal, mejorando calidad de la transmisión de dutos.