
```
Clase 07 = {
 Presentación = [Les
 damos la bienvenida al
 curso
```





10

Pines digitales {

```
# Los pines digitales en el ESP32 son pines de entrada/salida (GPIO, por sus siglas en inglés: General Purpose Input/Output) que pueden ser configurados para leer o escribir señales digitales. Estos pines son fundamentales para interactuar con otros componentes electrónicos, como sensores, actuadores, LEDs, botones, y más.
```

```
# Estos pines pueden ser configurados independientemente como entrada o como salida. Como entradas van a leer información de un botón, un sensor, etc. Como salida van a entregar información para configurar un dispositivo, controlar un actuador, etc. También van a poder tener su resistencia de Pull-Up o Pull-Down independientemente.
```


Los niveles de tensión de los pines digitales pueden ser 0V (nivel bajo) o 3.3V (nivel alto).

```
# Algunos pines tienen funciones especiales, como ADC (convertidor analógico a digital), DAC (convertidor digital a analógico), PWM (modulación por ancho de pulso), I2C, SPI, UART, etc.
```



Pines digitales {


```
# Los pines digitales van a
poder imponer o leer estados.
Estos estados pueden ser altos
o bajos.
# Los estados altos (alto,
True, 1, on, high) van a ser
representados por tensiones de
3.3v
# Los estados bajos (bajo,
False, 0, off, low) van a ser
representados por tensiones de
0v
```





Adaptación {


Si vamos a interactuar con un dispositivo que tiene que ser alimentado con 5v, podemos hacerlo directamente sin adaptar, si en nuestro ESP32 los pines son de salida.





```
Adaptación {
```

Si vamos a interactuar con un dispositivo que tiene que ser alimentado con 5v, tenemos que adaptar los niveles, si en nuestro ESP32 los pines son de entrada.




Biblioteca Machine {

Para acceder a utilizar los pines GPIO, es importante hacerlo a través de la biblioteca Machine.

Machine en MicroPython es una biblioteca fundamental que proporciona acceso a las funcionalidades de hardware del microcontrolador. Esta biblioteca permite interactuar con los pines GPIO, ADC, DAC, PWM, I2C, SPI, UART, y otros periféricos del microcontrolador. Es esencial para desarrollar aplicaciones embebidas que interactúan con el hardware.

Si la utilizamos erróneamente, podemos configurar mal los pines o sus funciones, provocar mal funcionamiento del circuito, bloquear el funcionamiento de la placa o en algunos casos dañar la placa (por ejemplo, interconectar dos pines configurados uno como entrada y otro como salida, sin tener configuradas alguna resistencia interna de pull-up o pull-down).


ESP32 DevKit V1 Pinout {





Ejemplo 1 - Salidas digitales {

```
# -- Led Verde -- #
verde.on()
sleep(0.5)
verde.off()
sleep(0.5)
# -- Led Amarillo -- #
amarillo.value(1)
sleep(0.5)
amarillo.value(0)
sleep(0.5)
# -- Led Rojo -- #
rojo.value(True)
sleep(0.5)
rojo.value(False)
sleep(0.5)
```





```
Entradas digitales {
```

```
# Las entradas digitales en un ESP32 son pines GPIO (General Purpose
Input/Output) configurados para leer señales digitales. Estos pines pueden
detectar dos estados: alto (HIGH) y bajo (LOW), que corresponden a niveles
de voltaje específicos. En el caso del ESP32, un nivel alto generalmente
corresponde a un valor entre 3V 3.3V y un nivel bajo a 0V a 0.8V
# Los pines de entrada pueden ser configurados con resistencias pull-up o
pull-down internas para evitar estados flotantes (indeterminados).
        # Configurar el pin GPIO 0 como entrada (Botón)
        boton = Pin(0,Pin.IN) #instancia entrada digital
        boton = Pin(0,Pin.IN,Pin.PULL UP) #pull-up interno
        boton = Pin(0,Pin.IN,Pin.PULL DOWN) #pull-down interno
```



Resistencia de Pull-Up {

Una resistencia de Pull-Up es una resistencia conectada entre un pin de entrada digital y el voltaje de alimentación (Vcc). Su propósito es asegurar que el pin tenga un estado predefinido (alto) cuando no hay ninguna señal activa conectada al pin. Esto evita que el pin quede en un estado flotante, lo que podría causar lecturas erráticas o indeterminadas.

El uso de resistencia de Pull-Up también aumenta la compatibilidad con dispositivos o periféricos externos, ya que muchos de ellos necesitan obligatoriamente tener conectada una.

El ESP32 tiene resistencias de pull-up internas que se pueden habilitar mediante software. Esto elimina la necesidad de agregar resistencias externas en muchos casos. Las resistencias de pull-up internas se pueden habilitar al configurar un pin de entrada digital.



Resistencia de Pull-Up { ESP32 ESP32 3.3V 3.3V R 10 $\oplus \oplus$ **GND GND**



Resistencia de Pull-Down {


Una resistencia de Pull-Down es una resistencia conectada entre un pin de entrada digital y tierra (GND). Su propósito es asegurar que el pin tenga un estado predefinido (bajo) cuando no hay ninguna señal activa conectada al pin. Esto evita que el pin quede en un estado flotante, lo que podría causar lecturas erráticas o indeterminadas.


El uso de resistencia de Pull-Down también aumenta la compatibilidad con dispositivos o periféricos externos, ya que muchos de ellos necesitan obligatoriamente tener conectada una.

El ESP32 tiene resistencias de Pull-Down internas que se pueden habilitar mediante software. Esto elimina la necesidad de agregar resistencias externas en muchos casos. Las resistencias de Pull-Down internas se pueden habilitar al configurar un pin de entrada digital.



Resistencia de Pull-Down { ESP32 ESP32 ESP32





Ejemplo 2 - Entradas digitales { ESP32 10



```
Ejemplo 2 - Entradas digitales {
```

```
boton verde = Pin(25, Pin.IN, Pin.PULL UP)
            boton amarillo = Pin(26, Pin.IN, Pin.PULL UP)
            boton rojo = Pin(27, Pin.IN, Pin.PULL UP)
            while True:
                if boton verde.value() == 0: # Si el botón está presionado
                    led verde.on()
                    sleep(0.1)
                    led verde.off()
                if boton amarillo.value() == 0: # Si el botón está presionado
10
                    led amarillo.on()
                    sleep(0.1)
                    led amarillo.off()
                if boton rojo.value() == 0: # Si el botón está presionado
                    led rojo.on()
                    sleep(0.1)
                    led rojo.off()
```



Entradas analógicas {

Las entradas analógicas en un ESP32 son pines especiales que permiten medir señales de voltaje continuo (analógicas), es decir, voltajes que pueden tener cualquier valor dentro de un rango, en lugar de solo ser 0 o 1 como en las señales digitales. Estas señales analógicas se convierten a un valor digital a través de un convertidor Analógico a Digital o ADC (Analog to Digital Converter) integrado en el microcontrolador.

El ESP32 convierte este voltaje en un número digital utilizando un ADC para que puedas trabajar con él en tu código. Esta conversión es necesaria porque el microcontrolador, internamente, solo puede trabajar con valores digitales (números discretos).

En la mayoría de las versiones del ESP32, las entradas analógicas están etiquetadas como ADC1 y ADC2.

Los pines específicos pueden variar según la placa, pero generalmente están en el rango de GPI032 a GPI039 para ADC1 y GPI00 a GPI027 para ADC2.

Maximiliano Martin Simonazzi – www.maxisimonazzi.com.ar



```
Entradas analógicas {
```

Las entradas analógicas del ESP32 están generalmente diseñadas para leer voltajes entre 0V y 3.3V (máximo de 3.6V).

Si el voltaje en una entrada analógica supera los 3.3V, el adc no lo va a registrar y existe el riesgo de dañar la entrada del microcontrolador, por lo que es importante asegurarse de que la señal esté dentro del rango permitido.

El ESP32 utiliza un ADC de 12 bits (en la mayoría de los casos), lo que significa que puede convertir un voltaje analógico a un valor digital en un rango de 0 a 4095. Aquí se detalla:

```
0 representa 0V
4095 representa el máximo de 3.3V
```


Por lo tanto, la resolución de la medida sería aproximadamente 3.3V / 4096 \approx 0.0008V por cada unidad del ADC.



```
Entradas analógicas {
```

Muy importante, el ADC2 es usado por el módulo de Wi-Fi, por lo que no podremos usar los pines del ADC2 pines cuando el Wi-Fi está habilitado. Si su proyecto requiere Wi-Fi, utiliza únicamente los pines del ADC1.

Comportamiento del ADC según la atenuación





Entradas analógicas {

Lo cierto es que el conversor analógico digital del ESP32 no es de los mejores, pero nos sirve para tener una idea. Podemos calibrar el ADC utilizando valores de referencia para conocer la desviación especifica del nuestro. Hay que relativizar la importancia de la falta de precisión del ESP32, en función de la que realmente necesites en tu proyecto. Si necesita muy buena precisión, no deberías usar ADC internos sino uno dedicado.

Esto sucede porque el ESP32 compara con un valor Vref interno de 1.1V. Sin embargo, las placas salen con distintas variaciones que hacen que ese 1.1V sea realmente 1.0 a 1.2V. A partir de 2019/2020, los ESP32 salen precalibrados de fábrica y el código se cambió para añadir una corrección por software. Por lo que el comportamiento es bastante mejor.

En el caso del ESP32-S3 la cosa es diferente. Este modelo incluye un chip de calibrado por hardware interno, por lo que la respuesta del ESP32-S3 es muy buena.

```
Ejemplo 4 - Potenciometro {
    adc pin = ADC(Pin(13))
    adc pin.width(ADC.WIDTH 12BIT)
    adc pin.atten(ADC.ATTN 11DB)
    resolucion adc = 4095
    tension referencia = 3.3
    while True:
       adc valor = adc pin.read()
       tension = (adc valor / resolucion adc) * tension referencia
       print('Valor ADC:', adc valor, '- Tension:', tension, 'V')
```



```
PWM {
    # PWM (Pulse Width Modulation) es una técnica utilizada para simular una
    señal analógica utilizando una señal digital. En el contexto de un
    microcontrolador como el ESP32, PWM se utiliza para controlar dispositivos
    como motores, LEDs, y otros actuadores variando el ciclo de trabajo (duty
    cycle) de la señal digital.
    # El PWM funciona modulando la duración del pulso (tiempo en que la señal
    está en estado alto) dentro de un período fijo. Esto se conoce como el
    ciclo de trabajo o duty cycle, que se mide en porcentaje:
    # Un duty cycle del 0% significa que la señal está siempre en estado bajo
    (apagado).
    # Un duty cycle del 50% significa que la señal está en estado alto la mitad
    del tiempo y en estado bajo la otra mitad.
    # Un duty cycle del 100% significa que la señal está siempre en estado alto
    (encendido).
```



```
PWM {
    # El PWM se caracteriza por dos parámetros principales:
    # Frecuencia: Número de ciclos completos (de encendido y apagado) que
    ocurren en un segundo. Se mide en Hertz (Hz). Por ejemplo, 500 Hz significa
    500 ciclos por segundo.
    # Ciclo de trabajo (duty cycle): Porcentaje del tiempo en que la señal
    permanece en estado alto en cada período.
    # El ESP32 tiene múltiples canales PWM, lo que te permite generar varias
    señales PWM simultáneamente en diferentes pines. En MicroPython, puedes
    controlar el PWM utilizando la clase PWM del módulo machine.
    # Para ver un ejemplo grafico del funcionamiento, podemos ingresar en el
    siguiente link
    # https://www.desmos.com/calculator/wsspteh4rc?lang=es
```



```
Ejemplo 5 - PWM {
    from machine import Pin, PWM
    import time
    led = PWM(Pin(15))
    led.freq(1000)
    while True:
        for ciclo in range(0, 1024, 10):
            led.duty(ciclo)
            print(led.duty())
            time.sleep(0.01)
        for ciclo in range(1023, 0, -10):
            led.duty(ciclo)
            print(led.duty())
            time.sleep(0.01)
```






Sensores DHT {


Los sensores DHT (Digital Humidity & Temperature) son sensores digitales de bajo costo con sensores capacitivos de humedad y termistores para medir el aire circundante. Cuentan con un chip que maneja la conversión de analógico a digital y proporciona una interfaz de 1 cable.

Los sensores DHT11 (azul) y DHT22 (blanco) proporcionan la misma interfaz de 1 cable, sin embargo, el DHT22 requiere un objeto separado ya que tiene un cálculo más complejo.



Sensores DHT {

Pinout de ambos modelos.




```
Sensores DHT {
     # DHT11:
     # Temperatura: Rango de 0°C a 50°C con una precisión de ±2°C.
     # Humedad: De 20% a 80/90% de humedad relativa con una precisión de ±5%.
     # Tiempo de respuesta: 1 Hz. Más lento que el DHT22.
     # Más económico y básico.
     DHT22:
     # Temperatura: Rango de -40°C a 80°C con una precisión de ±0.5°C.
     # Humedad: De 0% a 100% de humedad relativa con una precisión de ±2-5%.
     # Tiempo de respuesta: 0,5 Hz. Más rápido que el DHT11.
     # Mayor precisión y rango.
```



```
Ejemplo 7 - DHT {
```

```
from machine import Pin
from time import sleep
from dht import DHT22
sensor = DHT22(Pin(13))
while True:
    sensor.measure()
    temperatura = sensor.temperature()
    humedad = sensor.humidity()
    print(f'Temperatura: {temperatura} ºC')
    print(f'Humedad: {humedad} %')
    sleep(1)
```





```
Aprender a programar
es aprender a pensar.
{ Steve Jobs; }
```



```
{ Nos vemos en la
proxima clase }
```

