Se ha creado una guía para la instalación de ROS usando una maquina virtual y Ubuntu 20.04 LTS, se recomienda ver la guía de uso para su mejor desempeño.

- 1. Instalar Ubuntu en una máquina virtual de su preferencia, Virtual Box o VMWare.
- 2. Instalar ROS en Ubuntu

### **VERSIONES DE UBUTU Y ROS COMPATIBLES**

Ubuntu 16.04	ROS KINETIC
Ubuntu 18.04	ROS MELODIC
Ubuntu 20.04	ROS NOETIC

#### 3. Añadir los repositorios de ROS a Ubuntu

```
sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) mai
n" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
sudo apt-key adv --keyserver hkp://ha.pool.sks-keyservers.net -recv
-key 0xB01FA116
sudo apt-get update
```

## 4. Instalar versión complete

```
sudo apt install ros-noetic-desktop-full
```

### 5. Configuración de entorno

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

## 6. Instalar dependencias para trabajar con paquetes

sudo apt install python3-rosdep python3-rosinstall python3-rosinsta ll-generator python3-wstool build-essential

### 7. Inicializamos rosdep

```
sudo apt install python3-rosdep
sudo rosdep init
rosdep update
```

### 8. Creamos el área de trabajo (workspace)

```
mkdir -p ~/catkin_ws/src
cd ~/catkin_ws/src
```

### 9. Iniciar y compilar el workspace

```
rospack profile
roscd
catkin_init_workspace
cd ~/catkin_ws/
catkin_make
source devel/setup.bash
```

Se ha instalado correctamente ROS Noetic en Ubuntu versión 20.04, a continuación, se presentan comando para crear nuestro propio paquete.

```
cd ~/catkin_ws/src
catkin_create_pkg my_package std_msgs rospy roscpp
```

```
cd ~/catkin_ws
a) catkin_make →compila todo el workspace
b) catkin_make --pkg my_package → compila sólo el paquete y todas
las dependencias posibles
c) catkin_make --only-pkg-with-deps my_package → compila sólo el pa
quete y las dependencias mínimas
```

Para hacer uso de los paquetes del manipulador aéreo se debe descargar e introducir los archivos dados en el siguiente link, dentro de la carpeta src, para luego compilar todos los archivos.

Link: https://github.com/CristianKmas/Aerial-manipulator-with-open-manipulator-x.git

Estos archivos se deben instalar en las dos computadoras tanto en la Estación como la del UAV.

Para configurar la comunicación de ambas computadoras mediante ROS, realice en un terminal:

```
gedit .bashrc
```

Esto abrirá un archivo de texto en el cual se realiza los siguientes cambios.

Se debe cambiar la dirección IP de cada una de las computadoras que han sido asignadas por el Router, para saber que IP se le asigno a su computado en un terminal ejecute el comando ifconfig.

Para la Estacion debe ingresar la IP correspondiente a esa computadora tanto en el MASTER\_URI como en el HOST\_NAME.

```
128 export ROS_MASTER_URI=http://192.168.100.114:11311
129 export ROS_HOSTNAME=192.168.100.114
```

Mientras que en la computadora del UAV se debe ingresar la IP que se asigno a esa computadora solo en el HOSNAME y en el MASTER\_URI se debe cambiar por la IP de la computadora Estación.

```
128 export ROS_MASTER_URI=http://192.168.100.114:11311
129 export ROS_HOSTNAME=192.168.100.115
```

Cerramos y guardamos cambios, además se debe reiniciar el terminal para poder lanzar el roscore con los cambios realizados.

Para la parte de obtención de datos de telemetría se usó los siguientes repositorios.

Onboard SDK 3.9

https://github.com/dji-sdk/Onboard-SDK.git

Onboard SDK ROS 3.8

https://github.com/dji-sdk/Onboard-SDK-ROS.git

Se debe instalar correctamente y teniendo en cuenta la versión que soporta su UAV. Si tiene un problema consulte la documentación en el siguiente enlace: <a href="https://developer.dji.com/onboard-sdk/documentation/development-workflow/environment-setup.html#linux-with-ros">https://developer.dji.com/onboard-sdk/documentation/development-workflow/environment-setup.html#linux-with-ros</a>

Con todo instalado se debe realizar los siguientes comandos en el terminal de cada computador primero debe correr el ros master en la computadora Estacion mediante el comando **roscore**, luego se debe conectar el brazo mediante usb al computador del UAV y mediante terminal realizar los comandos.

```
roslaunch open_manipulator_controller open_manipulator_controller.laun
ch
```

En el terminal se presenta el siguiente resultado satisfactorio

```
port_name and baud_rate are set to /dev/ttyUSB0, 1000000
Joint Dynamixel ID : 11, Model Name : XM430-W350
Joint Dynamixel ID : 12, Model Name : XM430-W350
Joint Dynamixel ID : 13, Model Name : XM430-W350
Joint Dynamixel ID : 14, Model Name : XM430-W350
Gripper Dynamixel ID : 15, Model Name : XM430-W350
[INFO] Succeeded to init /open_manipulator_controller
```

Ya tenemos conectado el brazo y distribuido median una red LAN con ROS, ahora debemos conectar el UAV a la computadora del UAV e introducir otro comando mediante terminal para usar la SDK del DJI MATRICE 210.


```
roslaunch dji_sdk sdk.launch
```

con esto finalizamos en la computadora del UAV, ahora para la visualización y control del brazo debemos dirigirnos a la computadora Estación e introducir los comandos.

Para visualización en RVIZ

roslaunch open\_manipulator\_description open\_manipulator\_rviz.launch


Se obtiene el resultado



Para el control del brazo mediante una interfaz grafica

roslaunch open\_manipulator\_control\_gui open\_manipulator\_control\_gui.launch

Se obtiene el resultado con el cual se puede conectar y empezar a controlar el brazo robótico.



Para la parte de control del brazo mediante teclado se lo hace con el comando

roslaunch open\_manipulator\_teleop open\_manipulator\_teleop\_keyboard.launch

Se obtiene el resultado en el cual se puede interactuar con el brazo.

```
process[teleop_keyboard-1]: started with pld [42887]
[ INFO] [1654555755.343787147]: OpenManipulator teleoperation using keyboard start

Control Your OpenManipulator:

w: increase x axis in task space
s: decrease x axis in task space
s: decrease y axis in task space
d: decrease y axis in task space
d: decrease y axis in task space
d: decrease y axis in task space
y: increase z axis in task space
y: increase z axis in task space
y: increase joint 1 angle
h: decrease joint 2 angle
j: decrease joint 3 angle
k: decrease joint 3 angle
c: increase joint 4 angle
l: decrease joint 4 angle
g: grtpper open
f: gripper close
1: intr pose
2: hone pose
3: rst pose
4: alt pose
5: rdn pose
q to quit

Present Joint Angle J1: 0.000 J2: 0.000 J3: 0.000 J4: 0.000
Present Kinenatics Position X: 0.000 Y: 0.000 J2: 0.000
```

Finalmente, para suscribirnos a la telemetría del UAV usamos dos nodos uno para el brazo y otro para el UAV mismo que mostrara la trayectoria tanto del brazo como del UAV.


Para subscripción de brazo

rosrun open\_manipulator\_description gripper\_controller\_paths.py

Para suscripción al UAV

## rosrun odometria drone\_paths.py

Para la visualización de estos dos nodos de subscripción se debe agregar en RVIZ como se muestra en la siguiente imagen.



Algo que hay que recalcar es que podemos ver nuestros nodos y todas conexiones que intervienen al lanzar cada comando antes mencionado con el cual se puede observar y analizar si estamos realizando correctamente.

## rosrun rqt\_graph rqt\_graph

Obteniendo el siguiente resultado.

