

Procedimiento de Verificación de Instalación y Estado del Ablandador

Este procedimiento permite determinar rápidamente si el equipo se encuentra en condiciones de operar o si requiere asistencia técnica. Seguir los pasos en orden.

1. Verificación de Presencia y Conexión Eléctrica

¿El equipo está presente? Si el equipo no se encuentra en el local o está desconectado y a un costado, reportar de inmediato como **"Equipo fuera de servicio / Ausente"**.

Enchufe y pantalla Verificar que el transformador de 12V esté enchufado a la pared y conectado a la parte trasera del cabezal.

- **Pantalla apagada:** revisar el enchufe. Si hay electricidad en el local y la pantalla no enciende, el programador puede estar defectuoso → **Escalar a técnico.**
 - **Pantalla con ícono de llave:** el teclado está bloqueado; es normal.
 - **Pantalla con íconos extraños o sin respuesta:** el programador está bloqueado → **Escalar a técnico.**
-

2. Checklist de Instalación Visual

Verificar los siguientes puntos para confirmar una instalación correcta:

- **Posición del By-pass:** localizar la llave de plástico en la parte trasera del equipo. Debe apuntar a **"EN SERVICIO"** para que el agua pase por el ablandador. Si está en posición **"By-pass"**, el agua circula sin pasar por el equipo y sale sin tratar.
 - **Sentido de las flechas:** verificar que las mangueras de entrada y salida coincidan con las flechas grabadas en el equipo (**"E"** para entrada, **"S"** para salida).
 - **Manguera de desagüe:** la manguera transparente debe conducir al desagüe general, pero no debe estar introducida dentro del caño o rejilla. Debe existir un espacio de aire visible entre la manguera y el desagüe para evitar el ingreso de suciedad al equipo.
 - **Nivel de sal:** el depósito debe contener pastillas o sal gruesa cubriendo al menos 20 cm desde el fondo.
 - **Entorno:** el equipo debe estar bajo techo, en un ambiente con temperatura entre 0 °C y 40 °C. No debe estar a la intemperie ni en lugares con humedad excesiva.
-

3. Cuándo actuar y cuándo solicitar ayuda

A. Situaciones que el agente puede resolver

- **Falta sal:** agregar sal hasta superar la mitad del depósito.
- **Hora incorrecta:** si hubo un corte de luz, reprogramar la hora actual siguiendo el manual de usuario.
- **By-pass cerrado:** girar a la posición "**En Servicio**".
- **Filtro externo sucio:** si hay un filtro de partículas previo al equipo y se encuentra muy oscuro, informar para que se limpie o reemplace el cartucho.

B. Situaciones que requieren escalar a mantenimiento o asistencia técnica

- **Pérdidas de agua:** goteos en las uniones de mangueras o acumulación de agua bajo el equipo.
- **Desbordamiento:** el depósito de sal se llena de agua hasta el borde o rebalsa.
- **Sin presión:** caudal muy reducido en las canillas, descartando que sea un problema general del local.
- **Ruidos extraños:** el equipo genera ruidos fuertes fuera del horario de regeneración (madrugada).
- **Presencia de resina:** aparición de gránulos de color ámbar o amarillo (similares a arena fina) en las canillas o en el fondo del depósito de sal.

Indicación Final

Si se detecta cualquier anomalía que no pueda resolverse con las tareas básicas (sal, hora o posición de llaves), o si el checklist visual evidencia una instalación incorrecta (mangueras invertidas, ausencia de espacio de aire en el desagüe, etc.), comunicarse de inmediato con el servicio técnico.

No intentar desarmar la válvula ni las conexiones hidráulicas.