



Service Manual



GP 99 HIGH (G.HK 66-00) GP 99 HIGH BC (G.HK 67-00) RADIO HIGH (G.HK 36-00) RADIO HIGH BC (G.HK 37-00)

D Inhaltsverzeichnis

Seite Allgemeiner Teil 2 Abgleichvorschriften 3 ... 8 Parametertabelle 8 Schaltpläne und Druckplattenabbildungen 9 ... 43 Schaltpläne Endstufen-Teil 30 Ersatzteillisten und Explosionszeichnungen 44 ... 47

GB Table of Contents

	Page
General Section Operating Hints	
Adjustment Procedures	
Circuit Diagrams	
and Layout of PCBs	9 43
RF Part	
Processor Part	
Sound Control	
Operating Boards Radio, Climate, Display Boards	
Diagnoses	
Amplifier Part	
Connection Board	
Layout of PCBs	36
Spare Parts Lists and	
Exploded Views	44 47
Exploded View and Spare Parts List Tape Drive	
Spare Parts List Car Radio	

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice Additionally required Documents for the Complete Service

Service Manual

Sicherheit Safety

Mat.-Nr./Part No. 72010 800 0000 Dieses Service Manual ist nur in Datenform verfügbar This Service Manual is only available as data

Änderungen vorbehalten Subject to alteration

Made by GRUNDIG in Germany E-BS36 0799

Bedienhinweise / Operating Hints

	Tastenfunktionen / Key - Functions									
Key	Rad	io-Mode (Devic	e 1)	Tape-Mode	(Device 2)	CD-Mo	de (Device 3)			
	Push short	Time out 1 > 2s	Time out 2 > 4 s	Push short	Time out 1 > 2s	Push short	Time out 1 > 2s	Time out 2 > 4 s		
Eject Mech.	Eject Tape			Eject Tape		Eject Tape				
Reverse Mech.				Reverse						
Encoder	ON / OFF turn left: Volume minus turn right: Volume plus			ON / OFF turn left: Volume minus turn right: Volume plus		ON / OFF turn left: Volume minus turn right: Volume plus				
BASS TREB BAL FAD	Encoder turn left: minus Encoder turn right: plus			Encoder turn left: minus Encoder turn right: plus		Encoder turn left: minus Encoder turn right: plus				
O PROG	TIME AUTO Uhr, Tag, Monat, Jahr	PROGRAM		TIME AUTO Uhr, Tag, Monat, Jahr	PROGRAM	TIME AUTO Uhr, Tag, Monat, Jahr	PROGRAM			
LOUD MONO	LOUD	MONO		LOUD		LOUD				
RDS	RDS	LEARN		RDS	LEARN	RDS	LEARN			
FM / AM	FM / AM			FM / AM		FM / AM			<u> </u>	
TAPE	TAPE					TAPE				
CD	CD			CD						
>	FM: search AM: search RDS: scan			APF ON / OFF	APF Toggle	Next Track	forward		_	
<	FM: search AM: search RDS: scan			APF ON / OFF	APF Toggle	Last Track	return			
DX MAN	DX	MANUELL								
DOLBY AS		AS- Function		Dolby	Cr					
1	preset 1	store frequency				CD 1			ļ	
2	preset 2	store frequency				CD 2			<u> </u>	
3	preset 3	store frequency				CD 3			ļ	<u> </u>
4	preset 4	store frequency				CD 4			<u> </u>	
5	preset 5	store frequency				CD 5			ļ	
6	preset 6	store frequency				CD 6			 	
PTY	PTY	SEARCH								
TP	TP			TP		TP				

	Tastenfunktionen / Key - Functions (Programm - Mode)									
				P	rogramm-Mod	le				
Display	TIME	BEEP	MONO	LEARN	REGION	IGN	ON VOL	TA VOL	TVOL	SCV
	AUTO / MANUELL	ON / OFF	AUTO / MANUELL	Auto-learn TP ON / OFF	Region RDS ON / OFF	Ignition ON / OFF	Switch ON max. volume	TA-Volume adjustment	Telephone mute active	SCV OFF, LOW, MID, HIGH
Key	Push short	Push short	Push short	Push short	Push short	Push short	Push short	Push short	Push short	Push short
>	next Function AUTO / MAN	next Function ON / OFF	next Function AUTO / MAN	next Function ON / OFF	next Function ON / OFF	next Function ON / OFF	next Function 035	next Function 0535	next Function 035	next Function OFF, LOW, MID, HIGH
<	last Function last Functio								last Function OFF, LOW, MID, HIGH	
Default value	AUTO	ON	AUTO	ON	ON	ON	15	5	5	MID

D Abgleichvorschriften

1. Hauptplatte

Meßgeräte: DC-Voltmeter, Meßsender, NF-Voltmeter, Stereocoder, Wobbler, Oszilloskop

Aufruf des 'extended Expert Modus':

Gerät ausschalten. Stationstaste 2 drücken, gedrückt halten und Gerät einschalten. Stationstaste 2 länger als 10 Sekunden gedrückt halten. TAPE/CD-Taste drücken und ca. 5 Sekunden gedrückt halten bis im Display die Anzeige 5£-xx-ME (xx = Softwareversion) erscheint. Taste TP/AS drücken und ca. 5 Sekunden gedrückt halten bis zum zweiten Signalton. Mit den Tasten < bzw. > den entsprechenden Parametersatz anwählen (Anzeige z.B. 00 1400). Taste TP/AS kurz drücken (zusätzliches £ im Display: £ 00 1400). Mit den Tasten < bzw. > den Wert ändern. Taste TP/AS kurz drücken (£ erlischt wieder).

Sollte versehentlich ein anderer Parameter geändert werden, können Sie dessen korrekten Wert aus der Parametertabelle auf der Seite 8 entnehmen.

Beenden des 'extended Expert Modus':

Gerät ausschalten.

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
1. MW-Oszillator	MW; DC-Voltmeter an FMP705.	Mit L606A bei 531kHz auf 1,0V ± 50mV abgleichen. Kontrolle: 7,0V ± 0,5V bei 1602kHz.
2. LW-Oszillator	LW; DC-Voltmeter an FMP705.	Mit L607AL bei 153kHz auf 1,3V ± 50mV abgleichen. Kontrolle: 5,0V ± 0,5V bei 279kHz.
3. AM-ZF	Meßsender an Antenneneingang; f = 1548kHz ; E´ = 100μV (40dBμV); ohne Modulation. DC-Voltmeter an FMP602 .	Mit L604A auf Maximum abgleichen.
4. MW-Vorkreis	Meßsender an Antenneneingang; E' = 100μV (40dBμV); ohne Modulation. DC-Voltmeter an FMP602.	Wechselweise mit C608A bei 1548kHz und mit L601A bei 558kHz auf Maximum abgleichen.
5. LW-Vorkreis	Meßsender an Antenneneingang; f = 162kHz ; E´ = 100μV (40dBμV); ohne Modulation. DC-Voltmeter an FMP602 .	Mit L602AL auf Maximum abgleichen.
6. AM-Suchlaufstop	Meßsender an Antenneneingang; f = 1008kHz ; ohne Modulation. Extended Expert Modus aktivieren (s. o.). Signal mit E ′ = 250μV (48dBμV) anlegen. DX deaktivieren.	Parameterwert 01 solange ändern bis Suchlauf gerade stoppt.
	Signal mit E ´ = 20μ V (26dB μ V) anlegen. DX aktivieren.	Parameterwert 00 solange ändern bis Suchlauf gerade stoppt.
7. FM-Oszillator	FM. DC-Voltmeter an FMP705.	Mit L06 bei 87,5MHz auf 1,6V ± 50mV abgleichen. Kontrolle: 6,5V ± 0,5V bei 108MHz.
8. FM-HF- und ZF-	Meßsender an Antenneneingang; f = 95,0MHz;	Wechselweise mit L03 und L04 auf Maximum abgleichen.
Kreise	E´ = $100\mu V$ ($40dB\mu V$); ohne Modulation. DC-Voltmeter zwischen FMP101 (+) und FMP103 (-).	Mit L05 auf Maximum abgleichen.
9. ZF-Mittenfrequenz	Meßsender an Antenneneingang; f = 98,0MHz ; f _{mod} = 1kHz; Hub = 22,5kHz;E´ = 1mV (60dBμV). NF-Voltmeter an FMP101 . Extended Expert Modus aktivieren (s. o.). Parametersatz 48 anwählen.	Durch Ändern des Wertes Minimum (≤ 10mV) einstellen.
10. Stop-Generator	Wobbler an Antenneneingang; Mittenfrequenz 95,0MHz ; $\Delta f = \pm 100 \text{kHz}$; $E' = 100 \mu \text{V}$ (40dB μV); ohne Modulation. Oszilloskop an FMP104 .	Mit L 101 auf symmetrischen Spannungssprung einstellen. 95,0MHz $_{0V}$ $_{0V}$ $_{\Delta f \leq ~\pm~45kHz}$
11. Feldstärke	Meßsender an Antenneneingang; f = 95,0MHz; E' = 70 μ V (37dB μ V); ohne Modulation. DC-Voltmeter zwischen FMP101 (+) und FMP103 (-).	Mit CR26 auf +300mV ± 10mV einstellen.

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
12. Stereo-Überspre- chen	Meßsender mit Stereocoder an Antenneneingang; f = 94,8MHz; f _{mod} = 1kHz mit 22,5kHz Hub; Pilotton 19kHz mit 7,5kHz Hub; RDS 57kHz mit 1,2kHz Hub; E′ = 1mV (60dBμV). Nur linken Kanal modulieren. NF-Voltmeter an Lautsprecher-Ausgang rechter Kanal. Extended Expert Modus aktivieren (s. o.). Parametersatz 53 anwählen.	Durch Ändern des Wertes auf Minimum einstellen.
13. FM-Suchlaufstop	Meßsender an Antenneneingang; f = 95,0MHz ; ohne Modulation. Extended Expert Modus aktivieren (s. o.). Signal mit E = 80 μ V (38dB μ V) anlegen. DX deaktivieren.	Parameterwert 03 solange ändern bis Suchlauf gerade stoppt.
	Signal mit E´ = 8μ V (18dBμV) anlegen. DX aktivieren.	Parameterwert 02 solange ändern bis Suchlauf gerade stoppt.


2. Cassettenlaufwerk


Meßgeräte: Frequenzzähler, Test-Cassette 3150Hz (z.B. 448A)

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
Bandgeschwindigkeit	Test-Cassette einlegen und 3150Hz-Teil abspielen. Frequenzzähler an Lautsprecher-Ausgang.	Mit Motorpoti auf 3150Hz ± 100Hz einstellen.


Dolby Rauschunterdrückung ist hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY und das Doppel-D-Symbol DI sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. NR = Noise Reduction (Rauschunterdrückung).

Zum Abgleich die Antennennachbildungen für AM bzw. FM verwenden





Abgleichlageplan / Alignment Layout



GB Adjustment Procedures

1. Main Board

Test equipment: DC Voltmeter, Test Generator, AF Voltmeter, Stereo Coder, Sweep Generator, Oscilloscope

Calling up the 'extended Expert Mode':

Switch off the set. Press and hold depressed station button 2 and switch on the set. Hold the station button 2 depressed for more than 10 seconds. Press and hold depressed the TAPE/CD button for about 5 seconds until the display shows $5E \times \times \times = ME$ ($\times \times = Version$ of software). Press button TP/AS for more than 5 seconds until after the second sound. With the buttons < resp. > select the corresponding parameter set (display shows e.g. $00 \times MOO$). Press button TP/AS briefly (additional E in the display: E = MOO). With the buttons < resp. > change the value. Press button TP/AS briefly (E goes out).

If you changed an other parameter by mistake you can find its correct value in the parameter table on page 8.

Leaving the 'extended Expert Mode':

Switch off the set.

Adjustment	Preparation	Adjustment Procedure
1. MW Oscillator	MW; Connect a DC Voltmeter to FMP705 .	Align with L606A at 531kHz for 1.0V ± 50mV. Check: 7.0V ± 0.5V at 1602kHz.
2. LW Oscillator	LW; Connect a DC Voltmeter to FMP705 .	Align with L607AL at 153kHz for 1.3V ± 50mV. Check: 5.0V ± 0.5V at 279kHz.
3. AM IF	Connect a Test Generator to aerial input; $\mathbf{f} = \mathbf{1548kHz}$; $\mathbf{E}' = 100\mu V$ (40dB μV); no modulation. Connect a DC Voltmeter to FMP602 .	Align with L604A for maximum .
4. MW Bandpass	Connect a Test Generator to aerial input; $E' = 100\mu V$ (40dB μV); no modulation. Connect a DC Voltmeter to FMP602 .	Align alternating with C608A at 1548kHz and with L601A at 558kHz for maximum .
5. LW Bandpass	Connect a Test Generator to aerial input; $\mathbf{f} = \mathbf{162kHz}$; $\mathbf{E}' = 100\mu V$ (40dB μV); no modulation. Connect a DC Voltmeter to FMP602 .	Align with L602AL for maximum .
6. AM search level stop	Connect a Test Generator to aerial input; f = 1008kHz ; no modulation; Call up the extended expert mode (see above). Apply a signal with E ′ = 250 μ V (48dB μ V). Set DX to OFF.	Change Parameter value 01 until search just stops.
	Apply a signal with E´ = 20 μ V (26dB μ V) . Set DX to ON.	Change Parameter value 00 until search just stops.
7. FM Oscillator	FM; Connect a DC Voltmeter to FMP705.	Align with L06 at 87.5MHz for 1.6V ± 50mV . Check: 6.5V ± 0.5V at 108MHz .
8. FM RF and IF	Connect a Test Generator to aerial input; $\mathbf{f} = 95.0 \text{MHz}$; $\mathbf{E}' = 100 \mu \text{V}$ (40dB μV); no modulation. Connect a DC Voltmeter between FMP101 (+) and	Align alternating with L03 and L04 for maximum .
	FMP103 (-).	Align with L05 for maximum .
9. IF Center frequency	Connect a Test Generator to aerial input; $\mathbf{f} = 98.0 \text{MHz}$; $f_{\text{mod}} = 1 \text{kHz}$; Deviation = 22.5kHz; E´ = 1mV (60dB μ V). Connect an AF Voltmeter to FMP101 . Call up the extended expert mode (see above). Select parameter 48.	Set the parameter value for minimum .
10. Stop Generator	Connect a sweep generator to aerial input. Center frequency 95.0MHz; $\Delta f = \pm 100 \text{kHz}$; $E' = 100 \mu V$ (40dB μV); no modulation. Connect an Oscilloscope to FMP104.	Align L 101 for a symmetrical stop impulse. 95.0MHz +5V 0V Δf≤ ± 45kHz
11. Field strength	Connect a Test Generator to aerial input; $\mathbf{f} = 95.0 \text{MHz}$; $E' = 70 \mu \text{V} (37 \text{dB} \mu \text{V})$; no modulation. Connect a DC Voltmeter between FMP101 (+) and FMP103 (-) .	Adjust with CR26 for +300mV ± 10mV.

Adjustment	Preparation	Adjustment Procedure
12. Stereo Crosstalk	Connect a Test Generator with Stereo Coder to aerial input;	Set the parameter value for minimum .
13. FM search level stop	Connect a Test Generator to aerial input; Frequency 95.1MHz; no modulation; Call up the extended expert mode (see above). Apply a signal with E´ = 80μV (38dBμV). Set DX to OFF.	Change Parameter value 03 until search just stops.
	Apply a signal with $\mathbf{E}' = 8\mu\mathbf{V}$ (18d $\mathbf{B}\mu\mathbf{V}$). Set DX to ON.	Change Parameter value 02 until search just stops.


2. Tape Drive


Test equipment: Frequency counter, Test Cassette 3150Hz (e.g. 448A)

Adjustment	Preparation	Adjustment Procedure
Tape Speed	Insert Test Cassette and play 3150Hz part. Connect a frequency counter to loudspeaker outputs .	With the 'Motorpoti' adjust for 3150Hz ± 100Hz.

Dolby noise reduction under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. "DOLBY" and the double D Symbol DD are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. NR = Noise Reduction.

For adjustment use the aerial dummies for AM resp. FM






Parametertabelle / Set of Parameters


Parameter	Wert Value	Beschreibung Description
0		AM Schwelle / Search Level DX
1		AM Schwelle / Search Level LOCAL
2		FM Schwelle / Search Level DX
3		FM Schwelle / Search Level LOCAL
4	3840	
5	2920	
6	2580	
7	1800	
8	2600	
9	380	
10	480	
11	3360	
12	2980	
13	2600	
14	2200	
15	2200	
16	2580	
17	3	
18	10	
19	25	
20	60	
21	60	
22	2	
23	10	
24	255	
25	255	
26	20	
27	50	
28	80	
29	2	
30	75	
31	52	
32	0	
33	1	
34	68	HIGH
	4	HIGH BC


Parameter	Wert Value	Beschreibung Description
35	15	
36	5	
37	126	
38	248	
39	21	
40	231	
41	239	
42	133	
43	112	
44	34	
45	126	
46	133	
47	98	
48		ZF-Mitteneinstellung / IF center
49	6	
50	4	
51	3	
52	7	
53		Übersprechen / Stereo Crosstalk
54	46	
55	0	
56	8	
57	18	
58	15	
59	3	
60	1	
61	62	
62	128	
63	100	
64	20	
65	31	
66	200	
67	175	
68	0	
69	31	
70	254	


Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs

HF-Teil / RF Part













Prozessor-Teil / Processor Part






14





Klangsteller / Sound Control CT201 BCR135 **₹**[020 8602-* CC1506/ 603 10N C1509CF CR201 C1511CH C1512CH CD-GND PAUSE MPX2 CD-R TB-R MPX φ 10V FL FMP201 FMP1503 FMP1506 FMP1507 FMP1505 FMP1508 MESSPUNKTE ABGLEICHPUNKTE




HAUPTPLATTE 19373-166.00 MAIN BOARD

* = BAUTEILE REFLOWSEITE COMPONENT REFLOW SIDE


FMP1512 FMP1514 FMP1513 FMP1515


10.03.99

Kassetten-Teil / Cassette Part





MESSPUNKTE \diamondsuit ABGLEICHPUNKTE \bigcirc







Bedienplatte Radio , Bedienplatte Klima, Displayplatte Operating Board Radio, Operating Board Climate, Diplay Board








24





Diagnose / Diagnoses




MESSPUNKTE

ABGLEICHPUNKTE (









MAIN BOARD


* = BAUTEILE REFLOWSEITE COMPONENT REFLOW SIDE


10.03.99

Endstufen-Teil / Amplifier Part











Anschlußplatte / Connection Board L-1 L-2 R-1 R-2 L-3 R-3 R-4 CR1709 805 47R KOMBI-IN TEMP.+ KLIMA-IN KLIMA-OUT REMOTE CR1707 MFA-CL-IN MFA-RES-IN CR1702 MFA-CR-IN SUBW-NF DATA-IN-CD A31 DATA-OUT-CD CD-CLOCK +A-CD CD-GND CD-L CD-R KL.15 A19 TEL-MUTE Å13 FB1/K SWITCH S-KONTAKT +UCD BEL KL-30 KL-30 GND GND MESSPUNKTE ABGLEICHPUNKTE (



KAI	MMER I				
1	KOMBI-BUS	11	SUBWOOFER		
2	TEMP.+	12			
3	TEMP.GND	13	DATA-IN-CD		
4	KLIMA_BUS2 IN	14	DATA-OUT-CD		
5	KLIMA-BUS1 OUT	15	CL-CD		
6	REMOTE	16	+A-CD		
7		17	+U-CD(SWITCHED)		
8	MFA-SCHALTER1 LEFT	18	CD-NF-GND		
9	MFA-SCHALTER2 RESET	19	CD-L-IN		
10	MFA-SCHALTER3 RIGHT	20	CD-R-IN		
KAI	MMER II	KAN	KAMMER III		
1	RR+	1	ZUENDUNG 15		
2	RR-	2	TEL-MUTE		
3	FR+	3	K-LEITUNG		
4	FR-	4	S-KONTAKT		
5	FL+	5	SWITCHED PLUS		
6	FL-	6	ILLUMINATION CONTACT 58b		
7	RL+	7	PLUS CONTACT 30		
8	RL-	8	GROUND CONTACT 31		

ANSCHLUSSGEHAUESE CONNECTION TERMINAL



I = ZUSATZ-ANSCHLUESSE I = ADDITIONAL CONNECTORS

II = LAUTSPRECHER-ANSCHLUESSE II= LOUDSPEAKER CONNECTORS

III = VERSORGUNGS-ANSCHLUESSE III = SUPPLY CONNECTORS

ANSCHLUSSPLATTE 19373-171.00 CONNECTION BOARD

* = BAUTEILE REFLOWSEITE


* = COMPONENTS REFLOW SIDE

10.03.99

35

Hauptplatte / Main Board


Bedrahtete Bauteile, Sicht auf Bestückungsseite / Wired Components, View on Component Side



Bauteil			C647A	48	27	C1502	108	43	C2101	145	167	L602AL	33	17
Component	Х	Υ	C706	44	61	C1507	95	42	C2202	105	158	L604A	81	28
			C707	44	52	C1509CH	60	99	C2203	105	164	L606A	55	27
BU1101T	102	12	C711	58	62	C1511CH	65	98	C2207	117	115	L607AL	55	18
BU1303	120	152	C813	142	73	C1512CH	69	98	C2402P	53	4	L2001	28	156
BU2101	152	154	C821	142	66	C1513	76	73	F01	2	49	L2401V	33	4
C38	30	57	C1106T	100	23	C1514	71	73	F02	23	36	Q201	50	77
C117	7	79	C1107T	89	24	C1612DA	91	143	F03	26	46	Q701	61	55
C207	39	87	C1109TD	94	35	C1621	51	167	F102	15	62	Q801	129	59
C209	58	71	C1111TD	101	35	C1622H	70	153	F601AH	81	17	Q802	124	64
C212	66	72	C1113TD	98	35	C1623	76	156	IC1601V	76	166	R1207	140	163
C506	136	38	C1114TD	122	35	C1684HS	85	126	IC2001	8	102	R1214	130	150
C604A	48	9	C1121TD	125	33	C2001	18	110	L03	11	18	R1219	118	130
C608A	33	34	C1122T	120	18	C2002	20	92	L04	6	28	R1605HA	61	155
C619A	41	41	C1123T	95	19	C2003	20	102	L05	4	41	R2002CH	39	152
C634A	71	15	C1126T	87	41	C2004	20	97	L06	6	59	T1303TM	124	143
C636A	74	10	C1128TD	118	35	C2006	16	87	L101	29	71	T2104P	46	3
C644AL	56	11	C1203	134	167	C2008V	40	161	L601A	33	27			

Hauptplatte / Main Board

SMD-Bauteile, Sicht auf Bestückungsseite / SMD Components, View on Component Side



Für die tatsächliche Bauteilbestückung ist das Schaltbild maßgebend!

The circuit diagram is relevant for the actual component assembly!

CT2409P 88 CT2411P 83 CT2412P 76 CT5806CH 120 CT5807CH 116


Hauptplatte / Main Board

Koordinaten der SMD-Bauteile auf der Bestückungsseite / Coordinates of the SMD Components on the Component Side

Bauteil			CD904RB	100	112	CR822	136	66	2	CR1108TD	93	26	CR2236DF	34	132
Component	X	Υ	CD906	86	121	CR824	131	10	2	CR1109T	99	27	CR2237DF	38	132
CC02	7	12	CD1301TA CD1601HT	116 93	145 167	CR825 CR826	102			CR1111T CR1117TD	103 91	27 34	CR2238DF CR2239DF	33 33	137 132
CC02	15	13	CD1001H1	32	115	CR830	106			CR11171D	91	37	CR2241DF	37	129
CC07	25	28	CD2201DR CD2202DF	45	121	CR831	106			CR1123TS	125	19	CR2242DR	41	134
CC11 CC12	19 13	20 24	CD2202DF CD2203DF	49 26	117 141	CR832 CR833	88 134	64 67		CR1127T CR1128T	121 123	28 25	CR2243DR CR2244DR	40 46	134 127
CC13	19	22	CD2204DR	32	141	CR834RF	139			CR1129TD	126	26	CR2246DR	36	136
CC14 CC16	12 11	29 26	CD2206DF CD2207DR	35 40	143 149	CR835 CR836RF	131 146			CR1131TN CR1132TD	121 122	25 22	CR2247DA CR2248DB	61 65	126 128
CC24	7	34	CIC01	15	42	CR838	135			CR1133T	82	43	CR2249DA	37	148
CC33	11	56	CIC101	16	71	CR839	130			CR1134T	107	39	CR2251DB	35	148
CC34 CC36	10 10	51 54	CIC201 CIC501	60 131	84 47	CR840 CR842	102 127			CR1135T CR1136T	108 113	39 39	CR2403P CR2405P	66 84	11 8
CC39	27	52	CIC601A	68	25	CR843RF	132	67	7	CR1137T	111	39	CR2406P	62	9
CC116 CC202	18 34	79 84	CIC701 CIC801	52 70	55 46	CR844RB CR845	125			CR1138T CR1201	87 142	30 157	CR2407P CR2408P	86 88	13 4
CC202	36	82	CIC802	123	82	CR846RB	124			CR1202	144	157	CR2409P	73	5
CC204	50	90	CIC803	141	106	CR848RB	123			CR1204	142	153	CR2411P	88	8
CC216 CC312	52 36	84 79	CIC1101V CL01	110 13	29 6	CR853 CR855	123			CR1205 CR1212	136 134	153 146	CR2412P CR2413P	86 86	8 4
CC501	125	45	CL02	16	28	CR856	119	65	5	CR1213	136	145	CR2414P	82	8
CC502 CC504	125 114	42 45	CL603A CR01	54 15	34 11	CR858T CR860	119 143			CR1216 CR1217	132 129	131 127	CR2415P CR2416P	60 57	7 3
CC606A	39	10	CR06A	12	9	CR861T	117			CR1217	122	131	CR2420P	63	4
CC612A	27	15	CR07	27	32	CR862	115			CR1221	122		CR5813CH	114	47
CC613A CC614A	43 40	16 14	CR12 CR16	16 4	23 34	CR863 CR864	146			CR1301TA CR1302TA	108 108	146 144	CR5816CH CR5818CH	119 118	51 44
CC622A	50	34	CR17	14	34	CR865	145	110	3	CR1307TM	119	107	CR5819CH	113	51
CC623A CC624A	46 54	34 36	CR26 CR27	5 30	67 62	CR866 CR867T	113			CR1308TM CR1413	109 26	66 114	CR5822CH CT01	121 19	51 25
CC628A	42	29	CR28	6	70	CR868T	110			CR1501JR	108	53	CT104	28	65
CC629A	79	33	CR113	24	61	CR870	146			CR1502JR	77	68	CT201	37	74
CC633A CC635A	71 74	39 35	CR114 CR118	32 15	66 80	CR871 CR872	108			CR1503JR CR1504JE	103 48	52 97	CT601A CT603A	34 43	11 11
CC637A	59	36	CR119	20	79	CR873CH	95	60		CR1506A	71	64	CT604A	41	23
CC643AL	46	21	CR122	11	82	CR874	103			CR1515JE	46	100	CT606A	41	35
CC646A CC651A	62 60	34 14	CR201 CR202	53 38	78 82	CR875 CR878	136			CR1517 CR1518	69 66	68 67	CT608AL CT701A	49 35	21 47
CC652A	62	14	CR203	42	83	CR879	106	90)	CR1519	80	81	CT702A	57	44
CC654A CC704A	65 69	33 39	CR206 CR207	50 45	84 83	CR880 CR883	135 117			CR1521 CR1522	75 80	81 86	CT703AL CT704AL	53 47	44 44
CC704A CC713	54	61	CR207	43	71	CR884	106			CR1523	75	86	CT704AL CT801	135	96
CC714	51	65	CR209	48	84	CR885	104			CR1533JE	51	98	CT802RF	139	61
CC715A CC716A	51 48	62 62	CR211 CR212	40 44	70 86	CR886 CR887	102			CR1601 CR1602	86 70	135 127	CT803CH CT804	110 139	58 112
CC804	143	90	CR213	46	86	CR888	109	65	5	CR1603V	82	139	CT805	133	113
CC807 CC831	73 146	46 101	CR214 CR314	48 38	88 79	CR889 CR890	109 97	68 62		CR1604V CR1606V	77 86	147 149	CT809 CT901	141 78	118 114
CC832	135	106	CR501	130	39	CR892	106			CR1607V	90	149	CT901	73	108
CC1108T	101	27	CR607A	39	8	CR893	106			CR1611V	77	138	CT903	88	100
CC1119T CC1405	123 29	28 115	CR608A CR612A	29 25	12 17	CR894 CR895	106			CR1612V CR1617DA	73 101	139 148	CT904 CT906RK	30 38	101 98
CC1501JE	50	95	CR613A	27	12	CR896	102	85	5	CR1619DA	92	138	CT907RK	41	93
CC1503JR CC1504JR	75 105	68 52	CR614A CR618A	40 43	12 14	CR897 CR898DF	102			CR1621V CR1622V	59 57	165 159	CT911 CT912	102 107	134 130
CC15043h	73	68	CR619A	43	20	CR899DR	102			CR1623V	52	157	CT912	107	136
CC1506A	71	68	CR621A	41	26	CR901	75	114		CR1624V	49	157	CT914	104	142
CC1508JE CC1517	52 67	95 65	CR622A CR626A	39 41	18 32	CR902 CR903	78 73	10		CR1626H CR1627V	83 84	154 157	CT916 CT917	94 101	120 124
CC1519	63	68	CR627A	40	29	CR904	39	10	6	CR1628H	86	159	CT1101TD	89	34
CC1522 CC1524	70 73	81 81	CR628A CR629A	45 44	37 34	CR906 CR907	41 74	104 111		CR1631RF CR1681HS	35 78	125 130	CT1102TS CT1103TS	125 129	15 15
CC1524	69	92	CR631A	48	34	CR908	88	97		CR1682HS	77	133	CT110313	135	158
CC1527	69	90	CR632A	51	36	CR909	25	10		CR1687HS	87	130	CT1203		153
CC1528 CC1531	70 73	86 86	CR636A CR638A	79 74	35 39	CR911 CR912	25 38	99 10		CR1688HS CR2003	94 21	130 111	CT1204 CT1206		161 148
CC1539	77	81	CR643AL	51	17	CR913	28	10	6	CR2004	83	110	CT1207	137	148
CC1541 CC1601	77 92	86 149	CR644AL CR646A	48 61	17 26	CR914A CR916	98 124	62		CR2006 CR2101	37 124	106 138	CT1208 CT1209	135	142 127
CC1602	70	132	CR647A	60	18	CR917	124			CR2102	141	137	CT1211		129
CC1603	77	149	CR648A	62	21	CR921RK	35	98		CR2103	141	134	CT1212		126
CC1604 CC1605HT	88 100	149 168	CR653A CR702	73 65	39 48	CR922RK CR923RK	35 33	102 98		CR2201DH CR2203	69 101	148 152	CT1301TA CT1302TM	112	145 140
CC1606	69	139	CR703	38	60	CR924RK	33	10		CR2205DL	72	148	CT1304TM	111	139
CC1607	72 81	139 150	CR705	54 54	65 63	CR926RK CR927RK	41 41	100 97		CR2208 CR2209	93 50	163 127	CT1601DA	96 96	139
CC1611 CC1613	83	150	CR706 CR707A	51	63	CR928	137			CR2211	59	121	CT1602DA CT1603DA	89	135 137
CC1618	72	142	CR708	44	56	CR929	139			CR2212V	59	123	CT1681HS	90	133
CC1626H CC1627V	87 89	154 157	CR709AL CR711A	50 53	44 47	CR932 CR933	97 106	120 120		CR2213V CR2214	52 126	127 102	CT1682HS CT2201	91 100	128 156
CC1628H	91	159	CR712A	57	47	CR934	103			CR2215	63	123	CT2202		161
CC1631V CC1632V	58	168 163	CR713A CR714A	47 35	48 44	CR935 CR936	103 83	129		CR2216 CR2217	64	133	CT2203	55 55	118 124
CC1632V	57 52	161	CR714A CR716	61	51	CR938	106			CR2217 CR2218	66 45	133 114	CT2204 CT2206	55 62	133
CC1634V	49	161	CR717	61	59	CR939	103	13	8	CR2219DR	46	125	CT2207	45	117
CC1636RF CC2011	38 14	125 108	CR801 CR802	140 140	79 80	CR941 CR942	97 104	12		CR2221DR CR2222V	61 48	118 121	CT2208DR CT2209DR	64 65	144 158
CC2011	35	106	CR803	140	82	CR943	101			CR2223V	66	124	CT2209DR CT2211DF	62	139
CC2204	51	123	CR804	140	84	CR951RB	117			CR2224DR	63	148	CT2212DF	26	136
CC2206 CC2401P	54 57	121 7	CR805A CR806	106 144	82 87	CR952RB CR953RB	89 119	104 110		CR2226DR CR2227DR	65 68	148 148	CT2213DF CT2214DF	36 41	139 130
CC2403P	80	8	CR807	140	86	CR957	108	12	6	CR2228DR	63	152	CT2216DR	45	130
CD02	11	12	CR810	102	81	CR962	89	12		CR2229DF	63	136	CT2404P	40 60	139
CD06 CD901RB	4 94	73 109	CR811 CR812	145 142	90 88	CR963 CR964	86 81	118		CR2231DF CR2232DF	59 27	144 133	CT2404P CT2406P	60 66	4 4
CD902RB	83	106	CR815CH	106	80	CR1106TD	96	27	7	CR2233DF	25	132	CT2407P	70	4
CD903	32	106	CR820	106	74	CR1107TN	98	27	7	CR2234DF	36	132	CT2408P	66	8

Hauptplatte / Main Board

SMD-Bauteile, Sicht auf Lötseite / SMD Components, View on Solder Side



Für die tatsächliche Bauteilbestückung ist das Schaltbild maßgebend!

The circuit diagram is relevant for the actual component assembly!


Hauptplatte / Main Board

Koordinaten der SMD-Bauteile auf der Lötseite / Coordinates of the SMD Components on the Solder Side

Bauteil Component	x	Y	CC1202 CC1204 CC1207	139 133 121	163 146 128	CR882 CR891 CR918	109 74 107 82 139 90
CC08	15	13	CC1516	63	69	CR919	134 90
CC09	10	19	CC1518	61	72	CR931	102 134
CC17 CC18	12 2	26 33	CC1521 CC1616	58 72	78 141	CR937 CR944	104 134 96 127
CC19	7	33	CC1629H	90	158	CR946	96 124
CC21	6	25	CC1681HS	82	134	CR947	98 127
CC22 CC23	12 10	35 36	CC1682HS CC1683HS	94 89	135 135	CR948 CR965	98 124 106 65
CC26	8	50	CC1686HS	91	135	CR966	118 78
CC27 CC28	14 8	43 40	CC2009 CD03	20 10	111 13	CR1101T CR1102T	99 19 108 19
CC29	9	46	CD04	6	29	CR1103T	113 19
CC31 CC32	10 8	55 58	CD05 CD601FZ	5 29	60 9	CR1104T CR1112TD	104 19 108 23
CC37	28	53	CD602A	34	38	CR1113TK	105 35
CC41	18 14	48 34	CD603A	48	17	CR1114TD	110 23 107 35
CC42 CC43	20	41	CD2001 CD2002	35 24	161 117	CR1116TD CR1119TD	107 35 113 35
CC44	25	37	CD2401P	30	5	CR1121TD	115 23
CC46 CC103	25 11	33 71	CR08 CR09	20 13	13 13	CR1122TK CR1124TD	115 35 117 23
CC104	10	73	CR11	14	29	CR1126T	111 30
CC106 CC107	18 20	65 65	CR13 CR14	9 5	33 33	CR1142TD CR1143TD	97 26 119 23
CC108	22	65	CR18	10	46	CR1209	141 148
CC109 CC111	25 18	72 71	CR19 CR21	8 13	54 55	CR1211 CR1222	139 148 143 160
CC112	16	71	CR22	5	47	CR1223	137 154
CC113 CC114	20 16	71 74	CR23 CR24	6 15	50 42	CR1224 CR1303TM	125 128 117 141
CC118	4	77	CR31	20	52	CR1304TM	120 141
CC119	2	86	CR32	20	45 27	CR1306TM CR1508CH	115 143
CC201 CC208	53 54	78 73	CR33 CR34	22 20	27 36	CR1508CH	73 96 68 94
CC211	52	77	CR36	17	36	CR1511CH	58 95
CC213 CC214	56 48	78 80	CR37 CR111	20 11	48 65	CR1514 CR1516	69 69 61 69
CC217	56	88	CR112	11	68	CR1608V	74 141
CC219 CC503	54 131	84 47	CR116 CR117	23 18	72 77	CR1609V CR1610DA	69 139 91 132
CC507	133	47	CR121FK	22	77	CR1616DA	92 139
CC509 CC601FZ	129 23	55 9	CR123 CR124	11 20	77 77	CR1629H CR1683HS	88 158 84 134
CC602A	23	5	CR204	54	69	CR1684HS	84 137
CC603A	25 38	9 30	CR502V	127 127	58 55	CR1686HS CR1689HS	86 135 96 135
CC607A CC609A	33	33	CR503V CR602A	20	6	CR1690HS	98 135
CC611AL	38	25	CR603A	27	16	CR1691HS	78 128
CC616A CC617A	38 30	36 38	CR604A CR606A	33 33	5 8	CR2001 CR2005	88 52 90 52
CC618A	41	35	CR611AL	40	25	CR2202	103 151
CC621A CC626A	43 51	35 18	CR616AL CR617AL	43 43	16 20	CR2204 CR2206	90 153 107 151
CC627AL	60	36	CR623A	42	28	CR2207	102 154
CC631A CC632A	73 75	23 20	CR624A CR633A	38 45	40 16	CR2252DR CR2253DF	60 118 62 118
CC638A	48	21	CR634A	62	40	CR2404P	81 6
CC639A CC641A	63 51	27 27	CR637A CR639A	81 51	25 21	CR2417P CT02	57 3 19 27
CC642AL	45	27	CR641AL	67	35	CT102FK	25 78
CC648A CC649A	60 64	26 17	CR642AL CR645AH	52 82	13 16	CT103 CT501V	25 65 123 56
CC653AL	62	12	CR649AL	60	12	CT602AL	40 21
CC701	53	57	CR651AL	64	12	CT607AL	63 36
CC705 CC708	40 49	56 52	CR652AL CR654AH	69 78	35 16	CT609AL	61 17
CC709	47	61	CR701	55	50		
CC712 CC801	56 136	59 76	CR704 CR715F	43 11	56 83		
CC802	134	78	CR808	108	65		
CC803 CC806	122 124	82 82	CR809 CR813	118 128	75 87		
CC808	128	82	CR814	130	82		
CC809 CC811	126 134	82 82	CR816 CR817	134 137	86 84		
CC812	132	82	CR818	139	82		
CC814 CC816	134 136	70 66	CR819 CR821	141 137	82 81		
CC817	130	95	CR823	136	61		
CC818	138	75	CR827	128	95		
CC819 CC822	138 132	69 66	CR828 CR829	128 131	91 91		
CC823	130	70	CR837	134	61		
CC824 CC825	124 131	73 54	CR841 CR847	130 127	66 62		
CC826	122	73	CR849	126	70		
CC827 CC828	118 109	67 82	CR850 CR851	125 126	51 73		
CC829	117	89	CR852V	124	89		
CC1101T CC1102T	102 111	19 19	CR854V CR857	119 118	86 64		
CC11021 CC1103T	1115	19 19	CR857 CR859	118	64 64		
CC1104T	106	19	CR869	109	60 74		
CC1112TD CC1124T	109 94	30 15	CR876 CR877	107 111	74 74		
CC1127TD	111	35	CR881	107	77		


Displayplatte / Display Board

Sicht auf Bestückungsseite / View on Component Side




Bedienplatte Radio / Operating Board Radio

Sicht auf Bestückungsseite / View on Component Side




Anschlußplatte / Connection Board

Sicht auf Lötseite / View on Solder Side



Bedienplatte Klima / Operating Board Climate


Sicht auf Bestückungsseite / View on Component Side



Bauteil Component	x	Y
BU1001A	41	45
CD1001A	11	138
CD1002A	23	138
CD1003A	11	36
CD1004A	11	17
CD1006A	23	17
CD1007A	23	36
CD1012A	11	119
CD1013A	23	119
CD1064A	31	130
CR1001A	7	146
CR1002A	26	113
CR1003A	28	113
CR1004A	12	11
CR1006A	4	43
CR1007A	6	43
CR1008A	3	36
CR1011A	22	42
CR1012A	20	42
CR1013A	28	41
CR1014A	26	41
CR1018A	28	127
CR1019A	28	130
CR1080A	24	127
CR1085A	22	130
CR1090A	26	127
CR1095A	26	130
CR1098A	22	127
CR1099A	24	130
CS1001A	6	138
CS1002A	18	138
CS1003A	18	119
CS1004A	18	17
CS1006A	6	17
CS1007A	18	36
CS1008A	6	36

Ersatzteillisten und Explosionszeichnungen/Spare Parts Lists and Exploded Views

Explosionszeichnung Laufwerk / Exploded View Tape Drive



GRUNDIG

Ersatzteilliste Spare Parts List

CAR AUDIO

4 / 99

LCA 3-3/2

			MATERIAL-NR. / PART NO.: 19723 046 0000
POS. NR. ABB.	MATERIAL-NR. ANZ.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION
POS. NO. FIG.	PART NUMBER QTY.	D	(GB)
	40700 040 0000	LAUENERICI CA COO	DDIVE MEQUANION LOAD OVE
	19723 046 0000	LAUFWERK LCA 3-3/2 KEIN E-TEIL	DRIVE MECHANISM LCA 3-3/2 NO SPARE PART
		INCHIN C-TEIL	NO STAIL FAIT
0008.000 1	72008 631 5000	WICKELTELLER KPL.	REEL CPL
0009.000 1	72008 631 1700	CASSETTENLIFT KPL.	CASSETTENLIFT CPL.
0012.000 1	72008 631 6500	HEBEL (REV.) + RAD	LEVER + WHEEL
0013.000 1	72008 631 7400	HEBEL + STEUERSCHEIBE	LEVER + CONTROL WASHER
0017.000 1	72008 398 0700	A.R. HEBEL KPL.	AR-LEVER CPL.
0019.000 1	72008 397 2400	FEDER	SPRING
0024.000 1	72008 631 2300	SCHALTER	SWITCH
0029.000 1	72008 631 6800	ZAHNRADPLATTE KPL	GEAR WHEEL BOARD CPL.
0035.000 1	72008 398 0900	HEBEL	LEVER
0036.000 1	72008 558 0600	FEDER	SPRING
0039.000 1	72008 631 6700	UMLENKROLLE	PIVOTING ROLLER
0044.000 1	72008 397 1500	TONWELLENLAGER	CAPSTAN BEARING
0049.000 1	72008 397 1600	SCHWUNGRADLAGER	FLYWHEEL BEARING
0054.000 1	72008 558 1200	ANTRIEBS-RIEMEN	DRIVE BELT
0057.000 1	72008 558 1300	SCHWUNGRAD KPL.	FLYWHEEL CPL
0058.000 1	72008 631 3200	SCHWUNGRAD KPL.	FLYWHEEL CPL
0069.000 1	72011 077 1000	FEDER KONTAKT	SPRING CONTACT
0072.000 1	72011 077 0900	WICKELTELLER KPL./SCHWARZ	CAP BLACK
0125.000 1	72011 077 0000	AUSWURFHEBEL KPL 4-TEILIG	EJECT LEVER CPL 4- LCA3-1
0126.000 1	72011 077 0100	ABBLOCKHEBEL	LEVER BLOCKING
0296.000 1	72011 077 0200	HALTER CASSETTE	HOLDER
0304.000 1	72011 077 0300	SCHIEBER	SLIDER
0313.000 1	72011 077 2100	WIEDERGABEKOPF KPL	HEAD PLAY CPL
0319.000 1	72011 077 0400	FEDER	SPRING
0320.000 1	72008 631 0200	MOTOR	MOTOR
0321.000 1	72011 077 0500	SCHALTER MUTE	SWITCH MUTE
0329.000 1	72011 077 1100	FEDER EJEKT	SPRING EJEKT
0330.000 1	72011 077 0600	SCHALTER TRACK	SWITCH TRACK
0342.000 1	72011 077 1200	BUEGELFEDER	BRACKET SPRING
0352.000 1	72011 077 1400	FEDER TASTEN	SPRING WIND BUTTON

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG Service

Btx *32700#

GRUNDIG

Ersatzteilliste Spare Parts List

6 / 99

CAR AUDIO

SEAT GP 99 HIGH SEAT GP 99 HIGH + BC SEAT RADIO HIGH SEAT RADIO HIGH + BC

MATERIAL-NR. / PART NO.: 91837 481 5100 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.HK 66-00 MATERIAL-NR. / PART NO.: 91837 482 5100 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.HK 67-00 MATERIAL-NR. / PART NO.: 91837 483 5100 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.HK 36-00 MATERIAL-NR. / PART NO.: 91837 484 5100 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.HK 37-00

POS. NR. A POS. NO. F		BEZEICHNUNG D		DESCRIPTION (GB)
	91837 481 5100 91837 482 5100 91837 483 5100 91837 484 5100	SEAT GP 99 HIGH KEIN E-TEIL SEAT GP 99 HIGH + KEIN E-TEIL SEAT RADIO HIGH KEIN E-TEIL SEAT RADIO HIGH KEIN E-TEIL		SEAT GP 99 HIGH NO SPARE PART SEAT GP 99 HIGH + BC NO SPARE PART SEAT RADIO HIGH NO SPARE PART SEAT RADIO HIGH + BC NO SPARE PART
0015.000 0025.000 0027.000 0029.000	18339 074 0000 2 19771 617 0100 18300 099 0100 18147 036 0000	TASTE LW-INNENT ANSCHLUSSGEHAI ANTENNENBUCHSI ADAPTER-CLIPS	EUSE	KEY TAPE DRIVE INNER PART CONNECTION TERMINAL ANTENNA SOCKET CPL ADAPTER-CLIPS
0050.000	19723 046 0000 X	LAUFWERK LCA 3. KEIN E-TEIL	3/2	DRIVE MECHANISM LCA 3.3/2 NO SPARE PART
		X = SIEHE GESONE	DERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. BEZEICHNU PART NUMBER DESCRIPTION		POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG PART NUMBER DESCRIPTION
C 00608 C 02008	86999 981 1800 TR.54 5,5/30 84532 421 1100 ELKO 3300U		CD 02204 CD 02206 CD 02207	83093 140 5600 SMD-DIODE BAW 56 83093 140 5600 SMD-DIODE BAW 56 83093 140 5600 SMD-DIODE BAW 56
CD 00002 CD 00003	83093 017 7900 SMD-DIODE 83253 258 0500 SMD KAP-D		CD 02401	83093 890 7000 SMD-Z DIODE Z 47 SB14125
CD 00004 CD 00005	83253 258 0500 SMD KAP-D 83253 258 0500 SMD KAP-D	IODE BB804 II TE	CIC 00001	83051 540 6500 SMD IC U4065B-AFL G3 TEMI
CD 00006 CD 00601	83092 100 1600 SMD DIODE 83093 130 9900 SMD DIODE		CIC 00101 CIC 00201	83058 415 9300 SMD IC TDA1593T/G13 83058 473 4000 SMD IC TDA7340G
CD 00602	83253 415 6100 SMD KAP-D	IODE KV1561 DB3-	CIC 00501	83058 265 7900 SMD IC SAA6579T PHI A
CD 00603 CD 00901	83253 415 6100 SMD KAP-D 83092 100 1600 SMD DIODE		CIC 00601 CIC 00701	83058 415 7200 SMD IC TDA1572T/G13 83058 474 2800 SMD IC TDA7427ADTR
OD 0090 I		1+BC/RADIO HIHG+BC	CIC 00701	83059 580 1600 SMD IC 24LC16BT-I/SN AMT
CD 00902	83092 100 1600 SMD DIODE		CIC 00802	83057 522 8000 SMD IC M30612MAFP FUER GP 99 HIGH + BC
CD 00903	83093 130 9900 SMD DIODE	BAV99 AV215 -G8	CIC 00802	83057 522 7900 SMD IC 30612 MAA-232FP
CD 00904	83092 100 1600 SMD DIODE	BAS16 AV215 -G8 I+BC/RADIO HIHG+BC	CIC 00803	FUER RADIO HIGH + BC 83057 340 7700 SMD IC HEF4077BT
CD 00906	83092 100 1600 SMD DIODE		CIC 00803	83058 506 7500 SMD IC TEA0675T/G7
CD 01301	83092 100 1600 SMD DIODE			
CD 01601	83093 130 9900 SMD DIODE		CL 00001	81405 160 5700 SMD DR 322519 2,2UH 10%
CD 02001	83253 300 0300 SMD-DIODE		CL 00002	81405 160 5700 SMD DR 322519 2,2UH 10%
CD 02002	83253 280 1000 SMD DIODE		CL 00603	81405 264 8100 SMD DR 1206 5,6UH 20%
CD 02003 CD 02201	83092 100 1600 SMD DIODE 83093 140 5600 SMD-DIODE		CR 00026	87750 090 8900 SMD-ESTR.C 4,7 KOHM LIN
CD 02202 CD 02203	83093 140 5600 SMD-DIODE 83093 140 5600 SMD-DIODE	BAW 56	011 00020	555 555 5555 5555 E51110 1,7 NOTINI ENV

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.	MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG	POS. NR.	MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER DESCRIPTION	POS. NO.	PART NUMBER DESCRIPTION
O=		07.00	
CT 00001	83011 810 9300 SMD TRANS BFR93AR PHI/TEM	CT 02217	83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C
CT 00002	83010 068 5800 SMD-TRANS.BC 858 C	CT 02404	83010 068 5800 SMD-TRANS.BC 858 C
CT 00103	83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C	CT 02406	83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C
CT 00104	83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C	CT 02407	83011 601 3500 SMD TRANS BCR135 SIE
CT 00201	83011 601 3500 SMD TRANS BCR135 SIE	CT 02408	83010 068 5800 SMD-TRANS.BC 858 C
CT 00601	83011 309 9200 SMD-TRANS.BF 992 A	CT 02409	83010 068 5800 SMD-TRANS.BC 858 C
CT 00602	83010 068 1800 SMD-TRANS.BC 818-40 S8	CT 02411	83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C
CT 00603	83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C	CT 02412	83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C
CT 00604	83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C	CT 05806	83010 068 5800 SMD-TRANS.BC 858 C
CT 00606	83011 305 4300 SMD TRANS BF543E7810 SIE/	CT 05807	83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C
CT 00607	83010 068 1800 SMD-TRANS.BC 818-40 S8	E 00004	00000 004 0400 KEDEN #404 40 7M17
CT 00608	83010 068 1800 SMD-TRANS.BC 818-40 S8	F 00001	86022 221 2100 KERFIL #121 10,7MHZ
CT 00609	83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C	F 00002	86022 230 8000 KERFIL #80/A 10,7MHZ
CT 00701	83010 068 0800 SMD-TRANS.BC 808-40	F 00003	86022 221 9000 KERFIL #190 10,7MHZ
CT 00702	83010 068 0800 SMD-TRANS.BC 808-40 83013 701 4300 SMD TRANS.DTA 143 ZK	F 00102	86022 221 9000 KERFIL #190 10,7MHZ
CT 00703		F 00601	86028 100 5500 KERFIL #55 450KHZ RAD
CT 00704	83013 701 4300 SMD TRANS.DTA 143 ZK	10.04.004	000E0 070 0E00 IC TD 4700E 0CC
CT 00801	83010 068 5800 SMD-TRANS.BC 858 C	IC 01601	83053 373 8500 IC TDA7385 SGS
CT 00802	83011 601 3500 SMD TRANS BCR135 SIE	IC 02001	83052 049 5300 IC L4953G SGS
CT 00803	83011 601 3500 SMD TRANS BCR135 SIE	I 00000	9140E 320 0400 CDUILE 7V7 #004 CICNEGOOG4
CT 00804	83011 601 3500 SMD TRANS BCR135 SIE	L 00003	81405 339 0400 SPULE 7X7 #904 SIGN533904
CT 00805	83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C	L 00004	81405 302 7000 SPULE 9 #76 UKW 0,15UH
CT 00809	83011 601 4800 SMD TRANS BCR148 83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C	L 00005 L 00006	81411 543 5000 SPULE #350 10,7MHZ
CT 00901			81405 302 6900 SPULE 9 #75 UKW 0,1UH
CT 00902 CT 00903	83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C	L 00101 L 00601	81405 352 5600 SPULE 7X7 #256 SIGN535256
CT 00903 CT 00904	83010 068 5800 SMD-TRANS.BC 858 C 83010 068 1800 SMD-TRANS.BC 818-40 S8	L 00601 L 00602	81405 331 6500 SPULE 7X7 #165 SIGN533165 81405 331 1800 SPULE 7X7 118 SIGN 533118
CT 00904 CT 00911	83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 818-40 38	L 00602 L 00604	81405 331 1800 SPULE 7X7 118 SIGN 333118 81405 331 3100 SPULE 7X7 #131 SIGN131 45
CT 00911 CT 00912	83010 068 5800 SMD-TRANS.BC 848 C	L 00604 L 00606	81405 351 1600 SPULE 7X7 #131 SIGN131 45
CT 00912 CT 00913	83010 068 5800 SMD-TRANS.BC 858 C	L 00607	81405 351 1600 SPULE 7X7 #116 SIGN116 45
CT 00913	83010 068 1800 SMD-TRANS.BC 818-40 S8	L 02001	81405 228 0100 DR 97UH 15% T68-26 3111-1
CT 00916	83010 068 5800 SMD-TRANS.BC 858 C	L 02401	81405 254 3800 DR A AX-GA 1000UH 5%
CT 00917	83011 601 3500 SMD TRANS BCR135 SIE	L 02401	01403 234 0000 BITA AX GA 1000011 370
CT 01101	83011 601 3500 SMD TRANS BCR135 SIE	Q 00201	86023 310 1000 KERRES #10/1 456KHZ
CT 01102	83011 601 6600 SMD TRANS BCR166	Q 00701	83822 121 0200 QUARZ #212 10,25MHZ
CT 01103	83011 601 3500 SMD TRANS BCR135 SIE	Q 00801	83822 007 9700 SCHWINGQUARZ 32,768 KHZ /
CT 01201	83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C	Q 00802	83822 090 8600 QUARZ #209 8.664MHZ
CT 01203	83011 601 3500 SMD TRANS BCR135 SIE	Q 00002	000EE 000 0000 Q07 II IE #200 0,00 IIII IE
CT 01204	83010 068 0800 SMD-TRANS.BC 808-40	R 02002 △	83151 001 6000 SI POLYSWITCH 1,6A 30V RU
CT 01206	83011 601 3500 SMD TRANS BCR135 SIE		00.0.000 00.000 0 02.00
CT 01207	83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C	SI 01701 A	83157 031 0000 FLACH-SI. 10 A
CT 01208	83010 068 0800 SMD-TRANS.BC 808-40		
CT 01209	83011 601 3500 SMD TRANS BCR135 SIE	T 01303	83032 873 6900 TRANS.BC 369 GEG.AMMO-PAC
CT 01211	83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C	T 02104	83032 873 6800 TRANS.BC 368 GEG.AMMO-PAC
CT 01212	83010 068 0800 SMD-TRANS.BC 808-40		
CT 01301	83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C		
CT 01302	83011 601 3500 SMD TRANS BCR135 SIE		
CT 01304	83011 601 4800 SMD TRANS BCR148		
CT 01601	83010 068 1800 SMD-TRANS.BC 818-40 S8		
CT 01602	83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C		
CT 01603	83011 601 4800 SMD TRANS BCR148		
CT 01681	83010 048 4800 SMD-TRANS.BC 848 B		
CT 01682	83010 068 5800 SMD-TRANS.BC 858 C		
CT 02201	83028 040 1000 SMD-TRANS.IMH 10		
CT 02202	83028 040 1000 SMD-TRANS.IMH 10		
CT 02203	83028 040 0200 SMD-TRANS.IMH 2		
CT 02204	83028 040 0200 SMD-TRANS.IMH 2		
CT 02206	83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C		
CT 02207	83010 068 0800 SMD-TRANS.BC 808-40		
CT 02208	83010 068 1800 SMD-TRANS.BC 818-40 S8		
CT 02209	83010 068 1800 SMD-TRANS.BC 818-40 S8		
CT 02211	83010 068 1800 SMD-TRANS.BC 818-40 S8		
CT 02212	83010 068 1800 SMD-TRANS.BC 818-40 S8		
CT 02213	83010 068 4800 SMD-TRANS.BC 848 C		
CT 02214	83010 068 5800 SMD-TRANS.BC 858 C		
CT 02216	83010 068 5800 SMD-TRANS.BC 858 C		

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION