

# IEE2463 Sistemas Electrónicos Programables

Plan de Acción



1er semestre 2020



# Aspectos Administrativos

### **Evaluaciones**

- Laboratorios
  - Existen 5 niveles de dificultad para los laboratorios, por lo que cada uno tendrá una ponderación equivalente a esto.
  - Total 9 Labs
  - La nota de cada uno estará dada por una rúbrica de evaluación.
  - Nota Lab calculada como:

$$L = \frac{1}{\text{Suma Ponderacion Total}} \sum_{i=1}^{N_L} \text{Nota Lab}_i \times \text{Ponderacion Lab}_i$$

- Además, se debe cumplir con:
  - Se debe lograr al menos un 60 % de logro en el 80 % de los laboratorios.
    - Significa un máximo de 2 Labs menor a 4.0
  - Nota de laboratorio igual o superior a 4.50

## Proyecto Final

- Programación y diseño de una aplicación utilizando un microcontrolador por definir, con entradas/salidas y procesamiento local y/o remoto.
- Cambia todos los semestres
- Enunciado a publicarse la primera semana de Junio.
- Fechas y entregas por definir.
- Trabajo individual o grupal.

## Recomendaciones

## Normas y recomendaciones

- No tomen atajos!!!
  - Un entendimiento profundo de la arquitectura y funcionamiento de un microprocesador es preferible a una solución copiada de la web y que no saben cómo o bajo qué condiciones funciona.
- Trabajen con anticipación y sean constantes.
- Aprovechen el foro (GitHub)
  - No teman hacer preguntas.
    - Si ustedes tienen dudas, seguramente otros alumnos también las tendrán
  - Sean generosos y compartan sus soluciones para la configuración o utilización del software en diferentes plataformas.
- Normas para trabajo colaborativo
  - Está bien discutir ideas de implementación con otros alumnos.
  - No compartan código -- habrá sanción para quienes violen esta norma!!!

## ¿Qué se puede y qué no se puede hacer?



## ¿Qué se puede y qué no se puede hacer?



## Laboratorios

### ¿Qué sucede de ahora en adelante?

- TinkerCad no es la mejor herramienta para seguir con el curso:
  - Falla en registros.
  - o Inconsistencia a la hora de programación.
  - Tiempo de simulación.
- Las experiencias prácticas no se eliminan:
  - Serán relocalizadas temporalmente hasta que el semestre lo permita.
- Los días lunes serán utilizados para el desarrollo de clases / ayudantías con enfoque práctico.
- Ejemplos y aplicaciones en:
  - C (uso de compilador)
  - MSP430F5529
  - Atmega328P

### ¿Qué significa clases / ayudantía con enfoque práctico?

- No son ayudantías de los contenidos de cátedras.
- Se verá programación de microcontroladores.
- Cuidados a la hora de trabajar.
- Buscar información en datasheets.
- Planificar y estructurar una solución.
- Problemas típicos y sus soluciones.

#### **Fechas**

- 4 Mayo: Introducción al uso de microcontroladores
- 11 Mayo:
  - Uso y aplicaciones de Timers
  - Publicación Lab 04
- 18 Mayo: Uso de punteros y estructuras de datos
- 25 Mayo: Revisión Lab 04
- 1 Junio: Protocolos de comunicación, UART
- 8 Junio: Protocolos de comunicación, I2C y SPI
- 15 Junio: Recapitulación protocolos de comunicación
- 22 Junio: Recapitulación y diseño

# Presentación ayudantes

## Ayudantes







Francisco Fonseca



José Gutiérrez



Fernando Huanca



Javier Diaz



Mayron Barahona




Pablo Orellana

# ¿Dudas?

# IEE2463 Sistemas Electrónicos Programables

Introducción al uso de microcontroladores



1er semestre 2020

## Atmega328P






#### Consideraciones

- Evitar programar si está conectado el puerto PD0 o PD1.
- A veces es necesario presionar reset.
- No siempre el computador lo detecta.
- Leer los warnings y errores del compilador.
- No toque Vcc y GND al mismo tiempo.
- Tomar placa siempre por los bordes.

## MSP430F5529LP





### Consideraciones

- A veces es necesario resetear para que funcione.
- Ojo con el modo debug y modo flash.
- No desconectar mientras se está programando.
- Cuidado con los jumpers blocks de la placa.
- No toque Vcc y GND al mismo tiempo.
- Tomar placa siempre por los bordes.

### Precauciones



- Evitar tener manos mojadas.
- Cuidado con las mascotas.
- No programar en la cama.
- Idealmente descargar estática antes de tocarlos.
- Evitar juntar Vcc con GND (su PC podría sufrir las consecuencias).
- Revisar conexiones.

## Aclaraciones laboratorios anteriores

## LAB 03 ADC (main)

```
11 #define F CPU 16000000 //16MHz
   #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    void Config ADC(void);
    void Config Timer(void);
    void ADC conversion(void);
    int main(void)
        Config ADC();
        Config Timer();
        DDRD |= (1 << DDD6);
        DDRD |= (1 << DDD5);
        PORTD |= (1 << PORTD5);
        int duty = 0;
        float ADC_value = 0.0;
        float aux = 0.0;
```

```
#include<msp430.h>
    #include<stdlib.h>
    void timer A(void);
17 void config adc(void);
    int start_conversion(void);
    void main (void)
        WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
        config_adc();
        timer_A();
        P1DIR |= BIT3;
        P10UT &= ~(BIT3);
        P1DIR |= BIT2;
        P1SEL |= BIT2;
        P6DIR &= ~(BIT0);
        P6SEL |= BIT0;
        int duty;
        int ADC;
        float ADC value;
        float aux;
```

## LAB 03 ADC (while)

```
while (1)
   ADC_conversion();
   ADC value = (float) ADC;
   aux = ADC value*255/671;
   duty = (int) aux;
    if (duty > 255)
       PORTD &= \sim(1 << PORTD5);
   OCRØA = duty;
```

```
ADC = start conversion();
ADC_value = (float) ADC;
if (ADC value > 1023)
    P10UT |= (BIT3);
aux = ADC value*255/4095;
duty = (int) aux;
TAOCCR1 = duty;
```

## LAB 03 ADC (funciones ADC)

```
void Config ADC(void)
    ADMUX |= (1 << REFS0);
    DIDR0 |= (1 << ADC0D);
    ADCSRA |= (1 << ADPS2)|(1 << ADPS1)|(1 << ADPS0);
void ADC conversion(void)
    ADCSRA = (1 << ADSC) | (1 << ADEN);
    while((ADCSRA & (1<< ADSC)));</pre>
    ADCSRA &= \sim(1 << ADEN);
```

```
void config adc(void)
   ADC12CTL0 = ADC12ON:
   ADC12CTL1 |= ADC12SSEL 3 + ADC12SHP + ADC12DIV 7;
   ADC12MCTL0 |= ADC12SREF 0 + ADC12INCH 0;
   ADC12CTL0 |= ADC12ENC;
int start conversion(void)
   ADC12CTL0 |= ADC12SC;
   while (!(ADC12IFG & BIT0));
   return ADC12MEM0;
```

## LAB 03 (Funciones Timer)

## LAB 03 ADC (código incorrecto)

```
void ADC conversion(void)
   ADCSRA = (1 << ADSC) | (1 << ADEN);
   while((ADCSRA & (1<< ADSC))){
       ADC_value = (float) ADC;
       aux = ADC value*255/671;
       duty = (int) aux;
       OCROA = duty;
   ADCSRA &= ~(1 << ADEN);
```

# Ejemplos de programación