

Vyper – Stealtburner mod

extended board V1.2 - short edition

ACHTUNG:

Vor der Nutzung sind folgende Änderungen am Vyper vorzunehmen:





- 1. Freilegung des Mainboards
- 2. Lösen des im Bild gezeigten vier Pin Steckers
- 3. Entpinnen des S1 und LED Kabels
- 4. Tausch der Kabel LED auf S1 S1 auf LED


Hintergrund:

Über die LED Leitung wird der BLTouch Stift gesteuert. Die Diode D11 (auf dem Bild sichtbar) sorgt dafür, dass das Signal nicht korrekt weitergeben wird.


Über die S1 Leitung werden die Neopixel gesteuert. Dieses Signal wird durch die Diode nicht gestört, so dass die Funktion durch den Tausch gewährleistet wird.

Diese Problematik wird in der nächsten Boardrevision beseitigt.

Board:



Anschlussplan:



Auszüge printer.cfg

[neopixel sb leds]

pin: PA13

chain_count: 3

color order: GRBW

Ist abhängig von den verbauten LED (GRB, RGB, GRBW, RGBW)

initial_RED: 1.0 initial_GREEN: 1.0 initial_BLUE: 1.0 initial_WHITE: 0.0

[bltouch]

sensor_pin: ^PB12 control pin: PB13

z_offset: 0.250 #ist von jedem selbst zu ermitteln

x_offset: 0

y_offset: 19 #getestet mit V6 und Revo Micro

samples: 1 speed: 15

#stow_on_each_sample: False

pin_up_touch_mode_reports_triggered: false

[extruder]

...

sensor_type: Trianglelab-NTC100K-B3950 # ist abhängig vom verbauten Thermistor

pullup_resistor: 4700 # ist ggf. zu nutzen

Einrichtung:

1. BLTouch funktionsweise testen (analog BLTouchMod)

https://github.com/cryd-s/Vyper_extended/tree/main/BL_Touch_Mod

2. Y offset überprüfen

https://www.klipper3d.org/Probe Calibrate.html

3. Z offset einstellen (Probe_Calibration)

https://www.klipper3d.org/Probe Calibrate.html

4. PID Tuning

https://all3dp.com/2/klipper-pid-tune-tuning-3d-printer/

5. Slicer Tuning (Flow, Temp, ...)

https://github.com/AndrewEllis93/Print-Tuning-Guide

6. Spaß haben