# Intrari digitale

Craiova, 27.03.2019

- → Scurtă prezentare a trainer-ilor acestei ședințe
- → Introducere in intrari digitale
- → Digital vs Analog
- → Prezentare PIC Board
- → Pull-up
- → Sesiune de practica (1)
- → Trigger Schmitt
- → Software debouncing
- → Sesiune de practica (2)
- → Sesiune de întrebări

#### Intrari Digitale Scurta prezentare

Majon Maria Nicoleta						
2015	Absolventa a Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică, secția Calculatoare Engleza					
2014	Participanta la Hella University Project					
2015	Hella Craiova – Developer					
2017	Hella Craiova – Scrum Master   SW Project Manager					

Lican Constantin						
2013	Absolvent al Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică, secția Automatică și Informatică Aplicată					
2012	Participant la Hella University Project					
2013-prezent	Hella Craiova – Software Developer					


- → Scurtă prezentare a trainer-ilor acestei ședințe
- → Introducere in intrari digitale
- → Digital vs Analog
- → Prezentare PIC Board
- → Pull-up
- → Sesiune de practica (1)
- → Trigger Schmitt
- → Software debouncing
- → Sesiune de practica (2)
- → Sesiune de întrebări

Intrarile digitale permit microcontrollerului sa detecteze starile logice la intrarile acestuia.

Semnalul de intrare se poate schimba între două stări: HIGH (corespunzător lui 1 logic) şi LOW (corespunzător lui 0 logic) sau ACTIV(corespunzător starii actuate) si INACTIV(corespunzător starii neactuate).


Un intrerupator de contact sau un comutator este o componenta care poate

intrerupe un circuit electric.




Un intrerupator de contact sau un comutator este o componenta care poate

intrerupe un circuit electric.



Un dispozitiv electronic poate primi date cu ajutorul intrarilor digitale.



#### Intrari digitale Exemple de switch-uri

Exista mai multe tipuri de switch-uri:

- push-button –" push-to-make": tastatura, telefon, soneria
   "push-to-brake": intrerupator electric, lumina de la frigider
- rotary switch aprinderea farurilor
- toggle switch tasta Caps lock


- → Scurtă prezentare a trainer-ilor acestei ședințe
- → Introducere in intrari digitale
- → Digital vs Analog
- → Prezentare PIC Board
- → Pull-up
- → Sesiune de practica (1)
- → Trigger Schmitt
- → Software debouncing
- → Sesiune de practica (2)
- → Sesiune de întrebări

# Intrari digitale Digital vs Analog

- Spre deosebire de semnalul analogic un semnal digital nu poate lua decat valoarea logica 1 sau 0. Folosind ca exemplu tot un microcontroler de 5V, un semnal digital va avea valoare 1 la 5V si valoare 0 la 0V.
- Desi pare mai usor de folosit si mai util un semnal analogic, deoarece ia orice valoare intre 0 si 5 nu doar sus/jos, un senzor digital este mai precis deoarece elimina zgomotul pe care senzorul analogic l-ar putea capta.

#### Intrari digitale Digital vs Analog— Histereza

Zona de histereza este folosita pentru a reduce nivelul zgomotului pe un semnal digital.





- → Scurtă prezentare a trainer-ilor acestei ședințe
- → Introducere in intrari digitale
- → Digital vs Analog
- → Prezentare PIC Board
- → Pull-up
- → Sesiune de practica (1)
- → Trigger Schmitt
- → Software debouncing
- → Sesiune de practica (2)
- → Sesiune de întrebări

#### Intrari Digitale Prezentare PIC Board

Pasii folositi in utilizarea mediului de dezvoltare.


- 1. Conectare la PC
- 2. Alimentare
- 3. Descarcare soft





14

# Intrari Digitale Prezentare PIC Board





- → Scurtă prezentare a trainer-ilor acestei ședințe
- → Introducere in intrari digitale
- → Digital vs Analog
- → Prezentare PIC Board
- → Pull-up
- → Sesiune de practica (1)
- → Trigger Schmitt
- → Software debouncing
- → Sesiune de practica (2)
- → Sesiune de întrebări

# Intrari digitale Pull-up

Daca un pin este configurat ca intrare ce tensiune se citeste pe el?
 Vcc sau GND?

- R1 se numeste rezistenta de pull-up
- Cand butonul este apasat intrarea va citi starea LOW. Valoarea rezistentei R1 controleaza tensiunea care vine de la VCC prin buton catre GND
- Cand butonul nu este apasat intrarea va citi starea HIGH, mai apropiata de VCC in functie de valoarea rezistentei pull-up.
- In exemplul anterior:





- → Scurtă prezentare a trainer-ilor acestei ședințe
- → Introducere in intrari digitale
- → Digital vs Analog
- → Prezentare PIC Board
- → Pull-up
- → Sesiune de practica (1)
- → Trigger Schmitt
- → Software debouncing
- → Sesiune de practica (2)
- → Sesiune de întrebări

#### Intrari digitale Exemplu practic (1)


Se doreste citirea starii butonului RBO (vezi slide 14) si afisarea starii (pressed/not pressed).

La nivel de microcontroller acest lucru echivaleaza cu citirea bitului 0 din registrul PORTB.

Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PORTB	RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	RB0

```
void sequence1(void)
{
    byte leftButton = PORTBbits.RB0;

/* RB0 - check left push button event */
    if (0 == leftButton) /* push button pressed */
    {
        LcdGoTo(0);
        LcdWriteString("Pressed ");
    }
    else
    {
        LcdGoTo(0);
        LcdWriteString("Not pressed ");
    }
}/*void sequence1(void)*/
```



#### Intrari digitale


Exemplu practic (2)

- Enunt
- Afisati pe LCD numarul de apasari ale butonului stang. Optional puteti aprinde si ledul corespunzator numarului de apasari (daca butonul a fost apasat de 3 ori aprindeti al treilea led)


- → Scurtă prezentare a trainer-ilor acestei ședințe
- → Introducere in intrari digitale
- → Digital vs Analog
- → Prezentare PIC Board
- → Pull-up
- → Sesiune de practica (1)
- → Trigger Schmitt
- → Software debouncing
- → Sesiune de practica (2)
- → Sesiune de întrebări

#### Intrari digitale Trigger Schmitt

- Ce se întâmplă dacă semnalul de intrare oscileaza peste sau sub limitele de tensiune ale microcontrolerului?
- Pentru a scădea probabilitatea de stare nedefinită sau de oscilaţie circuitul folosit ca intrare include un trigger Schmitt pentru a rezulta fronturi bine definite ale semnalului de intrare.



# **Intrari digitale** Trigger Schmitt






- → Scurtă prezentare a trainer-ilor acestei ședințe
- → Introducere in intrari digitale
- → Digital vs Analog
- → Prezentare PIC Board
- → Pull-up
- → Sesiune de practica (1)
- → Trigger Schmitt
- → Software debouncing
- → Sesiune de practica (2)
- → Sesiune de întrebări

# Intrari digitale Software debouncing

• Un switch ideal nu ar avea caderi de tensiune la inchidere, nu ar avea limite de tensiune sau curent, schimbandu-si starea in ON sau OFF fara niciun pic de oscilatie.



#### Intrari digitale Software debouncing

 Deoarece procesoarele actuale au viteze de prelucrare de ordinul a cel putin un milion de operatii pe secundă, citirea intrarii se va face cu sigurantă în mai putin de 1 ms, astfel încât următoarea citire a portului de intrare va fi în zona de instabilitate




 Din analiza situatiei prezentate anterior, rezultă că este nevoie de un bloc de prelucrare care să elimine impulsurile suplimentare. Acest bloc primeste la intrare tensiunea Up si genereaza tensiunea Ugood ca in figura de mai sus.

- → Scurtă prezentare a trainer-ilor acestei ședințe
- → Introducere in intrari digitale
- → Digital vs Analog
- → Prezentare PIC Board
- → Pull-up
- → Sesiune de practica (1)
- → Trigger Schmitt
- → Software debouncing
- → Sesiune de practica (2)
- → Sesiune de întrebări

# Intrari digitale Sesiune practica (2)

- Enunt
- Se doreste implementarea SW Debouncing pentru butonul stang(RBO). Daca tranzitia butonului s-a mentinut o anumita perioada de timp putem considera apasarea valida, o contorizam si o afisam pe LCD.

#### Intrebari?



# **Multumim!**