# 模拟电子线路(B)

# 上课讲的习题即为重点

#### 1. 二极管及其应用

- (1) 熟悉半导体二极管的特性;
- (2) 熟悉二极管的模型、参数;
- (3) 了解稳压二极管的反向击穿特性。
- (4) 填空题或选择题

#### 2. 场效应管及其放大电路

- (1)熟悉场效应管的特点、类型判别(以结型N沟道和增强型N沟道为重点);
- (2)掌握单级放大电路工作状态判断、Q点计算(包括解析法和图解法);
- (3)掌握单级共源放大电路等效电路法计算动态参数  $A_u$ 、 $R_i$ 、 $R_o$ 。

# 3. 双结型晶体管及其放大电路 (重点掌握NPN型共射、共集电路)

- (1) 掌握交、直流负载线的概念及画法(图解法);
- (2) 掌握单级放大器工作状态的判断、**Q**点的计算(包括解析法和图解法);
- (3) 掌握NPN型单级放大器动态参数:  $A_u \setminus R_i \setminus R_o \setminus A_{us}$  的计算;
- (4) 了解放大电路非线性失真概念。
- (5) 了解放大电路级联的级联方式和特性。

#### 4. 频率响应分析(概念题)

- (1) 掌握频率响应和波特图的概念;
- (2) 熟悉共射放大电路的低频,中频和高频等效电路;
- (3) 能够根据已知波特图或传输函数,判断中频段和转折点处的电压增益、附加相移、上下限频率、带宽。

#### 5. 集成运放电路

- (1) 掌握差动放大的工作原理和分析方法;
- (2) 掌握差放静态和动态参数计算;
- (3) 了解电流源的结构和工作原理;

## 6. 负反馈电路

- (1) 掌握四种反馈组态及其判断;
- (2) 掌握负反馈对电路性能的影响;
- (3) 掌握在深度负反馈条件下, $R_{if}$ 、 $R_{of}$ 、 $A_{uf}$ 的近似计算(包括单级和两级反馈电路);
- (4) 了解负反馈放大器自激的概念——原因、稳定工作条件。

#### 7. 运算放大器及其应用

- (1) 熟悉理想运放两种工作状态的特点;
- (2) 掌握虚短、虚断的概念及分析应用方法;
- (3) 掌握基本运放电路——比例放大、加减法运算电路;
- (4) 掌握电压比较器——单门限、双门限比较器的分析,会面比较器电压传输特性、输出电压波形;

## 8. 功率放大器(重点掌握乙类功放)

- (1) 了解乙类功放特点和区别;
- (2) 掌握OCL和OTL功放——输出功率、管耗、电源功率和效率的计算。

#### 10. 正弦波振荡器

- (1) 了解正弦波振荡与负反馈自激的区别;
- (2) 掌握正弦波振荡的起振和平衡条件——幅度和相位条件;
- (3) 了解LC正弦波振荡器的概念及应用;
- (4) 掌握RC文氏电桥振荡器和——振荡条件的判断、振荡频 率的计算。

## 11. 调制与解调(概念题)

- (1)掌握AM波(调制和解调)的概念,基本电路和基本计算;
  - (2) 掌握FM、PM波的信号特征,握相关参数 (如功率、带宽、调制指数)的定义和计算;
  - (3) 了解调频电路和鉴频电路