Formulario de Referencia Arquitectura del Computador (Estructura y Diseño de Computadores) Capitulo 1

Cesar Rojas

Junio 2025

1 Prestaciones

Una 'prestación' es una unidad de medida de rendimiento del sistema. Estas se pueden medir en varias métricas distintas, pero las medidas mas comunes son el *Tiempo de Respuesta* o Ejecución, o la *Productividad*.

1.1 Tiempo de Ejecución

El *Tiempo de Ejecución* es simplemente el tiempo que tarda un computador en completar una tarea especifica, desde inicio a final, tomando en cuenta todo desde accesos a disco, memoria, salida y entrada (I/O), y demás.

1.2 Productividad

La *Productividad* es el numero de tareas que se resuelven por unidad de tiempo. Es decir, la cantidad de trabajo hecha en una cierta cantidad de tiempo.

1.3 Relación entre Tiempo de Ejecución y la Productividad

Mejorar el *Tiempo de Ejecución* casi siempre mejora la productividad. Después de todo, si resolvemos tareas mas rápido, podemos resolver mas tareas por unidad de tiempo.

Sin embargo, mejorar la productividad no siempre mejora el *Tiempo de Ejecución*. Realizar mas tareas por unidad de tiempo no significa que realicemos esas tareas mas rápido de manera individual.

Para nuestra materia,, nos enfocaremos en prestaciones de *Tiempo de Ejecución*. La relación entre las prestaciones y dicho tiempo es como sigue:

$$Prestaciones_{x} = \frac{1}{Tiempo\ de\ ejecucion_{x}}$$

Si queremos decir que las prestaciones de una maquina 'x' son mayores a las prestaciones de una maquina 'y' (es decir, que el tiempo de ejecucion de 'x' es menor al tiempo de ejecucion de 'y') tenemos:

 $Prestaciones_x > Prestaciones_y$

$$\frac{1}{Tiempo~de~ejecucion_x} > \frac{1}{Tiempo~de~ejecucion_y}$$

 $Tiempo\ de\ ejecucion_y > Tiempo\ de\ ejecucion_x$

2 Prestaciones Relativas

La relacion entre las prestaciones de un computador y otro se establece como:

$$\frac{Prestaciones_a}{Prestaciones_b} = n$$

Donde 'n' es la diferencia entra ambas prestaciones. Se puede decir que el computador 'a' es n-veces mas rapido que el computador 'b'.

3 Tiempos

Las prestaciones de un computador se miden en tiempo, pero estas se pueden medir en varios tipos de tiempo. Estos son:

- Tiempo de reloj, tiempo de respuesta o tiempo transcurrido: Se refiere al tiempo total que se tarda en realizar la tarea, tomando en cuenta cosas como accesos, entrada y salida, y demas.
- Tiempo de ejecucion de CPU o Tiempo de CPU: Se refiere al tiempo que se tarda en realizar una tarea en específico y solo esta, sin tomar en cuenta accesos, entradas y salidas o otras cosas.

Este Tiempo de CPU a su vez se divide en dos mas tiempos:

- Tiempo de CPU del usuario: El tiempo consumido solamente por el programa en si mismo.
- Tiempo de CPU del sistema: El tiempo consumido por las tareas del sistema necesarias para realizar ejecutar el programa.

4 Prestaciones por ciclos

Los ciclos de un computador son otra medida valida de medir las prestaciones. Estos ciclos pertenecen a un reloj interno de dicho computador que funciona a una cierta frecuencia, por lo que se conocen como *Ciclos de Reloj*. La longitud de estos ciclos es llamada *Periodo de Reloj*, *Tiempo del Reloj*, o *Tiempo de Ciclo*.

Un *Periodo de Reloj* se mide por tiempo. Es decir, usando segundos, nanosegundos, pico-segundos, y demás. Cambien existe la *Frecuencia de Reloj*, medida en Giga-hercios (GHz). Esta es el inverso del periodo del reloj.

4.1 Relación entre ciclos y Tiempo de CPU

Esta se expresa mediante una ecuación simple:

 $Tiempo\:de\:CPU = Ciclos\:de\:Reloj\:\times\:Tiempo\:de\:Ciclo$

Ya que $Frecuencia de Reloj = \frac{1}{Tiempo de Ciclo}$, entonces tenemos:

$$Tiempo\ de\ CPU = \frac{Ciclos\ de\ Reloj}{Frecuencia\ de\ Reloj}$$

Otra relación importante es aquella entre los GHz y los segundos. Un Gigahercio es igual a 1.000.000.000 ciclos por segundo. Su notación por lo tanto es la siguiente:

$$1 \, GHz = 10^9 \frac{ciclos}{segundos}$$

4.2 Obtener Ciclos de Reloj

:

Para obtener los *Ciclos de Reloj* usando la ecuacion, necesitamos saber el *Tiempo de CPU* y la *Frecuencia de Reloj*. Asumamos que el Tiempo es 20 segundos, y la Frecuencia es de 4 GHz:

$$20 \ segundos = \frac{Ciclos \ de \ Reloj}{2 \times 10^9 \frac{ciclos}{segundos}}$$

$$Ciclos\ de\ Reloj = 20\ segundos \times 2 \times 10^9 \frac{ciclos}{segundos} = 40 \times 10^9 ciclos$$

4.3 Ciclos por Instrucción (CPI)

Un programa genera una cierta cantidad de instrucciones que el procesador debe ejecutar para que dicho programa funcione. Cada instrucción se ejecuta en una cierta cantidad de *Ciclos de Reloj*.

El *CPI* (Ciclos por Instrucción) es la cantidad de ciclos que cada instrucción tarda en ejecutarse. Este se puede usar para determinar tanto el *Tiempo de CPU* como la cantidad de *Ciclos de Reloj* necesarios para ejecutar un programa.

 $Ciclos\ de\ Reloj = Instrucciones\ de\ un\ programa imes Ciclos\ por\ Instruccion$

Con esto, podemos escribir la ecuación básica de prestaciones en términos de numero de instrucciones:

 $Tiempo\ de\ Ejecucion = Numero\ de\ Instrucciones imes\ CPI imes\ Tiempo\ de\ Ciclo$

$$Tiempo\: de\: Ejecucion = \frac{Numero\: de\: Instrucciones \times \: CPI}{Frecuencia\: de\: Reloj}$$

4.3.1 *IPC*

IPC (Instrucciones por Ciclo) se usa cuando un procesador ejecuta mas de una instrucción por segundo. Esto es porque el CPI minimo, como se pudiese esperar, es 1. Por lo tanto, las IPC son simplemente la inversa de los CPI. Es decir: IPC = 1/CPI.