

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। তার বা ওয়ার (Wire) কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ২০

উত্তর : ইনসুলেশন দ্বারা আবৃত বা অনাবৃত একটি একক পরিবাহীকে তার বা ওয়ার বলে।

*** ২। ক্যাবল (Cable) কাকে বলে?

বাকাশিবো-২০০৭, ১৪, ১৯

উত্তর : প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভোল্টেজকে প্রতিরোধ করতে পারে, এমন ইনসুলেশন সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত পরিবাহীকে ক্যাবল বলে। অর্থাৎ ক্যাবল হচ্ছে বৈদ্যুতিক পরিবাহী তার, যার ভিতর দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয়।

** ৩। $3/7/0.44\text{ mm}$ এর তারের সাইজ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২৩'পরি

উত্তর : একটি ৩-কোর বিশিষ্ট তার, যার প্রতিটি কোরের ভিতরে ০.৪৪ মি.মি. ব্যাসের ৭ টি করে তামার চিকন তার রয়েছে।

*** ৪। স্প্লাইস (Splices) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ২০, ২৫

উত্তর : স্বাভাবিকভাবে কারেন্ট যাতায়াতের জন্য দু'টি একাধিক খেইবিশিষ্ট তার বা ক্যাবলের পরিবাহীকে একটি নির্ধারিত নিয়মে প্যাঁচানোকে স্প্লাইস বলে।



*** ৫। PVC-এর পূর্ণনাম কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৬, ১৬'পরি, ১৯'পরি, ২০, ২১

উত্তর : PVC = Poly Vinyl Chloride. (পলি ভিনাইল ক্লোরাইড)
এটি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম প্লাস্টিকের সিন্থেটিক (কৃত্রিম) পলিমার।

*** ৬। SWG-এর পূর্ণনাম কী?

বাকাশিবো- ২০২০'পরি, ২২

উত্তর : SWG = Standard Wire Gauge. (ক্যাবলের তারের ব্যাস পরিমাপ করার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়)

*** ৭। স্কিনিং কী?

বাকাশিবো- ২০০৬'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : তার বা ক্যাবলের ইনসুলেশন উঠানোকে স্কিনিং বলা হয়।

*** ৮। VIR-এর পূর্ণনাম কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১০, ১১, ১৩, ১৫'পরি, ১৭, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : VIR = Vulcanized India Rubber. রাবারের সাথে খনিজ পদার্থ মিশিয়ে VIR তৈরি করা হয়। খনিজ পদার্থ হিসেবে দস্তা, গন্ধক, অক্সাইড ইত্যাদি।

*** ৯। ফ্লেক্সিবল ক্যাবল কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২১

উত্তর : ফ্লেক্সিবল অর্থ নমনীয়। সাধারণত যে ক্যাবলকে সহজে বাঁকানো যায়, তাকে ফ্লেক্সিবল ক্যাবল বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :*******১। তার এবং ক্যাবলের মধ্যে পার্থক্য লেখ।****BPSC-২০১৯, BPDB-২০১৬, বাকশিবি- ২০০৪, ০৫, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ২৩'পরি,****উত্তর :** তার এবং ক্যাবলের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

তার	ক্যাবল
১. ইনসুলেশন দ্বারা আবৃত বা অনাবৃত একটি একক পরিবাহীকে তার বা ওয়ার বলে।	১. প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভোল্টেজকে প্রতিরোধ করতে পারে, এমন ইনসুলেশন সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত পরিবাহীকে ক্যাবল বলে।
২. তারের একটি মাত্র পরিবাহী থাকে।	২. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্যাবল ইনসুলেটেড থাকে।
৩. তার সবসময় দৃশ্যমান।	৩. ক্যাবলের ইনসুলেশনের উপর ইনসুলেশন রক্ষাকারী আবরণ থাকে।
৪. তার সলিড অথবা স্ট্যান্ডার্ড দুই ধরনের হতে পারে।	৪. ক্যাবল সবসময়ই স্ট্যান্ডার্ড হয়।
৫. নিম্ন ও মাঝারি ভোল্টেজের (250/400V) জন্য ব্যবহৃত হয়।	৫. মাঝারি বা উচ্চ ভোল্টেজের (400/11000V) জন্য ব্যবহৃত হয়।
৬. কারেন্ট বহন ক্ষমতা কম।	৬. কারেন্ট বহন ক্ষমতা বেশি।
৭. তারের দাম কম।	৭. তারের দাম তুলনামূলক বেশি।



৮. বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনার সম্ভাবনা বেশি থাকে।	৮. বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনার সম্ভাবনা কম থাকে।
৯. ব্যবহার : ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল বহনে, মেকানিক্যাল লোড, হিটিং, জুয়েলারি, জাল, পিন ইত্যাদি।	৯. ব্যবহার : ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল বহনে, পাওয়ার ট্রান্সমিশনে ইত্যাদি।

*** ২। একটি তারের সাইজ 7/0.036 এতে কী বুঝায়?

বাকাশির্বো- ২০০২, ০৪, ০৬, ০৯, ২৩' পরি, ২৪' পরি

উত্তর : এখানে 7 এর অর্থ হল ক্যাবলে সাতটি খেই আছে এবং এর এক একটি খেই এর ব্যাস হলো 0.036"। এই একটি খেই SWG এ ঢুকালে 20 নং ছিদ্রের সরুপথ দিয়ে ঠিকঠাক মত বাইরে আসবে। এখন আমরা এই ক্যাবলের সাইজ বলতে পারব 7/20।

*** ৩। 2 × 3/0.029" PVC তার বলতে কী বুঝায়?

বাকাশির্বো- ২০০৯, ১০, ১৩, ১৯'পরি, ২২

উত্তর : তারের সাইজ 2 × 3/0.029" এর অর্থ টুইন (দুই) কোর তিন খেই বিশিষ্ট তার, যার প্রতিটির ব্যাস 0.029 ইঞ্চি।

৬. টেপ বা টি টাইপ জয়েন্ট

এছাড়া আরো কিছু জয়েন্ট আছে। যেমন : বেল হ্যান্ডার জয়েন্ট, টার্নিব্যাক জয়েন্ট, সাধারণ টেপ জয়েন্ট, নন টেপ জয়েন্ট ইত্যাদি।

*** ৪। জয়েন্ট করার ধাপ কয়টি ও কী কী?

NTRCA-২০১৬, বাকাশিবো- ২০০৩, ০৮, ০৯, ১০, ১২'পরি, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৫

উত্তর : জয়েন্টকে শক্তিশালী করতে জয়েন্টকে ৫ টি ধাপে সম্পন্ন করা হয়।
যথা :

১. স্কিনিং (তারের ইনসুলেশন তুলে ফেলা)।
২. স্ক্র্যাপিং (ইনসুলেশন মুক্ত তারকে পরিষ্কার করা)।
৩. জয়েন্টিং বা টাইয়িং (সংযোগ করা)।
৪. সোল্ডারিং (ঝালাই করা)।
৫. টেপিং বা রি-ইনসুলেটিং।