

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। ব্যয়ের উপাদানগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৪ 'পরি, ১৭ 'পরি, ১৮, ২০

উত্তর : ব্যয়ের উপাদানগুলো হলো :

১. প্রত্যক্ষ মালামাল খরচ
২. প্রত্যক্ষ শ্রম খরচ
৩. প্রত্যক্ষ খরচ
৪. পরোক্ষ খরচ।

**** ২। প্রত্যক্ষ শ্রম (Direct Labor) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৭

উত্তর : যেসব শ্রমিক সরাসরি কাঁচামালকে মেশিনে বা হাতে প্রক্রিয়াজাত করে চূড়ান্ত পণ্যে রূপান্তর করার কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাদের শ্রম বা কাজকে প্রত্যক্ষ শ্রম বলে।



***** ৩। টিয়ার ডাউন টাইম (Tear Down Time) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১৪, ১৫, ২৪

উত্তর : কোনো মেশিনে মেশিনিং অপারেশন বা কাজ শেষ হওয়ার পর মেশিন থেকে উৎপাদিত পণ্যটি খুলে নেওয়া, ব্যবহৃত কাটিং টুলস, জিগস ও ফিক্সচার সরিয়ে ফেলা এবং মেশিন পরিষ্কার করে পরবর্তী কাজের জন্য প্রস্তুত করতে যে সময় ব্যয় হয়, তাকে টিয়ার ডাউন টাইম বলে।

***** ৪। মেশিনের অলস সময় (Machine Idle Time) বলতে**

কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ১৩, ২১, ২৪

উত্তর : কোনো কারখানায় মেশিন কর্মক্ষম বা সচল থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন অনিবার্য বা অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে যখন উৎপাদন কাজ বন্ধ থাকে, তখন সেই সময়কালকে মেশিনের অলস সময় বা আইডেল টাইম (Idle Time) বলে।

***** ৫। প্রাইম কস্ট (Prime Cost) বা মুখ্য ব্যয় বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৪, ১৬, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২৪

উত্তর : কোনো পণ্য উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত সকল প্রত্যক্ষ খরচের সমষ্টিকে প্রাইম কস্ট বা মুখ্য ব্যয় বলে। এটি উৎপাদনের একদম প্রাথমিক বা মৌলিক খরচ, যা ছাড়া উৎপাদন কাজ শুরু করা সম্ভব নয়। একে অনেক সময় Direct Cost, Basic Cost বা Flat Cost বলা হয়।

**** ৬। উপরি ব্যয় (Overhead Cost) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১০, ২০, ২৪

উত্তর : কোনো পণ্য উৎপাদনের সময় কারখানায় সংগঠিত সকল প্রকার পরোক্ষ খরচের সমষ্টিকে উপরি ব্যয় বা ওভারহেড (Overhead) বলে।

**** ৭। অলস সময় বলতে কী বোঝায়?**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : অলস সময় বলতে কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কোনো কাজ না করে বসে থাকার সময়কে বোঝায়, যা সাধারণত উৎপাদন প্রক্রিয়ার ত্রুটি বা ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে ঘটে।



SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মালামাল ব্যয় হিসাবের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৪, ১৯

উত্তর : উভয়ই উৎপাদনের কাঁচামাল হলেও হিসাবরক্ষণ এবং ব্যবহারের দিক থেকে এদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

নিচে তা আলোচনা করা হলো :

প্রত্যক্ষ মালামাল ব্যয় (Direct Material Cost)	পরোক্ষ মালামাল ব্যয় (Indirect Material Cost)
১) যে কাঁচামাল পণ্যের প্রধান অংশ গঠন করে এবং যা পণ্যটি থেকে সহজেই শনাক্ত করা যায়, তার খরচকে প্রত্যক্ষ মালামাল ব্যয় বলে।	১) যে কাঁচামাল পণ্য তৈরিতে সাহায্য করে কিন্তু মূল অংশ নয় বা সহজেই আলাদা করা যায় না, তার খরচকে পরোক্ষ মালামাল ব্যয় বলে।
২) এর হিসাব রাখা এবং নিয়ন্ত্রণ করা তুলনামূলক সহজ, কারণ এটি দৃশ্যমান।	২) এর নিয়ন্ত্রণ কিছুটা জটিল, কারণ এটি সাধারণ স্টোর আইটেম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৩) এই খরচ সরাসরি নির্দিষ্ট পণ্য বা জবের বিপরীতে চার্জ করা হয় বা বরাদ্দ করা হয়।	৩) এই খরচ সরাসরি কোনো একক পণ্যের ওপর ধরা যায় না, তাই এটি বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হয়।
৪) আসবাবপত্রের জন্য কাঠ, মেশিনের জন্য এম.এস শ্যাফট, বইয়ের কাগজ।	৪) লুব্রিকেটিং অয়েল, গ্রিজ, শিরিষ কাগজ, আঠা, থ্রেড বা সুতা।

** ২। সময় নিরীক্ষা ও গতি নিরীক্ষার মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০১৪'পরি

উত্তর : নিচে পার্থক্যগুলো আলোচনা করা হলো :

সময় নিরীক্ষা	গতি নিরীক্ষা
১) কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে একজন দক্ষ শ্রমিকের প্রকৃতপক্ষে কতটুকু সময় লাগে, তা পরিমাপ ও রেকর্ড করার পদ্ধতিকে সময় নিরীক্ষা বলে।	১) কোনো কাজ করার সময় শ্রমিক বা মেশিনের অঙ্গভঙ্গি বা নড়াচড়া বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতিকে গতি নিরীক্ষা বলে।
২) এর ফলে পণ্যের সঠিক উৎপাদন খরচ এবং শ্রমিকের দক্ষতা যাচাই করা সম্ভব হয়।	২) এর ফলে কাজের গতি বাড়ে, অপচয় কমে এবং কম পরিশ্রমে বেশি উৎপাদন সম্ভব হয়।
৩) এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো কাজের প্রমাণ সময় নির্ধারণ করা এবং সঠিক মজুরি বা ইনসেন্টিভ ঠিক করা।	৩) এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো কাজের অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া বাদ দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি উদ্ভাবন করা এবং শ্রমিকের ক্লাস্তি কমানো।

***** ৩। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মালামাল খরচগুলো কী কী?**

বাকশিবো-২০০৭, ১৪'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : শিল্প কারখানায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মালামাল বা কাঁচামালের খরচকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

নিচে এদের তালিকা ও উদাহরণ দেওয়া হলো :

i) প্রত্যক্ষ মালামাল খরচ (Direct Material Cost) : যেসব কাঁচামাল বা দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে মূল পণ্যটি তৈরি হয় এবং যা পণ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাদের খরচই হলো প্রত্যক্ষ মালামাল খরচ। উদাহরণসমূহ : মেশিন বা যন্ত্রাংশ তৈরির জন্য এম.এস. রড, আসবাবপত্র তৈরির জন্য কাঠ, বই বা খাতা তৈরির জন্য কাগজ, গয়না তৈরির জন্য স্বর্ণ বা রৌপ্য, ইট তৈরির জন্য মাটি ইত্যাদি।

ii) পরোক্ষ মালামাল খরচ (Indirect Material Cost) : যেসব দ্রব্যসামগ্রী পণ্য উৎপাদনের কাজে সাহায্য করে কিন্তু মূল পণ্যের অংশ নয় (অথবা খুব নগণ্য অংশ), তাদের খরচই হলো পরোক্ষ মালামাল খরচ। এগুলো সাধারণত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজে বেশি লাগে।

উদাহরণসমূহ : মেশিন সচল রাখার জন্য লুব্রিকেটিং অয়েল, ঘর্ষণ কমানোর জন্য গ্রিজ, মেশিন পরিষ্কার করার জন্য কটন ওয়েস্ট, মেশিনিং করার সময় ঠান্ডা রাখার জন্য কুল্যান্ট বা কাটিং ফ্লুইড, ছোটখাটো পেরেক, নাট ও বল্ট।

*** ৪। স্থায়ী উপরি খরচ ও পরিবর্তনশীল উপরি খরচ বলতে কী বুঝায়?

উদাহরণ দাও।

বাকশির্ষো- ২০১৩, ২০

উত্তর : ব্যয়ের আচরণের ওপর ভিত্তি করে ওভারহেড বা উপরি খরচকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

স্থায়ী উপরি খরচ (Fixed Overhead Cost) : যেসব পরোক্ষ খরচ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লে বা কমলে পরিবর্তিত হয় না, বরং একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত স্থির থাকে, তাকে স্থায়ী উপরি খরচ বলে। উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলেও কোম্পানিকে এই খরচ বহন করতে হয়।

উদাহরণ :

১. কারখানা বা অফিসের মাসিক ভাড়া।
২. স্থায়ী কর্মচারীদের মাসিক বেতন।
৩. কারখানার বীমা খরচ।
৪. লাইসেন্স নবায়ন ফি।

পরিবর্তনশীল উপরি খরচ (Variable Overhead Cost) : যেসব পরোক্ষ খরচ উৎপাদনের পরিমাণের সাথে সরাসরি এবং আনুপাতিক হারে পরিবর্তিত হয়, তাকে পরিবর্তনশীল উপরি খরচ বলে। অর্থাৎ, উৎপাদন বাড়লে এই খরচ বাড়ে এবং উৎপাদন কমলে এই খরচ কমে। উৎপাদন বন্ধ থাকলে এই খরচ সাধারণত শূন্য হয়। উদাহরণ :

১. মেশিন চালানোর বিদ্যুৎ বা জ্বালানি (Fuel/Power) খরচ।
২. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ (Repairs & Maintenance).
৩. পরোক্ষ মালামাল (যেমন : লুব্রিকেন্ট, আঠা, প্যাকিং সামগ্রী)।

***** ৫। অলসতার কারণগুলো আলোচনা কর।**

বাকশিবো- ২০০৫, ১১, ১৪, ২০'পরি, ২৪

উত্তর : শিল্প কারখানায় উৎপাদন চলাকালীন বিভিন্ন কারণে শ্রমিক এবং মেশিন কর্মহীন হয়ে বসে থাকতে পারে। নিচে এগুলো উল্লেখ করা হলো :

১. বিদ্যুৎ বিভ্রাট
২. মেশিন বিকল হওয়া
৩. টুলস ও যন্ত্রপাতির অভাব
৪. নির্দেশনার বিলম্ব
৫. কাঁচামালের অভাব
৬. পরিকল্পনার অভাব
৭. রক্ষণাবেক্ষণের অভাব
৮. ধর্মঘট ও লক-আউট।

**** ৬। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শ্রমের মাঝে পার্থক্য কী?**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : যে শ্রমিক সরাসরি পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত তাকে প্রত্যক্ষ শ্রম বলে। আর যারা সরাসরি উৎপাদনে জড়িত না থেকে সহায়তা করে তাদের পরোক্ষ শ্রম বলে।

***** ৭। ব্যয়ের উপাদানগুলো উদাহরণসহ লেখ।**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : ব্যয়ের উপাদানগুলো উদাহরণসহ হলো :

- i) প্রত্যক্ষ মালামাল : আসবাবপত্রের জন্য কাঠ
- ii) প্রত্যক্ষ শ্রম : শ্রমিক বা মিস্ত্রির বেতন
- iii) প্রত্যক্ষ খরচ : পণ্যের বিশেষ ডিজাইন খরচ
- iv) উপরিব্যয় : কারখানার বিদ্যুৎ বিল

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। শ্রমের মজুরি নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৩, ১৩, ১৫, ১৯

উত্তর : শিল্প কারখানায় উৎপাদন খরচের একটি বিশাল অংশ জুড়ে থাকে শ্রমিকের মজুরি বা লেবার কস্ট। শ্রমিকদের কাজের সঠিক মূল্যায়ন এবং সন্তুষ্টির জন্য সঠিক মজুরি প্রদান পদ্ধতি নির্বাচন করা অত্যন্ত জরুরি। সাধারণত তিনটি প্রধান পদ্ধতিতে শ্রমিকদের মজুরি নির্ণয় ও প্রদান করা হয়ঃ

i) সময় ভিত্তিক মজুরি পদ্ধতি (Time Rate System) : এটি মজুরি প্রদানের সবচেয়ে সহজ এবং প্রাচীনতম পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শ্রমিকের উৎপাদনের পরিমাণের ওপর নির্ভর না করে, সে কতক্ষণ কারখানায় উপস্থিত ছিল বা কাজ করেছে, তার ওপর ভিত্তি করে বেতন দেওয়া হয়।

এখানে ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ বা মাস হিসেবে একটি নির্দিষ্ট হার ঠিক করা থাকে।

সুবিধাসমূহ :

১. এর হিসাব করা খুব সহজ এবং শ্রমিকরাও সহজে বুঝতে পারে।
২. কাজের পরিমাণ কম-বেশি হলেও শ্রমিক একটি নির্দিষ্ট আয়ের নিশ্চয়তা পায়, যা তাদের নিরাপত্তা বোধ দেয়।
৩. তাড়াহুড়ো থাকে না বলে কাজের গুণগত মান ভালো হয়। সূক্ষ্ম কাজের জন্য এটি সর্বোৎকৃষ্ট।



অসুবিধাসমূহ :

১. দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিক সবাই সমান বেতন পায়, ফলে দক্ষ শ্রমিকরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।
২. উৎপাদনের গতি কম হয়, কারণ বেশি উৎপাদন করলেও বেতন বাড়ে না।
২. শ্রমিকদের কাজে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা থাকে, তাই কড়া তদারকি বা সুপারভিশন প্রয়োজন হয়।

ii) কর্ম ভিত্তিক বা পিস রেট পদ্ধতি (Piece Rate System) : এই পদ্ধতিতে সময়ের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং শ্রমিক কী পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করল বা কতটুকু কাজ সম্পন্ন করল, তার ওপর ভিত্তি করে মজুরি দেওয়া হয়। প্রতিটি পণ্য বা ইউনিটের জন্য একটি নির্দিষ্ট মূল্য (Rate per Unit) আগে থেকেই ঠিক করা থাকে।

সুবিধাসমূহ :

১. উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পায়, কারণ শ্রমিকরা বেশি উপার্জনের আশায় দ্রুত কাজ করে।
২. দক্ষ শ্রমিকরা তাদের যোগ্যতার সঠিক মূল্যায়ন পায় এবং বেশি আয় করতে পারে।
৩. কড়া তদারকির প্রয়োজন হয় না, কারণ শ্রমিকরা সময় নষ্ট করতে চায় না।
৪. প্রতি পিস পণ্যের শ্রম খরচ আগে থেকেই জানা থাকে, যা এস্টিমেটিং করতে সুবিধা দেয়।

অসুবিধাসমূহ :

১. বেশি উৎপাদনের আশায় তাড়াহুড়ো করায় পণ্যের গুণগত মান খারাপ হতে পারে।
২. মেশিনের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে, ফলে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেড়ে যায় এবং দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

iii) প্রেষণা বা ইনসেন্টিভ পদ্ধতি (Incentive Schemes) : সময় ভিত্তিক এবং পিস রেট পদ্ধতির অসুবিধাগুলো দূর করে উভয়ের সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য এই মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এখানে শ্রমিককে একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম বেতনের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে কম সময়ে কাজ শেষ করতে পারলে অতিরিক্ত বোনাস দেওয়া হয়।

**** ২। অলসতার কারণগুলো সংক্ষেপে বিবৃতি দাও।**

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯'পরি

উত্তর : শিল্প কারখানায় উৎপাদন চলাকালীন বিভিন্ন কারণে শ্রমিক এবং মেশিন কর্মহীন হয়ে বসে থাকতে পারে। এই কর্মহীন সময় বা অলসতার কারণগুলোকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

নিচে এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনাগত কারণ (Administrative Causes) : ম্যানেজমেন্ট বা কর্তৃপক্ষের সঠিক পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তের অভাবে এই ধরনের অলসতা সৃষ্টি হয়। এগুলো হলো :

i) পরিকল্পনার অভাব (Lack of Planning) : যদি উৎপাদনের সঠিক শিডিউল আগে থেকে তৈরি না থাকে, তবে একটি কাজ শেষ হওয়ার পর পরবর্তী কাজ শুরু করতে দেরি হয়।

ii) কাঁচামালের অভাব (Shortage of Materials) : স্টোর থেকে সময়মতো কাঁচামাল সরবরাহ না করলে বা যথাসময়ে কাঁচামাল ক্রয় না করলে মেশিন ও শ্রমিক অলস বসে থাকে।

iii) নির্দেশনার বিলম্ব (Delay in Instructions) : সুপারভাইজার বা ফোরম্যান যদি শ্রমিকদের কাজ বুঝিয়ে দিতে বা ড্রয়িং সরবরাহ করতে দেরি করেন, তবে অলস সময়ের সৃষ্টি হয়।

iv) টুলস ও যন্ত্রপাতির অভাব : কাজের জন্য প্রয়োজনীয় টুলস, জিগস বা ফিক্সচার হাতের কাছে না থাকলে খোঁজাখুঁজিতে অনেক সময় নষ্ট হয়।

২. উৎপাদন বা যান্ত্রিক কারণ (Production or Technical Causes) : উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি জড়িত ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে এই অলসতা দেখা দেয়। এগুলো হলো :

- i) **মেশিন বিকল হওয়া (Machine Breakdown) :** উৎপাদন চলাকালীন হঠাৎ মেশিন নষ্ট হয়ে গেলে মেরামত না হওয়া পর্যন্ত পুরো সময়টি নষ্ট হয়।
- ii) **বিদ্যুৎ বিভ্রাট :** কারখানায় বিদ্যুৎ বা শক্তির সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে সমস্ত মেশিন ও শ্রমিক অলস হয়ে পড়ে।
- iii) **মেশিন সেট-আপ সময় (Machine Setting Time) :** একটি মেশিনে এক ধরনের কাজ শেষ করে অন্য ধরনের কাজ শুরু করার জন্য টুলস বদলানো বা মেশিন সেট করতে যে সময় লাগে, তা উৎপাদনহীন বা অলস সময়।
- iv) **রক্ষণাবেক্ষণের অভাব :** নিয়মিত মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ না করলে ঘন ঘন মেশিন জ্যাম বা নষ্ট হয়ে কাজের গতি কমিয়ে দেয়।

৩. অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণ (Economic and Other Causes) : বাইরের পরিবেশ বা অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণেও অলসতা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন :

- i) **চাহিদা হ্রাস :** বাজারে পণ্যের চাহিদা কমে গেলে মালিকপক্ষ উৎপাদন কমিয়ে দেয়, ফলে শ্রমিক ও মেশিন অলস বসে থাকে।
- ii) **মৌসুমী প্রভাব :** কিছু শিল্প (যেমন : চিনি বা পাট শিল্প) নির্দিষ্ট ঋতুতে চলে। বাকি সময় কারখানা আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ থাকে।
- iii) **ধর্মঘট ও লক-আউট :** শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট বা রাজনৈতিক কারণে কারখানা বন্ধ থাকলে বিশাল পরিমাণ অলস সময় সৃষ্টি হয়।