CNFC5320



RFID Shield PN532 NFC

Tarjeta lectora de módulos de RFID PN532 NFC con compatibilidad a Arduino. Solo la montas sobre algún Arduino y listo, tienes la conexión del hardware. Esta tarjeta es para los módulos RDIF/NFC de frecuencia 13.56Mhz. La tarjeta

además tiene la capacidad de trabajar con los protocolos I2C y SPI. El PN532 es un módulo con alto nivel de integración con un procesador 80C51 interno para procesar los protocolos e información. El PN532 soporta 4 modos de operación que son: Lectura escritura ISO 14443A. lectura escritura ISO 14443B, Interfaz ISO 14443A y modo NFCIP-1. El PN532 soporta MIFARE y FeliCa. La tarjeta viene ya con todo lo necesario para comenzar a trabajar con módulos RFID NFC. La antena se diseño para lecturas aproximadamente de 1 а



Figura 1. Tarjeta PN532 NFC RFID

centímetros sobre la superficie de la PCB. Esta tarjeta funciona con la biblioteca de Adafruit que puedes descargar en el siguiente link: <u>Adafruit-PN532</u>. Recuerda que esta tarjeta es Harwdare Libre por lo que puedes ver los esquemáticos y diseños de la misma como referencia para tu proyecto, o modificar los archivos para crear tu propia versión. Los archivos los puedes encontrar en los enlaces más adelante. Esta tarjeta funciona con 3.3V pero vienen ya configurada para trabajar a 5V para los pines Arduino por lo que no te tienes que preocupar por el voltaje de alimentación o de control.

ESPECIFICACIONES

Módulo: PN532.

Interfaz de comunicación: SPI/I2C.

- Frecuencia: 13.56Mhz.Fabricante: Cuantex.
- · Con espacio para prototipos.
- Incluye tarjeta RFID.
- Compatible con Arduino.
- · Compatible con Raspberry Pi.
- Soporta ISO 14443A / ISO 14443B.
- Soporta MIFARE y FeliCa.

CARACTERISTICAS

• Dimensiones: 119x54mm.

Peso: 20 g.

Marca: Cuantex.Cantidad: 1 pieza.

ENLACES DE INTERES

 Hoja de datos del IC: <u>http://www.nxp.com/documents/user_manual/141520.pdf</u>

• Página del fabricante: <u>www.cuantex.com</u>

• Tutorial: https://www.cuantex.com/2016/03/28/rfid-pn532/

Archivos de diseño: https://github.com/Cuantex/nfc-rfid-pn532

• Driver o software: N/A

COMPATIBILIDAD

Esta tarjeta de sensores es compatible con cualquier sistema o procesador que tenga entradas tipo digitales de 3.3V o 5V. Puedes usarla con Arduino, Beaglebone, Raspberry Pi o tarjetas similares.

MAS INFORMACIÓN




Figura 2. Dimensiones de la tarjeta.




Figura 3. Cara TOP.




Figura 4. Cara BOTTOM.




Figura 5. Diagrama esquemático.