# O、本章问题

- 1. 链路层的数据使用哪种物理层信号进行数据传输?
- 2. 谁完成的二进制数据到物理信号的转换? 它怎么知道该转换成哪种物理信号?
- 3. 物理信号传输过程中如果有错误怎么办? 谁来负责解决?
- 4. 物理信号是否存在头部信息?

# 一、模拟与数字通信

1. 模拟信号与数字信号

模拟数据 (Analog Data): 连续值数字数据 (Digital Data): 离散值

数据传输方式 信号类型:模拟信号 (Analog Signals) 数字信号 (Digital Signals) 信号发送方式

模拟信号传输(采用模拟信道)数字信号传输(采用数字信道)

## 1) 模拟信号传输

模拟数据(声音)——电话系统——模拟信号


模拟信号的模拟信道直接传输

数字数据 (二进制脉冲) 调制解调器 模拟信号

数字信号经转换后的模拟信道传输

优点:不易衰减,传输距离较远

缺点: 易受噪声干扰影响



数字与模拟信号的关系



### 2) 数字信号传输



模拟信号的数字信道传输



数字信号的数字信道传输

优点:价格便宜,对噪声不敏感;

缺点: 易受衰减, 频率越高, 衰减越厉害。

## 3) 模拟数据数字传输


解决模拟信号数字化,也称脉冲代码调制PCM(Pulse Code Modulation),根据奈奎斯特原理进行采样常规的PCM技术

p 将模拟信号振幅分成多级(2n),每一级用n位表示。例如:电话系统的T1载波将模拟信号分成128级,每次采样用7位二进制数表示

### 差分脉冲代码调制

P根据前后两个采样值的差进行编码,输出二进制数字 δ 调制

P根据每个采样值与前一个值之间差"+1"或"-1"来 决定输出二进制"1"或"0"







## 2. 基带传输和频带传输

1) 基带传输(数字信号的数字传输)

基带:基本频带,指传输变换前所占用的频带,是原始信号所固有的频带

基带传输: 在传输时直接使用基带信号

基带传输是一种最简单最基本的传输方式,一般用低 电平表示"O",高电平表示"1"

适用范围: 低速和高速的各种情况

限制: 因基带信号所带的频率成分很宽,所以对传输线有一定的要求

### 常用的数字传输编码方式:

a)不归零制码(NRZ: Non-Return to Zero)

原理: 用两种不同的电平分别表示二进制信息 "O"和"1", 低电平表示"O", 高电平表示"1"

b)曼彻斯特码(Manchester),也称相位编码

原理:每一位中间都有一个跳变,从低跳到高表示"O",从高跳到低表示"1"。

## c)差分曼彻斯特码(Differential Manchester)

原理:每一位中间都有一个跳变,每位开始时有跳变表示"O",无跳变表示"1"。位中间跳变表示时钟,位前跳变表示数据

d) 逢"1"变化的NRZ码


原理:在每位开始时,逢"1"电平跳变,逢"0"电平不跳变

e) 逢 "O"变化的NRZ码

原理:在每位开始时,逢"0"电平跳变,逢"1"电平不跳变

- 2) 频带传输(数字数据的模拟传输)
  - p 频带传输: 指在一定频率范围内的线路上, 进行载 波传输。用基带信号对载波进行调制, 使其变为适 合于线路传送的信号
  - p由于基带信号在长距离的传输信道上会受到衰减、 畸变及噪音等的影响,因此在发送端必须转换成一 种适合于在信道上传输的信道信号,这个转换过程 就叫调制(modulation);在接收端的相反转换过程称 为解调(demodulation)
  - p调制解调器MODEM(MOdulation-DEModulation, MODEM)就是调制器(MOdulator)和解调器 (DEModulator)的组合

#### 不同调制形式举例



# 二、数据通信的理论基础

1. 傅立叶分析


任何一个周期为T的有理周期性函数 g(t) 可分解为若干项(可能无限多项)正弦和余弦函数之和:

$$g(t) = \frac{1}{2}C + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2pnft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2pnft)$$

其中: f = 1/T 基本频率;

an, bn为n次谐波项的正弦和余弦振幅值;

C为常数;



对于二进制数据01100010,不同谐波的输出结果

物理层

## 2. 信道的最大数据传输率

奈魁斯特推导出无噪声有限带宽信道的最大数据传输率公式:

最大数据传输率 = 2Hlog2V (bps)

任意信号通过一个带宽为H的低通滤波器,则每秒采样2H次就能完整地重现该信号,信号电平分为V级

结论:依据奈奎斯特原理,超过带宽2倍的信号采样频率并不能更好的表现原始信号

## 信道受到随机(热)噪声干扰的情况

热噪声的大小用信噪比(信号功率与噪声功率之比)来衡量。

信噪比 = 10 lg S/N

S:信号功率, N:噪声功率 单位:分贝(dB)

香农的有噪声环境最大数据传输率:

带宽为 H 赫兹,信噪比为S/N的任意信道的最大数据传输率为

最大数据传输率 = Hlog<sub>2</sub>(1 + S/N)

单位: bps

例如: 电话系统的典型信噪比为30dB, 其截止频率为3000Hz。

根据香农理论,电话线路上的最大数据传输率为: 35Kbps

注意: 香农的公式是利用信息论得出的, 具有普遍意义; 与信号电平级数、采样速度无关; 此公式表示的是理论上限, 难以达到。

#### 有关概念

波特率(baud)和比特率(bit/s)的关系:

波特率: 信号每秒钟变化的次数, 也称调制速率

比特率: 每秒钟传送的二进制位数。

波特率与比特率的关系取决于信号值与比特位的关系

例:每个信号值可表示3位,则比特率是波特率的3倍 每个信号值可表示1位,则比特率和波特率相同 对于比特率为B bps的信道,发送8位所需的时间为 8/B秒,若 8位为一个周期下,则一次谐波的频率是: f<sub>1</sub> = B/8 Hz 例如: 电话音频线路的截止频率为3000Hz,

 $N = fc / f_1 = 3000/(B/8) = 24000/B$ 

Bps	T (msec)	First harmonic (Hz)	# Harmonics sent
300	26.67	37.5	80
600	13.33	75	40
1200	6.67	150	20
2400	3.33	300	10
4800	1.67	600	5
9600	0.83	1200	2
19200	0.42	2400	1
38400	0.21	4800	0

结论:即使对于完善的信道,有限的带宽也会限制数据的传输速率。


# 三、多路复用技术

由于一条传输线路的能力远远超过传输一个用户信号所需的能力,为了提高线路利用率,经常让多个信号同时共用一条物理线路


#### 常用的有三种方法:

- u 时分复用 TDM (Time Division Multiplexing)
- u 频分复用 FDM (Frequency Division Multiplexing)
- u 波分复用 WDM (Wavelength Division Multiplexing)

# 1. 频分复用FDM



# 2. 时分复用TDM



T1线路示意图

#### 典型时分复用举例:

§ T1线路由24个多路复用信道组成 每个信道采样8000次/秒,每次采样量化为7 bit 每个信道每次采样生成7bit数据位加1 bit控制位,即7b+1b

即每个信道每秒生成56K +8K的传输速率

24个多路复用信道的每次采样组成一个帧,即每帧为:8 bit × 24=192 bit, 每帧间加一个bit, 所以每帧为193 bit

193 bit × 8000次采样/秒 = 1544000 bit/s = 1.544M b/s

北美地区使用T1线路



## E1线路由32个多路复用信道组成

每个信道采样8000次/秒,每次采样量化为8 bit, 其中包括用于信令的二进制位

32个多路复用信道的每次采样组成一个帧,即每帧为:

8 bit × 32个信道 × 8000次采样/秒 = 2.048M b/s

欧洲、中国使用E1线路

### 多个T1或E1线路的复用


§ 一次群: T1 = 1.544M b/s E1 = 2.048 M b/s§ 二次群: T2 = T1 x 4 + ... = 6.312M b/s  $E2 = E1 \times 4 + ... = 8.848 M b/s$ § 三次群: T3 = T2 x 7 + ... = 44.736M b/s  $E3 = E2 \times 4 + ... = 34.304 \text{M b/s}$  $E4 = E3 \times 4 + ... = 139.264 M b/s$ 

# 四、数据交换技术


- § 在多结点通信网络中,为有效利用通信设备和线路,一般希望动态地设定通信双方间的线路。动态地接通或断开通信线路,称为"交换"
- § 交换方式分类:
  - Ø电路交换
  - Ø报文交换(采用存储转发方式)
  - Ø分组交换(包交换,采用存储转发方式)
  - Ø混合交换

## 1. 电路交换 (circuit switching)

- § 原理: 直接利用可交换的物理通信线路,连接通信 双方
- § 三个阶段
  - Ø建立电路
  - Ø传输数据
  - Ø拆除电路
- § 特点
  - Ø 在发送数据前,必须建立起点到点的物理通路
  - Ø 建立物理通路时间较长,数据传送延迟较短
- § 例子
  - Ø 公共电话网
  - Ø ISDN (Integrated Services Digital Networks)



电路交换示意图



电路交换网络中的一个节点

## 2. 报文交换 (message switching)

- § 原理: 信息以报文(逻辑上完整的信息段)为单位 进行存储转发
- § 特点
  - Ø线路利用率高
  - Ø要求中间结点(网络通信设备)缓冲大
  - Ø延迟时间长

## 3. 分组交换 (packet switching)

- § 原理: 信息以分组为单位进行存储转发。源节点把报文分为分组,在中间节点存储转发,目的节点把分组合成报文
- § 分组: 比报文还小的信息段,可定长,也可变长
- § 分组交换分为
  - Ø数据报 (datagram)
  - Ø虚电路(virtual circuit)

## § 数据报

每个分组均带有全称网络地址(源、目的),可走不同的路径。如: IP网络

### § 虚电路

Ø电路交换和分组交换的结合,如:ATM网络


Ø分三个阶段

ü建立: 发带有全称网络地址的呼叫分组,建立虚电路


ü传输: 沿建立好的虚电路传输数据

ü拆除:拆除虚电路

- § 分组交换特点
  - Ø每个分组包括目的地址,独立进行路由选择
  - Ø网络结点设备中不预先分配资源
  - Ø线路利用率高; 结点存储器利用率高;
  - Ø易于重传,可靠性高;
  - Ø易于开始新的传输,让紧急信息优先通过;
  - Ø需要增加额外信息。




分组交换网中的一个节点



交换方式对比

**35** 物理层



#### 电路交换与分组交换的比较

- § 电路交换预先静态地保留所要带宽; 而分组交换却是根据需要动态地获得和释放带宽
- § 在电路交换中,已分配给线路上未用的带宽只能浪费掉; 而分组交换中,未用的带宽可以被别的传输所利用
- § 电路交换对数据传输是完全透明的,而分组交换则要利用 分组所携带的参数进行路由转发
- § 分组交换是存储转发的,会增加传输延时; 电路交换则是 连续的通过物理线路传输
- § 分组交换中,分组到达目的地可能不按原顺序;在电路交换中,不会发生乱序现象
- § 分组交换可以按传输的字节或连接时间计费; 电路交换按时间、距离计费

	电路交换	分组交换
建立连接	需要	不需要
专用物理链路	而安	不需要
可用带宽	固定	动态
潜在的带宽浪费	有	设有
存储转发方式	不是	是
每个数据包经过相同路线	是	不是
数据包按序到达	是	不是
一台交换机崩溃的影响	严重	轻微
可能拥塞的时间点	建立连接时	每个分组传递时
透明性	<i>\$</i> 3	差
收费方式	每分钟	每分组

# 电路交换与分组交换对比表

## § 结论:

- Ø电路交换适用于实时信息和模拟信号传送, 在线路带宽比较低的情况下使用比较经济
- Ø报文交换适用于线路带宽比较高的情况,可靠灵活,但延迟大
- Ø分组交换缩短了延迟,也能满足一般的实时信息传送。在高带宽的通信中更为经济、合理、可靠。是目前公认较(最)好的一种交换技术

# 五、物理层和物理介质

- § 物理层的定义
  - Ø ISO/OSI 关于物理层的定义:物理层提供机械的、电气的、功能的和规程的特性,目的是启动、维护和关闭数据链路实体之间进行比特传输的物理连接。这种连接可能通过中继系统,在中继系统内的传输也是在物理层的
- § 物理层的功能
  - Ø 在两个网络设备之间提供透明的比特流传输

- §需要规定
  - Ø连接方式(点到点,点到多点)
  - Ø通信方式(单工,半双工,全双工)
  - Ø位传输方式(串行,并行)
- §物理层的四个重要特性
  - Ø机械特性 (mechanical characteristics)
  - Ø电气特性 (electrical characteristics)
  - Ø功能特性 (functional characteristics)
  - Ø规程特性 (procedural characteristics)

## 1. 机械特性

主要定义物理连接的边界点,即接插装置。规定物理连接时所采用的规格、引脚的数量和排列情况

常用的标准接口

ü I SO 2110, 25芯连接器, EI A RS-232-C, EI A RS-366-A

ü ISO 2593, 34芯连接器, V.35宽带MODEM

ü I SO 4902, 37芯和9芯连接器, EI A RS-449

ü I SO 4903, 15芯连接器, X.20、X.21、X.22

## 2. 电气特性

Ø 规定传输二进制位时,线路上信号的电压高低、阻抗匹配、传输速率和距离限制

Ø早期的标准是在边界点定义电气特性,例如EIARS-232-C;新的标准则说明了发送器和接受器的电气特性,而且给出了有关对连接电缆的控制

ØCCITT 标准化的电气特性标准

ü CCITT V.10/X.26:新的非平衡型电气特性, EIA RS-423-A

ü CCITT V.11/X.27:新的平衡型电气特性, EIA RS-422-A

ü CCITT V.28: 非平衡型电气特性, EIA RS-232-C

ü CCITT X.21/EIA RS-449

## 3. 功能特性

主要定义各条物理线路的功能 线路的功能分为四大类:

- 数据
- 控制
- 定时
- 接地


## 4. 规程特性

主要定义各条物理线路的工作规程和时序关系

## 5. 传输介质

- 1) 磁介质
  - Ø磁带, 软盘, 硬盘
- 2) 双绞线
  - Ø既可用于模拟传输,也可用于数据传输;
  - Ø带宽依赖于线的粗细和传输距离;
  - Ø3类线,5类线
  - Ø非屏蔽双绞线UTP (Unshielded Twisted Pair
    - ),屏蔽双绞线STP

- § 由两条相互绝缘的铜线组成, 其典型粗细约1mm, 两条象螺纹一样绞在一起
  - ØShielded Twisted Pair(STP) 屏蔽双绞线
  - ØUnshielded Twisted Pair(UTP)无屏蔽双绞线
- § 双绞线的传输距离一般为100M, 既可传输模拟信号, 也可传输数字信号











带有RJ45接头的双绞线及与计算机的连接




STP 屏蔽双绞线

#### 3)同轴电缆

- § 基带同轴电缆(Baseband Coax): 阻抗匹配为 50Ω, 用于数字传输,1公里电缆可达1~2Gbps的传输速率。又分为:
  - Ø粗缆(Thick): 10Base-5,单段长度≤500米,最长5段达2.5公里
  - Ø细缆(Thin): 10Base-2, 单段长度≤185米, 最长5段达925米
- § 宽带同轴电缆(Broadband Coax): 阻抗匹配为 75Ω,用于电视信号的模拟传输(CATV),带宽可 达800MHz以上,采用FDM技术。传输数字信号时,要使用Cable MODEM这样的特殊设备,现在综合 有线电视网络已成为MAN的一种形式

















粗、细同轴电缆的比较

#### 5) 光纤

- § 光纤由传导光波的高纯石英玻璃纤维和保护层(jacket)构成,其中纤芯(core)的折射率大于包裹着它的包层(cladding)折射率,这样光信号就被保持在纤芯中不会散播出去
- § 经常将多根光纤封装在坚固的外壳(sheath)中, 形成所谓的多芯光缆







#### 光纤分类:单模光纤和多模光纤

- Ø模式 (mode): 是一个与很多参数有关的量,可以简单地理解为偏振方向,单模光纤可以传输多种波长,但每个波长只能有一种模式。
- Ø常用的三个波长窗口(光纤波段)
  - ü 0.85μm:衰减大, 传输速率和距离受限制, 价格便宜;
  - ü 1.30μm:衰减小, 无色散补偿、功率放大情况下, 最大传40km(最坏情况);
  - ü 1.55μm:衰减小, 无色散补偿、功率放大情况下, 最大传80km(最坏情况)

- Ø 多模光缆:通过光的反射在光纤中无损传输。距离2km
- Ø 单模光缆: 直线传输。距离10 km
- Ø 光传输系统包括: 光源、传输介质、检测器
- Ø光网络
  - Ⅰ组网方式
    - ü点到点: 四根线(两根用于保护倒换)
    - ü环:两根线(一根用于保护倒换)
  - Ⅰ 中继器:光一电一光,全光
  - 全光网,光因特网论坛OIF


- § 光发射系统: 光源、传输介质、检测器
- § 有两种光源可用于信号源: LED(发光二极管)和ILD(注入型激光二极管)。以光信号的有和无来表示二进制的"1"和"0"
- § 接收端由光电二极管构成的光检测器将光信号转换成电信号
- § 光纤的连接:
  - Ø 机械式:快速,一般不需特殊设备,新技术和连接器改善了接合的损耗(有些 < 0.1 dB),适合于小数量和应急的应用
  - Ø熔结:需要昂贵的特殊设备,极低的损耗(有的可达< 0.05






实际的光纤

**56** 物理层



# 光缆的布线和连接






光纤及 光纤与计算机的连接

## 6) 无线传输(Wireless Transmission)

- Ø电磁频谱
- Ø无线电传输
- Ø微波传输
- Ø红外线和毫米波
- Ø光波传输





VSAT: 甚小孔径卫星终端


Very Small Aperture Satellite Terminals




## 低轨卫星

铱星: 66颗,卫星高度750km,采用圆形极地轨道,上下行链路运行在L波段(1.6GHz)






- § 无线电传输: 在LF、MF沿着地面传播; 在HF、VHF由电离层反射
- § 红外线与毫米波传输: 不能穿透障碍物, 适用于室内
- § 微波传输:能量集中,天线必须对准
- § 激光传输: 不能穿透雨或浓雾



## 六、RS-232标准

- § RS-232-C是物理层协议的一个实例,它规范了计算机与调制解调器间的一个串行物理接口标准
- § 是电子工业协会EIA (Electronic Industries Association)1969年制定的标准
- § 在该标准中, 计算机被称为数据终端设备DTE (Data Terminal Equipment), 调制解调器被称为数据电路端接设备DCE(Data Circuit-Terminating Equipment)



使用25针D型连接器(DB25),现在主要使用9针型(DB9)。DTE侧为插针,DCE侧为插孔,目前主要用于对设备实施控制一类的通信场合

25芯的RS-232-C





9芯的RS-232-C



RS-232-C的机械特性




#### RS-232常用于对设备进行控制

- u DTE与DCE的连接(常规连接,常见于计算机与外置"猫"的连接)
- u DTE与DTE的连接(Null-Modem, 常见于两个计算机的直接连接



常见设备--交换机、路由器等




交换机、路由器等设备用的控制电缆 (一端DB9,另一端为RJ45形式)




交換机、路由器等设备上的CONSOLE端O(DB9或RJ45形式的RS232接O)



设置交换机或路由器时的链路方法



RS-232-C的功能特性



DB25及DB9 接口图

#### u RS-422/485规范

- ü数据信号采用差分传输(或平衡传输)方式
- ü 弥补了RS-232的不足, 更适合嘈杂的工业环境
- ü允许单个驱动器与多个接收器通信
- ü信号采用差分传输方式,速率最高可达10Mb/s
- ü最大传输距离超过1000m
- ü最大传输速率为10Mb/s