

本节内容

- ■人类视觉
- ■机器视觉像感器
- ■光源与照明
- ■成像镜头

人类的视觉世界

- □视觉系统是最重要的知觉系统,人类接收的外界信息,80%以上来自视觉。
- □人类的视觉功能

感觉器官:眼睛(双眼)

刺激: 光子

波长范围: 380-780nm

亮度范围: 10⁻⁶ ~ 10⁸ cd/m2

基本功能: 明暗分辨、空间分辨、时间分辨等

高级功能: 形状图形视觉与图像识别、立体视觉、颜色


视觉、运动视觉等


人类视觉


人类视觉的基本功能

- 明视觉: 亮度范围1~108 cd/m2;
- 暗视觉: 10⁻⁶~ 1 cd/m2;
- 两者之间为间视觉
- **空间分辨能力**:分开明视距离处0.1mm的两点/线 正常眼视力:小数视力1.0,对数视力5.0
- 时间分辨能力:视觉暂留时间约40 ms;













光子的传播行为 Absorption light source • Diffusion Reflection Transparency Refraction Fluorescence Subsurface scattering Phosphorescence







人类视觉系统 ■解剖学角度:视 觉系统是由眼球 和视神经系统组 成的 ■物理结构角度: 视觉系统是由光 眼球横切面 照相机横切面 学系统、视网膜、 视觉通路组成 人类眼球光学系统和相机的对比
































CCD图像探测器



Charge-Coupled Device 电荷耦合装置

现在用的很多所谓CCD相机,已经不是电荷耦合装置了, 而是CMOS相机。


电荷耦合原理

- 电压愈高则"势阱"越深
- 电压一定则势阱深度随电荷量的增加而线性下降。
- CCD由成千上万个MOS光敏元组成
- 有光照时不同的光敏元所受光照不同,势阱产生的电荷也不同。
- 若能将各光敏元电荷读出来,即可反映所拍摄的"图像"。
- 如何才能读出来呢?

CCD (charge-coupled device) 像传感器 的工作原理

基本单元: MOS光敏元

- MOS光敏元的结构是以硅Si半导体作为衬底,在其上部生长一层二氧化硅,然后再蒸涂具有一定形状的金属层作为电极。由此可见,它是由金属(M)、氧化物(O))和半导体(S)三层组成。



加压时: 具有吸引电子的趋势, 形成电子"势阱"。 电压越高,阱越深。

MOS光敏元结构

30

CCD的工作过程类比说明

下面通过类比说明 CCD 收集、转移和测量电荷的过程。



CCD的工作过程类比说明

类比中,雨滴表示光子; 收集的雨水表示CCD探测 的电荷;


小盆表示像元,小盆的深度表示每个像元可以容纳多少电荷;


虹吸泵表示CCD的移位寄存器:

雨水量筒表示CCD的输出 放大器。













































电荷耦合原理


• 因上述过程是一个电荷逐个电极传递并放大的过程,采用这种原理的器件被称为电荷耦合装置 (Charge Coupled Device),即CCD。


正体CCD工作原理 1. 像敏单元呈二维排列 2. 每列像敏单元被遮光的垂直移位寄存器隔开 3. 像敏单元与垂直移位寄存器之间有转移控制栅 4. 像敏单元中信号电荷在转移栅电压控制下转移到垂直移位寄存器中 5. 逐行转移到水平移位寄存器中 6. 由水平移位寄存器快速输出 7. 复合得到视频信号


光伏探测器的特性 • 选择图像探测器的依据有哪些?为什么有的好几十万,有的几十块? **THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

像感器的特性 ①像素分辨率 ②芯片尺寸 ③噪声 ④光谱响应范围 ⑤帧频 ⑥黑白/彩色:




















光源选型及使用方法

光源与照明


- □ 如果允许人工照明(大多数生产线上的机器视觉),任务会简单很多
 - □合适的照明决定了合适的图像
 - □合适的图像容易带来正确的结果

光源与照明

- 光源的重要性
- 光源的需求分析(用途)
- 光源颜色
- ▶ 照射方式 (结构与角度)
- 打光过程中常用的辅助手段

光源的重要性

• 不同光源将直接影响图 像的成像质量和效果



• 不同的应用场合,光源的重要性体现(比重)


选择合适的光源,可<u>突显良</u> 好的图像效果(特征点),可以 简化算法,提高检测精度、保证 检测系统的<u>稳定性</u>。




由上图可见不同的光源产生了完全不同的成像效果, 从而也导致不同的检测算法(优选及简化)。

光源的需求分析-根据任务选照明

- ◆任务: 检测(识别)、测量、定位、条形码、 字符识别、三维扫描等。
- 性能要求:如检测内容、检测速度、检测精度等。
- ◆其他配合: 如相机、镜头、软件、安装方式等





光源颜色

白色光源 (W)

白色光源通常用色温来界定,色温高的颜色偏蓝色(冷色,色温>5000K),色温低的颜色偏红(暖色,色温<3300K),界于3300与5000K之间称之为中间色,白色光源适用性广,亮度高,特别是拍摄彩色图像时使用更多。

蓝色光源(B)

蓝色光源波光为430-480之间,适用产品: 银色背景产品(如钣金,车加工件等)、薄膜 上金属印刷品

光源颜色

红色光源(R)

红色光源的波长通常在600-720之间,其波长比较长,可以透过一些比较暗的物体,例如底材黑色的透明软板孔位定位、绿色线路板线路线路检测,透光膜厚度检测等,采用红色光源更能提高对比度;

绿色光源(G)

绿色光源波长510-530,界于红色与蓝色之间,主要针对产品:红色背景产品,银色背景产品(如钣金,车加工件等)。

光源颜色


红外光(IR)


红外光的波长一般为780-1400,红外光属于不可见光,其透过力强。一般LCD屏检测、视频监控行业应用比较普遍;


紫外光(UV)


紫外光的波长一般为190-400,,其波长短,穿透力强,主要应用于证件检测、触摸屏ITO检测、布料表面破损、 点胶溢胶检测等方面,金属表面划痕检测等;


光源颜色-X射线 特点:是一种波长范围在 0.01nm到10nm之间的电磁波, 波长短,透视效果良好(密度,通透量,阴影,灰阶图)。 应用:工业上应用广泛,常用于各种行业的透视检测 X-Ray射线检测女鞋


























辅助手段

- □ 偏振片: 光线在非金属表面的反射是偏振光, 借助于偏振片可以有效的消除物体的表面反光。 同时,偏振片在透明或半透明物体的应力检测 上也有很好的应用。
- □ 漫射片: 漫射片是机器视觉光源中比较常见的 一种光学器件,它可以使光照变得更均匀,减 少不需要的反光。
- 光纤: 光纤可以将光束聚集于光纤管中,使之 想水流一样便于光线的传输,为光源的安装提 供了很大的灵活性。

辅助手段

有时受限于具体的应用环境,不能直接通过光源类型或照射角度 的调整而获取良好的视觉图像,我们就常常需要借助于一些特殊 的辅助光学器件。

常见的辅助光学器件有:

反射镜: 反射镜可以简单方便的改变优化光源的光路和角度,从 而为光源的安装提供了更大的选择空间。


分光镜:分光镜通过特殊的镀膜技术,不同的镀膜参数可以实现 反射光和折射光比例的任意调节。机器视觉光源中的同轴光就是 分光镜的具体应用。


棱镜:不同频率的光在介质中的折射率是不同的,根据光学的这一基本原理可以把不同颜色的复合光分开,从而得到频率较为单一的光源。

照明规则

- 1、光线太暗会影响视觉系统
- 2、光线太亮会影响视觉系统
- 3、照明的主要功能是产生有用的光学信号
- **4、**減少噪声(干扰)是照明要解决的主要问题 フー
- 5、只有来自于目标并到达镜头的光线才是有效 的光线
- 6、进入镜头但非来自目标的光线为杂散光,它 降低图像质量



















镜头的相关参数 ■放大率 ■焦距 ■对焦范围 □f-number F数 □失真 ■视场




表征分辨率的指标是MTF MTF 描述的 是成像系统 的空间频率 响应 MTF 描述的 100 MTF 描









Telecentric Lens Normal Lens Telecentric Lens Telecentric Lens

远心镜头(Telecentric Lens)

- ■在测量系统中,物距常发生变化,从而使像高 发生变化,所以测得的物体尺寸也发生变化, 即产生了测量误差;
- □即使物距是固定的,也会因为CCD敏感表面不 易精确调整在像平面上,同样也会产生测量误 差。
- ■采用远心物镜中的像方远心物镜可以抑制物距 变化带来的测量误差、
- □而物方远心物镜则可以抑制CCD位置不准带来 的测量误差。

远心镜头(Telecentric Lens)

远心镜头:

- 抑制物体位置变化 引起比例尺改变;
- 抑制畸变
- 抑制投影误差
- 改善物体边缘测量 误差大问题





讨论

- 1. 蓝宝石玻璃是高级腕表的首选, 出厂前如果要用机器视觉检测蓝 宝石玻璃片(边长40mm)有无 的1微米宽度的划痕,应分别选 用什么样的照明、镜头和像感器?
- 2. 农场为了效益最大化,需要将幸 果按照大小分开装,计划用机器 视觉进行分选,应分别选用什么 样的照明、镜头和像感器?
- 3. 仿生爱好者想要通过机器视觉分析蜜蜂在飞行时的扑翼速度,帮他们建议应分别选用什么样的方案获取图像。

