

HLW8012 参数 P、V、I、E、PF 计算说明

REV 1.0

通讯地址:深圳市福田区八卦四路中厨大厦 6号楼 412

邮 编: 518028

公司网址: <u>www.hiliwi.com</u> 公司电话: 0755-29650970 公司传真: 0755-86968790



目录

历史	2修改记	l录	1
		作原理简介	
		·····································	
		有功功率值 P 与 CF 脉冲频率(或周期)的对应关系	
	2.2	电流有效值 I 与 CF1 脉冲频率(或周期)的对应关系	4
	2.3	电压有效值 V 与 CF1 脉冲频率(或周期)的对应关系	5
	2.4	电量 E 计算方法	5
	2.5	功率因素 PF 计算方法	6
3	脉冲频率(周期)的测量		6
	3.1	脉冲频率的范围	6
	3.2	脉冲周期的测量	7

历史修改记录

时间	修改记录	版本
2013-1-2	初始版本	REV 1.0



REV 1.0 1/7

1 芯片工作原理简介

HLW8012 为单相多功能计量芯片,可以测量有功功率,电压、电流有效值,计算有功电量。芯片采用 SOP8 封装。




图1 芯片引脚图

● 信号输入及范围

- (1) V1P, V1N 输入电流采样信号: 峰峰值 V_{P-P}: ±43.75mV, 最大有效值: ±30.9mV。
- (2) V2P 输入电压采样信号: 峰峰值 V_{P-P}: ±700mV, 最大有效值: ±495 mV。

● 测量输出

- (1) 高频脉冲 CF: 指示功率, 计算电能; 在 1000:1 范围内达到±0.3%的精度。
- (2) 高频脉冲 CF1: 指示电流或电压有效值, 使用 SEL 选择; 在 500:1 范围内达到±0.5%的精度。

● 工作原理




图2 芯片内部框图

HLW8012 内部带有 2 路 PGA 及 ADC, 通过对电流、电压采样信号进行模数转换得到数字信号,



REV 1.0 2/7

芯片内部计算有功功率值、电流有效值、电压有效值,**经过频率转换模块,HLW8012 将有功功**率值、电流有效值、电压有效值转换为方波脉冲输出(占空比 50%),脉冲频率的大小与各数值的大小成正比,脉冲周期的大小与各数值的大小成反比。

2 各参数的计算




图3 HLW8012 典型应用


如图 3 所示,是 HLW8012 的典型应用,以零线 N 作为参考地,使用锰铜对负载的电流信号进行 采样(V1),使用电阻网络对火线 L 电压值进行采样(V2),芯片内部计算得到有功功率值、电流有效值、电压有效值,以方波脉冲的方式从 CF、CF1 输出,MCU 通过测量脉冲的周期,计算 有功功率值、电流有效值、电压有效值。MCU 通过对 CF 脉冲个数进行计数,计算有功电量。

2.1 有功功率值 P 与 CF 脉冲频率(或周期)的对应关系

(1) 有功功率频率理论值:

 V_{REF} : 内置基准源,典型电压为 2.43V

如图 3 所示,若电网电压为 220V,负载工作电流为 1A,则功率值是 220W,那么:



HLW8012 参数 P、V、I、E、PF 计算说明

- A、火线 L 对零线 N 的电压为 220V, 电压采样信号 V2 = 220V * (1/1881) = 0.117V;
- B、 负载的电流为 1A,电流采样信号 V1 = 1A*2m Ω =0.002V:

通过"公式1"可以计算,功率值为220W时对应的脉冲频率为:53.18Hz。由于外围采样器件 如锰铜电阻、电压采样电阻存在较大的误差,导致实际测量到的频率与理论频率误差比较大, 所以需要对频率进行校准。

(2) 通过 CF 频率 (周期) 计算有功功率值:

由于有功功率值与频率成正比关系,所以可以得到有功功率的计算公式:

$$\frac{F_{Cal}}{F} = \frac{P_{Cal}}{P}$$
 => $\frac{T}{T_{Cal}} = \frac{P_{Cal}}{P}$ => $P = \frac{P_{Cal} * T_{Cal}}{T}$ 公式 2

P_{cal}: 校准功率值

P: 未知有功功率值

F: 未知有功功率值实测到的频率值 F: 未知有功功率值实测到的频率值

T_{cal}: 校准功率值实测到的周期值 T: 未知有功功率值实测到的周期值

校准时,在加载校准功率 Pcal 之后,MCU 测量到脉冲的周期 Tcal,记录此 2 个数值,在后面的 测量中,加载未知功率 P,MCU 测量到脉冲的周期是 T,通过"公式 2"计算出未知功率值 P。

- 电流有效值 I 与 CF1 脉冲频率(或周期)的对应关系
- (1) 电流有效值频率理论值:

$$F = \frac{V1 \times 24}{V_{REF}} \times \frac{f_{osc}}{512}$$
公式 3

V1: 电流通道引脚上的电压信号

F: 电流有效值对应的脉冲频率值

 V_{REF} : 内置基准源,典型电压为 2.43V f_{osc} : 内置晶振,典型频率约为 3.579MHz

如图 3 所示,若负载的电流为 1A,电流采样信号 V1 = $1A*2m\Omega = 0.002V$;

通过"公式 3"可以计算,电流有效值为 1A 时对应的脉冲频率为: 138.06Hz。由于锰铜电阻存 在较大的误差,导致实际测量到的频率与理论频率误差比较大,所以需要对频率进行校准。

(2) 通过 CF1 频率 (周期) 计算电流有效值:

由于电流有效值与频率成正比关系,所以可以得到电流有效值的计算公式:



REV 1.0 4/7

HLW8012 参数 P、V、I、E、PF 计算说明

$$\frac{F_{Cal}}{F} = \frac{I_{Cal}}{I}$$
 => $\frac{T}{T_{Cal}} = \frac{I_{Cal}}{I}$ => $I = \frac{I_{Cal} * T_{Cal}}{T}$ 公式 4

Ical: 校准电流有效值

I: 未知电流有效值

F: 未知电流有效值实测到的频率值 F: 未知电流有效值实测到的频率值

T_{cal}: 校准电流有效值实测到的周期值 T: 未知电流有效值实测到的周期值

校准时,在加载校准电流 Ical 之后,MCU 测量到脉冲的周期 Tcal,记录此 2 个数值,在后面的测 量中,加载未知电流 I, MCU 读取到脉冲的周期是 T, 通过"公式 4"计算出未知电流值 I。

- 2.3 电压有效值 V 与 CF1 脉冲频率(或周期)的对应关系
- (1) 电压有效值频率理论值:

$$F = \frac{V2 \times 2}{V_{REF}} \times \frac{f_{OSC}}{512}$$
.....公式 5

V2: 电压通道引脚上的电压信号 F: 电压有效值对应的脉冲频率值

 V_{REF} : 内置基准源,典型电压为 2.43V f_{osc} : 内置晶振,典型频率约为 3.579MHz

如图 3 所示, 火线 L 对零线 N 的电压为 220V, 电压采样信号 V2 = 220V*(1/1881) = 0.117V: 通过"公式 5"可以计算,电压有效值为 1A 时对应的脉冲频率为:673Hz。由于电压采样电阻 存在较大的误差,导致实际测量到的频率与理论频率误差比较大,所以需要对频率进行校准。

(2) 通过 CF1 频率 (周期) 计算电压有效值:

由于电压有效值与频率成正比关系,所以可以得到电压有效值的计算公式:

$$\frac{F_{Cal}}{F} = \frac{V_{Cal}}{V}$$
 => $\frac{T}{T_{Cal}} = \frac{V_{Cal}}{V}$ => $V = \frac{V_{Cal} * T_{Cal}}{T}$ 公式 6

V_{cal}: 校准电压有效值

V: 未知电压有效值

F: 未知电压有效值实测到的频率值 F: 未知电压有效值实测到的频率值

T_{cal}: 校准电压有效值实测到的周期值 T: 未知电压有效值实测到的周期值

校准时,在加载校准电压 Val之后,MCU 测量到脉冲的周期 Tal, 记录此 2 个数值,在后面的 测量中,加载未知电压 V,MCU 读取到脉冲的周期是 T,通过"公式 6"计算出未知电流值 V。

2.4 申量 E 计算方法

由公式 2 知道: $\frac{T}{T_{Cal}} = \frac{P_{Cal}}{P}$, 公式可以变换为: $P * T = P_{Cal} * T_{Cal}$, P * T 就是电量(瓦时),1 个 CF 脉



REV 1.0 5/7 冲的所包含的电量。从变化公式可以看出,无论有功功率值大小如何,1个 CF 脉冲所表示电量 (P*T)的多少是相同的。所以只要知道 1个 CF 脉冲所表示的电量,就可以通过对 CF 脉冲计 数的方式,统计电量。

如在 2.1 中计算 220W 对应的功率频率是 53.18Hz, 那么 1 个脉冲的电量值为:

 $E_{CF} = (\frac{220}{1000})$ kw * $(\frac{1}{53.18} * \frac{1}{3600})$ h = 1 * 10^{-6} kwh,即 0.000001 度电。**1 个脉冲表示的电量是 mwh** 级别。所以在实际的测量中,都是采用以某数量个脉冲表示最小电量计数单位(一般是 0.001kwh)的方式进行电量累加。可以根据精度要求更改最小电量计数单位。由于信号采样电路使用的参数不同以及存在误差,最小电量计数单位对应多少个脉冲需要校准,在校表的流程中完成。比如最小电量计数单位为 0.001kwh,若校表功率为 1000W,MCU 计数 36 秒内 CF 脉冲的个数 N,N 个脉冲表示的电量就是 0.001kwh。

2.5 功率因素 PF 计算方法

功率分有功功率, 视在功率。

视在功率:电流有效值与电压有效值的乘积,P_{视在}= V_{rms} * I_{rms}。 功率因素=有功功率/视在功率,所以功率因素为:

$$PF = \frac{P_{\text{fight}}}{P_{\text{Waft}}} = \frac{P}{V_{\text{rms}} * I_{\text{rms}}}$$

P: 从公式 2 计算得到的有功功率值;

Irms: 从公式 4 计算得到的电流有效值;

Vrms: 从公式 6 计算得到的电压有效值;

3 脉冲频率(周期)的测量

3.1 脉冲频率的范围

HLW8012 的脉冲输出方波都是占空比 1: 1 的波形。将信号最大输入范围代入公式 1,可以算出 CF 频率的最大理论值为 3.476KHz; 从公式 3 可以算出指示电流时 CF1 频率的最大理论值为 2.133KHz; 从公式 5 可以算出指示电压时 CF1 频率的最大理论值为 2.847KHz, 几种脉冲的最小周期 T 是: 0.28ms (1/3476)。周期范围: 0.28ms~无穷大。由公式 1 可以算出, 0.1W 对应 CF




REV 1.0 6/7

脉冲周期大约是 42 秒。0.5W 对应 CF 脉冲周期大约是 10 秒。

3.2 脉冲周期的测量

HLW8012 的脉冲输出图如下:



(1) 测量脉冲的原理

测量 1 个脉冲周期的长短,就是测量相邻 2 个下降沿(或上升沿)的时间间隔 T。为了提高测量精度,CF、CF1 与 MCU 外部中断 IO 相连(下降沿触发中断),MCU 通过定时器来测量相邻 2 次外部中断的时间间隔。

(2) 软件测量方法

设置定时器 1ms,一直运行,定时中断服务子程序中,各个计时器(RAM,在测量开始的第 1个外部中断清零)加 1。为了提高测量精度与速度,针对脉冲周期在不同段,测量方法不同: A、若相邻 2个外部中断的时间长度>=100ms,则此时间长度即为脉冲周期 T。测量误差<1%。B、若相邻 2个外部中断的时间长度<100ms,在采到第 N个完整脉冲,且时间>1s 时完成一次测量。t 是指第 1个到第 N个脉冲的时间。那么脉冲周期 T = t/N。t 的误差是 1ms,且 t>1s,所以此方法测量误差<0.1%。

(3) MCU 资源要求。

由以上可知要测量各个参数,对 MCU 的资源要求是:

序	测量参数	资源
1	功率,电量	1个外部中断+1个定时器
2	功率, 电量 + 电流	2 个外部中断+1 个定时器
3	功率, 电量 + 电压	2 个外部中断+1 个定时器
4	功率, 电量 + 电流 + 电压	2 个外部中断+1 个定时器+1 个 GPIO



REV 1.0 7/7