



电能计量模块校准办法




# 主要内容

- 一、电能计量模块为何要校准?
- 二、校准原理
- 三、校准办法



## 一、电能计量模块为何要校准?

• 电能计量模块各部分线性误差




- •电流采样: 电流 i 经过R1, 得到信号u1=i\*R1;
- •电压采样: u经过R3, R2分压,得到信号u2=u\*(R2/(R2+R3));
- •电能计量芯片将u1, u2转换为数字信号之后, 计算功率值;
- •R1为康铜电阻,考虑焊接误差可达3%;R2、R3误差5%,综合最大10%;
- •市面所有电能计量芯片误差在1%~3%左右;
- •功率的整体误差最高可达19%。



### 二、校准原理

### • 校准原理



- •提供已知的电流i, 电压u;
- •假如电流i=5A, u=220V, i与u的相位差为0,则有功功率为Pcal=1100W
- •此时MCU测量到功率脉冲频率为Fcal,对应1100W。
- •未知功率的脉冲频率为Fx时,功率Px=(Pcal\*Fx)/Fcal;

### 校准关键:如何提供已知的电流i,电压u;如何获取Pcal, Fcal



校准办法1:稳压电源+定值负载

Tips:稳压源可以 查看负载的功率值 是否正确



电压可调; 可查看功率 功率固定 不变的阻 性负载

交流稳压电源

•S2:调节交流电


压为220V

S3: 将待校准 主板连接到交 流稳压电源





MCU记录 •S6: Fcal到EEPROM



S1: 定值负载 Pcal连接到待 校准主板

待校准主板

S4: 闭合继电 启动校准

•S5: MCU测量到

脉冲频率为Fcal



• 校准办法1: 注意事项

#### 1、交流稳压电源

- •可以输出稳压220V电源
- •可查看当前功率值
- •根据需求选择相应的最大额定功率值

#### 2、定值负载(纯阻性负载)

- •若精度要求低,可选用白炽灯炮
- •若精度要求稍高,可选用单管电阻器
- •若精度要求高,可选用负载箱; (长时间工作功率均稳定)

#### 3、此校准办法适用于

- •产品本身不带负载,如WIFI智能插座等,待校准物体可以是成品
- •产品本身若带负载, 待校准物体需是主板, 使用定值负载替换本身负载





负载

### • 校准实例1: WIFI智能插座

•Step1: 连接排插到交流稳压源之后, 打开电源

•Step2: 调节交流电压为**220V** 

•Step3:将插座插到排插上

•Step4:接上定值负载

•Step5: WIFI插座启动校准程序

•Step6: 校准完成之后, WIFI插座提示





• 校准办法2: 专用校准负载

•S3:专用校准负 载数据线连接到 待校准主板

•S5:专用负载将准确的功率值Pcal发 送到待校准主板


•S1: 待校准主板 连接到市电

市电



可以输出正 确的功率等 参数

•S2: 专用校准负 载电源线连接到 待校准主板



S4: 闭合继电

器,启动校准

待校准主板

•S6: MCU测量Fcal 并记录到EEPROM





• 校准办法2: 注意事项

#### 1、专用校准负载

- •可以测量正确的电压、电流、有功功率等参数
- •通过通讯接口向待校准物体发送上述参数
- •通讯接口有: SPI/I2C/UART/USB等
- •专用校准负载作为一个负载连接到待校准物体
- •准确度的误差可以达到<1%

#### 2、此校准办法适用于

- •产品本身不带负载,如WIFI智能插座等,待校准物体可以是成品
- •产品本身若带负载,待校准物体需是主板,此专用负载替换本身负载

此专用校准负载正在研发中!



### • 校准实例2: WIFI智能插座

•Step1: 连接排插到市电

•Step2: 将插座插到排插上

•Step3:将专用负载电源线、数据线连接到插座

•Step4: WIFI插座启动校准程序

•Step5: 专用负载通过数据线将功率值参数传输给插座

•Step6:校准完成之后,WIFI插座提示

市电

