




HLW8012工作原理介绍




一、HLW8012内部框图





二、HLW8012输入输出说明

1、HLW8012信号输入



- •电流i 采样: 电流i 经过R1(锰铜电阻), 得到信号u1=i*R1;
- •电压u采样: u经过R3, R2(普通贴片电阻)分压,得到信号u2=u*(R2/(R2+R3));
- •功率、电压、电流等参数在CF、CF1引脚以脉冲方式输出



二、HLW8012输入输出说明

2、HLW8012输出:功率/电流/电压/电量与脉冲关系

•电压/电流与脉冲频率也是 正比关系

- P*T就是电量值 ——>
- 1个CF脉冲表示一定电量
- 功率不同,但电量相同



- 功率/电压/电流值通过测试脉冲周期进行计算
- 电量通过计数CF脉冲个数来计算