UART接口



- 串行口结构和工作原理
- Exynos 4412串行口特点
- 串行口专用寄存器
- 应用实例





11.1 串行口结构和工作原理

通用异步收发器(Universal Asynchronous Receiver Transmitter, UART)用来传输串行数据。发送数据时,CPU 将并行数据写入发送缓冲区,UART按照规定的帧格式,通过发送端口串行发出;接收数据时,UART检测接收端口的信号,串行收集数据并暂时放在接收缓冲区中,之后,CPU即可从接收缓冲区中读取这些数据。



UART使用标准的CMOS逻辑电平(0~5 V、0~3.3 V、0~2.5 V或0~1.8 V四种)来表示数据,高电平为1,低电平为0。为了增强数据的抗干扰能力,提高传输长度,通常将CMOS逻辑电平转换为RS-232逻辑电平(3~15 V以0表示,-3~-15 V以1表示)。



TXD、RXD数据线以"位"为最小单位传输数据,其数据传输流程如下:

- (1) 平时数据线处于"空闭"状态(1状态)。
- (2) 当要发送数据时,UART改变TXD数据线的状态(变为0状态)并维持1位的时间,这样,接收方检测到开始位后,再等待1.5位的时间就开始一位一位地检测数据线的状态,得到所传输的数据。
- (3) UART一帧中可以有5、6、7或8位数据,发送方一位一位地改变数据线的状态,将它们发送出去,首先发送最低位。




TXD、RXD数据线以"位"为最小单位传输数据,其数据传输流程如下:

- (4) 如果使用校验功能, UART在发送完数据位后, 还要发送1个校验位。有两种校验方法, 即奇校验和偶校验(数据位连同校验位中"1"的数目分别等于奇数或偶数)。
- (5) 发送停止位,数据线恢复到"空闭"状态(1状态)。停止位的长度有三种:1位、1.5位、2位。




UART使用不同的电平发送字符"A",所对应的波形:



(a) COMS逻辑电平下,传输大写字母"A"的帧格式

● 第11章 UART接口



(b) R-S232逻辑电平下,传输大写字母"A"的帧格式





11.2 串行口特点


Exynos 4412的UART有4个独立的通道(通道UARTO~UART3),每个通道都可以工作于中断模式或DMA模式,即UART可以发出中断或DMA请求,以便在UART、CPU之间传输数据。另外,Exynos 4412还提供了一个带有GPS的串行通道(通道UART4)。

Exynos 4412的每个UART的通道包括2个FIFO(First In First Out)缓冲器,用于收/发数据。Exynos 4412 UART的每个通道支持的停止位有1位、2位,数据位有5位、6位、7位或8位,且支持校验功能,另外还有红外发送/接收功能。



Exynos 4412 UART的工作原理图

第11章 UART接口





在使用UART和PC进行通信时,在PC端往往需要设置波特率、数据位、是否使用校验位、有多少个停止位、是否使用流控等。要实现通信,Exynos 4412的UART也要作相同的设置。其具体的设置过程如下:

- 1. 将所涉及的UART通道引脚设为UART功能。
- (2) 选择UART的时钟源。选择好时钟源后,可以通过 DIV_{UARTO~4}设置分频系数进行分频,通过CLK_DIV_PERILO寄 存器进行配置。






图11.3 Exynos 4412 UART时钟源框图

Exynos 4412 UART的时钟源有八种选择: XXTI、XusbXTI、SCLK_HDMI27M、SCLK_USBPHY0/1、SCLK_HDMIPHY、SCLK_{MPLL}、SCLK_{EPLL}、SCLK_{VPLL}



(3) 设置波特率。可以通过以下公式计算UBRDIVn寄存器(n 为0~4,对应5个UART通道)的值:

$$UBRDIVn = (int) \frac{SCLK_UART}{ix特率 \times 16} - 1$$

注意: 计算出来的UBRDIVn寄存器值不一定是整数,

UBRDIVn寄存器取其整数部分,小数部分由UFRACVALn寄

存器设置。



- (4) 设置传输格式。传输格式由ULCONn寄存器(n = 0~4)进行配置。
- (5) 设置UART工作模式。可参考UCONn寄存器的各位域进行配置。
- (6) 配置UFCONn寄存器、UFSTATn寄存器。UFCONn寄存器用于设置是否使用FIFO,设置各FIFO的触发阈值,即发送FIFO中有多少个数据时产生中断,接收FIFO中有多少个数据时产生中断。并可以通过设置UFCONn寄存器来复位各个FIFO。
- (7) 配置UTRSTATn寄存器(UART收/发状态寄存器)。UTRSTATn寄存器用来表明数据是否已经发送完毕,是否已经接收到数据。



- (8) 配置UERSTATn寄存器(UART错误状态寄存器)。UERSTATn寄存器用来表示各种错误是否发生,位[0]至位[3]为1时分别表示溢出错误、校验错误、帧错误、检测到"break"信号。
- (9) 配置UTXHn寄存器(UART发送缓冲寄存器)。CPU将数据写入UTXHn寄存器,UART即会将它保存到缓冲区中,并自动发送出去。
- (10) 配置URXHn寄存器(UART接收缓冲寄存器)。当UART接收到数据时,读取URXHn寄存器,即可获得数据。





11.3 串行口专用寄存器

1. 串口时钟源选择寄存器 该寄存器用于为各通道的UART选择时钟源,如表11.1所示。



名称	位域	类型	功能描述	复位值
通道 4 时钟选择	[19:16]	RW	0000 = XXTI; 0001 = XusbXTI; 0010 = SCLK_HDMI24M 0011 = SCLK_USBPHY0 0101 = SCLK_HDMIPHY 0110 = SCLKMPLL_USER_T 0111 = SCLKEPLL 1000 = SCLKVPLL Others = Reserved	0x0
通道 3 时钟选择	[15:12]	RW	同上	0x1
通道2时钟选择	[11:8]	RW	同上	0x1
通道1时钟选择	[7:4]	RW	同上	0x1
通道0时钟选择	[3:0]	RW	同上	0x1

表11.1 串口时钟源选择寄存器(CLK_SRC_PERILO)



2. 时钟分频系数寄存器 该寄存器用于为5路UART通道设置分频系数,如表11.2所 示。

20	00	1.7	00	10 59
名 称	位域	类型	功能描述	复位值
通道4分频因子	[19:16]	RW	通道 4分频因子,SCLK_UART4=MOUTUART4/(UART4_RATIO+1)	0x0
通道3分频因子	[15:12]	RW	通道 3 分频因子,SCLK_UART3 = MOUTUART3/(UART3_RATIO + 1)	0x0
通道2分频因子	[11:8]	RW	通道 2分频因子,SCLK_UART2 = MOUTUART2/(UART2_RATIO + 1)	0x0
通道1分频因子	[7:4]	RW	通道 1分频因子,SCLK_UART1 = MOUTUART1/(UART1_RATIO + 1)	0x0
通道0分频因子	[3:0]	RW	通道 0分频因子,SCLK_UART0 = MOUTUART0/(UART0_RATIO + 1)	0x0

表11.2 时钟分频系数寄存器(CLK_DIV_PERILO)



3. 波特率分频寄存器UBRDIVn(n = $0\sim4$)

该类寄存器用于设置波特率分频值。

4. 寄存器UFRACVALn(n = $0\sim$ 4)

该类寄存器用来处理波特率分频值的小数部分。



5. UART控制寄存器ULCONn (n = 0 \sim 4)

该类寄存器主要用于配置串行数据帧的格式等,如表11.5

所示。

名称	位域	类型	功能描述	复位值
红外模式	[6]	RW	0=正常模式; 1=红外模式	0
奇偶校验	[5:3]	RW	0xx = 无校验; 100 = 奇校验; 101 = 偶; 110 = 校验位强制为 1; 111 = 校验位强制为 0	W 7
停止位个数	[2]	RW	0=1↑; 1=2↑	0
数据位个数	[1:0]	RW	00=5; 01=6; 10=7; 11=8	00

表11.5 ULCONn(n = 0~4)寄存器



6. UART控制寄存器UCONn(n = $0\sim4$)

该类寄存器主要用于配置UART的工作方式,如表11.6所示。

● 第11章 UART接口

名 称	位域	类型	功 能 描 述	复位值
Tx DMA Burst 大小	[22:20]	RW	000 = 1Byte; 001 = 4 Byte; 010 = 8 Byte; 011 = 16 Byte; 其余保留	0
Rx DMA Burst 大小	[18:16]	RW	000 = 1Byte; 001 = 4 Byte; 010 = 8 Byte; 011 = 16 Byte; 其余保留	0
接收超时中断间隔	[15:12]	RW	在8×(N+1)时间内接收不到数据,则发生中断	0x3
空 FIFO 接收超时	[11]	RW	0=禁止; 1=使能	0
接收超时 DMA 挂起	[10]	RW	0=禁止; 1=使能	0
发送中断类型	[9]	RW	0=脉冲; 1=电平	0
接收中断类型	[8]	RW	0=脉冲; 1=电平	0
接收超时使能	[7]	RW	0=禁止; 1=使能	0
接收错误状态中断使能	[6]	RW	0=禁止; 1=使能	0
回送模式	[5]	RW	0=正常模式;1=回送模式	0
发送突变信号	[4]	RW	0=正常模式;1=发送突变信号	0
发送模式	[3:2]	RW	00=禁止;01=中断请求;10=DMA模式;11=保留	00
接收模式	[1:0]	RW	00=禁止;01=中断请求;10=DMA模式;11=保留	00

表11.6 UART控制寄存器UCONn(n = 0~4)



7. UART FIFO控制寄存器UFCONn(n = $0\sim4$)

该类寄存器用于配置UART FIFO缓冲器的大小和触发水平等,

如表11.7所示。



名 称	位域	类型	功 能 描 述	复位值	
Tx FIFO 触发水平	[10:8]	RW	[Channel 0] 000 = 0 Byte; 001 = 32 Byte; 010 = 64 Byte; 011 = 96 Byte; 100 = 128 Byte; 101 = 160 Byte; 110 = 192 Byte; 111 = 224 Byte [Channel 1, 4] 000 = 0 Byte; 001 = 8 Byte; 010 = 16 Byte; 011 = 24 Byte; 100 = 32 Byte; 101 = 40 Byte; 110 = 48 Byte; 111 = 56 Byte [Channel 2, 3] 000 = 0 Byte; 001 = 2 Byte; 010 = 4 Byte; 011 = 6 Byte; 100 = 8 Byte; 101 = 10 Byte; 110 = 12 Byte; 111 = 14 Byte	000	
Rx FIFO 触发水平	[6:4]	RW	[Channel 0] 000 = 0 Byte; 001 = 32 Byte; 010 = 64 Byte; 011 = 96 Byte; 100 = 128 Byte; 101 = 160 Byte; 110 = 192 Byte; 111 = 224 Byte [Channel 1, 4]		

- 24/32页 -

表11.7 UART FIFO控制寄存器UFCONn(n = 0~4)



8. 发送寄存器UTXHn(n = $0\sim4$)

该类寄存器用于存放待发送的数据。

9. 接收寄存器URXHn(n = $0\sim4$)

该类寄存器用于存放接收到的数据。





11.4 应用实例

通过本实例讲解UART的配置和使用方法。该实例中使用了UARTO,程序中仅对该串口进行了设置。目的是自串口输入一个字符,再从串口终端原样输出。代码如下:



1. 定义指向寄存器物理地址的变量

```
//GPA0口将被设置为功能接口,用于UART的收/发
   #define GPA0CON
                       (*(volatile unsigned int *)0x11400000)
   //UART 时钟相关寄存器
  #define CLK SRC PERILO (*(volatile unsigned int *)0x1003C250)
  #define CLK DIV PERIL0
                                (*(volatile unsigned int *)0x1003C550)
   //UART相关寄存器
                                0x13800000
  #define UART BASE
   #define ULCON0
                            (*(volatile unsigned int *) UART_BASE+ 0x0000)
  #define UCON0
                                (*(volatile unsigned int *) UART BASE+
0x0004)
  #define UFCON0
                            (*(volatile unsigned int *) UART BASE+ 0x0008)
  #define UTRSTAT0
                                (*(volatile unsigned int *) UART BASE+
0x0010)
   #define UTXH0
                                (*(volatile unsigned int *) UART BASE+
0x0020)
                                (*(volatile unsigned int *) UART BASE+
   #define URXH0
0x0024)
  #define UBRDIV0
                            (*(volatile unsigned int *) UART BASE+ 0x0028)
  #define UFRACVAL0
                                (*(volatile unsigned int *) UART BASE+
0x002c)
```



2. UART初始化

```
void uartInit( )
 /* 1. 配置GPAO位[0]、[1]为串口UART O RXD、UART O TXD功能 */
 GPA0CON & = ~(0xff); //设置UARTO对应的GPI0为UART功
能
 GPA0CON = ((0x2 << 0) | (0x2 << 4));
 /*2. 设置UART时钟源SCLK UART*/
 CLK SRC DMC = (0x1<12);
 CLK SRC TOP1 = (0x1<12);
 CLK SRC PERILO & = \sim(0xf); // UARTO_SEL=6
 CLK_SRC_PERILO | = (0x6<<0); //所以, MOUTUARTO即等于MPLL的
输出, 800 MHz
  CLK DIV PERILO & = \sim(0xf);
 CLK DIV PERIL0 | = (7 << 0);
```

🎒 第11章 UART接口

```
/* 3. 设置串口0相关 */
UFCON0 & = \sim ((0x7 << 0)) (0x7 << 4) (0x7 << 8));
UFCON0| = ((0x1 << 0)| (0x1 << 4)| (0x2 << 8));
ULCON0 & = \sim ((0x3 << 0)) (0x1 << 2) (0x3 << 3));
ULCON0 = ((0x3 << 0)) (0x0 << 2) (0x0 << 3));
UCON0 & = \sim ((0x3 << 0))(0x3 << 2));
UCON0 = ((0x1 << 0)) (0x1 << 2));
/* SCLK UART0=100MHz, 波特率设置为115200
* 寄存器的值如下计算:
* DIV VAL = 100\ 000\ 000\ /\ (115200\ \times\ 16)\ -\ 1\ =\ 53.25
* UBRDIVn0 = 整数部分 = 53
* UFRACVALO = 小数部分 × 16 = 0.25 * 16 = 4
*/
UBRDIV0 = 53;
UFRACVAL0 = 4;
```



3. 收发字符/字符串函数

```
char getc(void)
  char c;
  while (!(UTRSTAT0 & (1<<0))); //查询状态寄存器,直到接收完有效数据
              //读取接收寄存器的值
  c = URXH0;
  return c;
void putc(char c)
 char c;
 while (!(UTRSTAT0 & (1<<2))); //查询状态寄存器,直到发送缓存为空
                          //写入发送寄存器
 UTXH0 = c;
 return 0;
void puts(char *s)
 while(*s)
   putc(*s);
   s++;}}
```



4. 主函数

```
include "serial.h"
int main()
{
  unsigned char c;
  uartInit();
  while(1)
  {
    c = getc();
    if (isDigit(c) || isLettle(c))
      putc(c);
  }
  return 0;
}
```







问题与思考:



- 1. 串行通信与并行通信的概念分别是什么?
- 2. RS-232C串行通信接口规范是什么?
- 3. 在Exynos 4412的串口控制器中,主要寄存器的作用是什么?
- 4. 编写一个串口程序,采用中断方式,实现向PC的串口终端打印一个字符串"hello"的功能。



