实验五 UART 通信

一、实验目的:

- 1、了解 ARM 处理器中的的 UART 通信原理;
- 2、熟悉 UART 控制器的工作原理;
- 3、掌握与 UART 通信相关的寄存器设置;

二、实验环境:

- 1、proteus 仿真软件
- 2、VScode 开发环境
- 3、ARM gun 交叉编译工具链

三、实验内容

- 1、配置 USART1 接口,进行串口通信实验,实现发送数据的回显,即通过串口调试工具给处理器发送数据,然后经 USART1 接口接收在发送调试工具显示出来。采用轮询或中断的方式完成。
- 2、将串口的操作封装成函数。

四、实验步骤

- 1、查看电路原理图,分析UART(实验使用串口1,即USART1)对应的GPIO引脚;
- 2、串口时钟使能。(APB2)
- 3、配置引脚对的功能为复用并映射功能; (7.3.2)
- 4、串口波特率设置
- 5、串口控制;
- 6、数据发送与接收(轮询);
- 7、完成实验报告

五、进阶

使能接收中断,利用中断处理函数进行串口数据的接收。

附录

ISER[8]: ISER 全称是: Interrupt Set-Enable Registers, 这是一个中断使能寄存器组。M4 内核支持 256 个中断,用 8 个 32 位寄存器来控制,每个位控制一个中断。但是 STM32F4 的可屏蔽中断最多只有 82 个,所以有用的就是三个(ISER[0~2]]),总共可以表示 96 个中断。而 STM32F4 只用了其中的前 82 个。ISER[0]的 bit0~31 分别对应中断 0~31; ISER[1]的 bit0~32 对应中断 32~63; ISER[2]的 bit0~17 对应中断 64~81; 这样总共 82 个 中断就分别对应上了。要使能某个中断,必须设置相应的 ISER 位为 1,使该中断被使能(这里仅仅是使能,还要配合中断分组、屏蔽、IO 口映射等设置才算是一个完整的中断设置)。

IP[240]:全称是: Interrupt Priority Registers,是一个中断优先级控制的寄存器组。这个寄存器组相当重要! STM32F4 的中断分组与这个寄存器组密切相关。IP 寄存器组由 240 个8bit 的寄存器组成,每个可屏蔽中断占用 8bit,这样总共可以表示 240 个可屏蔽中断。而STM32F4 只用到了其中的 82 个。IP[81]~IP[0]分别对应中断 81~0。而每个可屏蔽中断占用的 8bit 并没有全部使用,而是只用了高 4 位。这 4 位,又分为抢占优先级和子优先级。抢占优先级在前,子优先级在后。而这两个优先级各占几个位又要根据 SCB->AIRCR 中的中断分组设置来决定。这里简单介绍一下 STM32F4 的中断分组: STM32F4 将中断分为 5 个组,组 0~4。该分组的设置是由 SCB->AIRCR 寄存器的 bit10~8 来定义的。具体的分配关系如下表所示。

组	AIRCR[10: 8]	bit[7: 4]分配情况	分配结果
0	111	0: 4	0 位抢占优先级,4 位响应优先级
1	110	1: 3	1 位抢占优先级,3 位响应优先级
2	101	2: 2	2 位抢占优先级,2 位响应优先级
3	100	3: 1	3 位抢占优先级,1 位响应优先级
4	011	4: 0	4 位抢占优先级,0 位响应优先级

通过这个表,我们就可以清楚的看到组 0~4 对应的配置关系,例如组设置为 3, 那么此时所有的 82 个中断,每个中断的中断优先寄存器的高四位中的最高 3 位是抢占优先级,低 1 位是响应优先级。每个中断,你可以设置抢占优先级为 0~7,响应优先级为 1 或 0。抢占优先级的级别高于响应优先级。而数值越小所代表的优先级就越高。

时钟配置

USART1 链接在 APB2S 上,在配置波特率时要清楚设置好 APB2 的时钟频率,以下为时钟配置函数。

```
//外部晶振为 8M 的时候,推荐值:plln=336,pllm=8,pllp=4,pllq=7.
//得到:Fvco=8*(336/8)=336Mhz
      Fsys=336/4=84Mhz
      Fusb=336/7=48Mhz
//返回值:0,成功;1,失败。
u8 Sys_Clock_Set(u32 plln,u32 pllm,u32 pllp,u32 pllq)
      u16 retry=0;
      u8 status=0;
      RCC->CR =1<<16;
      while(((RCC->CR&(1<<17))==0)&&(retry<0X1FFF))retry++;//等待HSER
      if(retry==0X1FFF)
             status=1; //HSE 无法就绪
      else
             RCC->APB1ENR | =1<<28; //电源接口时钟使能
             RCC->CFGR = (0<<4) | (4<<10) | (0<<13); //HCLK 不分频; APB1 2分
频;APB2 不分频.
             RCC->CR&=~(1<<24); //关闭主PLL
             RCC->PLLCFGR=pllm|(plln<<6)|(((pllp>>1)-1)<<16)|
(pllq<<24)|(1<<22);//配置主 PLL,PLL 时钟源来自 HSE
             RCC->CR =1<<24;
                                  //打开主 PLL
             while((RCC->CR&(1<<25))==0);//等待PLL准备好
             RCC->CFGR&=~(3<<0);
             RCC->CFGR = 2<<0;
                                   //选择主 PLL 作为系统时钟
             while((RCC->CFGR&(3<<2))!=(2<<2));//等待主PLL作为系统时钟
成功.
```

```
return status;
//系统时钟初始化函数
//plln:主PLL 倍频系数(PLL 倍频),取值范围:64~432.
//pllm:主PLL 和音频PLL 分频系数(PLL 之前的分频),取值范围:2~63.
//pllp:系统时钟的主PLL分频系数(PLL之后的分频),取值范围:2,4,6,8.(仅限这4个
//pllq:USB/SDIO/随机数产生器等的主PLL分频系数(PLL之后的分频),取值范
围:2~15.
void Stm32_Clock_Init(u32 plln,u32 pllm,u32 pllp,u32 pllq)
      RCC->CR = 0x00000001;
                              //设置 HISON, 开启内部高速 RC 振荡
      RCC - > CFGR = 0 \times 0000000000;
                             //CFGR 清零
      RCC->CR &= 0xFEF6FFFF;
                             //HSEON,CSSON,PLLON清零
                             //PLLCFGR恢复复位值
      RCC->PLLCFGR=0x24003010;
                              //HSEBYP 清零,外部晶振不旁路
      RCC->CR&=~(1<<18);
                              //禁止 RCC 时钟中断
      RCC->CIR=0x000000000;
      Sys_Clock_Set(plln,pllm,pllp,pllq);//设置时钟
```

添加在 main.c 中即可,在 main 函数中调用 Stm32_Clock_Init 函数,设置 n,m,p,q 参数, APB2 的时钟 CFGR 寄存器相应位设置。