实验三 外部中断

一、实验目的:

- 1、了解 ARM 处理器中的的外部输入中断;
- 2、熟悉外部中断的工作原理;
- 3、掌握外部中断的程序设计。

二、实验环境:

- 1、proteus 仿真软件
- 2、VScode 开发环境
- 3、ARM gun 交叉编译工具链

三、实验内容

- 1、采用中断的方式获取 key1 的状态,如果按下,控制 LED1 和 LED2 亮,获取 key2 的状态,如果按下,控制 LED3 和 LED4 亮,获取 key3 的状态,如果按下,控制 LED1~LED4 熄灭。
- 2、创建 key_int.h 和 key_int.c, 将按键中断操作封装成函数。

四、实验步骤

- 1、查看电路原理图,分析控制 KEY 所对应的 GPIO 引脚;
- 2、确定需要使用引脚对应的相关寄存器位;
- 3、中断配置步骤;
- 1) 初始化 IO 口为输入(可直接使用实验二中的 KEY 的初始化)。
- 2) 开启 SYSCFG 时钟(APB2 中 bit14), 设置 IO 口与中断线的映射关系。(8.2.4 节)
- 3) 开启与该 IO 口相对的线上中断(EXTI->IMR), 设置触发条件 EXTI->RTSR 或 EXTI->FTSR。
- 4) 配置中断控制器(NVIC),使能中断、分组并设置优先级。
- 5)编写中断服务函数,处理完成后清中断(EXTI->PR)。
- 4、完成实验报告

五、进阶

自行设计按键中断处理函数的功能。

附录

ISER[8]: ISER 全称是: Interrupt Set-Enable Registers, 这是一个中断使能寄存器组。M4 内核支持 256 个中断,用 8 个 32 位寄存器来控制,每个位控制一个中断。但是 STM32F4 的可屏蔽中断最多只有 82 个,所以有用的就是三个(ISER[0~2]]),总共可以表示 96 个中断。而 STM32F4 只用了其中的前 82 个。ISER[0]的 bit0~31 分别对应中断 0~31; ISER[1]的 bit0~32 对应中断 32~63; ISER[2]的 bit0~17 对应中断 64~81; 这样总共 82 个 中断就分别对应上了。要使能某个中断,必须设置相应的 ISER 位为 1,使该中断被使能(这里仅仅是使能,还要配合中断分组、屏蔽、IO 口映射等设置才算是一个完整的中断设置)。

IP[240]:全称是: Interrupt Priority Registers,是一个中断优先级控制的寄存器组。这个寄存器组相当重要! STM32F4 的中断分组与这个寄存器组密切相关。IP 寄存器组由 240 个8bit 的寄存器组成,每个可屏蔽中断占用 8bit,这样总共可以表示 240 个可屏蔽中断。而STM32F4 只用到了其中的 82 个。IP[81]~IP[0]分别对应中断 81~0。而每个可屏蔽中断占用的 8bit 并没有全部使用,而是只用了高 4 位。这 4 位,又分为抢占优先级和子优先级。抢占优先级在前,子优先级在后。而这两个优先级各占几个位又要根据 SCB->AIRCR 中的中

断分组设置来决定。 这里简单介绍一下 STM32F4 的中断分组:STM32F4 将中断分为 5 个组,组 0~4。该分组的设置是由 SCB->AIRCR 寄存器的 bit10~8 来定义的。具体的分配关系如下表所示。

组	AIRCR[10: 8]	bit[7: 4]分配情况	分配结果
0	111	0: 4	0 位抢占优先级,4 位响应优先级
1	110	1: 3	1 位抢占优先级,3 位响应优先级
2	101	2: 2	2 位抢占优先级,2 位响应优先级
3	100	3: 1	3 位抢占优先级,1 位响应优先级
4	011	4: 0	4 位抢占优先级,0 位响应优先级

通过这个表,我们就可以清楚的看到组 0~4 对应的配置关系,例如组设置为 3,那么此时所有的 82 个中断,每个中断的中断优先寄存器的高四位中的最高 3 位是抢占优先级,低 1 位是响应优先级。每个中断,你可以设置抢占优先级为 0~7,响应优先级为 1 或 0。抢占优先级的级别高于响应优先级。而数值越小所代表的优先级就越高。