
2016/2017

Compte rendu TP1 TRANSFERTS THERMIQUE

Echangeur à tubes concentriques



EL ATROUBI Ouided BOUTALEB Younes MOHAMAD HELMI Muhammad GROUPE 1L

ENCADREE PAR MME D.DOPPLER



SOMMAIRE

l.	INTRODUCTION	p2
II.	PARTIE THEORIQUE	
III.	EXPERIENCES	p10
IV.	CONCLUSION	p20
V.	BIBLIOGRAPHIES	p20
VI.	ANNEXE	n21




I. INTRODUCTION

L'installation consiste en un échangeur thermique à tubes concentriques instrumenté en débits et températures.

Un tel banc va vous permettre de caractériser les transferts thermiques dans l'appareil avec deux points de vue :

- Caractérisation fine (étude de l'évolution de température au sein de l'échangeur) dont l'objectif est de mieux comprendre comment les transferts s'effectuent dans l'appareil.
 Cette approche permettrait, dans un contexte industriel, d'optimiser la conception (point de vue R&D < > conception)
- caractérisation globale (étude de la quantité de chaleur globalement échangée et in fluence de paramètres), dont l'objectif est de caractériser les performances de l'échangeur. Cette approche permettrait, dans un contexte industriel, de choisir un échangeur particulier pour une installation donnée (point de vue conception ←→ utilisation).

Notre but durant ce TP est de caractériser les échanges thermiques d'un tube concentrique. Nous avons le circuit suivant :



1	Echangeur de Chaleur
2	Débitmètre eau chaude
3	Contrôle Eau Chaude
4	Arrivée eau chaude
5	Retour eau chaude
6	Interrupteur de thermocouple
7	Ecrous de maintien

Table 1: Photo de l'échangeur à tubes et légende. Les flèches indiquent le sens de l'écoulement d'eau chaude.



Petit tube	matériau	cuivre
Diamètre intérieur	d_i	7.9 mm
Diamètre extérieur	d_e	9.5 mm
Longueur totale	3*L	3*350 mm

Gros tube	matériau	cuivre
Diamètre intérieur	D_i	11.7 mm
Diamètre extérieur	D_e	12.1 mm
Longueur totale	3*L	3*350 mm

Tableaux de valeurs pour le petit tube et le gros tube

Comme on peut le voir sur la figure ci-dessus, on a une installation d'un circuit d'eau chaude et un circuit d'eau froide.

- Le circuit d'eau chaude est fermé et circule dans le petit tube (tube intérieur) en effet elle est chauffée dans le réservoir (4) ensuite traverse le débitmètre puis retourne au réservoir. De plus, des sondes de températures sont reliées au tuyau d'eau chaude qui permettent de mesurer la température en degré Celsius en différents points du tuyau d'eau chaude (Paroi entrée d'eau chaude X=L, 1^{er} coude X=2L, 2nd coude en sortie X=3L).
- Le circuit d'eau froide circule dans le gros tube (tube extérieur) en effet, elle arrive au robinet de l'évier et circule dans l'échangeur de chaleur. Or en sortant, l'eau est évacuée par un tuyau dans l'évier.

De plus, l'échangeur est à co-courant, c'est-à-dire que l'eau chaude et l'eau froide circulent dans le même sens. Il est possible d'inverser la situation en inversant le branchement des deux tuyaux (eau chaude et eau froide).

Par ailleurs, nous pouvons considérer notre échangeur comme adiabatique car les tubes sont entourés de mousses afin d'empêcher des échanges de température avec l'extérieur.

II. PARTIE THEORIQUE

Température moyenne logarithmique

$$heta_{ln} = rac{\Delta T_e - \Delta T_s}{ln rac{\Delta T_e}{\Delta T_s}}$$

avec ΔT_e la différence des températures d'entrée et ΔT_s la différence des températures de sortie dans la portion étudiée. Suivant les températures choisies, on note:

- θ_{ln}^f la température moyenne logarithmique entre paroi et fluide froid $(\Delta T = T_p T_f)$
- θ_{ln}^c la température moyenne logarithmique entre fluide chaud et paroi ($\Delta T = T_c T_p$)
- θ_{ln} la température moyenne logarithmique entre fluide chaud et fluide froid $(\Delta T = T_c T_f)$

On peut montrer que $\theta_{ln}^f+\theta_{ln}^c=\theta_{ln}$, ce qui justifie l'emploi de la température logarithmique.

On considère que l'échangeur est droit d'air d'échange A.

1) On cherche à écrire le bilan thermique sur un élément de surface Ds avec mc, mf, Cpc, Cpf le débit massique et la capacité calorifique massique du fluide chaud et du fluide froid.

De plus, on note:

- Tc et Tf les températures du fluide chaud et du fluide froid
- Qf le flux de chaleur paroi/fluide froid
- Qc le flux de chaleur global paroi/fluide chaud

Bilan thermique: Fluide chaud

En régime stationnaire la somme des Φc=0

Donc Qc = mc Cpc(Tec-Tsc)

D'où dQc=-HA(Tc(x)-Tf(x)) (Transmet de la chaleur)

Bilan thermique: Fluide froid

$$Qf = -\dot{m}f Cpf(Tef-Tsf)$$

Comme pour le fluide chaud, on peut dire :

$$dQf = HA(Tc(x)-Tf(x))$$
 (reçoit la chaleur)

Si on suppose positif les échanges de fluides froid et chaud, on obtient :

dQ=dQf+dQc

2) Après intégration, on va fournir l'expression (Tc-Tf):

> dUc=dQc = mc Cpc
$$\frac{dTc}{dx}$$
 = -HA(Tc(x)-Tf(x))

$$dUc = \frac{dTc}{dx} = \frac{-HA}{\text{mc Cpc}} (\text{Tc(x)-Tf(x)})$$

>
$$dUf=dQf = mf Cpf \frac{dTf}{dx} = HA(Tc(x)-Tf(x))$$

$$dUf = \frac{dTf}{dx} = \frac{HA}{mc Cpf}(Tc(x)-Tf(x))$$

Donc dUc-dUf= - HA
$$\left(\frac{1}{\text{mic Cpc}} + \frac{1}{\text{mic Cpf}}\right)$$
 (Tc(x)-Tf(x))

Université Claude Bernard (VB) Lyon 1



Pour la suite, on note $\frac{1}{L_0} = -HA \left(\frac{1}{\text{mic Cpc}} + \frac{1}{\text{mic Cpf}} \right)$

Ainsi dUc-dUf=
$$\frac{d}{dx}$$
(Tc(x)-Tf(x))= - $\frac{1}{L0}$ (Tc-Tf)

$$\frac{d(\mathrm{Tc}(x)-\mathrm{Tf}(x))}{\mathrm{Tc}(x)-\mathrm{Tf}=}=-\frac{1}{L_0}\,\mathrm{d} x$$

$$Ln(Tc(x)-Tf(x)) = -\frac{x}{Lo} + A$$

$$Tc(x) - Tf(x) = Ce^{-x/L0}$$

A x=0, Tce-Tfe=C d'où : (Tc-Tf)(x)=(Tce-Tfe)
$$e^{-x/L0}$$

(Avec Tce la température à l'entrée)

3) On cherche maintenant à donner l'expression théorique du flux de chaleur global Q, en fonction de la température moyenne logarithmique θln .

On note $\Phi = \int_{S} densité surfacique du flux$

$$\Phi = \int_0^L H|Tc - Tf| \text{ A dx} = \text{AH } \int_0^L (Tce - Tfe) e^{-x/L_0} dx$$

$$= \text{AH } (Tce - Tfe) e^{-x/L_0} dx = \text{AH } (Tce - Tfe)(-L_0)(e^{-L/L_0} - 1)$$

En x=L: on a Tc(L)=Tcs

$$Tf(L)=Tfs$$

Donc , (Tc-Tf)(x=L)=(Tce-Tfe)
$$e^{-L/L0}$$
 \rightarrow (Tcs-Tfs) = (Tce-Tfe) $e^{-L/L0}$

D'où Φ = -HA L0 [|Tcs-Tfs|-|Tce-Tfe|]

$$\frac{-L}{L0} = \ln \frac{|Tcs - Tfs|}{|Tce - Tfe|}$$

$$\Phi = \frac{\text{HA L (Tcs-Tfs)-(Tce-Tfe)}}{\ln \frac{|Tcs-Tfs|}{|Tce-Tfe|}}$$

De plus, on sait que $\Theta \ln = \frac{\Delta T e - \Delta T s|}{\ln \frac{\Delta T e}{\Delta T s|}}$

Soit
$$\Theta \ln = \frac{\Delta T s - \Delta T e}{\ln \frac{\Delta T s}{\Delta T e}}$$
 On a donc Φ =HAL Θ In

4) On rappelle la relation qui lie les coefficients de transferts convectifs paroi/fluide froid hf , paroi/fluide chaud hc et global H à l'aire d'échange au flux et à la température moyenne logarithmique OIn correspondants.

On a Rc =
$$\frac{1}{hc}$$
, Rp= $\frac{e}{\lambda}$ et hf= $\frac{1}{hf}$

Université Claude Bernard Lyon 1

$$H = \frac{1}{Rc + Rp + Rf} = \frac{1}{\frac{1}{hc} + \frac{e}{\lambda} + \frac{1}{hf}}$$

Or on sait que Q=AH Oln

On en déduit donc :

dQc= hc Ac ΘIn

$$\rightarrow$$
 hc = $\frac{Qc}{Ai \Theta^{c} \ln}$

 $dQf = hf Af \Theta^{f} ln$

Si H= hc = hf et
$$A = Ac \pm Af$$

Alors
$$dQc = HA \Theta^{c}In$$

Et
$$dQf = HA \Theta^{f}In$$

- 5) Si on néglige les transferts par conduction dans la paroi, On obtient comme relation :
- $dQc = hc A \Theta^{c}In$
- $dQf = hf A \Theta^{f}ln$
- $\lambda Q = AH \Theta ln$
- Θ In = Θ fIn + Θ cIn

$$\rightarrow$$
 dQ = AH(Θ^f ln + Θ^c ln)

$$\rightarrow$$
 dQ = AH $(\frac{dQf}{hfA} + \frac{dQc}{hcA})$

Ainsi dQ= HdQ
$$(\frac{1}{hf} + \frac{1}{hc})$$

et donc
$$H = \frac{hf * hc}{hf + hc}$$



1. Formules et calculs utiles

Calcul d'aires

1. On a complétés le tableau ci-dessous pour les surfaces correspondant à l'échangeur pris dans la totalité :

Aire concernée	Symbole	Formule	Valeur	unité
Aire interne totale du petit tube	Ai	$\pi * di * 3 * L$	0,026	M²
Aire externe totale du petit tube	Ae	π * de * 3 * L	0,031	M²
Aire moyenne d'échange totale	А	$\frac{(Ai + Ae)}{2}$	0,0285	M²
Section d'écoulement froid	Sf	$\frac{\pi * (De^2 - Di^2)}{4}$	$7.47.10^{-6}$	M²
Section d'écoulement chaud	Sc	$\frac{\pi * di^2}{4}$	4.9*10 ⁻⁵	M²

2. Si on prend l'aire externe totale du petit tube :

$$\frac{|Ae - A|}{Ae} = \frac{|0,029 - 0,0265|}{0,029} = 8,6\%$$

 $\frac{|\text{Aire externe totale du petit tube - Aire moyenne d'échange totale }|}{\text{Aire externe totale du petit tube}} = 8.6 \%$

On obtient une l'erreur de 8.6%



Si on prend l'aire interne totale du petit tube

$$\frac{|Ai - A|}{Ai} = \frac{|0,024 - 0,0265|}{0,024} = 10,4\%$$

 $\frac{|\text{Aire interne totale du petit tube - Aire moyenne d'échange totale }|}{\text{Aire interne totale du petit tube}} = 10,4 \%$

On obtient une erreur de 10.4%

3. A partir de l'aire moyenne d'échange pour l'échangeur dans sa totalité, on va calculer l'aire d'échange pour une portion d'échangeur :

Sachant que l'on a nommé A l'aire d'échange pour un échangeur de longueur totale 3L, on obtient donc comme aire d'échange A' pour une portion Δx :

$$A' = \frac{\Delta x}{3L} * A$$

Expression des températures logarithmiques moyennes pour chaque portion

On remplit le tableau ci-dessous, avec les formules qui font intervenir les températures ti,1 <=i<=10 des thermocouples concernés.

Pour remplir le tableau on s'aide des relations suivantes :

$$\theta \ln c = \frac{(Tce - Tpe) - (Tcs - Tps)}{\ln(\frac{Tce - Tpe}{Tcs - Tps})}$$

$$\theta \ln f = \frac{(Tpe - Tfe) - (Tps - Tfs)}{\ln(\frac{Tpe - Tfe}{Tps - Tfs})}$$

$$\theta \ln = \frac{(Tce - Tfe) - (Tcs - Tfs)}{\ln(\frac{Tpe - Tfe}{Tcs - Tfs})}$$

Température	Portion A	Portion B	Portion C	Total
logarithmique	X = L	X=2L	X =3L	De 0 à 3L
θln				
Paroi /fluide froid				$\frac{(T5-T11)-(T6-T14)}{\ln(\frac{T5-T11}{T6-T14})}$
Fluide chaud/paroi				$\frac{(T7-T5)-(T10-T6)}{\ln(\frac{T7-T5}{T10-T6})}$
Fluide chaud/ fluide froid	$\frac{(T7-T11)-(T8-T12)}{\ln(\frac{T7-T11}{T8-T12})}$	$\frac{(T8-T12)-(T9-T13)}{\ln(\frac{T8-T12}{T9-T13})}$	$\frac{(T9 - T13) - (T10 - T14)}{\ln(\frac{T9 - T13}{T10 - T14})}$	$\frac{(T7-T11)-(T10-T14)}{\ln(\frac{T7-T11}{T10-T14})}$

Nous ne pouvons pas remplir toutes les cases, car il n'existe que deux thermocouples pour la paroi qui se trouvent en entrée et en sortie uniquement

Expression des nombres sans dimension

> Nombres de Reynolds :

Le nombre de Reynolds caractérise le régime de l'écoulement :

On a la relation suivante : $Re = \frac{UL}{v} = \frac{\rho UL}{\mu}$

Avec U vitesse de l'écoulement en (m/s)

L : La longueur caractéristique, dans notre cas c'est le diamètre intérieur du petit tube (m)

 ν : La viscosité cinématique du fluide (m²/s)

 ρ : La masse volumique du fluide (kg/m3)

 μ : La viscosité dynamique du fluide (kg/m/s)

➢ Nombre de PRANDTL :

Il caractérise l'importance relative des effets thermiques et visqueux :

On a :
$$Pr = \frac{\mu Cp}{\lambda}$$



Avec μ la viscosité dynamique (en kg/m.s)) avec $\mu = \rho \nu$ Cp la capacité calorifique massique (en J/(Kg.K)) λ la conductivité thermique (en W/(m^2 .K)) ρ la masse volumique et ν la viscosité cinématique du fluide (kg* m^{-3})

Nombre de NUSSELT :

La connaissance du nombre de Reynolds et de Prandtl permet de calculer pour un écoulement donné le nombre de Nusselt :

On a la relation suivante :

$$Nu = \frac{hL}{\lambda}$$

Avec h le coefficient de chaleur convectif (W*m⁻²degré⁻¹).

III. EXPERIENCES

1. Quelques consignes

- o Nous allons effectuer deux manipulations que l'on détaillera un peu plus bas.
- On doit faire attention à ne pas dépasser la température de 70 °C pour les 2 manipulations, sinon la boucle de régulation de la chaleur n'aura pas assez d'énergie pour chauffer l'eau, et donc le système disjonctera.
- Quand on changera les paramètres, on devra attendre que les températures des thermocouples se stabilisent.
- En théorie on est en régime stationnaire. Expérimentalement, si on n'attend pas que les températures se stabilisent, on sera en régime instationnaire.
- o Le nombre de Prandtl est lié à la température du fluide.
- o Le nombre de Reynolds est lié à la vitesse, et donc au débit volumique de l'eau.

2. Influence de Re à Pr constant

Cette expérience consiste à faire varier la vitesse du fluide tout en maintenant une température constante. Ainsi on fait varier le nombre de Reynolds tout en gardant constant le nombre de Prandtl.

Après avoir fait tous les réglages nécessaires qui nous permettent de calculer, on vérifie que le débit maximal d'eau chaude est atteint.

Université Claude Bernard Lyon 1

Une fois le débit maximal d'eau chaude atteint, on programme la consigne de température de l'eau chaude sur 60°C.

On règle ensuite le débit d'eau froide de façon à amener la température moyenne de l'eau chaude $t_c = \frac{t7 + t10}{2} = 58.25$ °C \pm 2°C (d'après nos mesures)

On règle le débit d'eau froide à $8g.\,s^{-1}\,$ et le débit d'eau chaude à $10{\rm L}.\,m^{-1}\,$

Une fois toutes les températures stabilisées, on relève les 10 thermocouples et les deux débits (eau chaude/eau froide) pour un débit d'eau chaude à 100% ,80%, 60% et 40% sans changer le débit d'eau froide.


Pour avoir une variation de la vitesse, on fait varier le débit volumique grâce au débitmètre de l'eau chaude.

On trace la répartition des températures dans le fluide chaud, dans la paroi et dans le fluide froid le long du tube :

Le tableau ci-dessous représente les données des thermocouples mesurées à débit d'eau chaude maximale

On trace le graphe :

Thermo- couple			température (°C)
5		0	56,5
6	paroi	1050	59,6
7		0	61,4
8		350	60,6
9	Fluide	700	60,1
10	chaude	1050	59,6
11		0	21,2
12		350	42,2
13	fluide	700	51,7
14	froide	1050	56,2



Le graphe ci-dessus nous montre une évolution de la température dans les tubes de la paroi du fluide chaud et du fluide froid à débit d'eau chaude maximale soit 100% . Il correspond à celui de la théorie pour un écoulement co-courant.

On remarque:


- la chaleur du flux chaud diminue légèrement le long du tube.
- Pour le flux froid, le coefficient directeur est plus important que pour le fluide chaud et sa température augmente avec la section.
- Ainsi, le flux froid a gagné plus de chaleur que le fluide chaud en a perdu.

On vérifiera cette théorie en calculant les coefficients de chaleur convectifs, puis en traçant ces coefficients en fonction de la vitesse du fluide plus bas.




On trace les autres graphes pour 80%, 60% et 40% du débit d'eau chaude **en moins**, on remarque les mêmes commentaires que citée ci-dessus.

Thermo-			Tempé rature
couple			(°C)
5		0	47,5
6	paroi	1050	51
7		0	60
8		350	58,8
9	fluide	700	55,2
10	chaud	1050	52,5
11		0	21,2
12		350	37,4
13	fluide	700	45,8
14	froid	1050	50




Thermo- couple			Tempé rature (°C)
5		0	54,8
6	paroi	1050	58,4
7		0	61,8
8		350	60,3
9	fluide	700	59,5
10	chaud	1050	58,8
11		0	21,1
12		350	41,1
13	fluide	700	50,6
14	froid	1050	55,1





Thermo-			Tempé rature (°C)
couple			• •
5		0	54,8
6	paroi	1050	58,4
7		0	61,8
8		350	60,3
9	fluide	700	59,5
10	chaud	1050	58,8
11		0	21,1
12		350	41,1
13	fluide	700	50,6
14	froid	1050	55,1



On remarque:

Qu'en diminuant le débit on retrouve exactement la même allure des courbes sur chacun des graphes donc on a les mêmes analyses que pour le débit d'eau chaude maximales citée cidessus.

Néanmoins, seule la température augmente pour le fluide froid, puisqu'on a choisi de diminuer son temps de stabilisation.

On peut voir que plus le débit diminue, plus il faut faire chauffer l'eau dans le réservoir, plus il faut du temps à la température pour se stabiliser.

Calcul des flux de chaleur et des coefficients de chaleur convectifs :

On calcule ces valeurs pour plusieurs portions du système (Pour X=L, X=2L et X=3L), Et pour le système total (de 0 à 3L).

On prend arbitrairement un débit volumique maximal de l'eau chaude : qc_v = 10 L/min = 1,66* 10^{-4} m 3 s $^{-1}$.

On obtient les valeurs suivantes :

Te	empérature e	eau chaude		Т	empérature	eau froide	
T7	Т8	Т9	T10	T11	T12	T13	T14
à X=0	à X= L	à X= 2L	à X=3L	à X = 0	à X=L	à X = 2L	à X=3L
61.4	60.6	60.1	59.6	21.2	42.2	51.7	56.2



On regroupe ces valeurs dans un tableau.

Température	Portion A:	Portion B :	Portion C :	Portion totale :
logarithmique	X=L	X=2L	X=3L	de 0 à 3L
Paroi /fluide				13.63
froid (θ_{ln}^f)				
Fluide chaud				1.8
/paroi ($ heta_{ln}^c$)				
Fluide chaud/	27.89	12.75	5.8	15.43
fluide froid (θ_{ln})				

Pour déterminer le flux de chaleur de l'eau chaude et de l'eau froide, on utilise la formule suivante :

 $Q_c = \dot{m}C_{pc}(\dot{T}_e - T_s)$: flux de chaleur de l'eau chaude (J/s).

 $Q_f = -\dot{m}C_{pf}(T_e - T_s)$: flux de chaleur de l'eau froide (J/s).

 $Q = HA_e\theta_{ln}$: flux de chaleur globale (J/s).

Avec $\dot{m} = q_v * \rho$ est débit massique de l'eau en kg/s

et $C_p = (0.000014177 * T^2) + (-0.0012833866 * T) + 4.207683181$ est capacité calorifique massique en kJ/kg/K

(Il est donné dans l'énoncé du TP dans la page 5)

On obtient les valeurs Q dans le tableau suivant :

Le flux de	Domaine							
chaleur (J/s)	[0,L]	[L-2L]	[2L-3L]	totale				
Qc	557	348	70	975				
Qf	14761	6678	3163	24602				
Q	Х	Х	х	1701				

On ne peut pas trouver le flux global, Q pour les portions: A, B et C car on n'a pas les valeurs de *H* suivant les 3 portions.

Pour déterminer le coefficient de chaleur convectif de l'eau chaude et de l'eau froide, on utilise la formule suivante :

$$hc = \frac{Qc}{A*\theta_{ln}^c}$$
: coefficient de chaleur convectif de l'eau chaude (W*m⁻²degré⁻¹).

hf =
$$\frac{Qf}{A*\theta_{ln}^f}$$
: coefficient de chaleur convectif de l'eau froide (W*m⁻²degré⁻¹).

$$H = \frac{1}{\frac{1}{h_c} + \frac{e}{\lambda} + \frac{1}{h_f}}$$
: Coefficient de chaleur convectif global (W*m⁻²degré⁻¹).



Avec A est l'aire intérieure du petit tube.

On obtient les valeurs H dans le tableau suivant :

Le coefficient	Domaine							
d'échange convection (W/m²/K)	[0,L]	[L-2L]	[2L-3L]	total				
hc	х	х	х	2087.466597				
hf	х	х	х	5821.743342				
Н	х	х	х	355.4946826				


On ne peut pas trouver les coefficients de chaleur convectif pour les portions : A, B et C parce que l'on n'a pas les valeurs de θ_{ln}^c et θ_{ln}^f suivant les 3 portions.

Analyse globale:

Dans cette partie, on trace les coefficients de chaleur convective en fonction de la vitesse de fluide chaud pour voir l'influence de nombre de Reynolds. On calcule le débit réel par la formule donnée par le constructeur de machine d'échangeur afin de convertir l'unité en m^3 . s^{-1} et calculer la vitesse de fluide chaud.

Débit réel(L/min) = Débit indique +(t6 *0.0041)-0.0796 Vitesse de fluide=Débit réel/Section du petit tube


Débit volumique Indiqué de fluide chaud (L/min)	10	6	4	2
Débit volumique réel de fluide chaud (L/min)	10.1664	6.16148	4.15533	2.13565
Débit volumique réel de fluide chaud (m3/s)	0.00016944	0.00010269	6.9256E-05	3.5594E-05
Vitesse de fluide chaud (m/s)	3.458	2.096	1.413	0.726
Coef. d'échange convection chaud, hc (W/m²/K)	2087.467	2112.597	1186.682	815.048
Coef. d'échange convection froid, hf (W/m²/K)	5821.743	3572.677	2607.786	1775.090



Cette courbe représente le coefficient de chaleur convectif en fonction de la vitesse de l'écoulement du fluide chaud. On voit que le coefficient augmente quand la vitesse augmente. On voit également que le coefficient de la chaleur pour le fluide froid est le plus important que celle de fluide chaud. C'est parce que l'eau froide a reçu plus de chaleur que l'eau chaude transmets la chaleur. Ce qui vérifie que par convection, le flux froid a sa température qui augmente le long du tube.

Ensuite, On nous demande de tracer le nombre de Nusselt en fonction de nombre de Reynolds à nombre de Prandtl constant. On calcule le nombre de Reynolds et le nombre de Nusselt en utilisant les formules données dans la partie théorique du TP. On obtient les valeurs dans le tableau suivant et on le trace :

Débit volumique Indiqué de fluide chaude (L/min)	10	6	4	2
Nombre de Reynolds, Re	58353	34855	23171	11398
Nombre de Nusselt, Nu	3331	3371	1894	1301



Le graphe ci-dessus représente le nombre de nusselt en fonction du nombre de Reynolds. Le nombre de Nusselt augmente avec le nombre de Reynolds, et donc avec la vitesse du flux aussi.

Donc, plus le nombre de Reynolds est grand plus le transfert par convection est élevé. Cela signifie que si l'on ne veut pas que l'eau chaude transfert de la chaleur à l'eau froide par convection, il faut donc opter pour un nombre de Reynolds plus petit.

Le nombre de Nusselt représente le rapport entre le transfert thermique et le transfert par conduction et on introduit cette loi :

 $Nu=Nu_0 * Pr^{\beta} * Re^{\alpha}$


 \propto : Coefficient d'effusivité et β : coefficient d'expansion (K⁻¹)

On souhaite à déterminer le coefficient \propto en utilisant la méthode du logarithme afin de linéariser l'équation et donc obtenir une droite. On a :

Ln (Nu)=ln (Nu₀)+
$$\beta * ln(Pr)+\propto * ln(Re)$$

d'où $ln(Nu_0) + \beta * ln(Pr)$ est constant

On trace $ln(Nu_0) = \propto * ln(Re) + Constant$:



Le graphe ci –dessus nous montre la courbe de tendance avec nos données que l'on a relevé pour trouver la valeur de ∝.

La courbe de tendance est parfaitement superposée avec la courbe obtenue. Donc on trouve bien $\propto = 0.6342$


3. Influence de Pr à Re constant

Cette fois-ci, on veut garder la vitesse constante et faire varier la température moyenne du fluide chaud de façon à faire varier le nombre de Prandtl moyen Pr de l'écoulement chaud. Par conséquent, le nombre de Prandtl varie tandis que le nombre de Reynolds reste constant.

On choisit le débit à 100 % de la valeur maximale du débit volumique, pour permettre à l'eau de chauffer plus vite et aux températures de stationner plus rapidement. De plus, plusieurs grandeurs dépendent de la température (capacité calorifique massique, masse volumique, viscosité, conductivité thermique).

On fait varier la température et on note la température à chaque thermocouple. Basés sur les données, on calcule le nombre de Nusselt et nombre de Prandtl en utilisant les formules dans la partie théorique du TP, puis on trace le nombre de Nusselt en fonction de nombre de Prandtl :

Température saisit sur la machine (°C)	60	50	40
Nombre de Prandtl, Pr	2.968	3.474	4.147
Nombre de Nusselt, Nu	4223	4106	4199



Le graphe ci-dessus nous montre le nombre de Nusselt en fonction du nombre de Prandtl.

On voit que le nombre de Nusselt diminue légèrement et le nombre de Prandtl diminue quand la température augmente.

Ce qui signifie qu'à haute température le transfert par conduction sera donc plus important qu'à basse température.


De même pour le cas de Pr constant, on introduit cette loi :

$$Nu=Nu_0 * Pr^{\beta} * Re^{\alpha}$$

En l'occurrence, on souhaite à trouver le coefficient β par la méthode du logarithme afin de linéariser l'équation et donc obtenir une droite. On a :

$$\label{eq:ln} \mbox{Ln (Nu)=ln (Nu_0)+} \times * \ln(Re\) + \beta * \ln(Pr\)$$
 d'où $\ln(Nu_0) \propto * \ln(Re\)$ est constant

On trace $ln(Nu_0) = \beta * ln(Pr) + Constant$:





Le graphe ci-dessus permet de trouver la valeur de β . On remarque que la courbe de tendance est parfaitement superposée avec la courbe obtenue. Donc on trouve bien $\beta=-0.0135$

IV. CONCLUSION

Ce TP, nous a permis de caractériser les échanges thermiques d'un tube concentrique. Après avoir fait une étude théorique, nous avons fait une étude expérimentale afin de vérifier notre étude.

Cette étude expérimentale se composait de 2 manipulations, la 1ere qui consistait à faire varier la vitesse du fluide tout en maintenant une température constante. Ainsi on fait varier le nombre de Reynolds tout en gardant constant le nombre de Prandtl.

Et la 2nd qui consistait à garder la vitesse constante et faire varier la température moyenne du fluide chaud de façon à faire varier le nombre de Prandtl moyen Pr de l'écoulement chaud.

On a pu remarquer durant les expériences que lors des échanges thermiques, le fluide froid gagne plus de chaleur que le fluide chaud n'en perd.

De plus, par convection, on à remarquer qu'à haute température et avec une vitesse du fluide faible, l'eau chaude transfert plus facilement de la chaleur à l'eau froide.

Nous avons par la suite vérifié ses hypothèses à l'aide de la loi de Nusselt.

V. BIBLIOGRAPHIQUE

- Principe de l'échangeur de chaleur http://www.thermique55.com/principal/chapitre6.pdf
- 2. Caractéristiques physiques de l'eau à la pression atmosphérique https://www.thermexcel.com/french/tables/eau_atm.htm



VI. ANNEXES

Tempera- ture, T	Pressure.	Specific Volume (m³/kg)	Heat of Vapor- ization, h _{fe}	Specific Heat (kJ/kg·K)		Viscosity (N·s/m²)		Thermal Conductivity (W/m·K)		Prandtl Number		Surface Tension, $\sigma_f \cdot 10^3$	Expansion Coefficient, $\beta_f \cdot 10^6$	
(K)	$p \text{ (bars)}^b$	$v_f~10^3$	v_{ℓ}	(kJ/kg)	$c_{p,f}$	$c_{p,g}$	$\mu_f \cdot 10^6$	$\mu_{\rm g} \cdot 10^6$	$k_f \cdot 10^3$	$k_g \cdot 10^3$	Pr_f	Pr_g	(N/m)	(K^{-1})
273 15	0.00611	1.000	206.3	2502	4.217	1.854	1750	8.02	569	18.2	12.99	0.815	75.5	-68.05
275	0.00697	1.000	181.7	2497	4.211	1.855	1652	8.09	574	18.3	12.22	0.817	75.3	-32.74
280	0.00990	1.000	130.4	2485	4.198	1.858	1422	8.29	582	18.6	10.26	0.825	74.8	46.04
285	0.01387	1.000	99.4	2473	4.189	1.861	1225	8.49	590	18.9	8.81	0.833	74.3	114.1
290	0.01917	1.001	69.7	2461	4.184	1.864	1080	8.69	598	19.3	7.56	0.841	73.7	174.0
295	0.02617	1.002	51.94	2449	4.181	1.868	959	8.89	606	19.5	6.62	0.849	72.7	227.5
300	0.03531	1.003	39.13	2438	4.179	1.872	855	9.09	613	19.6	5.83	0.857	71.7	276.1
305	0.04712	1.005	29.74	2426	4.178	1.877	769	9.29	620	20.1	5.20	0.865	70.9	320.6
310	0.06221	1.007	22.93	2414	4.178	1.882	695	9.49	628	20.4	4.62	0.873	70.0	361.9
315	0.08132	1.009	17.82	2402	4.179	1.888	631	9.69	634	20.7	4.16	0.883	69.2	400.4
320	0.1053	1.011	13.98	2390	4.180	1.895	577	9.89	640	21.0	3.77	0.894	68.3	436.7
325	0.1351	1.013	11.06	2378	4.182	1.903	528	10.09	645	21.3	3.42	0.901	67.5	471.2
330	0.1719	1.016	8.82	2366	4.184	1.911	489	10.29	650	21.7	3.15	0.908	66.6	504.0
335	0.2167	1.018	7.09	2354	4.186	1.920	453	10.49	656	22.0	2.88	0.916	65.8	535.5
340	0.2713	1.021	5.74	2342	4.188	1.930	420	10.69	660	22.3	2.66	0.925	64.9	566.0
345	0.3372	1.024	4.683	2329	4.191	1.941	389	10.89	668	22.6	2.45	0.933	64.1	595.4
350	0.4163	1.027	3.846	2317	4.195	1.954	365	11.09	668	23.0	2.29	0.942	63.2	624.2
355	0.5100	1.030	3.180	2304	4.199	1.968	343	11.29	671	23.3	2.14	0.951	62.3	652.3
360	0.6209	1.034	2.645	2291	4.203	1.983	324	11.49	674	23.7	2.02	0.960	61.4	697.9
365	0.7514	1.038	2.212	2278	4.209	1.999	306	11.69	677	24.1	1.91	0.969	60.5	707.1

FIGURE 3 – Propriétés de l'eau, d'après INCROPERA, Frank P., et David P. DEWITT. "Fundamentals of heat and mass transfer." (2007).