

APB-I2C

2024.08.28

一 修订

版本	日期	编辑人	内容
1.00	2024.08.28	陈家耀	创建了第一个正式版本

二 简介和特性

APB-I2C 是一个带有 APB 从接口的 I2C 控制器,可直接挂载在 APB 总线上充当 I2C 外设。本 IP 简单易用、资源消耗少,具有以下特性:

- · 支持 7 位或 10 位 I2C 地址
- •运行时可配置的 I2C 时钟分频系数
- •可启用 I2C 收发中断

APB-I2C 的组成如图 2-1 所示,它由 APB 寄存器接口、收发 FIFO、中断控制和 I2C 控制器四部分组成。在 I2C 控制器中,从发送 FIFO 中取出传输信息包,开启一段 I2C 传输,分为地址和数据阶段,每个传输字节都包含传输模式(带起始位、带结束位或正常)和传输方向(发送或接收)等信息,由 I2C 主接口代理实现字节级的 I2C 传输。若为 I2C 接收,则将接收到的字节数据存入接收 FIFO。




图 2-1 APB-I2C 组成框图

三 IP 功能

APB-I2C 是通用的 I2C 外设,能够驱动 I2C 接口收发数据,可启用 I2C 收发中断。其功能描述如下:

1、**实现 I2C 传输**。用户通过 APB 寄存器接口向发送 FIFO 写入**传输信息包**,I2C 控制器自动从发送 FIFO 取出**传输信息包**,驱动 I2C 接口实现数据传输。传输信息包中的每个字节附带一个 last 信号用于指示包结束,其格式如下:

写数据 -> last0 xxxx xxx0 地址阶段#0

[last0 xxxx_xxxx 地址阶段#1(仅 10 位地址时需要)] last0 xxxx xxxx 数据阶段(数据#0)

...

last1 xxxx xxxx 数据阶段(数据#N-1)

读数据 -> last0 xxxx xxx1 地址阶段#0

[last0 xxxx_xxxx 地址阶段#1(仅10位地址时需要)]

last18位待读取字节数

若为 I2C 接收传输,I2C 控制器自动向接收 FIFO 存入接收到的字节数据,用户可通过 APB 寄存器接口从接收 FIFO 取出数据。

- **2、可配置的 I2C 时钟分频系数**。I2C 时钟分频系数指定了传输数据和停止位时 SCL 的频率。
- 3、可启用的 I2C 收发中断。APB-I2C 支持发送指定字节数中断、接收指定字节数中断、从机响应错误中断和接收溢出中断。发送或接收中断字节数可通过 APB 寄存器接口进行配置。

四 IO 描述

表 4-1 APB-I2C IO 表

端口名 方向 位宽 含义						
方向	位宽	含义				
时钟和复位						
input	1	时钟				
input	1	复位, 低有效				
APB 从接口						
input	32	APB 从机地址				
input	1	APB 从机片选				
input	1	APB 从机传输使能				
input	1	APB 从机读写类型				
input	32	APB 从机写数据				
output	1	APB 从机传输完成,固定为1				
output	32	APB 从机读数据				
output	1	APB 从机传输错误,固定为 0				
I2C接口						
output	1	SCL 三态方向,1'b1 为输入,1'b0				
		为输出				
input	1	SCL 三态输入				
output	1	SCL 三态输出				
output	1	SDA 三态方向,1'b1 为输入,1'b0				
		为输出				
input	1	SDA 三态输入				
output	1	SDA 三态输出				
中断信号						
output	1	I2C 外设中断请求				
	input input input input input input input input output output output output input input output output output input input output	时钟和复位 input 1 input 1 APB 从接口 input 32 input 1 input 1 input 1 input 32 output 1 output 32 output 1 output 1 input 1 input 1 input 1 input 1 input 1 input 1 output 1 input 1 output 1 output 1				

五 可配置参数描述

表 5-1 APB-I2C 可配置参数表

配置参数名	含义	可取值
addr_bits_n	I2C 地址位数	7 10
en_i2c_rx	是否使能 I2C 接收	"true" "false"
tx_rx_fifo_ram_type	收发 FIFO 的 RAM 类型	"lutram" "bram"
tx_fifo_depth	发送 FIFO 深度	32 64 128 2048
rx_fifo_depth	接收 FIFO 深度	32 64 128 2048
simulation_delay	仿真延时, 可用于仿真时模	0.1f~100.0f
	拟D到Q延迟	

六 应用指南

6.1 RTL 设计指南

APB-I2C 是标准的 APB 外设,请将 APB-I2C 挂载在 APB 总线上使用,典型情况是挂载在 AXI-APB 桥或 AHB-APB 桥上作为一个 APB 从机,如图 6-1-1 所示。关于 AXI-APB 桥或 AHB-APB 桥,请参见 UG200。

本 IP 所提供的同步 FIFO 的顶层 RTL 文件为 ram_fifo_wrapper.v, 由于 fifo 使用到的 RAM 可能与器件类型有关,必要时请根据设计要求进行替换。




图 6-1-1 APB-I2C 应用图

6.2 软件编程指南

6.2.1 软件驱动 API

- 1、类型定义
- · Apbl2C 结构体(APB-I2C 外设结构体)

Apbl2CHd* hardware: APB-I2C 寄存器接口结构体指针,映射到 I2C 外设的寄存器接口

• Apbl2CHd 结构体(APB-I2C 寄存器接口结构体)

uint32_t fifo_cs: 收发 fifo 控制 uint32_t itr_status_en: 中断使能 uint32_t itr_th: 运行时参数

uint32_t itr_flag_status: 中断标志和状态信息

2、宏定义

• 中断类型掩码

I2C_TX_BYTES_N_ITR_MASK: I2C 发送指定字节数中断标志 I2C_SLAVE_RESP_ERR_ITR_MASK: I2C 从机响应错误中断标志 I2C_RX_BYTES_N_ITR_MASK: I2C 接收指定字节数中断标志 I2C RX OVF ITR MASK: I2C 接收溢出中断标志

3、函数

void apb i2c init(ApbI2C* i2c, uint32 t base addr);

简介:初始化 APB-I2C

参数: i2c APB-I2C (结构体指针)

base addr APB-I2C 外设基地址

返回值:无

• int apb_i2c_start_wt_trans(ApbI2C* i2c, uint8_t slave_addr, uint8_t* data, uint8_t len);

简介: APB-I2C 启动写传输

参数: i2c APB-I2C (结构体指针)

slave_addr 从机地址

data 待发送字节缓冲区

len 待发送字节数

注意: 向发送 fifo 写数据可能会产生阻塞

返回值: 是否成功

• int apb i2c start rd trans(ApbI2C* i2c, uint8 t slave addr, uint8 t len);

简介: APB-I2C 启动读传输

参数: i2c APB-I2C (结构体指针)

slave addr 从机地址

len 待接收字节数

注意: 向发送 fifo 写数据可能会产生阻塞

返回值: 是否成功

int apb i2c get rx byte(ApbI2C* i2c, uint8 t* byte);

简介:从接收 FIFO 获取一个字节数据

参数: i2c APB-I2C (结构体指针)

byte 接收字节缓冲区(首地址)

返回值:是否成功

void apb i2c enable itr(ApbI2C* i2c, uint8 t itr en);

简介: APB-I2C 使能中断

参数: i2c APB-I2C (结构体指针)

itr en 中断使能向量

返回值:无

void apb_i2c_disable_itr(ApbI2C* i2c);

简介: APB-I2C 除能中断

参数: i2c APB-I2C (结构体指针)

返回值:无

 void apb_i2c_config_params(ApbI2C* i2c, uint8_t tx_bytes_n_th, uint8 t rx bytes n th, uint8 t scl div n);

简介: APB-I2C 配置运行时参数

参数: i2c APB-I2C (结构体指针)

tx_bytes_n_th I2C 发送中断字节数阈值

rx_bytes_n_th I2C 接收中断字节数阈值

scl_div_n I2C 时钟分频系数

返回值:无

 uint8_t apb_i2c_get_itr_status(ApbI2C* i2c, uint16_t* tx_bytes_n, uint16_t* rx_bytes_n);

简介: APB-I2C 获取中断状态

参数: i2c APB-I2C (结构体指针)

tx_bytes_n I2C 发送字节数(指针)

rx bytes n I2C 接收字节数(指针)

返回值:中断状态

void apb i2c clear itr flag(ApbI2C* i2c);

简介: APB-I2C 清除中断标志

参数: i2c APB-I2C (结构体指针)

返回值:无

6.2.2 软件编程示例

本示例基于 APB-I2C 实现了 EEPROM 的读写, 先向地址 0x00 写入字节 0x0A, 向地址 0x01 写入字节 0xFE, 然后读取地址 0x00 和 0x01。EEPROM 型号为 AT24CXX。

- 2. APB-I2C 示例代码
- **3.** @brief 基于 APB-I2C 实现 EEPROM 读写
- 4. @attention 请根据硬件平台更换与延迟(delay)相关的 API
- **5.** @date 2024/08/28
- 6. @author 陈家耀
- 7. @eidt 2024/08/28 1.00 创建了第一个正式版本

```
8.
     9.
10.
     #include "../apb_i2c.h"
11.
     #include "../delay.h"
12.
13.
     14.
15.
     #define APB_I2C_BASEADDR 0x40000000 // APB-I2C 外设结构体
16.
17.
     #define EEPROM_I2C_ADDR 0xA0 // EEPROM I2C 从机地址
18.
19.
     20.
21.
     static ApbI2C i2c; // APB-I2C 外设基地址
22.
23.
     24.
25.
     static uint8_t read_eeprom_by_i2c(ApbI2C* i2c, uint8_t slave_addr, uint16_t mem_addr); // 读 EEPROM
26.
     static void write_eeprom_by_i2c(ApbI2C* i2c, uint8_t slave_addr, uint16_t mem_addr, uint8_t data); //
  写 EEPROM
27.
28.
     29.
30.
     /*************
31.
     @io
32.
     @public
33.
     @brief 读 EEPROM
34.
     @param i2c APB-I2C(结构体指针)
35.
        slave_addr I2C 从机地址
36.
            mem_addr 读取的地址
37.
     @return 读取到的字节数据
38.
     ********************/
39.
     static uint8_t read_eeprom_by_i2c(ApbI2C* i2c, uint8_t slave_addr, uint16_t mem_addr){
40.
       uint8_t recv_buf;
41.
42.
       uint8_t send_buf[2] = {(uint8_t)(mem_addr >> 8), (uint8_t)(mem_addr & 0x00FF)};
43.
44.
       apb_i2c_start_wt_trans(i2c, slave_addr, send_buf, 2); // 启动写传输
45.
       apb_i2c_start_rd_trans(i2c, slave_addr, 1); // 启动读传输
46.
47.
       while(!apb_i2c_get_rx_byte(i2c, &recv_buf)); // 获取 1 个字节
48.
49.
       return recv_buf;
```

```
50.
       }
51.
52.
       53.
54.
       @public
55.
       @brief 写 EEPROM
56.
       @param i2c APB-I2C(结构体指针)
57.
           slave_addr I2C 从机地址
58.
               mem_addr 写入的地址
59.
              data 待写入的字节数据
60.
       @return none
61.
       *********************/
62.
       static void write_eeprom_by_i2c(ApbI2C* i2c, uint8_t slave_addr, uint16_t mem_addr, uint8_t data){
63.
         uint8_t send_buf[3] = {(uint8_t)(mem_addr >> 8), (uint8_t)(mem_addr & 0x00FF), data};
64.
65.
         apb_i2c_start_wt_trans(i2c, slave_addr, send_buf, 3); // 启动写传输
66.
67.
         delay_ms(10); // 延时 0.01s
68.
       }
69.
70.
       71.
72.
       void apb_i2c_eeprom_example(void){
73.
         // 初始化 APB-I2C
74.
         apb_i2c_init(&i2c, APB_I2C_BASEADDR);
75.
76.
         // 配置运行时参数
77.
         // I2C 时钟分频系数 = 7
78.
         apb_i2c_config_params(&i2c, 1, 1, 7);
79.
80.
         // 向地址 0x00 写入字节 0x0A
81.
         write_eeprom_by_i2c(&i2c, EEPROM_I2C_ADDR, 0x00, 0x0A);
82.
83.
         // 向地址 0x01 写入字节 0xFE
84.
         write_eeprom_by_i2c(&i2c, EEPROM_I2C_ADDR, 0x01, 0xFE);
85.
86.
         // 读取地址 0x00 和 0x01
87.
         uint8_t rdata[2];
88.
89.
         rdata[0] = read_eeprom_by_i2c(&i2c, EEPROM_I2C_ADDR, 0x00);
90.
         rdata[1] = read_eeprom_by_i2c(&i2c, EEPROM_I2C_ADDR, 0x01);
91.
92.
         if((rdata[0] == 0x0A) \&\& (rdata[1] == 0xFE)){}
93.
           // 读写验证成功
```

```
94. // ...

95. }else{

96. // 读写验证失败

97. // ...

98. }

99.

100. while(1);

101. }
```