

APB-SDIO

2024.09.08

一 修订

版本	日期	编辑人	内容
1.00	陈家耀	2024.09.08	创建了第一个正式版本

二 简介和特性

APB-SDIO 基于 SD 卡控制器搭建,是一个带有 APB 从接口的 SDIO 控制器,可直接挂载在 APB 总线上充当 SDIO 主机外设。本 IP 简单易用、功能丰富,具有以下特性:

- 支持一线/四线模式
- 可动态配置 SDIO 时钟分频数, 支持 1~1024 分频
- 支持常用的初始化命令(CMD0/8/2/3/7/16, CMD55, ACMD41/6), 功能查询与切换命令(CMD6), 单块读写命令(CMD17/24), 多块读写(CMD18/25), 停止传输(CMD12), 可方便地进行命令拓展
- ·可启用的响应和读数据 CRC
- 可配置的响应超时周期数、响应后 busy 超时周期数、读超时周期数
- · 支持 SD 卡初始化硬核
- · 支持 FAT32 文件系统

APB-SDIO 的组成如图 2-1 所示,它由读/写数据 fifo、命令缓存、APB 寄存器接口、SDIO 控制器、SDIO 中断发生器五部分组成。SDIO 控制器接收命令流,访问读写数据 fifo,返回响应和状态信息,内部的 IO 时钟发生器产生 SDIO 时钟,控制逻辑驱动 SDIO 命令线和数据线。SDIO 中断发生器可产生 SDIO 读/写数据中断和常规命令处理完成中断。命令缓存相当于深度为 1 的命令 fifo。




图 2-1 APB-SDIO 组成框图

三 IP 功能

APB-SDIO 是通用的 SDIO 主机外设,能够驱动 SDIO 接口实现命令发送、响应获取和数据读写,可启用命令处理完成中断。其功能描述如下:

- 1、**发送 SDIO** 命令。通过 APB 接口发送 SDIO 命令以完成 SD 卡初始化,或者进行数据读写。目前支持常用的初始化命令(CMD0/8/2/3/7/16, CMD55,ACMD41/6),功能查询与切换命令(CMD6),单块读写命令(CMD17/24),多块读写(CMD18/25),停止传输(CMD12)。
- 2、**获取 SDIO 响应**。在 SDIO 命令处理完成后,通过 APB 接口可获取这条命令的响应。目前支持常规 48bit 响应和 136bit 长响应。
- **3、可启用命令处理完成中断**。目前支持读写数据命令处理完成中断和常规命令处理完成中断。
- 4、将待写数据送入缓冲区。通过 APB 接口可向写数据 fifo 填充数据,应在发送写数据命令前将待写数据全部送入写数据 fifo。
- **5、从缓冲区获取读数据**。当读命令完成后,通过 APB 接口可从读数据 fifo 获取 这条读命令对应的数据。
- 6、**可启用的 SD 卡初始化硬核**。SD 卡初始化可由硬件来完成,硬核将 SD 卡初始 化为高速模式,用户需向硬核发送开始信号然后等待初始化模块空闲,此时可以 获取初始化结果。
- **7、配置 SDIO 时钟分频数**。SDIO 时钟分频数可以在运行时配置,支持 **1~1024** 分 频。
- 8、**配置 SDIO 总线位宽**。SDIO 总线位宽可以在运行时配置,可选 1bit 或 4bit,配置的总线位宽应当与 SD 卡初始化时提供的总线位宽一致。
- 9、开关 SDIO 时钟。SDIO 时钟可以在运行时开关。
- 10、可启用的命令和数据 CRC。命令和数据 CRC 结果可在响应中查询。
- **11、支持命令超时判定**。普通命令、带 busy 阶段的命令和读数据命令均设有接收超时周期数。

四 IO 描述

表 4-1 APB-SDIO IO 表

时钟和复位 clk input 1 时钟 resetn input 1 复位,低有效 APB 从接口 paddr input 32 APB 从机地址 psel input 1 APB 从机片选 penable input 1 APB 从机传输使能 pwrite input 1 APB 从机写数据 pready_out output 1 APB 从机传输完成,固定为 1 prdata_out output 32 APB 从机传输完成,固定为 1 prdata_out output 1 APB 从机传输错误,固定为 0 SDIO 接口 sdio_clk output 1 SDIO 命令线 方向, 0 表示输出, 1 表示输入 sdio_cmd_i input 1 SDIO 数据线 方向, 0 表示输出, 1 表示输入 sdio_data_t output 4 SDIO 数据线 方向, 0 表示输出, 1 表示输入		- PC 1 1 7 1	10-3010 10 1X	·		
clkinput1时钟resetninput1复位,低有效APB 从接口paddrinput32APB 从机地址pselinput1APB 从机片选penableinput1APB 从机传输使能pwriteinput1APB 从机该写类型pwdatainput32APB 从机写数据pready_outoutput1APB 从机传输完成,固定为 1prdata_outoutput32APB 从机传输错误,固定为 0pslverr_outoutput1APB 从机传输错误,固定为 0Sdio_clkoutput1SDIO 时钟线sdio_cmd_toutput1SDIO 命令线方向, 0 表示输出, 1 表示输入sdio_cmd_ooutput1SDIO 命令线输出sdio_cmd_iinput1SDIO 命令线输入sdio_data_toutput4SDIO 数据线方向, 0 表示输出, 1 表示输入	端口名			含义		
resetn input 1 复位,低有效 APB 从接口 paddr input 32 APB 从机地址 psel input 1 APB 从机片选 penable input 1 APB 从机传输使能 pwrite input 1 APB 从机写类型 pwdata input 32 APB 从机写数据 pready_out output 1 APB 从机传输完成,固定为 1 prdata_out output 32 APB 从机传输完成,固定为 1 prdata_out output 1 APB 从机传输完成,固定为 1 sdio_clk output 1 SDIO 时钟线 sdio_cmd_t output 1 SDIO 命令线方向,0表示输出,1表示输入 sdio_cmd_i input 1 SDIO 命令线输出 sdio_data_t output 4 SDIO 数据线方向,0表示输出,1表示输入	时钟和复位					
APB 从接口paddrinput32APB 从机地址pselinput1APB 从机片选penableinput1APB 从机传输使能pwriteinput1APB 从机读写类型pwdatainput32APB 从机写数据pready_outoutput1APB 从机传输完成,固定为 1prdata_outoutput32APB 从机传输错误,固定为 0pslverr_outoutput1APB 从机传输错误,固定为 0sdio_clkoutput1SDIO 时钟线sdio_cmd_toutput1SDIO 命令线方向,0表示输出,1表示输入sdio_cmd_ooutput1SDIO 命令线输出sdio_cmd_iinput1SDIO 命令线输入sdio_data_toutput4SDIO 数据线方向,0表示输出,1表示输入	clk	input	1	时钟		
paddr psel input 1 APB 从机片选 penable input 1 APB 从机传输使能 pwrite input 1 APB 从机传输使能 pwrite input 1 APB 从机读写类型 pwdata input 32 APB 从机写数据 pready_out output 1 APB 从机传输完成,固定为 1 prdata_out output 32 APB 从机读数据 pslverr_out 0utput 1 APB 从机传输完成,固定为 1 SDIO 接口 SDIO 接口 SDIO 位式 1 SDIO 命令线方向, 0 表示输出, 1 表示输入 Sdio_cmd_i input 1 SDIO 命令线输出 SDIO 命令线输入 Sdio_data_t output 4 SDIO 数据线方向, 0 表示输出, 1 表示输入	resetn	input	1	复位,低有效		
psel input 1 APB 从机片选 penable input 1 APB 从机传输使能 pwrite input 1 APB 从机读写类型 pwdata input 32 APB 从机写数据 pready_out output 1 APB 从机传输完成,固定为 1 prdata_out output 32 APB 从机读数据 pslverr_out output 1 APB 从机传输完成,固定为 1 prdata_out output 1 APB 从机传输错误,固定为 0 SDIO 接口 sdio_clk output 1 SDIO 时钟线 sdio_cmd_t output 1 SDIO 命令线方向, 0 表示输出, 1 表示输入 sdio_cmd_i input 1 SDIO 命令线输入 sdio_data_t output 4 SDIO 数据线方向, 0 表示输出, 1 表示输入	APB 从接口					
penable input 1 APB 从机传输使能 pwrite input 1 APB 从机读写类型 pwdata input 32 APB 从机写数据 pready_out output 1 APB 从机传输完成,固定为 1 prdata_out output 32 APB 从机传输完成,固定为 1 prdata_out output 1 APB 从机传输错误,固定为 0 SDIO 接口 SDIO 存储 Output 1 SDIO 时钟线 sdio_clk output 1 SDIO 命令线方向, 0 表示输出, 1 表示输入 Sdio_cmd_i input 1 SDIO 命令线输出 SDIO 命令线输入 Sdio_data_t output 4 SDIO 数据线方向, 0 表示输出, 1 表示输入	paddr	input	32	APB 从机地址		
pwrite input 1 APB 从机读写类型 pwdata input 32 APB 从机写数据 pready_out output 1 APB 从机传输完成,固定为 1 prdata_out output 32 APB 从机读数据 pslverr_out output 1 APB 从机传输完成,固定为 1 SDIO 接口 Sdio_clk output 1 SDIO 时钟线 Sdio_cmd_t output 1 SDIO 命令线方向,0表示输出,1表示输入 Sdio_cmd_o output 1 SDIO 命令线输出 Sdio_cmd_i input 1 SDIO 命令线输入 Sdio_data_t output 4 SDIO 数据线方向,0表示输出,1表示输入	psel	input	1	APB 从机片选		
pwdata input 32 APB 从机写数据 pready_out output 1 APB 从机传输完成,固定为 1 prdata_out output 32 APB 从机读数据 pslverr_out 0utput 1 APB 从机传输错误,固定为 0 SDIO 接口 Sdio_clk output 1 SDIO 时钟线 sdio_cmd_t output 1 SDIO 命令线方向, 0 表示输出, 1 表示输入 sdio_cmd_i input 1 SDIO 命令线输入 sdio_data_t output 4 SDIO 数据线方向, 0 表示输出, 1 表示输入	penable	input	1	APB 从机传输使能		
pready_out output 1 APB 从机传输完成,固定为 1 prdata_out output 32 APB 从机读数据 pslverr_out 0utput 1 APB 从机传输错误,固定为 0 SDIO 接口 SDIO 存记 SDIO 市中线 出, 1 表示输入 Sdio_cmd_i input 1 SDIO 市令线输入 Sdio_data_t output 4 SDIO 数据线方向, 0 表示输出, 1 表示输入 SDIO 市令线输入 SDIO 为令线输入	pwrite	input	1	APB 从机读写类型		
prdata_out output 32 APB 从机读数据 pslverr_out output 1 APB 从机传输错误,固定为 0 SDIO 接口 sdio_clk output 1 SDIO 时钟线 sdio_cmd_t output 1 SDIO 命令线方向,0 表示输出,1 表示输入 sdio_cmd_o output 1 SDIO 命令线输出 sdio_cmd_i input 1 SDIO 命令线输入 sdio_data_t output 4 SDIO 数据线方向,0 表示输出,1 表示输入	pwdata	input	32	APB 从机写数据		
pslverr_out output 1 APB 从机传输错误,固定为 0 SDIO 接口 sdio_clk output 1 SDIO 时钟线 sdio_cmd_t output 1 SDIO 命令线方向, 0 表示输出, 1 表示输入 sdio_cmd_o output 1 SDIO 命令线输出 sdio_cmd_i input 1 SDIO 命令线输入 sdio_data_t output 4 SDIO 数据线方向, 0 表示输出, 1 表示输入	pready_out	output	1	APB 从机传输完成,固定为1		
SDIO 接口 Sdio_clk output 1 SDIO 时钟线 Sdio_cmd_t output 1 SDIO 命令线方向,0 表示输出,1 表示输入 Sdio_cmd_o output 1 SDIO 命令线输出 Sdio_cmd_i input 1 SDIO 命令线输入 Sdio_data_t output 4 SDIO 数据线方向,0 表示输出,1 表示输入	prdata_out	output	32	APB 从机读数据		
sdio_clkoutput1SDIO 时钟线sdio_cmd_toutput1SDIO 命令线方向,0表示输出,1表示输入sdio_cmd_ooutput1SDIO 命令线输出sdio_cmd_iinput1SDIO 命令线输入sdio_data_toutput4SDIO 数据线方向,0表示输出,1表示输入	pslverr_out	output	1	APB 从机传输错误,固定为 0		
sdio_cmd_toutput1SDIO 命令线方向,0表示输出,1表示输入sdio_cmd_ooutput1SDIO 命令线输出sdio_cmd_iinput1SDIO 命令线输入sdio_data_toutput4SDIO 数据线方向,0表示输出,1表示输入	SDIO 接口					
出,1表示输入 sdio_cmd_o output 1 SDIO 命令线输出 sdio_cmd_i input 1 SDIO 命令线输入 sdio_data_t output 4 SDIO 数据线方向,0表示输出,1表示输入	sdio_clk	output	1	SDIO 时钟线		
sdio_cmd_ooutput1SDIO 命令线输出sdio_cmd_iinput1SDIO 命令线输入sdio_data_toutput4SDIO 数据线方向,0表示输出,1表示输入	sdio_cmd_t	output	1	SDIO 命令线方向, 0 表示输		
sdio_cmd_iinput1SDIO 命令线输入sdio_data_toutput4SDIO 数据线方向,0表示输出,1表示输入				出,1表示输入		
sdio_data_toutput4SDIO 数据线方向,0 表示输出,1表示输入	sdio_cmd_o	output	1	SDIO 命令线输出		
出, 1 表示输入	sdio_cmd_i	input	1	SDIO 命令线输入		
	sdio_data_t	output	4	SDIO 数据线方向, 0 表示输		
1. At (A) Ed AV (B)				出,1表示输入		
sdio_data_o output 4 SDIO 数据线输出	sdio_data_o	output	4	SDIO 数据线输出		
sdio_data_i input 4 SDIO 数据线输入	sdio_data_i	input	4	SDIO 数据线输入		
中断信号						
itr output 1 SDIO 主机外设中断请求	itr	output	1	SDIO 主机外设中断请求		

五 可配置参数描述

表 5-1 APB-SDIO 可配置参数表

配置参数名	含义	可取值
en_hw_init	是否使能 SD 卡初始化硬核	"true" "false"
init_acmd41_try_n	初始化时发送 ACMD41 命	[1, 32]
	令的尝试次数,仅使能硬件	
	初始化时有效	
resp_timeout	响应超时周期数	32 位正整数
resp_with_busy_timeout	响应后 busy 超时周期数	32 位正整数
read_timeout	读超时周期数,设为-1时表	32 位正整数或-1
	示不设超时	
en_resp_rd_crc	是否使能响应和读数据	"true" "false"
	CRC	
en_sdio_clken	是否使用 sdio 时钟时钟使	"true" "false"
	能	
simulation_delay	仿真延时,可用于仿真时模	0.1f~100.0f
	拟D到Q延迟	

六 应用指南

6.1 RTL 设计指南

APB-SDIO 是标准的 SDIO 主机外设,请将 APB-SDIO 挂载在 APB 总线上使用,典型情况是挂载在 AXI-APB 桥或 AHB-APB 桥上作为一个 APB 从机,如图 6-1-1 所示。关于 AXI-APB 桥或 AHB-APB 桥,请参见 UG200。

需要注意的是,本 IP 在 sdio_sck_generator.v 中 (第 72 行)使用了 oddr, oddr 可能与器件类型有关,必要时请根据设计要求进行替换。另外,本 IP 所提供的同步 FIFO 的顶层 RTL 文件为 ram_fifo_wrapper.v,由于 fifo 使用到的 RAM 可能与器件类型有关,必要时请根据设计要求进行替换。




图 6-1-1 APB-SDIO 应用图

6.2 软件编程指南

6.2.1 软件驱动 API

apb_sdio.c 和 apb_sdio.h 是 APB-SDIO 外设的底层驱动,sd_card.c 和 sd_card.h 是 SD 卡控制器的驱动,一般用户只需要关心后者。下面介绍的 API 都是 SD 卡控制器的驱动。本 IP 目前不支持写 SD 卡时 SDIO 时钟为 1 分频,因此在写 SD 卡时请将分频数设置为 \geq 1,读 SD 卡则没有这个限制。

1、类型定义

• SDCardInitRes 结构体(SD卡初始化结果结构体)

uint8_t sd2_supported: 是否支持 SD2.0

uint8 t large volume: 是否大容量卡

uint16 t rca: 卡推荐地址(RCA)

2、宏定义

· SD 卡初始化状态

SD_CARD_INIT_CMD8_ERR CMD8 错误

SD CARD INIT ACMD41 ERR ACMD41 错误

SD_CARD_INIT_POWER_UP_FAILED 上电失败

SD_CARD_INIT_CMD2_ERR CMD2 错误

SD CARD INIT CMD3 ERR CMD3 错误

SD_CARD_INIT_CMD7_ERR CMD7 错误

SD_CARD_INIT_CMD16_ERR CMD16 错误

SD_CARD_INIT_NOT_TRANSFER 未进入 Transfer 状态

SD_CARD_INIT_ACMD6_ERR ACMD6 错误

SD CARD INIT CMD6 ERR CMD6 错误

SD_CARD_INIT_SUCCESS 成功

3、函数

• int sd_card_init(ApbSDIO* sdio, uint8_t en_wide_sdio, SDCardInitRes* init_res, uint32_t baseaddr);

简介: 初始化 SD 卡

参数: sdio APB-SDIO (结构体指针)

en_wide_sdio 是否使用 4 位 SDIO 总线

init_res SD 卡初始化结果(结构体指针)

baseaddr APB-SDIO 外设基地址

返回值: SD 卡初始化状态

int sd card send read single block cmd(ApbSDIO* sdio, uint32 t addr);

简介: 发送单块读命令

参数: sdio APB-SDIO (结构体指针)

addr 块地址

返回值:是否成功

 int sd_card_send_read_mul_block_cmd(ApbSDIO* sdio, uint32_t addr, uint8 t read n);

简介: 发送多块读命令

参数: sdio APB-SDIO (结构体指针)

addr 块地址

read_n 读取块数

返回值: 是否成功

uint32 t sd card read data block(ApbSDIO* sdio, uint32 t* rdata);

简介: 从缓冲区读取数据

参数: sdio APB-SDIO (结构体指针) rdata 读数据缓冲区基地址

返回值: 读取到的双字数

• int sd card send write single block cmd(ApbSDIO* sdio, uint32 t addr);

简介: 发送单块写命令

参数: sdio APB-SDIO (结构体指针)

addr 块地址

返回值: 是否成功

int sd_card_send_write_mul_block_cmd(ApbSDIO* sdio, uint32_t addr,

uint8_t write_n);

简介: 发送多块写命令

参数: sdio APB-SDIO (结构体指针)

addr 块地址

write n 写入块数

返回值: 是否成功

void sd_card_write_data_block(ApbSDIO* sdio, uint32_t* wdata, uint32_t len);

简介: 向缓冲区写入数据

参数: sdio APB-SDIO (结构体指针)

wdata 写数据基地址

len 待写数据的双字数

返回值:无

int sd card stop trans(ApbSDIO* sdio);

简介: 发送停止传输命令

参数: sdio APB-SDIO (结构体指针)

注意:本函数应在每个多块读/写命令后调用

返回值: 是否成功

6.2.2 软件编程示例

基于 FATFS 的 SD 卡读写例程请参见 firmware/examples,该例程从 SD 卡读取 test.bin 并验证数据,然后创建并写文件 out.txt 并读取,测试文件 test.bin 也在 firmware/examples 里。与例程对应的硬件采用默认参数(除 simulation_delay 外)进行综合,即:

en_hw_init = "false" init_acmd41_try_n = 20 resp_timeout = 64 resp_with_busy_timeout = 64 read_timeout = -1 en_resp_rd_crc = "false" en_sdio_clken = "true" simulation_delay = 0