#### Y36SAP

http://service.felk.cvut.cz/courses/Y36SAP/

#### Úvod Návrhový proces Architektura počítače

2008-Kubátová Y36SAP-Úvod

#### Struktura předmětu

- Číslicový počítač, struktura, jednotky a jejich propojení.
- Logické obvody, formy jejich popisu, kombinační obvody a jejich realizace na úrovni hradel.
- Sekvenční obvody a jejich realizace.
- Typické kombinační a sekvenční obvody v číslicových počítačích - jejich realizace (kodéry, sčítačky, čítače, registry)
- Data, jejich zobrazení a zpracování.
- Realizace aritmetických operací.
- Soubor instrukcí a strojový kód.
- Návrh procesoru
- Paměti struktura paměťového obvodu, paměťový systém počítače.

2

- Vstupy a výstupy
- Řadiče. Procesory typu CISC a RISC. 2008-Kubátová Y36SAP-Úvod

#### Podmínky zápočtu

#### Předmět 2+2 zápočet, zkouška

- cvičení seminární + laboratorní (1:1)
- zápočet za:
  - 4 fungující laboratorní úlohy (7 bodů logika a 7 bodů asembler AVR),
  - 2 testy (až 2x15 bodů)
  - celkem minimálně 25 bodů
- zkouška za:
  - 45 (a více) bodů v semestru
  - jinak body ze cvičení + zkouškový test (až 50 bodů)

2008-Kubátová Y36SAP-Úvod 3

#### Cíle předmětu

- globální přehled o architektuře počítačů a jejím vývoji (tedy i historické souvislosti)
- odpovídá předmětům "Digital Design"
- tvoří ho základy předmětů SKD, LOB, JPO v programu E+I (X)
- navazuje na Y36ALG a Y31ELI
- využívá programovatelné obvody
- seznamuje s moderními návrhovými prostředky

2008-Kubátová Y36SAP-Úvod

## Co je číslicový počítač

Vstupní data (údaje)

počítač

Výstupní data (údaje)

- Zobrazení dat
  - Nespojité diskrétní (číslicové, digitální)
  - Spojité analogové
- Počítač
  - Analogový spojité zobrazení dat
  - Číslicový nespojité zobrazení dat
  - Hybridní obojí + A/D, D/A převodníky

2008-Kubátová Y36SAP-Úvod

### Technologie – dramatický rozvoj, Mooreuv zákon

- Procesory
  - Logická kapacita: o 30% za rok
  - Hodinová frekvence: o 20% za rok
- Hlavní paměť
  - DRAM kapacita: o 60% za rok (4x každé 3 roky)
  - Rychlost přístupová doba: o 10% za rok
  - Cena za bit: snížení o 25% za rok
- Disk
  - Kapacita: o 60% za rok
  - Využití dat: o 100% každých 9 měsíců
- Počítačové sítě
  - šířka pásma o 100% za rok!

2008-Kubátová Y36SAP-Úvod

Każdych 18 mesicu zdvojnásobení hustoty integrace

6

#### Historie – vývojové mezníky

- víc než 50 let uplynulo od vytvoření 1. univerzálního elektronického počítače
- dnešní PC jsou výkonnější než počítač z r. 1980 za miliony
- HW průlom: VLSI technologie a mikroprocesory (70. léta)
- SW průlom: univerzální na výrobci nezávislé OS (UNIX) a přechod od programování v SOJ (strojový jazyk) k°programování ve vyšších jazycích
- nástup RISC (Reduced Instruction Set Computer) důsledek:
  - paralelizmus na úrovní zpracování instrukcí ILP (Instruction Level Parallelism), tj. proudové zpracování instrukcí, super-skalární architektury atd.
  - používaní vnitřních skrytých pamětí (cache)
- průlom v navrhování: vývoj kvantitativního přístupu k návrhu a analýze počítačů, který využívá empirické pozorování, experimentování a simulace

#### Chronologie v datech

- 60. léta: dominantní velké sálové počítače s aplikacemi jako
  - zpracováni dat ve finanční sféře
  - rozsáhlé vědeckotechnické výpočty
- 70. léta: mikropočítače pro aplikace ve vědeckých laboratořích
- 80. léta: příchod stolních počítačů založených na mikroprocesorech (osobní počítače a pracovní stanice)
- dále se objevují servery a lokální sítě pro větší úlohy s větší pamětí a výkonem
- 90. léta: Internet a WWW technologie
- současnost: rozdělení počítačového trhu na 3 oblasti charakterizované rozdílným použitím, požadavky a počítačovou technologií:
  - osobní, stolní a přenosné počítače
  - servery a výkonné paralelní počítače a superpočítače
  - vestavné (embedded) a řídící počítače v jednoúčelových zařízeních

2008-Kubátová Y36SAP-Úvod

#### Reprezentace systému

- Funkční (behavioral or functional representation)
  - Popis funkce ne implementace

Co to má dělat

- Black-box + závislosti výstupů na vstupech v čase
- Strukturní
  - Popis implementace bez zvláštního popisu funkce (ta vyplývá ze vzájemného spojení bloků o známé funkci)
  - Vnitřek black-boxů

Jak

- Fyzikální
  - Popisuje fyzikální vlastnosti každého black-boxu
  - Popisuje přesné vztahy mezi bloky (velikost, hmotnost, spotřebu, zahřátí, a to v každém bodě, vstupním i výstupním pinu)

Jak to vyrobit

2008-Kubátová Y36SAP-Úvod

9

### Úrovně abstrakce


Funkční, strukturní i fyzikální reprezentace může být použita na různém úrovni abstrakce (granularity) podle použitých typů objektů.


Dále na obr. – návrh elektronických systémů:

- 1. Transistor
- 2. Hradlo
- 3. Registr
- 4. Procesor

2008-Kubátová Y36SAP-Úvod 10

| Úroveň<br>abstrakce | Funkční<br>popis   | Strukturní<br>bloky                        | Fyzikální<br>objekty                             |
|---------------------|--|--|--|
| transistor          | Diferenciální rovnice,<br>volt-ampérová<br>charakteristika | Transistor,<br>odpor,<br>kondenzátor       | Analogové a<br>číslicové buňky -<br>layout       |
| hradlo              | Boolovské rovnice,<br>konečný automat                      | Hradlo, klopný<br>obvod                    | Moduly, bloky                                    |
| registr             | Algoritmus, vývojový<br>diagram, soubor<br>instrukcí       | Sčítačka,<br>komparátor,<br>čítač, registr | Mikročipy  |
| procesor            | Specifikace funkce, program                                | Procesor,<br>řadič, paměť                  | Desky plošných<br>spojů,<br>vícečipové<br>moduly |





#### Pohled zdola-nahoru x zhora-dolů

- Návaznost na Elektroniku ELI transistory, jak vypadá hradlo zdola
- Algoritmizace programování, typy dat a jejich struktury shora
- SAP
   jak data uložit a jak je zpracovat a jak mají vypadat ty
   jednotky, které data zpracovávají jak se postaví z
   hradel

mezi

2008-Kubátová Y36SAP-Úvod 14

#### Počítačový software

Firmware

BIOS, adresní módy, architektura souboru instrukcí – Instruction Set Architecture - ISA, jazyk symbolických instrukcí - asembler

Operační systém

Struktura souboru na disku, privilegia a ochrana, přepínaní úloh, jádro, správa paměti a zařízení

Vývojářský SW

Asembler-překladač a linker; simulátor a debugger; knihovny

Aplikace

Programovací jazyky, editory, prohlížeče, hry, ...

2008-Kubátová Y36SAP-Úvod 15

#### Počítačový hardware

Architektura počítače

Architektura procesoru, provádění instrukcí, tok dat, řízení, predikce větvení

· Paměťová hierarchie

vyrovnávací paměť (cache), správa paměťového systému, segmentace a stránkování

Uživatelské rozhraní

displej, grafické rozhraní, klávesnice, myš, porty

Další rozhraní

Přerušovací systém, DMA (Direct Memory Access), komunikační protokoly

2008-Kubátová Y36SAP-Úvod 16

#### Von Neumannova architektura (1)


- Instrukce a data jsou uloženy v téže paměti.
- Paměť je organizována lineárně (tzn. jednorozměrně) a je rozdělena na stejně velké buňky, které se adresují celými čísly (zprav. 0, 1, 2, 3, . . . ).
- Data ani instrukce nejsou explicitně označeny.
- Explicitně nejsou označeny ani různé datové typy.
- Pro reprezentaci dat i instrukcí se používají dvojkové signály.
- V instrukci zpravidla není uváděna hodnota operandu, ale jeho adresa.
- Instrukce se provádějí jednotlivě, a to v pořadí, v němž jsou zapsány v paměti, pokud není toto pořadí změněno speciálními instrukcemi (nazývanými skoky).


2008-Kubátová Y36SAP-Úvod 17


#### Von Neumannova architektura (2)


- Důsledek podle výpisu paměti nelze poznat, zda jde o instrukce nebo o data (ani o jaká data) – je třeba znát kontext
- · Počítač tvoří:
  - hlavní paměť (main memory)
  - procesor:
    - datová část
      - ALU aritmeticko-logická jednotka
      - Registry
    - řídící část
      - Řadič control unit, controller
  - vstupní/výstupní zařízení

2008-Kubátová Y36SAP-Úvod 18









#### Organizace hlavní paměti

- Hlavní paměť je rozdělena na buňky paměťová místa, kterým jsou přiřazena nezáporná čísla nazývaná adresy
- Obsah paměťového místa je slovo
  - slovo (word) velikost závisí na procesoru (např. 16b, 37b, 50b, b označuje bit)
  - slabika B byte, 8b = 1B, obvykle 2 nebo i více slabik tvoří slovo, např. u procesorů Intel 80x86 –1 slovo = 2B
- Obsah paměťového místa na adrese adr bývá někdy označován <adr>; nehrozí-li nedorozumění píše se však často adr místo <adr>.

2008-Kubátová Y36SAP-Úvod 23

#### Slabiková organizace paměti

Př. 1 slabika = 1B

1 slovo = 2B

1 dvojité slovo = 4B [DW – Double Word] – tedy 32b Od adresy 5678 má být uloženo dvojité slovo 1234ABCD:

|      | 1. způsob | 2. způsob |
|------|-----------|-----------|
| 5678 | 12        | CD        |
| 5679 | 34        | AB        |
| 567A | AB        | 34        |
| 567B | CD        | 12        |

- **1. big-endian** (IBM 360, Motorola 68000)
- 2. little-endian (Intel 80x86, DEC Alpha) Oba způsoby (Motorola 88 110)

2008-Kubátová

Y36SAP-Úvod


24


# Zobrazení dat v paměti


#### Numerická data – čísla:


- V pevné řádové čárce fix point, obvykle celá čísla (integer, byte, word ...)
- V pohyblivé řádové čárce floating point, racionální čísla (real, float, ...)
- Dvojková binary
- Desítková decimal
- Šestnáctková hexadecimal
- Bez znaménka unsigned, pouze nezáporná (byte, word, unsigned …)
- Se znaménkem signed (integer, short int, signed ...)
- Různě dlouhá, různý rozsah hodnot (short int, integer, long int, byte, word, ...)

2008-Kubátová Y36SAP-Úvod 25









#### Příklad 1 - intuitivně b p q $\mathbf{S}$ $s = \overline{abp} + \overline{abp} + \overline{abp} + \overline{abp} + \overline{abp}$ q = abp + abp + abp + abp

Úpravy výrazů později

2008-Kubátová

Kubátová 15

Y36SAP-Úvod

