Position of Parts in Seat

	Code	English	Français	Español
B B		Buckle SW LH Buckle SW RH	Contacteur de boucle gauche Contacteur de boucle droite	Interruptor de la hebilla izquierda Interruptor de la hebilla derecha
L	4	Lumbar Support Control SW (Driver's Seat)	Commutateur de réglage de support lombaire (siège de conducteur)	Interruptor de control del soporte lumbar (asiento del conductor)
Р	23	Power Seat Control SW (Driver's Seat)	Commande de siège à commande	Interruptor de control del asiento eléctrico
P	24	Power Seat Control SW (Front Passenger's Seat)	électrique (siège de conducteur) Commande de siège à commande électrique (siège de passager avant)	(asiento del conductor) Interruptor de control del asiento eléctrico
P	25	Power Seat ECU	ECU de siège à commande électrique	(asiento del pasajero delantero) ECU del asiento eléctrico
P	26	Power Seat ECU	ECU de siège à commande électrique	ECU del asiento eléctrico
	27	Power Seat Motor (Driver's Seat Front Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage vertical avant de siège de conducteur)	Motor del asiento eléctrico (control vertical frontal del asiento del conductor)
P	28	Power Seat Motor (Driver's Seat Lumbar Support Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage de support lombaire de siège de conducteur)	Motor del asiento eléctrico (control del soporte lumbar del asiento del conductor)
P	29	Power Seat Motor (Driver's Seat Rear Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage vertical arriére de siège de conducteur)	Motor del asiento eléctrico (control vertical trasero del asiento del conductor)
P	30	Power Seat Motor (Driver's Seat Reclining Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage d'inclinaison de siège de conducteur)	Motor del asiento eléctrico (control de reclinación del asiento del conductor)
P	31	Power Seat Motor (Driver's Seat Slide Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de translation de siège de conducteur)	Motor del asiento eléctrico (control deslizante del asiento del conductor)
Р	32	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Front Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage vertical arriére de siège de passager avant)	Motor del asiento eléctrico (control vertical trasero del asiento del pasajero delantero)
Р	33	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Rear Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage	Motor del asiento eléctrico (control vertical trasero del asiento del pasajero delantero)
Р	34	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Reclining Control)	vertical de siège de passager avant) Moteur de siège à commande électrique (commande de réglage	Motor del asiento eléctrico (control de reclinación del asiento del pasajero delantero)
Р	35	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Slide Control)	d'inclinaison de siège de passager avant) Moteur de siège à commande électrique (commande de translation de	Motor del asiento eléctrico (control deslizante del asiento del pasajero delantero)
Р	36	Power Seat Position Sensor (Driver's Seat Front Vertical Control)	siège de passager avant) Capteur de position de siège à commande électrique (commande de réglage vertical avant de siège de conducteur)	Sensor de la posición del asiento eléctrico (control vertical frontal del asiento del conductor)
Р	37	Power Seat Position Sensor (Driver's Seat Rear Vertical Control)	Capteur de position de siège à commande électrique (commande de réglage vertical arriére de siège de conducteur)	Sensor de la posición del asiento eléctrico (control vertical trasero del asiento del conductor)
Р	38	Power Seat Position Sensor (Driver's Seat Reclining Control)	Capteur de position de siège à commande électrique (commande de réglage d'inclinaison de siège de	Sensor de la posición del asiento eléctrico (control de reclinación del asiento del conductor)
Р	39	Power Seat Position Sensor (Driver's Seat Slide Control)	conducteur) Capteur de position de siège à commande électrique (commande de translation de siège de conducteur)	Sensor de la posición del asiento eléctrico (control deslizante del asiento del conductor)
S	17	Seat Belt Warning Occupant Detection Sensor	Capteur de détection d'occupant de rappel de ceinture de sécurité	Sección de detección de ocupante con aviso
S	18	Seat Heater (Driver's Seat)	Chauffage de siège (siège de conducteur)	de cinturón de seguridad Calefactor del asiento (asiento del conductor)
S	19	Seat Heater (Front Passenger's Seat)	Chauffage de siège (siège de passager avant)	Calefactor del asiento (asiento del pasajero delantero)