Position of Parts in Body

Cod	de	English	Français	Español
F	1 2	License Plate Light License Plate Light LH	Eclairage de plaque minéralogique Eclairage de plaque minéralogique	Luz de la matrícula Luz de la matrícula izquierda
L	3	License Plate Light RH	gauche Eclairage de plaque minéralogique droit	Luz de la matrícula derecha
M M	1 2	Moon Roof Control ECU Moon Roof Control SW	ECU de commande de toit ouvrant Commande de toit ouvrant	ECU de control del techo lunar Interruptor de control del techo lunar
P P	7 8	Parking Brake SW Power Outlet (Luggage Compartment)	Contacteur de frein de stationnement Prise d'alimentation (compartiment à bagages)	Interruptor del freno de estacionamiento Toma de alimentación (portaequipajes)
Р	9	Power Vent Window Motor LH	Moteur de glace de ventilation électrique gauche	Motor de la ventanilla ventiladora automática izquierda
P 1	10	Power Vent Window Motor RH	Moteur de glace de ventilation électrique droite	Motor de la ventanilla ventiladora automática derecha
	12	Power Window Control SW Front RH	Commande de lève-glace électrique avant droit	Interruptor de control de la ventanilla automática frontal derecha
	13	Power Window Control SW Rear LH	Commande de lève-glace électrique arrière gauche	Interruptor de control de la ventanilla automática trasera izquierda
	14	Power Window Control SW Rear RH	Commande de lève-glace électrique arrière droit	Interruptor de control de la ventanilla automática trasera derecha
	15	Power Window Master SW	Commande générale de lève-glace électrique	Interruptor principal de la ventanilla automática
	16	Power Window Master SW	Commande générale de lève-glace électrique	Interruptor principal de la ventanilla automática
	17	Power Window Motor Front LH	Moteur de lève-glace électrique avant gauche	Motor de la ventanilla automática frontal izquierda
	18	Power Window Motor Front RH	Moteur de lève-glace électrique avant droit	Motor de la ventanilla automática frontal derecha
	19	Power Window Motor Rear LH	Moteur de lève-glace électrique arrière gauche	Motor de la ventanilla automática trasera izquierda
	20	Power Window Motor Rear RH	Moteur de lève-glace électrique arrière droit	Motor de la ventanilla automática trasera derecha
	21	Pretensioner LH Pretensioner RH	Prétendeur gauche Prétendeur droit	Pretensor izquierdo Pretensor derecho
	13 14	Rear A/C Control SW Rear Air Mix Control Servo Motor	Commande de A/C arrière Servomoteur de commande de mélange d'air arrière	Interruptor de control del A/C trasero Servomotor de control de mezcla de aire trasero
R 1	5 6	Rear Combination Light LH Rear Combination Light LH	Eclairage arrière combiné gauche Eclairage arrière combiné gauche	Luz de combinación trasera izquierda Luz de combinación trasera izquierda
R 1	17 18	Rear Combination Light LH Rear Combination Light RH Rear Combination Light RH	Eclairage arrière combiné droit Eclairage arrière combiné droit	Luz de combinación trasera derecha Luz de combinación trasera derecha
	9	Rear Cooler Blower Motor	Commande de soufflerie de climatiseur arrière	Motor del soplador del enfriador trasero
	20	Rear Cooler Magnetic Valve	Vanne électromagnétique de climatiseur arrière	Válvula magnética del enfriador trasero
R 2	ĺ	Rear Cooler Power Transistor	Transistor d'alimentation de climatiseur arrière	Transistor de potencia del enfriador trasero
R 2	22	Rear Cooler Relay Rear Diff. Lock Motor	Relais de climatiseur arrière Moteur de blocage de différentiel arrière	Relé del enfriador trasero Motor de bloqueo del diferencial trasero
R 2	5	Rear Door Speaker LH Rear Door Speaker RH Rear Evaporator Temp. Sensor	Haut-parleur de porte arrière gauche Haut-parleur de porte arrière droit Capteur de température d'évaporateur	Altavoz de la puerta trasera izquierda Altavoz de la puerta trasera derecha
	7	Rear Heater Blower Motor	arrière	Sensor de la temperatura del evaporador trasero
R 2	8.	Rear Heater Blower Resistor	Moteur de soufflerie de chauffage arrière Résistance de soufflerie de chauffage arrière	Motor del soplador del calefactor trasero Resistor del soplador del calefactor trasero
	10	Rear Heater Power Transistor	Transistor d'alimentation de chauffage arrière	Transistor de potencia del calefactor trasero
R 3 R 3	2	Rear Heater Relay Rear Inlet Air Temp. Sensor	Relais de chauffage arrière Capteur de température d'air d'admission arrière	Relé del calefactor trasero Sensor de la temperatura del aire de admisión trasero
R 3 R 3	3	Rear Interior Light Rear Personal Light	Plafonnier arrière Projecteur individuel arrière	Luz interior trasera
R 3 R 3	5	Rear Window Defogger Rear Window Defogger Rear Wiper Motor Rear Wiper Relay Remote Control Mirror ECU	Désembueur de glace de lunette arrière Désembueur de glace de lunette arrière	Luz personal trasera Desempañador de la ventanilla trasera
R 4	1	Rear Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace de lunette arrière	Desempañador de la ventanilla trasera Motor del limpiador trasero
R 4	7	Remote Control Mirror ECU	Relais d'essuie-glace de lunette arrière ECU de rétroviseur à commande	Relé del limpiador trasero ECU del espejo con control remoto
R 4	8	Remote Control Mirror LH	électrique Rétroviseur à commande électrique gauche	Espejo retrovisor de control remoto izquierdo
R 4:	9	Remote Control Mirror RH Room Temp. Sensor (Rear)	Rétroviseur à commande électrique droit Capteur de température ambiante (arrière)	Espejo retrovisor de control remoto derecho Sensor de la temperatura del compartimiento (trasero)
S 1: S 1:	2	Stereo Component Amplifier	Amplificateur stéréo	Amplificador de componente estéreo
S 1	4	Stereo Component Amplifier Sub Fuel Pump Sub Fuel Pump Foreign Driving Delegation	Amplificateur stéréo Pompe d'alimentation secondaire	Amplificador de componente estéreo Bomba de combustible secundario
S 1		Sub Fuel Pump Forcing Driving Relay	Relais de commande à force de pompe d'alimentation secondaire	Relé impulsor de fuerza de la bomba de combustible secundaria
0 11	0	Sub Fuel Sender	Jauge émettrice de niveau d'essence secondaire	Transmisor de combustible secundario
T 1	7	Tire Carrier Courtesy SW	Commutateur de courtoisie de porte-roue de secours	Interruptor de cortesía del soporte del neumático
T 18	9	Trailer Socket Tweeter LH	Prise de remorque Tweeter gauche	Receptáculo para remolque Altavoz de agudos izquierdo
T 20	0	Tweeter RH	Tweeter droite	Altavoz de agudos derecho
W 13	3	Woofer (Speaker)	Woofer (haut-parleur)	Altavoz de graves (altavoz)