Chapter2 数据表示与指令系统

计算:信息熵、平均码长、操作码编码(定长、哈夫曼、等长) 重点:

> 自定义数据表示 指令操作码编码(计算) 指令格式优化方法 指令系统的改进

2.1 数据表示

计算机常用三类数据:用户定义的数据、系统数据、指令数据 **计算机系统结构研究的首要问题:**在所有的数据类型中,哪些用硬件实现,哪些用软件实 现,并研究他们的实现方法。

数据表示:能够被硬件直接识别和指令系统直接调用的数据类型数据表示以外的数据类型,一般都是**数据结构**要研究的内容

数据表示与数据结构的关系:

参考前面的定义

数据结构是通过软件映像成机器所具有的各种数据表示实现

-数据结构通过软件变成数据表示

数据表示是数据结构的成员

数据表示为数据结构提供不同程度的支持

数据结构和数据表示都是数据结构类型的子集

首要问题实际上是软硬件的取舍问题

类型标志 数据值 → 数据(字) → →



图 在R2巨型机中带标志符的数据表示方法

高级数据表示:

*自定义数据表示:数据本身表明数据类型

目的:缩短机器语言与高级语言对于数据属性的说明之间的语义差距

带标志符的数据表示: 高级语言中用说明语句 如 int,

机器语言中用操作码指明操作数,带符号加法,无符号加法 编译程序负责将高级语言的说明转化为机器语言指令操作码

机器中设置带标志符的数据表示,标志符对于程序员透明

优缺点:提高操作码通用性,便于硬件检查和完成数据转换,简化编译程序 /可能会使程序占用空间增加,单指令的执行速度会降低。 应用广泛

数据描述符:支持向量、数组、记录等数据,减少标识符所占的空间->一个数组只要一个类型说明

描述符和数据分开存放,访问数据必须先访问描述符,描述符被看作程序一部分优点:描述符树形链接,能描述复杂数据结构,为向量、数组等数据结构提供一定支持,简化编译,比变址法更快形成元素地址。

*向量数组数据表示:

向量:n个数据的数组

特点:每个数据叫数组的元素,每个数据类型、数据表示、操作都是相同的,各数据之间独立无关

*优点:*快速形成元素地址、数据块预取,一条指令实现整个向量处理,节省存储

***堆栈数据表示:**堆栈数据结构在编译和子程序调用中经常用到,大小机器基本都有堆栈数据表示。

通用寄存器机型对于堆栈数据结构的支持比较差:

操作机器指令少,功能单一

堆栈在存储器中, 访问速度慢

通常用来保存返回地址, 少量寄存器用来传参数

堆栈机器:

由若干高速寄存器组成的硬件堆栈

堆栈操作指令丰富. 功能强

支持高级语言编译, 简化编译, 缩小机器语言与高级语言的语义差距(比如中缀表达式转化为逆波兰表达式. 方便堆栈操作)

支持子程序嵌套和递归调用

存储效率高

引入数据表示的原则:

缩短程序运行时间

减少 CPU 和主存通信量

通用性(能否高效支持多种数据结构)和利用率(硬件设备利用是否充分)

寻址方式:

寻址技术:寻找操作数以及其他信息地址的技术,是软硬件的主要分界面。

研究内容:编址方式、寻址方式和定位方式

编址单位:字编址、字节编址、位编址、块编址

编址单位 = 访问单位 通常访问单位>编址单位

编址方式:分类编址、统一编址、隐含编址

分类编址:不同部件有自己的编址空间, 比如 RAM 和 IO 分别都有一个 0 地址

优点:指令短、地址形成简单、主存编址空间大

缺点:指令中需要有区分部件的标志或约定

统一编址:每个部件统一成一个地址空间,比如内存和 IO 的统一编址

优点:简化指令系统

*缺点:*一定程度上地址形成复杂化,因为需要用不同地址区间区分部件

隐含编址:事先约定的编址方式隐含寻址、比如寄存器、cache、无 0 地址空间

*优点:*不需要地址计算. 速度快. 比如 MIPS 寄存器直接给寄存器号访问.

*缺点:*有时候会使指令的设计不规范。

寻址方式: 显式:指令中额外指出寻址方式子段/隐式:指令操作码字段隐含约定方式

大部分计算机采用分类编址方式

三类寻址方式:

面向寄存器寻址方式

面向主存

面向堆栈

逻辑地址:编写程序所使用的地址(符号地址)

主存物理地址:程序在主存中的实际地址

程序在主存中的定位技术:

直接定位:程序装入主存之前,指令和数据的主存物理地址确定

静态再定位:通过装入程序,将逻辑地址转化为物理地址,程序执行过程中,物理地址不

改变

动态再定位:执行指令的时候,才形成物理地址

信息分布:

如果主存宽度为 64 位,则一个存储周期内可以访问 8 字节(64bit)

任意存储:

存储跨边界的时候需要两个存储周期才能访问到,速度慢,详见组成原理部分

按字节的整数倍存储:

优点:访问速度快,一个存储周期就可以访问到

缺点:存储空间浪费

指令系统的设计和优化:

内容:指令功能、格式设计

原则:有利于提升机器性价比、有利于指令系统的发展和改进

指令组成:操作码+地址码 (地址码可能有多个,对应多个操作数)

操作码优化目的:能够表达所有指令的同时,操作码子段所占用的位数最少,从而减少程序所占存储空间

操作码编码方式:

- 1.固定长度编码
- 2.Huffman 编码
- 3.扩展编码

*计算整理:信息熵,信息冗余量,实际平均码长

指令字格式优化:

地址码优化:间接寻址、编址寻址、寄存器间接寻址。

多种地址机制:零地址、123 地址

指令系统: CISC 和 RISC

指令系统发展和改变方向:

1.增强指令系统的功能->实现软件功能硬化(CISC, Complex...)

2.简化指令系统->机器指令系统精简(RISC, Reduced Instruction Set Computer)

CISC:增强指令功能从而减少程序指令条数

面向目标程序优化实现->减少存储空间,提高程序运行效率(减少访存)

1. 哈夫曼思想:

高频度指令:增强功能,加快执行速度,缩短指令长度,增设新指令替代

低频度指令:功能合并到高频指令或者在新的系列中取消 静态使用频度:程序中出现指令的统计百分比->存储空间 动态使用频度:程序执行中使用的指令统计百分比->执行时间

2. 增设强功能复合指令

*两种方法共同特点:不删改原有指令系统,增加少量新指令,向后兼容

面向高级语言优化实现:缩小高级语言与机器语言的差异,加快编译速度

1.统计使用频度来改进指令->高频语句设专门指令来加快编译和执行速度

2.面向编译、优化代码生成来改进指令->规整:①对称:寄存器同等对待②.均

匀:不同数据类型等设置相同的指令

缩小各种语言的语义差异:->增大解释的比重,减少翻译的比重

- 1.指令系统通用
- 2.缩小差异
- 3.机器设计多种指令系统,多种系统结构,动态切换(微程序)
- 4.发展高级语言计算机:不需要编译,直接或间接执行高级语言

面向操作系统的优化:缩短 OS 与系统结构语义差距,减少 OS 所占的时间和空间

统计使用频度来进行改进

增设专用于 OS 的新指令

用硬件或固件实现 OS 的某些功能->使用频繁的子程序硬化或固化 专门的处理机完成 OS. 实现功能分布处理结构->IO 处理机

-----End of CISC------End

RISC: 简化计算机指令,减少每条指令的周期数

*2080 规律: CISC 中 20%的指令占了 80%的处理时间

CISC 的问题:

- a. 指令系统庞大
- b. 指令执行速度低
- c. 编译程序本身复杂
- d. 很多指令使用频率不高

RISC 的特点:

- a. 统一格式的指令
- b. 减少指令和寻址种类
- c. 大部分指令单周期内完成
- d. Load/Store 结构?->见 MIPS 的 load 和 sotre 指令
- e. 注重编译优化->三地址指令格式、较多寄存器、对称的指令格式

设计基本原则:

1.只选择使用频度很高的指令,增加少量支持操作系统和高级语言最有用的指令,

<100条

- 2.较少寻址方式种类:<2
- 3.简化指令格式:长度相同,2种以内
- 4.指令都在一个周期内完成
- 5.扩大通用寄存器个数、>32、减少访存、指令操作都在寄存器内进行
- 6.大部分指令都采用硬联控制实现
- 7.使用精简指令优化设计编译程序,通过简单方式支持高级语言

助记符	指令格式	指令功能	实例
LB	LB rt , offset (base)	加载字节	LB a0, 4 (a1)
LBU	LBU rt , offset (base)	加载无符号字节	LBU t0, 7 (t3)
SB	SB rt , offset (base)	存储字节	SB a0, 3 (a3)

*缺点:*汇编难写,指令功能太过简单,对浮点运算和虚拟存储器支持强大但不理想 **RISC 关键技术:**

- a.重叠寄存器窗口技术:参数通过公共(重叠)部分传送
- b.流水线技术:本条指令执行与下一条指令预取相重叠
- c.延迟转移技术:找到不一条不相关的指令来防止流水线断流
- d.指令取消技术:
 - 1.向后转移: (循环程序)
 - 2.向前转移∶if···then
 - 3.隐含转移技术:if条件取反,如果成立,则取消指令
- e.指令流调整技术:变量重命名消除数据相关->相同的变量只占用一个空间(见编译)
- f.优化编译系统设计的技术:优化寄存器,减少相关

-----End of RISC-----