# Progetto Gestione Materiali

Giacomo Marcon Matteo Meneghetti Jiahua Zhou Riccardo Bignami

31 Maggio, 2020

# Indice

1	Distinta base			3
	1.1	Tabell	la distinta base	3
		1.1.1	Menu	4
	1.2	Tabell	la catalogo	5
		1.2.1	Menu	5
	1.3	Descrizione tecnica		5
		1.3.1	Form 1 (interfaccia di lavoro)	5
		1.3.2	Form 2 (creazione e modifica componente)	6
		1.3.3	Form 3 (selezione componenti catalogo)	6
		1.3.4	Programmazione	6
		1.3.5	Distinta base	7
		1.3.6	Catalogo	7
		1.3.7	Componente	7
2	Gestione Materiali			
	2.1	Tabell	la produzione	8
		2.1.1	Input: preparazione alla programmazione della produzione	8
		2.1.2	Output: la programmazione della distinta base	9
	2.2	Tabell	la distinta base	10
			izione tecnica	
		2.3.1	Form 1 (interfaccia di lavoro)	10
		2.3.2	Produzione	
		2.3.3	Periodo	
		2.3.4	Distinta base	11
		235		11

# Capitolo 1

# Distinta base

Premi qui per aprire il video tutorial sul programma DISTINTA BASE

Sul menu del programma, se si preme il pulsante **Manuale** si verrà reindirizzato su questo manuale (verrà prima visualizzato un messaggio di conferma).

## 1.1 Tabella distinta base

Per operare nella tabella DISTINTA BASE si hanno due opzioni:

- Caricare da catalogo un componente, che verrà usato come prodotto finito. Per fare questo, bisogna premere sul pulsante CARICA COMPONENTE DA CATALOGO.
  - (a) Si aprirà una videata dove si potrà scegliere un elemento del catalogo da usare come prodotto finito. N.B: VENGONO CARICATI IL COMPONENTE ED EVENTUALI SUOI SOTTONODI.
- 2. Creare un nuovo componente, che verrà usato come prodotto finito. Per fare questo, bisognera premere sul pulsante **AGGIUNGI NUOVA DISTINTA BASE**.

Se si preme il pulsante **AGGIUNGI NUOVA DISTINTA BASE**, si aprirà una videata per la creazione del nuovo componente. Prima di creare la nuova distinta base, bisognerà assegnare le informazioni basi del componente:

- Nome\*
- Codice\*
- Descrizione\*
- Lead Time
- Lead Time di sicurezza
- Scorta di sicurezza
- Lotto

- Periodo di copertura
- Coefficiente d'utilizzo (assegnabile solo ai componenti del prodotto finito)

\*: campi obbligatori

Se si deve interagire con un componente nella tabella DISTINTA BASE, basterà premere il pulsante destro del mouse sul nodo che si vuole scegliere, e si aprirà un menu a tendina con varie scelte:

- **Aggiungi sottonodo**: si apre una finestra dove si aggiunge un nuovo sotto-componente.
- Modifica: si apre una finestra dove si può modificare il componente.
- **Informazioni**: viene visualizzato un messaggio contenente le informazioni del componente.
- Rimuovi: rimuove il componente selezionato. Prima di rimuovere il componente, viene chiesta una conferma. ATTENZIONE: QUESTA AZIONE NON PUO' ESSERE ANNULLATA.
- Aggiungi al Catalogo: il componente selezionato viene aggiunto al catalogo.

Se si preme il pulsante **Aggiungi sottonodo**, si aprirà un altro menu a tendina con altre opzioni:

- Carica da catalogo: si apre una finestra dove è possibile selezionare un componente presente nel catalogo.
- Carica semilavorato: si carica, da un file esterno, una distinta base (deve essere diversa da quella che stiamo creando) che viene utilizzata come sottocomponente.
- Crea nuovo nodo: si apre la finestra per la creazione di un nuovo componente.

## 1.1.1 Menu

La tabella DISTINTA BASE ha un pulsante sul menu che, se premuto, aprirà un menu a tendina con varie scelte:

- CARICA: si apre una finestra dove è possibile selezionare una distinta base che verrà caricata sulla tabella DISTINTA BASE.
- SALVA: si apre una finestra dove è possibile salvare la distinta base presente sulla tabella DISTINTA BASE.
- RESETTA: la tabella DISTINTA BASE viene resettata. ATTENZIONE: QUESTA AZIONE NON PUO' ESSERE ANNULLATA.

## 1.2 Tabella catalogo

Per operare nella tabella CATALOGO si potrà aggiungere in 2 modi:

- Aggiungi materia prima: si aprirà una videata per la creazione del nuovo componente. Prima di creare la nuova distinta base, bisognerà assegnare le informazioni basi del componente.

  (vedi creazione componente distinta base)
- Aggiungi materia prima: si aggiunge, da un file esterno, una distinta base.

Se si deve interagire con un componente nella tabella CATALOGO, basterà premere il pulsante destro del mouse sul componente che si vuole scegliere, e si aprirà un menu a tendina con varie scelte:

- Modifica: si apre una finestra dove si può modificare il componente.
- **Informazioni**: viene visualizzato un messaggio contenente le informazioni del componente.
- Rimuovi: rimuove il componente selezionato. Prima di rimuovere il componente, viene chiesta una conferma. ATTENZIONE: QUESTA AZIONE NON PUO' ESSERE ANNULLATA.

### 1.2.1 Menu

La tabella CATALOGO ha un pulsante sul menu che, se premuto, aprirà un menu a tendina con varie scelte:

- CARICA: si apre una finestra dove è possibile selezionare un catalogo che verrà caricato sul CATALOGO.
- SALVA: si apre una finestra dove è possibile salvare il catalogo presente sul CATALOGO.
- RESETTA: il CATALOGO viene resettato. ATTENZIONE: QUESTA AZIONE NON PUO' ESSERE ANNULLATA.

## 1.3 Descrizione tecnica

## 1.3.1 Form 1 (interfaccia di lavoro)

Il Form1 è la videata principale del programma, poichè è qui che le tabelle DISTINTA BASE e CATALOGO sono presenti.

Elenchiamo qui le proprietà dell'interfaccia:

#### Resizing

Appena avviene una modifica delle dimensioni del Form1 viene chiamato il metodo **ResizeChildrenControls** che modifica le dimensioni di ogni controllo del Form1 in base alla dimensione attuale dell'interfaccia.

### Catalogo

All'interno di questa sezione sono presenti tutti i metodi che interagiscono con la listView (catalogo), la voce Catalogo nel ToolStripMenu e con i metodi relativi il catalogo nella classe **Programmazione**.

#### Distinta Base

All'interno di questa sezione sono presenti tutti i metodi che interagiscono con la TreeView (distintaBase), la voce Distinta base nel ToolStripMenu e con i metodi relativi la distinta base nella classe **Programmazione**.

## 1.3.2 Form 2 (creazione e modifica componente)

Il Form2 è l'interfaccia responsabile della modifica e aggiunta del componente. Elenchiamo qui le proprietà dell'interfaccia:

## Controllo codice componente

Questa sezione comprende tutti i metodi responsabili del controllo del codice del componente. Questi metodi controllano se il codice dato in input è disponibile (non è usato da un altro componente nel programma) oppure se il codice è utilizzato solo in componenti con tutti i parametri uguali.

## 1.3.3 Form 3 (selezione componenti catalogo)

Questa interfaccia mostra la lista di componenti in catalogo, quando viene selezionato un componente e viene dato "l'ok" pone la variabile nodo uguale al componente selezionato e rende la variabile attendo falsa.

## 1.3.4 Programmazione

Questa classe funge da collegamento tra Form1 e le classi DistintaBase e Catalogo, quindi è una classe molto importante. Riporta anche vari metodi d'appoggio, che noi chiamiamo "metodi generali". Qui vengono svolti i vari controlli sui componenti.

#### Catalogo

All'interno di questa sezione sono presenti tutti i metodi che interagiscono con i metodi nel Form1 relativi il catalogo e con la classe **Catalogo**.

#### Distinta Base

All'interno di questa sezione sono presenti tutti i metodi che interagiscono con i metodi nel Form1 relativi il catalogo e con la classe **Catalogo**.

#### Metodi generali

All'interno di questa sezione sono presenti i metodi utilizzati sia dai metodi relativi il **Catalogo** sia la **Distinta base**. Sono metodi "indipendenti", svolgono una funzione definita.

#### Metodi di appoggio

All'interno di questa sezione sono presenti i metodi utilizzati sia dai metodi relativi il **Catalogo** sia la **Distinta base**. Sono metodi "dipendenti", vengo utilizzati in altri metodi come "aiuto". Sono stati creati per rendere il codice più leggibile e meno ripetitivo.

### 1.3.5 Distinta base

Questa classe contiene i metodi specifici e le variabili della **Distinta base**. È presente una variabile albero (**Componente**) che rappresenta la distinta base che attualmente si sta visualizzando nella treeView.

## 1.3.6 Catalogo

Questa classe contiene i metodi specifici e le variabili del **Catalogo**. È presente una variabile nodi (lista di **Componente**) che rappresenta il catalogo attualmente presente nella listView.

## 1.3.7 Componente

Questa classe è il modello di **Componente**. Qui sono presenti le proprietà di un componente:

- Nome STRING
- Codice STRING
- Descrizione STRING
- Lead Time INT, maggiore di 0
- Lead Time di sicurezza INT
- Scorta di sicurezza INT
- Lotto INT, maggiore di 0
- Periodo di copertura INT
- Coefficiente d'utilizzo INT, maggiore di 0
- SottoNodi componente LIST **COMPONENTE**, contiene i sottocomponenti del

Il metodo DeepClone ha lo scopo di creare una copia esatta del componente ricevuto in input, ma in una nuova posizione di memoria, questo per ovviare al problema di componenti "apparentemente" diversi ma che erano nella stessa posizione di memoria.

# Capitolo 2

## Gestione Materiali

Premi qui per aprire il video tutorial sul programma GESTIONE MATERIALI

Piccola guida sul menu:

#### • Produzione:

- Salva: la produzione viene salvata (se è presente una).
- Carica: carica una produzione da file esterno.
   ATTENZIONE: IL PROGRAMMA ACCETTA SOLAMENTE
   FILE .XML COME INPUT, QUINDI NON E' POSSIBILE
   CARICARE UN FILE DI TIPO .XLSX (EXCEL)
- Esporta su Excel: il file viene esportato e salvato con il formato .XLSX (Excel).

#### • Distinta base:

- Carica: carica una distinta base da file esterno.
- Pulisci tabella: la tabella viene resettata.
- Manuale: si viene reindirizzati su questo manuale (verrà prima visualizzato un messaggio di conferma).

## 2.1 Tabella produzione

# 2.1.1 Input: preparazione alla programmazione della produzione

Il programma GESTIONE MATERIALI presenta in videata una casella numerica dove si può cambiare il numero dei periodi (il numero minimo di periodi è 2).

Oltre a questa casella, è presente anche una tabella/griglia dove bisognerà inserire i dati per la programmazione della produzione.

Infine, è presente una tabella, inizialmente vuota, dove sarà presente la distinta base di cui vogliamo programmare la produzione.

Prima di iniziare ad usare il programma, bisogna caricare un file di tipo distinta base. Per fare questo, andare sul menu, premere sul pulsante "Distinta base" e cliccare su Carica". Si aprirà una finestra che chiederà di caricare un file esterno, ossia la nostra distinta base. Fatto questo, possiamo iniziare a utilizzare il programma.

Inoltre, vi invito caldamente a visitare la sezione <u>Tabella distinta base</u> per imparare come utilizzare questa tabella.

Come primo punto bisognerà aggiungere i valori nella griglia rispetto a varie voci:

- Previsioni di vendita
- Ordini di vendita
- Disponibilità in magazzino (giacenza)
- Versamenti a magazzino entro fine periodo
- Ordini di produzione da lanciare a inizio periodo

Alcune caselle sono bloccate poichè l'input non è richiesto in quei campi. Riporto qui sotto i campi compilabili:

**Periodo 0**: Previsioni di vendita, Ordini di vendita, Disponibilità in magazzino (giacenza), Versamenti a magazzino entro fine periodo, Ordini di produzione da lanciare a inizio periodo

Periodo dal 1 in poi: Previsioni di vendita, Ordini di vendita

# ATTENZIONE: E' OBBLIGATORIO METTERE ALMENO UNA PREVISIONE OD ORDINE DI VENTITA

Come secondo punto, si inseriscono le eventuali giacenze nei sottocomponenti. (Questo punto non è obbligatorio)

Come terzo punto, premere il pulsante PROGRAMMA PRODUZIONE.

## 2.1.2 Output: la programmazione della distinta base

Se si ha seguito passo per passo la sezione soprastante, si nota che la tabella è cambiata. Sono presenti nuove voci, ossia:

- Fabbisogno lordo
- Disponibilità in magazzino
- Versamenti in magazzino entro fine periodo
- Ordini di produzione da lanciare a inizio periodo

I primi risultati visualizzati sulla griglia sono quelli del prodotto finito. E' possibile vedere la griglia di un nodo semplicemente premendo il tasto destro del mouse sul componente scelto, e cliccando il pulsante **Visualizza produzione**.

Al termine del terzo punto si potrà scegliere se salvare la produzione premendo, sul menu, sul pulsante "Produzione" e cliccare su "Salva".

N.B: viene salvato un file di tipo .XML

Si può scegliere di salvare la produzione in .XLSX (Excel) andando sul menu, premendo il pulsante "Produzione" e cliccare su "Esporta su Excel".

N.B: a seconda delle prestazioni del vostro PC, l'esportazione varia dai 5 ai 15 secondi.

## 2.2 Tabella distinta base

La tabella distinta base ha 3 funzioni principali:

- Mostrare all'utente la distinta base caricata
- Ricevere come input la giacenza di un sottocomponente
- Mostrare una finestra di informazioni del componente

Per mostrare all'utente la distinta base, guardare la sezione Input: preparazione alla programmazione della produzione

Per ricevere come input la giacenza di un sottocomponente basta premere con il tasto destro sul componente scelto, e cliccare il pulsante Imposta giacenza. Si aprirà una videata, contenente una casella numerica, dove si potrà inserire la giacenza (al periodo 0) di quel componente.

Per mostrare una finestra di informazioni del componente basta premere il tasto destro sul componente scelto e cliccare il pulsante Informazioni. Si aprirà una videata contenente le informazioni del componente scelto.

## 2.3 Descrizione tecnica

## 2.3.1 Form 1 (interfaccia di lavoro)

Il Form1 è la videata principale del programma, poichè è da qui che tutti gli input vengono inseriti.

Elenchiamo qui le proprietà dell'interfaccia:

#### Resizing

Appena avviene una modifica delle dimensioni del Form1 viene chiamato il metodo **ResizeChildrenControls** che modifica le dimensione di ogni controllo del Form1 in base alla dimensione attuale dell'interfaccia.

#### Metodi Form

All'interno di questa sezione sono presenti tutti i metodi che interagiscono con l'interfaccia grafica e i metodi della classe **Produzione**.

### Metodi di appoggio

All'interno di questa sezione sono presenti tutti i metodi che svolgono funzioni relative l'ambiente Form1. Sono stati creati per rendere più leggibile e meno ripetitivo il codice.

### 2.3.2 Produzione

In questa classe avvengono i vari calcoli. Vengono dati in input le informazioni dal Form1 e i vari risultati vengono caricati direttamente nelle variabili dei componenti interessati. È stata strutturata in modo da calcolare prima la "tabella risultato" del componente "base" e poi il fabbisogno netto del componente (quando ne va prodotto) viene dato in input ai sottocomponenti, tutto questo in maniera ricorsiva. Il coefficiente di utilizzo entra in "gioco" nel momento di calcolare il fabbisogno del componente stesso. L'implementazione del periodo di copertura avviene invece dopo aver calcolato la "tabella" del componente stesso.

#### 2.3.3 Periodo

Questa classe rappresenta il modello di periodo della produzione. Le variabili sono quelle visualizzate in tabella.

### 2.3.4 Distinta base

Questa classe contiene i metodi specifici e le variabili della DistintaBase. È presente una variabile albero (**Componente**) che rappresenta la distinta base che attualmente si sta visualizzando nella treeView.

Il metodo **ResettaProduzioneDistintaBase** rimpiazza la lista Produzione con numPeriodi nuovi periodi. Usato con distintaBase della quale si deve caricare produzione.

Il metodo **ResettaProduzioneDistintaBaseDaForm** svolge la stessa funzione del metodo ResettaProduzioneDistintaBase ma mantiene il periodo 0. Usato con distintaBase della quale si ha calcolato la produzione.

## 2.3.5 Componente

Questa classe è il modello di **Componente**. Qui sono presenti le proprietà di un componente:

- Nome STRING
- Codice STRING
- Descrizione STRING
- Lead Time INT, maggiore di 0

- Lead Time di sicurezza INT
- Scorta di sicurezza INT
- Lotto INT, maggiore di 0
- Periodo di copertura INT
- Coefficiente d'utilizzo INT, maggiore di 0
- SottoNodi componente LIST **COMPONENTE**, contiene i sottocomponenti del
- Produzione LIST **PERIODO**, contiene tutti i dati che si visualizzano in tabella