模拟电子技术

2019年秋季

课程基本情况

蒋乐天 电院电子工程系

http://nuedc-sh.sjtu.edu.cn/analog/analog.htm

课件、、小结、作业等信息发布

Jiangletian@163.com

QQ群: 721126923



群名称: 模电课程群-2019秋季

群号: 721126923

课程基本情况

• 专业基础课

- 掌握模拟技术的基本概念、基本方法。希望通过这门课的 学习使大家具备一定的电子线路分析和设计的能力。

● 学习方法

- 有一定的难度:一是理论和实际之间存在差异;而是分析方法跟以往不太一样(工程近似分析等);
- 理解概念、掌握基本分析方法很重要;
- 重视课外学习和练习

● 成绩构成


- 平时成绩20%+仿真大作业10%+期末考试(半开卷)70%

今年的变化:课时 48 → 32

课程主要内容


- 学什么?
 - 模拟电子线路的分析和设计


处理模拟信号的功能电路



课程主要内容

- 信号
 - 模拟信号和数字信号






课程主要内容

- 功能电路
 - 组成: 电阻R、电容C、电感L;
 - 二极管D、三极管BJT、场效应管FET
 - 电路:

信号发生 信号转换

• • • • •



主要学习内容

- 半导体器件
- ●基本放大电路
- 集成运放电路
- ●频率响应
- 负反馈
- ●波形的发生及信号转换
- ●功放电路
- ●直流电源

第一章 半导体器件

- 1.1 半导体基础
- 1.2 二极管
- 1.3 双极型晶体管(三极管)
- 1.4 场效应管

1.1 半导体基础

导体
$$\rho < 10^{-4}\Omega \cdot \text{cm}$$

半导体 $10^{-3}\Omega \cdot \text{cm} < \rho < 10^{9}\Omega \cdot \text{cm}$
绝缘体 $\rho > 10^{10}\Omega \cdot \text{cm}$

●制造半导体器件的主要材料: 硅(Si)、锗(Ge)、 砷化镓(GaAs)—微波器件

一。本征半导体

▶定义

a) 纯净的

b) 无晶格缺陷




图1-1 本征半导体惯性核模型




图1-2 本征半导体结构示意图

> 本征激发和复合

激发: 形成自由电子和空穴,成对出现

复合: 自由电子—空穴对消失




图1-3 本征半导体中的自由电子和空穴

> 动态平衡下的本征半导体

✓ 两种载流子:

自由电子----n 空穴-----p

✓ 载流子浓度

$$n_i = p_i = AT^{3/2}e^{-E_{go}/(2kT)}$$

系数:

A常数(硅: 3.87×10¹⁶cm⁻³·K^{-3/2}, 锗: 1.76×10¹⁶cm⁻³·K^{-3/2})

Ego: 禁带宽度(硅: 1.21eV, 锗: 0.785eV)

k: 玻尔兹曼常数 (8.63×10⁻⁵eV/K) T: 温度 (K)

室温时(T=300K),硅: 1.5×10¹⁰cm⁻³,锗: 2.4×10¹³cm⁻³

二。杂质半导体

- ◆杂质半导体:掺入杂质元素后得到的半导体
- N型半导体
- P型半导体

N型半导体

> 定义

掺入五价杂质元素(磷、砷、锑)





图1-4 N型半导体

自由电子:多子

空穴:少子

杂质原子: 施主




▶载流子浓度

▶热平衡条件

$$n_0 \cdot p_0 = n_i^2$$

▶电中性条件

$$n_0 = p_0 + N_D$$



N_D: 施主杂质浓度

n₀:自由电子浓度值

p₀: 空穴浓度

n_i: 本征载流子浓度

P型半导体

▶定义

掺入三价杂质元素(铝、硼、镓、铟等)





图1-5 P型半导体

自由电子: 少子

空穴:多子

杂质原子: 受主




▶载流子浓度

▶热平衡条件

$$n_0 \cdot p_0 = n_i^2$$

▶电中性条件

$$p_0 = n_0 + N_A$$



N_A: 施主杂质浓度


n₀:自由电子浓度值

p₀: 空穴浓度

n_i: 本征载流子浓度

三.漂移和扩散

▶漂移电流



载流子(自由电子、空穴)在电场作用下产生定向运动, 形成漂移电流:空穴漂移电流(I_{pT})和电子漂移电流(I_{nT})


总漂移电流密度:

$$J_T = J_{pT} + J_{nT} = q(p\mu_p + n\mu_n)E$$

系数: μ_p, μ_n分别是空穴和自由电子的迁移率。

> 扩散电流

N型半导体



因浓度差引起载流子(自由电子、空穴)定向运动,产生扩散电流:空穴扩散电流(I_{pD})和电子扩散电流(I_{nD})总扩散电流密度:

$$J_{D} = J_{pD} + J_{nD} = -qD_{p} \frac{dp(x)}{dx} + qD_{n} \frac{dn(x)}{dx}$$

系数: Dp,Dn分别是空穴和自由电子的扩散系数

半导体

- 半导体结构(自由电子和空穴)
 - 本征半导体
 - P型半导体
 - N型半导体
- 半导体电流 (扩散电流和漂移电流)
- 半导体特性 (参杂性和温度敏感性)
- 半导体材料 (硅、锗、砷化镓)

四. PN结

不对称PN结

 P型
 耗


 P型
 尽

 N型

 半导体
 半导体

 p^+n


对称PN结



pn

PN结结构

PN结形成的物理过程



- a) 扩散 多子扩散电流 I_D
- b) 形成空间电荷区
- c) 建立电场E
- d) 漂移 少子漂移电流I_T
- e) 动态平衡 $I_D=I_T$ I=0
- f) PN结形成

空间电荷区、耗尽区、势<mark>垒区、</mark> 阻挡层

内建电位差Uho

$$U_{ho} = U_T \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

$$U_T = \frac{kT}{q}$$

热电压(伏)

室温T=300K, U_T约为26mV

U_{ho}与温度相关,室温时,对于硅约为0.5~0.7V 对于锗约为0.2~0.3V

空间电荷区宽度L。

$$L_{o} = x_{n} + x_{p} = \left(\frac{2\varepsilon}{q}U_{ho}\frac{N_{A} + N_{D}}{N_{A}N_{D}}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{x_n}{x_p} = \frac{N_A}{N_D}$$

μm数量级

三种PN结:突变结、超突变结、缓变结

五. PN结的特性


- 伏安特性
- ●温度特性
- ●击穿特性
- ●电容特性

单向导电性

正向偏置—导通

耗尽层 $P \boxtimes$ $N \boxtimes$ (+) \oplus \oplus \oplus ⊕i \oplus \oplus \oplus \bigoplus_{\bullet} \bigoplus \oplus_{\bullet} ⊕¦ **(+)** \oplus 内电场 外电场


反向偏置— 截止



> PN结电流

$$i = I_S(e^{\frac{qu}{kT}} - 1)$$

$$i = I_S(e^{\frac{u}{U_T}} - 1)$$



I_S: 反向饱和电流、比例电流 与结面积、少子浓度成正比

PN结的伏安曲线

温度特性

●Ⅰ。是温度敏感参数,其值随温度升高而增大

并有:

$$I_S(t_2) = I_S(t_1) \cdot 2^{\frac{t_2 - t_1}{10}}$$

二极管正常工作,有最高温度限制:

Si: $(150^{\circ} \sim 200^{\circ})$ $I_S = 10^{-9} \sim 10^{-16}$ A

Ge: $(75^{\circ} \sim 100^{\circ})$ $I_{S} = 10^{-6} \sim 10^{-8}$ A

击穿特性

● 反向偏置时,反向电流急剧增加的现象,U_(BR)

雪崩击穿—发生在掺杂浓度较低的PN结中

机理: 由于碰撞而电离产生大电流

电压:较高,随掺杂浓度降低而增大,>7V

温度特性: T↑ → U_(BR)↑

齐纳击穿—发生高掺杂浓度PN结中


机理:场致激发产生大电流

电压:较低,随掺杂浓度增大而减小,<5V

温度特性: T[↑] → U_(BR)↓

电容特性

● 势垒电容C_T—阻挡层引起



$$C_T = \frac{C_T(0)}{(1 - \frac{V}{U_{ho}})^n}$$

电荷与电压关系

 C_{T}

C_T: 增量电容—非线性电容

变容特性n—变容指数,与工艺有关

突变结 n=1/2

渐变结 n=1/3

超突变结 n=1/2~6

电容与电压关系

●扩散电容CD—中性区引起

$$C_D = k_D (I + I_S) = \begin{cases} k_D I & V > 0 \\ 0 & \end{cases}$$


k_D:常数,与PN结两边的掺杂浓度有关

I: 流过PN结的电流


● 结电容C_i

$$C_j = C_T + C_D = \begin{cases} C_D & V > 0 & 10 \sim 10^3 \text{ pF} \\ C_T & V < 0 & 1 \sim 10^1 \text{ pF} \end{cases}$$


1.2 半导体二极管




二极管外形



二极管结构及电路符号



一、伏安特性、温度特性




● 开启电压U_{on} 温度升高,U_{on}减小

二、二极管参数


- ▶最大整流电流IF
- ▶最高反向工作电压UR
- ▶ 反向电流I_R
- ▶最高工作频率f_M

三、二极管模型

- > 数学模型—电流方程
- > 曲线模型—伏安特性曲线
- > 分段线性模型
- > 小信号电路模型




分段线性模型



- a) 理想二极管模型
- b) 常数压降模型
- c) 电池加电阻模型

 r_D : 导通电阻, U_{on} 一般取0.7V


小信号电路模型



r_d: 增量电阻

$$r_d \approx \frac{U_T}{I_D}$$

$$\frac{1}{r_d} = \frac{\partial i_D}{\partial u_D} \bigg|_{Q} = \frac{\partial}{\partial u} [I_S(e^{\frac{u_D}{U_T}} - 1)] \bigg|_{u_D = U_D} = \frac{I_Q + I_S}{U_T} \approx \frac{I_D}{U_T}$$




小信号模型

二极管电路分析例题


> 图解分析法

例1: 求图所示电路流过二极管的电流及其两端电压。




▶等效电路法

例2:如图电路,已知两个二极管为理想二极管,试画出U₀随U_I变化的传输特性。




等效电路:




分析: ${\rm HU_I}<25{\rm V}$ 时,两二极管截止, ${\rm HO_0}={\rm V_{DD2}}=25{\rm V}$ 。 ${\rm HU_1}>25{\rm V}$ 时, ${\rm D_1}$ 导通, ${\rm D_2}$ 截止,

$$I_1 = \frac{U_I - V_{DD2}}{R_1 + R_2} = \frac{U_I - 25}{300 \times 10^3}$$
 $U_O = V_{DD2} + I_1 R_2 = \frac{25 + 2U_I}{3}$

$$U_{o} = 100$$



例3: 有如下两个电路:



假设D₁,D₂为理想二极管,求U,I的值

解:

(a) 假设**D**₁,**D**₂导通,则

$$U_B = 0$$
 \longrightarrow $U = 0$

$$\Rightarrow I_{D2} = 1 \text{mA}$$

B点节点方程 → *I* = 1m A

(b) 假设D₁,D₂导通,则

$$U_{R} = 0$$
 \longrightarrow $U = 0$

$$\rightarrow I_{D2} = 1 \text{mA}$$


B点节点方程 \Rightarrow I = -1 m A 假设不成立

重新假设 D_1 截止, D_2 导通

$$\longrightarrow$$
 $I = 0$ $U = 3.3 \text{V}$

小信号分析

例4:



1、直流分析

$$U_R = \frac{V - U_{D(on)}}{R} \qquad U_R = V - U_{D(on)}$$

2、小信号参数

$$r_d = \frac{U_T}{I_O}$$

3、小信号分析

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ &$$


$$i = \frac{u_i}{R + r_d}$$


$$u_o = \frac{u_i}{R + r_i} \cdot R$$

$$u_R = U_R + u_o$$


四、二极管应用

▶整流电路






冷压电路 稳压二极管



参数:

稳定电压U_Z 稳定电流I_Z(I_{Zmin}) 最大稳定电流I_{Zmax} 额定功耗P_{ZM} 动态电阻r_z 温度系数α

稳压电路



R: 限流电阻,保证I_Z落在I_{Zmin}和I_{Zmax}范围内


求限流电阻的方法

当U_I取最大U_{Imax}, R_L取最大R_{Lmax}时,I_Z不应超过I_{Zmax},得到R_{min} 当U_I取最小U_{Imin}, R_L取最小R_{Lmin}时,I_Z不应低于I_{Zmin},得到R_{max}

即:


$$\begin{cases} \frac{U_{\text{Im }ax} - U_Z}{R_{\text{min}}} = I_{Z \max} + \frac{U_Z}{R_{L \max}} \\ \frac{U_{\text{Im }in} - U_Z}{R_{\text{max}}} = I_{Z \min} + \frac{U_Z}{R_{L \min}} \end{cases}$$

▶限幅电路



1.3 双极型晶体管

晶体三极管结构



三个区: N、P、N 或 P、N、P


三个极:发射极(e)、基极(b)、集电极(c)

两个结: 发射结(eb结)、集电结(cb结)

晶体三极管工作模式

工作模式	偏置	特性
放大模式	发射结正偏、集电结反偏	正向受控特性
饱和模式	发射结正偏、集电结正偏	开关特性
截止模式	发射结反偏、集电结反偏	开关特性
反向放大模式	发射结反偏、集电结正偏	

一、放大模式下三极管工作原理



 $I_E = I_{EN} + I_{EP}$

E、B区多子扩散电流

 $I_C = I_{Cn1} + I_{Cn2} + I_{CP}$ $= I_{Cn1} + I_{CBO}$

I_{CBO}: CB结反向饱和电流, 与T有关,少子漂移电流。

I_{Cnl}:少子漂移电流

内部载流子传输过程

$$I_B = I_{EP} + (I_{EN} - I_{Cn1}) - I_{Cn2} - I_{CP} = I_E - I_C$$

共基直流电流放大系数 \overline{lpha}

$$\overline{\alpha} = \frac{I_{Cn1}}{I_E} = \frac{I_{EN}}{I_E} \cdot \frac{I_{Cn1}}{I_{EN}} = \eta_E \cdot \eta_B$$


 $η_E$: 发射效率; $η_B$: 基区传输效率

提高 α 的工艺措施: 1) E区重掺杂; 2) 基区宽度要小;

3) 集电结面积要大

三种连接方式下的直流电流传输方程:


1。共基



$$I_{C} = \overline{\alpha} I_{E} + I_{CBO} \approx \overline{\alpha} I_{E}$$

$$\overline{\alpha} = \frac{I_{C}}{I_{E}}$$

2。共发射极



$$I_{C} = \overline{\alpha}I_{E} + I_{CBO}$$

$$= \overline{\alpha}(I_{C} + I_{B}) + I_{CBO}$$

$$= \overline{\alpha}I_{C} + \overline{\alpha}I_{B} + I_{CBO}$$


$$= \overline{\alpha}I_{C} + \overline{\alpha}I_{B} + I_{CBO}$$

$$I_C = \overline{\beta} I_B + I_{CEO}$$
 $I_C \approx \overline{\beta} I_B$

B 共发射极直流电流放大系数

I_{CEO}: 基极开路时,在集电极电源作用下集电极和发射极之间的电流,称穿透电流。

3。共集电极



$$I_{C} = \overline{\beta} I_{B} + I_{CEO}$$

$$I_{E} - I_{B} = \overline{\beta} I_{B} + I_{CEO}$$

$$I_E = (1 + \overline{\beta})I_B + I_{CEO}$$

$$I_E \approx (1 + \overline{\beta})I_B$$

交流电流放大系数

$$\alpha = \frac{i_c}{i_e}$$


$$eta = rac{i_c}{i_b}$$

$$\beta \approx \overline{\beta}$$


$$\alpha \approx \overline{\alpha}$$

二、三极管特性曲线


> 输入特性曲线族



$$i_B = f(u_{BE})\big|_{u_{CE} = \text{th } 2}$$



▶输出特性曲线族



三、三极管参数

● 1、直流参数

$$\overline{\beta}$$
 $\overline{\alpha}$ I_{CBO} , I_{CEO}

2、交流参数

$$\beta$$
 α f_{τ}

3、极限参数

 I_{CM} , P_{CM} , $U_{(BR)CEO}$

四、三极管温度特性

- ho ho
 - 一般有:
 - ✓每升高1°C, β增大0.5~1%
 - ✓每升高1°C, U_{BE(on)}减小2~2.5mV
 - ✓每升高10°C, I_{CRO}增大一倍。

1.4 场效应管

- 场效应管(FET, Field Effect Transistor)
- 分类

制作工艺

结型场效应管(JFET)

增强型MOS场效应管(EMOS)

耗尽型MOS场效应管(DMOS)


导电沟道

P沟道场效应管

N沟道场效应管

一、EMOS场效应管

●N沟道EMOS结构图及电路符号



L: 沟道长度,

1~10μm

W:沟道宽度,

2~500 μm

SiO₂厚度:

0.02~0.1 μm

s: 源极; g: 栅极; d: 漏极; B: 衬底极; N+: 源区、漏区

工作原理

● 1、MOS管工作状态


MOS管正常工作时,两个PN结始终处于反偏状态,一般有 u_{BS} =0或 u_{BS} <0(B接最低电位),因此有 u_{DS} >0(漏源间接正偏电压)

在栅极电压 \mathbf{u}_{GS} 的作用下,在 \mathbf{d} 、 \mathbf{s} 之间形成导电通道,然后在 \mathbf{u}_{DS} 的控制下形成 \mathbf{d} 、 \mathbf{s} 之间的漏极电流(\mathbf{i}_{D})

由于形成的导电通道是N型半导体,因此称为N沟 道。

● 2、沟道形成及u_{CS}对i_D的控制


- 1)都不加电压时($u_{GS}=0,u_{DS}=0$),两个PN结处于动态平衡,会形成空间电荷区,所以DS之间互相隔离,不能导通。
- 2) g、s之间加正偏电压($u_{GS}>0$),衬底栅极相当于一个平板电容器。——g板上积聚正电荷 —— 形成电场 E (从SiO₂层指向衬底)—— 吸引电子,排斥空穴—— 形成负离子区+自由电子(??)
- 3) u_{GS} ↑ → F → 吸引更多电子、排斥更多空穴→ 自由电子浓度大于空穴浓度 → P型衬底变成N型→ 产生反型层(沟道产生)。
- 4)将反型层刚好形成时的 \mathbf{u}_{GS} 称为开启电压($\mathbf{U}_{GS(m)}$),是MOS管的工艺参数,取决于SiO₂的厚度,衬底的掺杂浓度等。
- ${f 5)}$ MOS管是沟道导电的器件,当 ${f u}_{GS} < {f U}_{GS(th)}$ 时,未形成沟道, ${f ds}$ 之间无电流。 ${f u}_{GS} > {f U}_{GS(th)}$ 时,形成沟道。




● 3、u_{DS}对i_D的控制(u_{GS}一定)


u_{GS}> U_{GS(th)},形成沟道

- $\frac{d \cdot s$ 之间加正偏电压($u_{DS}>0$),自由电子形成漂移电流 i_{D} ,方向从 $d\longrightarrow s$
- 1)当u_{DS}很小时,i_D很小,沟道深度均匀, i_D与u_{DS}几乎成线性增大关系
- 2) $\mathbf{u}_{\mathrm{DS}} \longrightarrow \mathbf{i}_{\mathrm{D}} \longrightarrow \mathbb{R}$ 形成锥形沟道 此时,沟道电阻增大,导致 \mathbf{i}_{D} 增大趋势变缓。
- 3) $\mathbf{u}_{\mathrm{GD}} = \mathbf{u}_{\mathrm{GS}} \mathbf{u}_{\mathrm{DS}} = \mathbf{U}_{\mathrm{GS(th)}}$, 即 $\mathbf{u}_{\mathrm{DS}} = \mathbf{u}_{\mathrm{GS}} \mathbf{U}_{\mathrm{GS(th)}}$ 时,漏极端反型层消失(预夹断), \mathbf{i}_{D} 不随 \mathbf{u}_{DS} 变化,进入饱和区。继续增大 \mathbf{u}_{DS} , \mathbf{i}_{D} 基本恒定。






● 4、沟道长度调制效应





N沟道EMOS特性曲线

> 转移特性曲线



▶输出特性曲线





电流方程:

i) 非饱和区 $u_{GS} > U_{GS(th)}$, $0 < u_{DS} < u_{GS} - U_{GS(th)}$

$$i_D = \frac{\mu_n C_{ox} W}{2L} [2(u_{GS} - U_{GS(th)}) u_{DS} - u_{DS}^2]$$

$$C_{ox} = \frac{\varepsilon}{\tau_{ox}}$$
 ε: SiO₂层介电常数; τ_{ox} : 厚度

ii) 饱和区 $u_{GS} > U_{GS(th)}$, $u_{DS} > u_{GS} - U_{GS(th)}$

$$i_{D} = \frac{\mu_{n} C_{ox} W}{2L} (u_{GS} - U_{GS(th)})^{2} \cdot (1 + \lambda u_{DS})$$

λ由沟道长度调制效应引入,如果不考虑则为0

$$i_D = I_{DO}(u_{gs}/U_{GS(th)}-1)^2$$

iii) 截止区 $u_{GS} < U_{GS(th)}$


$$i_D = 0$$

背栅效应、温度特性

- ➢ 当衬底与源极不连接时,即衬底与源极之间存在一个 负偏压u_{BS}时,将引入背栅效应(衬底效应)
- ▶ u_{BS}对i_D的影响可以反映在开启电压上, u_{BS}反偏越大, 开启电压就越大。从转移曲线来看,相当于曲线右移。 输出曲线下移。
- > 温度特性
 - > 温度升高,自由电子迁移率降低使电流减小
 - ➢ 温度升高,衬底中自由电子浓度增大使开启电压减小,从而使电流增大。
 - ▶ 从整个结果来看,前者影响大于后者影响,所以MOS管电流 随温度升高而减小,具有负温度特性。

P沟道EMOS管

●结构图及电路符号




PN结反偏, B接最高电位

 $u_{GS} < U_{GS(th)} < 0$ $u_{DS} < 0$ i_D 电流方向: $s \longrightarrow d$

二、DMOS场效应管


• 结构



P沟道

N沟道

电路符号



N沟道: $U_{DS}>0$; $U_{GS(off)}<0$; $u_{GS}>U_{GS(off)}$ 时, $i_{D}>0$ D \rightarrow S

P沟道: $U_{DS}<0$; $U_{GS(off)}>0$; $u_{GS}< U_{GS(off)}$ 时, $i_{D}>0$ S \rightarrow D

场效应管类型的判别

●1、由ups识别沟道类型

u_{DS}>0 N沟道

u_{DS}<0 P沟道

● 2、由u_{GS}识别增强型、耗尽型或结型

 $u_{GS}>0$ 或者 $u_{GS}<0$ (不含 $u_{GS}=0$) EMOS

u_{GS}>0或者u_{GS}<0(含u_{GS}=0) JFET

 $u_{GS}>0$, $u_{GS}<0$, $u_{GS}=0$ DMOS

三、场效应管参数

- ●1、直流参数
 - → 开启电压U_{GS(th)}; 夹断电压U_{GS(off)}; I_{DSS}; 栅极电流
- 2、交流参数
 - 跨导g_m; 背栅(衬底)跨导g_{mB}; 极间电容C_{gs}、C_{gd}、C_{ds}; 交流输出电阻r_{ds}
- 3、极限参数
 - ullet 最大漏极电流 I_{DM} ; 击穿电压; 最大耗散功率 P_{DM}

四、三极管与场效应管的比较

- 1、FET单极型器件(只有一种载流子参与导电), 多子漂移电流,受温度影响小,负温度特性
- BJT双极型器件(两种载流子都参与导电), 多子扩散电流,少子漂移电流,正温度特性
- 2、BJT的输入电阻小(KΩ), FET输入电阻大 (10⁸~10¹²Ω)。BJT电流控制器件, FET电压控 制器件。
- 3、FET的d、s对称,可互换,偏置较灵活;BJT 发射极和集电极不能互换。
- 4、MOS管工艺简单,集成度高,在大规模集成电路中应用较多;BJT多应用于小规模集成电路中。