


La CPU

Classi prime Scientifico - opzione scienze applicate
Bassano del Grappa, Ottobre 2022
Prof. Giovanni Mazzocchin

La CPU

- La CPU (Central Processing Unit) è la componente preposta a:
 - leggere dati e istruzioni dalla memoria centrale
 - eseguire le istruzioni
 - scrivere i risultati delle elaborazioni in memoria o sulle periferiche di output
- Una CPU è composta da 3 elementi:
 - **ALU**: un circuito integrato composto principalmente dal combinazioni specifiche delle porte logiche che abbiamo visto. Operazioni come la *somma binaria con riporto*, o lo XOR di due byte vengono effettuate dalla ALU
 - CU (Control Unit): governa e impartisce gli ordini di esecuzione alla ALU
 - **Registri**: piccole aree di memoria ad accesso molto veloce, utilizzate per memorizzare provvisoriamente i dati necessari per eseguire un'istruzione


l registri



• Il PC (Program Counter): contiene l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire

		indirizzi di memoria	istruzioni
esecuzione prima istruzione	registro PC	000000	add(op1, op2)
	000000	000001	xor(op1, op2)
esecuzione seconda istruzione	registro PC	000010	sub(op1, op2)
	000001	000011	or(op1, op2)
esecuzione terza istruzione	registro PC	000100	or(op1, op2)
	000010	000101	and(op1, op2)
		000111	mult(op1, op2)
		001000	nand(op1, op2)

- Il SR (Status Register): detto anche registro dei flag
- Ogni bit contenuto in questo registro ha un significato legato allo stato del processore
 - Questi bit dotati di significati specifici vengono chiamati flag



• Il **SP** (**Stack Pointer**): contiene l'indirizzo della cima dello **stack**. Lo stack è un'area di memoria particolare, organizzata come una pila (struttura LIFO (last-in, first-out)). L'utilizzo di quest'area di memoria diventerà evidente quando programmeremo. Su una pila sono possibili due operazioni: **push** (inserimento in cima) e **pop** (rimozione dalla cima)



- Il IR (Instruction Register): contiene il codice operativo (opcode) dell'istruzione corrente:
 - se l'istruzione corrente è **add a, b**, questo registro contiene un codice binario che rappresenta **add**
 - se l'istruzione corrente è **xor a, b**, questo registro contiene un codice binario che rappresenta **xor**
- Ogni istruzione ha il proprio codice. Ogni processore ha le proprie istruzioni con i propri codici. Ecco un esempio semplificato:

Istruzione	Opcode
add	00
sub	01
xor	10
and	11

• Il MAR (Memory Data Register): contiene i dati che devono essere scritti in memoria o letti da memoria.

Registri di uso generale

• I registri di uso generale, i cui nomi e il cui numero dipendono dall'architettura del processore, memorizzano temporaneamente gli operandi e i dati utilizzati dalle istruzioni

• Ipotizziamo che esistano due registri di uso generale, che chiamiamo **AX** e **BX**, di dimensione 1 byte (8 bit). Una possibile istruzione macchina che somma il contenuto di **AX** e **BX** è:


add AX, BX

• Se AX contiene 00000001 e BX contiene 00000011, il risultato dell'istruzione sarà 00000100 (ma dove verrà memorizzato questo risultato?)

L'Unità di Controllo (CU)


- La CU coordina le operazioni svolte dalla CPU
- In particolare, gestisce il trasferimento di dati tra processore e memoria, e tra processore e I/O inviando sul *bus di controllo* determinati segnali, fatti grosso modo così:
 - [RD, MEM]: significa «io processore voglio leggere dalla memoria principale»
 - [WR, MEM]: significa «io processore voglio scrivere nella memoria principale»
 - [RD, I/O]: significa «io processore voglio leggere da un dispositivo di input»
 - [WR, I/O]: significa «io processore voglio scrivere su un dispositivo di output»

Architettura di una generica CPU




La ALU


- La ALU è costituita da **reti combinatorie** ossia da porte logiche collegate in modo tale da eseguire tutte le operazioni aritmetico/logiche gestite dal microprocessore, come l'addizione e la sottrazione binarie, l'and tra stringhe binarie etc...
- Vediamo un esempio di rete combinatoria che potrebbe far parte di una ALU generica, partendo dal problema specificato qui sotto.
- Problema: dobbiamo collegare alcune porte logiche in modo da produrre una rete combinatoria in grado di eseguire la somma di 2 bit, memorizzando l'eventuale riporto




0 + 0 = 0, con riporto di 0



0 + 1 = 1, con riporto di 0



1 + 0 = 1, con riporto di 0



1 + 1 = 0, con riporto di 1

Il ciclo di esecuzione delle istruzioni

• Il processore agisce secondo una sequenza di passi rigida, eseguita ciclicamente (significa che quando la sequenza viene terminata, essa riprende dal primo passo, e così via fino all'arresto della macchina)


FETCH: la CU pone sul bus indirizzi il valore del registro PC, e imposta sul bus controllo [RD, MEM]

DECODE: la CU legge l'opcode dell'istruzione e in base all'opcode stesso determina quanti parametri servono, ossia quanto è lunga l'istruzione complessiva da prelevare. Gli operandi caricati dalla memoria vengono copiati nei registri

EXECUTE: viene eseguita l'operazione vera e propria, sulla base dell'opcode e degli operandi

STORE: al termine dell'istruzione, se ci sono risultati, questi vengono scritti in memoria, o verso l'I/O

- Ogni processore ha il suo set di istruzioni specifico, denominato ISA (Instruction Set Architecture)
- Ad ogni istruzione corrisponde un *microprogramma cablato* in ALU, ossia un circuito in grado di effettuare l'operazione specifica (eg. addizione, sottrazione, operazioni logiche)
- Ecco un esempio di istruzione macchina di una **possibile ISA**:



0b0000000 0b00000011 0b01100001

STORE 0b00000011 0b01100001

Significato dell'istruzione: salva nella memoria principale, all'indirizzo specificato dall'operando 1 (0b00000011), il valore specificato dall'operando 2 (0b01100110)

Tutta l'istruzione precedente è memorizzata nella RAM, e occupa 3 byte: 1 byte per l'opcode, 1 byte per il primo operando e 1 byte per il secondo operando

NB: stiamo parlando di un ISA astratta, non del linguaggio macchina di un microprocessore esistente (Intel, ARM, AMD etc...)

STORE

8-bit memory addresses	0b0000000	0b0000001	0b0000010	0b00000011	0b000010
content					
other memory locations					
8-bit memory addresses	0b00010000	0b00010001	0b00010010		
content	0b00000000	0b0000011	0b01100001		

PC: 0b00010000 → il programma inizia all'indirizzo 0b00010000

operand 1

(memory address)

operand 2

(value)

Stato della memoria dop l'esecuzione dell'istruzione STORE

8-bit memory addresses	0b0000000	0b0000001	0b0000010	0b0000011	0b0000010
content				0b01100001	
other memory locations					
8-bit memory addresses	0b00010000	0b00010001	0b00010010		
content	0b00000000	0b00000011	0b01100001		
					critto il valore
STORE operand 1 operand		operand 2	specificato da operand 2 nella locazione di memoria specificata da operand 1		

24/12/2022 La CPU 21

STORE 0b00000011 0b01100001

Di quanto deve essere incrementato il contenuto del PC (Program Counter) dopo l'esecuzione di questa istruzione?

L'Assembly x86-64 (processore Intel)

 Basta con la teoria! Proviamo a capire i principi di funzionamento di un linguaggio macchina vero, l'Assembly x86-64

• Utilizzeremo l'assembler NASM, su Linux

Per installare nasm:

sudo apt install nasm