
1. Formål

Næsten alle mikrocontrollers har en eller flere timere indbygget. Timere har mange anvendelsesområder og kan for eksempel anvendes til at:

- Lave en præcis tidsforsinkelse.
- Sørge for, at vi får et interrupt (en programafbrydelse) med faste tidsintervaller.
- Tælle pulser (eksempelvis fra følere på et transportbånd).
- På et portben generere et firkantsignal, som har en given frekvens og 50% dutycycle (CTC mode).
- På et portben generere et firkantsignal, som har en given frekvens og variabel dutycycle (PWM mode).

Det er vigtigt at gøre sig klart, at en timer er en selvstændig hardware på chippen, og fungerer derfor uafhængigt af for eksempel CPU'en. Det betyder, at CPU'en vil kunne stå og lave beregninger <u>samtidig</u> med, at timerne arbejder med en anden opgave (som nævnt i listen med eksempler herover).

Tænk på microcontrolleren som en fabrikshal med maskiner, hvor CPU'en er en "maskine" og timerne hver især er andre "maskiner", der hver især samtidigt kan lave et stykke arbejde:



2. Generelt

Mega2560 har 6 timere, som kaldes Timer 0, Timer 1, Timer 2, Timer 3, Timer 4 og Timer 5.

En timers helt centrale del er dens **tælleregister**, som for de 5 timere kaldes henholdsvis **TCNT0**, **TCNT1**, **TCNT2**, **TCNT3**, **TCNT4** og **TCNT5**. Man kan få adgang til tælleregistrene via I/O-registre, og man kan fra programmet både aflæse og skrive til tælleregistrene.

For Timer 0 og Timer 2 gælder, at deres tælleregister er **8 bit**, og kan altså maksimalt indeholde tallet <u>255</u>. Vi kalder disse timere for 8 bit timere.

For de øvrige timere (Timer 1, Timer 3, Timer 4 og Timer 5) gælder, at deres tælleregister er **16 bit**, og kan altså maksimalt indeholde tallet 65535.

Vi kalder disse timere for 16 bit timere.

Da Mega2560 er en 8 bit mikrocontroller, er I/O-registrene som bekendt 8 bit registre.

For ovennævnte 16 bit tælleregistre gælder derfor, at hvert 16 bit register fysisk er sammensat af to 8 bit registre.

For eksempel består registeret TCNT1 af de to "halvdele" TCNT1H og TCNT1L:

TCNT1<u>H</u> = TCNT1<u>L</u>

<u>Hvis vi skriver assembly-kode</u> og ønsker af aflæse eller skrive til et 16 bit register, må vi læse fra / skrive til hver "halvdel" for sig i en bestemt rækkefølge:

- Rækkefølge ved <u>skrivning</u>: TCNT1H, derefter TCNT1L.
- Rækkefølge ved <u>læsning</u>: TCNT1L, derefter TCNT1H.

Når vi <u>skriver programmet i C</u>, tager compileren (heldigvis) automatisk hånd om ovenstående problem med opsplitning i 16 bit registerets to halvdele, sådan, at vi blot kan skrive for eksempel:

```
TCNT1 = 12345;
unsigned int x = TCNT3;
```

Virkemåden af en timer er grundlæggende, at den "tæller" (typisk en opad) for hver periode af et tilført clocksignal.

Clocksignalet dannes ud fra en neddeling af CPU clockfrekvensen.

Denne neddeling sker ved hjælp af en hardwareblok, som kaldes en "prescaler".

Hver timer har sin egen prescaler, der kan neddele CPU clockfrekvensen med et heltal (kaldes N).


$$f_{\text{cpu}} \rightarrow \boxed{\text{Prescaler (divide by N)}} \rightarrow f_{\text{timerclock}}$$

Altså:
$$f_{\text{timerclock}} = f_{\text{cpu}} / N$$

Alle timere (undtagen Timer 2) har tilknyttet et ben, der alternativt kan anvendes som clocksignal for timeren.


Dette er smart, hvis man f.eks. ønsker at tælle pulser, der kunne komme fra en føler.

Disse tælleben kaldes for de enkelte timere **T0**, **T1**, **T3**, **T4** og **T5**, og de er fysisk placeret på følgende portben:




Prescalerværdien N (eller alternativt om man vil anvende timerens eksterne tællerben som clock) bestemmer programmøren via specielle I/O register bits. Der er også mulighed for at vælge "no clock", der bevirker, at timeren vil "stå stille".

Valg af clock/prescaler for Timer 0:



CS02	CS01	CS00	Description			
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped)			
0	0	1	clk _{I/O} /(No prescaling)			
0	1	0	clk _{I/O} /8 (From prescaler)			
0	1	1	clk _{I/O} /64 (From prescaler)			
1	0	0	clk _{I/O} /256 (From prescaler)			
1	0	1	clk _{I/O} /1024 (From prescaler)			
1	1	0	External clock source on T0 pin. Clock on falling edge			
1	1	1	External clock source on T0 pin. Clock on rising edge			


Valg af clock/prescaler for Timer 1, Timer 3, Timer 4 og Timer 5:



TCCRnB = TCCR1B, TCCR3B, TCCR4B eller TCCR5B.

CSn2	CSn1	CSn0	Description			
0	0	0	No clock source. (Timer/Counter stopped)			
0	0	1	clk _{VO} /1 (No prescaling			
0	1	0	clk _{I/O} /8 (From prescaler)			
0	1	1	clk _{I/O} /64 (From prescaler)			
1	0	0	clk _{I/O} /256 (From prescaler)			
1	0	1	clk _{VO} /1024 (From prescaler)			
1	1	0	External clock source on Tn pin. Clock on falling edge			
1	1	1	External clock source on Tn pin. Clock on rising edge			

Valg af clock/prescaler for Timer 2:



CS22	CS21	CS20	Description			
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped)			
0	0	1	clk _{T2S} /(No prescaling)			
0	1	0	clk _{T2S} /8 (From prescaler)			
0	1	1	clk _{T2S} /32 (From prescaler)			
1	0	0	clk _{T2S} /64 (From prescaler)			
1	0	1	clk _{T2S} /128 (From prescaler)			
1	1	0	clk _{T2S} /256 (From prescaler)			
1	1	1	clk _{T2S} /1024 (From prescaler)			


3. Normal mode

"Normal mode" anvendes, hvis vi ønsker at:

- Lave en præcis tidsforsinkelse.
- Sørge for, at vi får et interrupt (en programafbrydelse) med faste tidsintervaller.


Når en timer er i "normal mode" vil den ganske simpelt tælle en opad for hver periode af det tilførte clocksignal.

Når den maksimale værdi (255 for en 8 bit timer og 65535 for en 16 bit timer), vil tælleregisteret starte forfra fra 0 ved næste periode af clocksignalet:




Husk, at timerens clocksignal er: $f_{\text{timerclock}} = f_{\text{cpu}} / N$.

Sådan sættes Timer 0 i "normal mode":



				Times/Country Made of	
Mode	WGM2	WGM1	WGM0	Timer/Counter Mode of Operation	ТОР
0	0	0	0	Normal	0xFF


Sådan sættes Timer 1, Timer 3, Timer 4 eller Timer 5 i "normal mode":



- TCCRnA = TCCR1A, TCCR3A, TCCR4A eller TCCR5A.
- TCCRnB = TCCR1B, TCCR3B, TCCR4B eller TCCR5B.

Mode	WGMn3	WGMn2 (CTCn)	WGMn1 (PWMn1)	WGMn0 (PWMn0)	Timer/Counter Mode of Operation	ТОР
0	0	0	0	0	Normal	0xFFFF
	1					1

<u>Sådan sættes Timer 2 i "normal mode":</u>



Mode	WGM2	WGM1	WGM0	Timer/Counter Mode of Operation	ТОР
0	0	0	0	Normal	0xFF

Hver gang timeren genstarter fra 0, har man et "timer overflow", hvorved en speciel bit i et I/O register samtidigt bliver sat (til et 1-tal). Man siger, at timerens overflow-flag bliver sat.

Hvis man i sin software vil vente på, at der sker et timer overflow, kan man i en sløjfe vente på, at dette sker (det kaldes polling af flaget).

Overflow-flaget kan kun nulstilles (resettes til 0) fra software (timeren kan kun sætte det). Lidt specielt sker nulstilling af flaget ved at skrive et 1-tal til det !

Som det også er indikeret på figuren, er der mulighed for at få et interrupt, når overflowet sker (men kun, hvis programmøren har aktiveret interruptsystemet).

Ved at anvende interrupts undgår vi polling af flaget, der er en ineffektiv metode (CPU'en kan ikke lave andet end at vente på, at timeren laver overflow).

De fysiske placeringer af overflow-flaget er for de enkelte timere ses her:

Timer 0 overflow flag:

_	7	6	5	4	3	2	1	0	
	-	-	-	-	-	OCF0B	OCF0A	TOV0	TIFR0
•	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	
	0	0	0	0	0	0	0	0	

<u>Timer 1, Timer 3, Timer 4 og Timer 5 overflow flag:</u>

7	6	5	4	3	2	1	0	
-	-	ICF1	-	OCF1C	OCF1B	OCF1A	TOV1	TIFRn
R	R	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	
0	0	0	0	0	0	0	0	

Timer 2 overflow flag:

	7	6	5	4	3	2	1	0	
	-	-	-	-	-	OCF2B	OCF2A	TOV2	TIFR2
_	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	
	0	0	0	0	0	0	0	0	

Timerne kan anvendes til at lave en præcis tidsforsinkelse.

Hvis vi anvender polling, kan følgende metode bruges:

- 1. Skriv en beregnet værdi x til tælleregisteret (TCNTn).
- 2. Giv timeren clocksignal (skriv til prescaler-bits).
- 3. Vent på, at overflow flaget bliver 1.
- 4. Fjern timerens clocksignal (vælg "no clock").
- 5. Nulstil overflow flaget (ved at skrive 1 til det).

Tidsforsinkelsens størrelse bestemmes af punkt 1 og 2:

Delay = (("Max for timeren + 1" (256 eller 65536) - x) * Prescaler) / "CPU frekvens" [sekunder].

Herunder ses et eksempel på anvendelse af Timer 1 til at lave et delay på 3 sekunder:


```
void T1Delay()
{
    // 16000000 Hz /1024 = 15625 Hz
    // Vi har altså 15625 "trin" per sekund
    // - og ønsker 3 sekunder til overflow (= 1/3 Hz)
    TCNT1 = 65536-(3*15625);
    // Timer 1 i Normal Mode og PS = 1024
    TCCR1A = 0b00000000;
    TCCR1B = 0b000000101;
    // Afvent Timer 1 overflow flag
    while ((TIFR1 & (1<<0)) == 0)
    {}
    // Stop Timer 1 (ingen clock)
    TCCR1B = 0b000000000;
    // Nulstil Timer 1 overflow flag
    TIFR1 = 1<<0;
}</pre>
```

4. Output compare unit + waveform generator

Hver timer har tilknyttet noget ekstra hardware, som kaldes "Output Compare Unit" og "Waveform generator".

Vi benytter os af denne hardware, når timeren anvendes i enten CTC eller i PWM mode (herom senere).

Denne figur viser opbygningen af kredsløbet:



Det fungerer således, at tælleregisterets indhold altid sammenlignes med indholdet af et register, som vi kalder "Output Compare Registeret" (OCR). Compare registeret og tælleregisteret har samme størrelse (8 eller 16 bit), og normalt skriver vi fra programmet en fast værdi til OCR.

Bemærk, at sammenligningskredsløbet er lavet i hardware, og derfor fungerer uafhængigt af CPU'en.

Hvis tælleregister og OCR indeholder samme tal, har vi en situation, som vi kalder "match", og der sendes et signal


til et andet specielt stykke hardware, som vi kalder "Waveform genaratoren".

Waveform generatoren er i stand til at styre et bestemt digitalt portben, som vi på figuren kalder "OCn". Bemærk forskellen på "OCRn" (som er et register) og "OCn" (som er et portben).

Waveform generatoren styres via 2 bits i et I/O-register. De 2 bit vælger 1 ud af 4 måder, hvorpå waveform generatoren skal manipulere portbenet, hvis der optræder et "match". En af de 4 måder vil altid være "No action", som i øvrigt er default efter RESET.

Hvis vi kigger på de enkelte timeres blokdiagrammer, kan vi mere detaljeret se, hvordan mekanismen er realiseret:

Her er blokdiagrammet for Timer 0:



Det, som er indrammet med grønt, er interessant i denne sammenhæng.

Vi ser, at TCNTO bliver sammenlignet med OCROA, der ved match sender signal til en waveform generator, som igen styrer et portben, der hedder OCOA. Dette kalder vi "system A".

Vi ser også, at TCNTO samtidigt bliver sammenlignet med OCROB, der ved match sender signal til en (anden) waveform generator, som igen styrer et portben, der hedder OCOB. Dette kalder vi "system B".


Timer 0 har altså 2 systemer, der hver især vil kunne sammenligne med tælleregisteret og styre hvert deres portben (måske på 2 forskellige måder). Vi er faktisk på grund af dette i stand til f.eks. med Timer 0 samtidigt at kunne generere 2 PWM signaler med forskellige duty cycles.

OC0A = PB, ben 7

OC0B = PG, ben 5

PS: På vores hardware er PB ben7 (OC1A) forbundet til LED7.

Her er blokdiagrammet for Timer 1, Timer 3, Timer 4 eller Timer 5:




Læg mærke til, at hver af disse 16 bit timere har hele 3 "systemer", med hver deres OCR, waveform generator og portben. Vi kalder systemerne henholdsvis "system A", "system B" og "system C".

```
Timer 1
                     Timer 3
OC1A = PB, ben 5
                    OC3A = PE, ben 3
OC1B = PB, ben 6
                    OC3B = PE, ben 4
OC1C = PB, ben 7
                     OC3C = PE, ben 5
Timer 4
                    Timer 5
OC4A = PH, ben 3
                    OC5A = PL, ben 3
OC4B = PH, ben 4
                     OC5B = PL, ben 4
                    OC5C = PL, ben 5
OC4C = PH, ben 5
```

PS: PB på vores hardware er forbundet til LEDs.

Til sidst vises blokdiagrammet for Timer 2:



Heraf ses, at Timer 2 (ligesom Timer 0) har 2 systemer: "system A" og "system B".


OC2A = PB, ben 4

OC2B = PH, ben 6

PS: På vores hardware er PB ben 4 (OC2A) forbundet til LED4.

Med hensyn til 16 bit timernes OCR registre gælder, at hvert 16 bit register fysisk er sammensat af to 8 bit registre.

For eksempel består registeret OCR1A af de to "halvdele" OCR1AH og OCR1AL:



Når vi <u>skriver programmet i C</u>, tager compileren (heldigvis) automatisk hånd om opsplitning i 16 bit registerets to halvdele, sådan, at vi blot kan skrive for eksempel:

OCR1A = 12345;


5. CTC mode

Hvis vi har behov for at generere et (firkant-)signal med en bestemt frekvens på et portben, er CTC mode meget egnet. Signalet vil have en duty cycle på 50 %.


Fidusen er, at vi anvender timeren med dens "Output Compare Unit" og waveform generator til at lave signalet.

Når først vi har initieret timeren til at lave signalet, vil det automatisk blive genereret, alt imens vores CPU vil kunne lave noget andet. Tænk igen på timeren som en selvstændig "maskine".

Vi anvender altså dette kredsløb og sætter waveform generatoren til at "toggle" portbenet OCn ved hver match:



Når en timer sættes i "CTC mode", tæller den anderledes end i "normal mode":




Som vi kan se af figuren, tæller den opad fra 0, men når indholdet af tælleregisteret bliver lig med indholdet af OCRn registeret, genstarter tælleren automatisk fra 0.

Da vi jo også får et match (tælleregister = OCRn) i det øjeblik tælleren nulstilles, vil vi få genereret et firkantsignal på OCn benet, hvis vi programmerer waveform generatoren til at toggle benet ved hvert match.

Det er klart, at vi vil kunne ændre frekvensen af signalet ved at ændre tallet i OCRn registeret. Man vil kunne resonere sig frem til følgende sammenhæng:

Ben frekvens = f_{cpu} / (2 * N * (1 + OCRn)) N er timerens prescaler-værdi

Sådan sættes Timer 0 i "CTC mode":




Sådan sættes Timer 1, Timer 3, Timer 4 eller Timer 5 i "CTC" mode:

Mode	WGMn3	WGMn2 (CTCn)	WGMn1 (PWMn1)	WGMn0 (PWMn0)	Timer/Counter Mode of Operation	ТОР	Update of OCRnx at	TOVn Flag Set on
0	0	0	0	0	Normal	0xFFFF	Immediate	MAX
1	0	0	0	1	PWM, Phase Correct, 8-bit	0x00FF	TOP	воттом
2	0	0	1	0	PWM, Phase Correct, 9-bit	0x01FF	TOP	воттом
3	0	0	1	1	PWM, Phase Correct, 10-bit	0x03FF	TOP	воттом
4	0	1	0	0	стс	OCRnA	Immediate	MAX
5	0	1	0	1	Fast PWM, 8-bit	0x00FF	воттом	TOP
6	0	1	1	0	Fast PWM, 9-bit	0x01FF	воттом	TOP
7	0	1	1	1	Fast PWM, 10-bit	0x03FF	воттом	TOP
8	1	0	0	0	PWM, Phase and Frequency Correct	ICRn	воттом	воттом
9	1	0	0	1	PWM,Phase and Frequency Correct	OCRnA	воттом	воттом
10	1	0	1	0	PWM, Phase Correct	ICRn	TOP	воттом
11	1	0	1	1	PWM, Phase Correct	OCRnA	TOP	воттом
12	1	1	0	0	стс	ICRn	Immediate	MAX
13	1	1	0	1	(Reserved)	_	-	-
14	1	1	1	0	Fast PWM	ICRn	воттом	TOP
15	1	1	1	1	Fast PWM	OCRnA	воттом	TOP
				-		-	-	


OBS: I denne mode styres TOP (og dermed frekvensen) af 16 bit registeret ICR1!

Sådan sættes Timer 2 i "CTC mode":




Mode	WGM2	WGM1	WGMo	Timer/Counter Mode of Operation TOP		Update of OCRx at	TOV Flag Set on ⁽¹⁾⁽²⁾
0	0	0	0	Normal	0xFF	Immediate	MAX
1	0	0	1	PWM_Phase Correct	0xFF	TOP	воттом
2	0	1	0	CTC	OCRA	Immediate	MAX
3	0	1	1	Fast PWM	0xFF	воттом	MAX

Opsætning af waveform generator for Timer 0 i CTC mode:




Opsætning af waveform generator for Timer 1, Timer 3, Timer 4 eller Timer 5 i CTC mode:



Rød = A-systemet. Grøn = B-systemet. Blå = C-systemet.

Opsætning af waveform generator for Timer 2 i CTC mode:



OBS: Der er vigtigt at huske, at sætte det anvendte OC ben op til at være en <u>udgang</u>. Ellers får vi ikke signalet ud på benet!


6. PWM mode

Hvis vi har behov for at generere et (firkant-)signal med en bestemt duty cycle på et portben, er PWM mode meget egnet.

Som ved CTC mede er fidusen, at vi anvender timeren med dens "Output Compare Unit" og waveform generator til at lave signalet.

Når først vi har initieret timeren til at lave signalet, vil det automatisk blive genereret, alt imens vores CPU vil kunne lave noget andet.

Vi anvender altså dette kredsløb og sætter waveform generatoren til at styre portbenet OCn ved hver match:




Timerne har flere forskellige "PWM modes", der fungerer på hver sin måde.

Disse modes har navne som "Fast PWM", "Phase Correct PWM", "Phase and Frequency Corret PWM".

Den vigtigste opdeling er dog opdeling efter "Fast PWM" og "Ikke-fast PWM", da måden de fungerer på er væsentlig forskellige.

Når en timer er i "Fast PWM" mode, fungerer den sådan:



Vi kan se, at der tælles opad fra 0 til "TOP", hvorefter tælleren genstarter fra 0.

Det er vigtigt at vide, at "TOP" er en værdi, der afhænger af, hvilken PWM mode, man har valgt (der er som nævnt mange modes). Hvis man for eksempel har valgt "Fast PWM, 10 bit" er "TOP" = 1023.

Tricket er nu at skrive en værdi til "OCRn" registeret (som ligger mellem 0 og "TOP").

Når tælleregisteret bliver lig med OCRn, har vi et match, og der vil blive sendt et signal til waveform generatoren.


Waveform generatoren kan vi eksempelvis programmere til at sætte portben OCn høj, når vi er ved at tælle opad og til at sætte benet OCn lavt, når vi når "TOP" (det omvendte er også en mulighed).

Som det ses af figuren, vil vi derved få skabt et firkantsignal med en given duty cycle på ben OCn. Hvis vi ønsker at ændre på signalets duty cycle, skriver vi blot en anden værdi til OCRn registeret.

Man vil kunne resonere sig frem til følgende formel for signalets duty cycle:

- og følgende formel for signalets frekvens:

Når en timer er i "Ikke-fast PWM" mode, fungerer den sådan:



Vi kan se, at der tælles opad fra 0 til "TOP", hvorefter der vendes rundt og tælles nedad fra "TOP" til 0. Det er vigtigt at vide, at "TOP" er en værdi, der afhænger af, hvilken PWM mode, man har valgt (der er som nævnt mange modes). Hvis man for eksempel har valgt "Phase Correct PWM, 9 bit" er "TOP" = 511.

Tricket er nu at skrive en værdi til "OCRn" registeret (som ligger mellem 0 og "TOP").

Når tælleregisteret bliver lig med OCRn, har vi et match, og der vil blive sendt et signal til waveform generatoren.


Waveform generatoren kan vi eksempelvis programmere til at sætte portben OCn høj, når vi er ved at tælle opad og til at sætte benet OCn lavt, når vi er ved at tælle nedad (det omvendte er også en mulighed).

Som det ses af figuren, vil vi derved få skabt et firkantsignal med en given duty cycle på ben OCn. Hvis vi ønsker at ændre på signalets duty cycle, skriver vi blot en anden værdi til OCRn registeret.

Man vil kunne resonere sig frem til følgende formel for signalets duty cycle:

- og følgende formel for signalets frekvens:


Sådan sættes Timer 0 i "PWM mode":



Mode	WGM2	WGM1	WGM0	Timer/Counter Mode of Operation	ТОР	Update of OCRx at	TOV Flag Set on ⁽¹⁾⁽²⁾
0	0	0	0	Normal	0xFF	Immediate	MAX
1	0	0	1	PWM, Phase Correct	0xFF	TOP	воттом
2	0	1	0	CTC	OCRA	Immediate	MAX
3	0	1	1	Fast PWM	0xFF	TOP	MAX
4	1	0	0	Reserved	-	-	-
5	1	0	1	PWM, Phase Correct	OCRA	TOP	воттом
6	1	1	0	Reserved	-	-	-
7	1	1	1	Fast PWM	OCRA	воттом	TOP




Sådan sættes Timer 1, Timer 3, Timer 4 eller Timer 5 i "PWM mode":



Mode	WGMn3	WGMn2 (CTCn)	WGMn1 (PWMn1)	WGMn0 (PWMn0)	Timer/Counter Mode of Operation	ТОР	Update of OCRnx at	TOVn Flag Set on
0	0	0	0	0	Normal	0xrrrF	Immediate	MAX
1	0	0	0	1	PWM, Phase Correct, 8-bit	0x00FF	TOP	воттом
2	0	0	1	0	PWM, Phase Correct, 9-bit	0x01FF	TOP	воттом
3	0	0	1	1	PWM, Phase Correct, 10-bit	0x03FF	TOP	воттом
4	0	1	0	0	CTC	OCRnA	Immediate	MAX
5	0	1	0	1	Fast PWM, 8-bit	0x00FF	воттом	TOP
6	0	1	1	0	Fast PWM, 9-bit	0x01FF	воттом	TOP
7	0	1	1	1	Fast PWM, 10-bit	0x03FF	воттом	TOP
8	1	0	0	0	PWM, Phase and Frequency Correct	ICRn	воттом	воттом
9	1	0	0	1	PWM,Phase and Frequency Correct	OCRnA	воттом	воттом
10	1	0	1	0	PWM, Phase Correct	ICRn	TOP	воттом
11	1	0	1	1	PWM, Phase Correct	OCRnA	TOP	воттом
12	1	1	0	0	стс	ICRn	Immediate	MAX
13	1	1	0	1	(Reserved)	-	-	_
14	1	1	1	0	Fast PWM	ICRn	воттом	TOP
15	1	1	1	1	Fast PWM	OCRnA	воттом	ТОР

OBS: TOP er afhængig af mode!


Sådan sættes Timer 2 i "PWM mode":




Mode	WGM2	WGM1	WGM0	Timer/Counter Mode of Operation	ТОР	Update of OCRx at	TOV Flag Set on ⁽¹⁾⁽²⁾
0	0	0	0	Normal	0xFF	Immediate	MAX
1	0	0	1	PWM, Phase Correct	0xFF	TOP	воттом
2	0	1	0	CTC	OCRA	Immediate	MAX
3	0	1	1	Fast PWM	0xFF	воттом	MAX
4	1	0	0	Reserved	-	-	-
5	1	0	1	PWM, Phase Correct	OCRA	TOP	воттом
6	1	1	0	Reserved	-	_	-
7	1	1	1	Fast PWM	OCRA	воттом	TOP

OBS : TOP er afhængig af mode !


Opsætning af waveform generator for Timer 0 i FAST PWM mode:



Opsætning af waveform generator for Timer 0 i IKKE-FAST PWM mode:




Opsætning af waveform generator for Timer 1, Timer 3, Timer 4 eller Timer 5 i FAST PWM mode:




Rød = A-systemet. Grøn = B-systemet. Blå = C-systemet.

Opsætning af waveform generator for Timer 1, Timer 3, Timer 4 eller Timer 5 i IKKE-FAST PWM mode:




Rød = A-systemet. Grøn = B-systemet. Blå = C-systemet

Opsætning af waveform generator for Timer 2 i FAST PWM mode:



Opsætning af waveform generator for Timer 2 i IKKE-FAST PWM mode:



Henning Hargaard – 2.november 2016

Mega2650 Timers

7. I/O registre

For detaljeret beskrivelse af de I/O registre, som anvendes af timerne: Se siderne 22-50 i det blå hæfte "Mega2560 I/O registers".