Hvilken værdi skal der skrives til tælleregisteret TCNTn, hvis der ønskes x sekunder til timeren laver overflow?

$$TCNTn = Max_{Timer} - \left(\frac{CPU_{hz}}{prescaler} * x\right)$$

Asynkron seriel kommunikation implementeres via en UART, som er initieret til whatever. Hvor mange 8 bit tegn kan der maksimalt sendes på 1 sekund?

Svar: Tæl antallet af bits

```
BAUD rate = 19200
1 startbit
8 databit
Ulige paritet
2 stopbit
```

"Ulige paritet" er også en bit. I ovenstående tilfælde  $\frac{19200}{1+8+1+2} = 1600$ 

## Hvor mange databits og hvilken paritet anvendes?

UART DRIVERS MED INTERRUPTS SLIDES side 12 (for bit-størrelse) og side 10 (for paritet). Afhænger af hvordan UCSR0A/UCSR0B/UCSR0C er sat op (altså hvilke bits der er tændt).

BAUD rate findes på side 13.

En n-bit A/D-konverter anvendes til at måle en spænding i området 0 volt til 5 volt. Ved indgangsspændingen 0 volt vil A/D-konverteren give et digitalt resultat på 0. Ved indgangsspændingen 5 volt vil A/D-konverteren netop give maksimalt digitalt resultat.

Hvad er A/D-konverterens opløsning?

$$V_{resolution} = \frac{V_{fullscale}}{2^{n-1}}$$

```
\frac{V_{\text{in}}}{V_{\text{fullscale}}} = \frac{X}{2^{n-1}}
```

Hvilken værdi får x når AD/konverterens indgang tilsluttes en spænding på 1.5 volt ( $V_{in}$ )?

```
int main()
{
   unsigned int x;
   ADMUX = 0b11000000;
   ADCSRA = 0b10000111;
   ADCSRB = 0b000000000;
   while(1)
   {
      ADCSRA |= 0b010000000;
      while ((ADCSRA & 0b010000000) != 0
      {}
      x = ADCW;
   }
}
```

REFS1	REFS0	Voltage Reference Selection <sup>(1)</sup>	
0	0	AREF, Internal V <sub>REF</sub> turned off	AREF = Ekstern pin
0	1	AVCC with external capacitor at AREF pin	AVCC = 5 volt
1	0	Internal 1.1V Voltage Reference with external capacito	Intern 1,1 volt
1	1	Internal 2.56V Voltage Reference with external capacit	
			Intern 2,56 volt

Hvis bit-størrelse ikke er specificeret, så er den 10. F.eks.  $2^{10}-1$ 

Efter afvikling af en interrupt Service Rutine (ISR) ønsker man at forsætte i programmet fra hvor man blev afbrudt af interruptet. Hvordan sker dette?

Programtælleren gemmes automatisk på stacken. Hentes automatisk tilbage til programtælleren når interruptrutinen afsluttes.

#define F\_CPU 16000000 #define F\_CPU 8000000

Porten vil nu toggles 2 gange hvert sekund (omvendt intuition).

Hvor lang tid tager det at afvikle koden?

$$\frac{Cykler}{CPU_{freq}}$$


Mhz = output i mikrosekunder Hz = output i sekunder

#### Hvilke flag bliver sat?

Se hvilke ting der påvirker flag ved at slå instruktionerne op. F.eks. påvirker ADD flag, men LDI gør ikke.

En Mega2560's timer X anvendes til at generere et PWM signal og er i Y-bit PWM mode. PWM signalets frekvens er Z hz. Vi ændrer nu X's mode til Y' bit PWM. Hvad bliver den nye frekvens?

Først skal man regne CPU-frekvensen ud (vi får givet ben-frekvensen Z), og så dernæst regne den nye benfrekvens ud. Man kan slå op hvad TOP er for given timer/mode. **HUSK AT LÆGGE +1 TIL TOP.** Hvis prescaler ikke er givet er den 1. Alternativt kan man finde top ved at sige 2^bit (hvor man så ikke behøver at lægge én til).



Ben frekvens = f<sub>cpu</sub> / ( 2 \* N \* (1 + OCRn) ) N er timerens prescaler-værdi

# Denne C-kode statement compileres til Atmel AVR assembly kode: PORTA |= PINB



# En Mega2560 har en CPU clockfrekvens på X Mhz. Vi sætter Timer 2 i Normal Mode. Hvad er den længste tid, som vi kunne få mellem to efterfølgende Timer 2 overflows?

Timer 2 Max = 255+1 Timer 2 max prescaler = 1024

$$\frac{max}{\mathit{CPU}_{freq}}*maxPrescaler$$

Husk at justere efter outputdatatype.

#### OR/AND/XOR

OR eller |= bruges til at sætte en bit til 1. F.eks. |  $(1 \ll 4)$ 

AND eller &= bruges til at sætte en bit til 0. F.eks. &  $\sim (1 \ll 4)$ 

AND eller &= kan bruges til at se om en bit er 0 eller 1. F.eks. &  $(1 \ll 4)$ 

XOR eller ^= bruges til at tage komplementet.

## Hvilken timer interrupter først (prioritet)?

Svaret kan ses på Interrupt vektorer i INTERRUPT-SLIDES på side 13/14. Jo højere på listen = højere prioritet.

#### Hvilken metode er korrekt for at afsende/modtage i USART?

Svaret ses på **side 29 UART driver slides**. F.eks. for at se om USART er klar tilat sende, så kræver det at UDREn = 1 på 5. bitplads (som tjekkes i et whileloop med en && condition).

#### Overflow per sekund:

$$Overflow_{per\,sekund} = rac{CPU_{hz}}{Prescaler} \ rac{Timer_{max} + 1}{Timer_{max} + 1}$$

#### Hvad gælder lige efter en reset:

Programtælleren er 0, og I/O registrene indeholder kendte værdier.

# Hvordan enables timer interrupts?

**INTERRUPT SLIDES side 34+** 

# Aflæs hvornår A/D konverter kan starte/slutte eller er startet/færdig

Kan findes på A/D CONVERTION SLIDES SIDE 32

## Hvad kaldes seriel kommunikation der kan foregå i begge retninger, men kun i en retning ad gangen?

**UART SLIDES side 15** 

## Eksterne interrupt INT\_X. Desuden skal den trigge rising edge

Løsningen kan findes under interrupts på side 28-29.

EIMSK skal være enabled (1) i den værdi der er X.

EICRA og EICRB skal være enabled (1) i forhold til beskrivelsen. I dette tilfælde skal ISC7\_X og ISC7\_X begge være 1 da rising edge skal være til.