


# **MSYS**

Microcontroller Systems

Lektion 12: Indkapsling








Version: 2-10-2017, Henning Hargaard

## Design - eksempel



#### Ønsket funktionalitet (forenklet):

Ved tryk på taster på tastaturet, skal buzzeren afgive en tone i 1 sekund. Imens skal en bestemt lysdiode lyse.



## Den ustrukturerede måde ("spaghetti")

```
void main()
  [Kode til klargøring af lysdioder]
  [Kode til klargøring af buzzer]
  [Kode til klargøring af tastatur]
  while(1)
    if [Der er trykket på en tast]
      [Start lydgiveren med den ønskede tone]
      [Tænd den ønskede lysdiode]
      [Vent 1 sekund]
      [Sluk lydgiveren]
      [Sluk alle lysdioder]
```

[...] er "pseudo"-kode



Problemet: Kode for forskellige H/W-enheder er i samme funktion og i samme fil. Rodet og uoverskuelig kode!



### Bedre struktur: Opdeling i funktioner

```
void InitLysdioder()
  [Kode til klargøring af lysdioder]
void InitBuzzer()
  [Kode til klargøring af buzzer]
void InitTastatur()
  [Kode til klargøring af tastatur]
unsigned char TastTrykket()
  [Returner tastens kode, hvis der er trykket den]
  [- hvis der ikke nogen trykket: Returnerer 0]
void StartTone(unsigned char tast)
  [Kode, der starter tonen, som hører til "tast"]
void TaendLysdiode(unsigned char tast)
  [Kode, der tænder lysdioden, som hører til "tast"]
void StopTone()
  [Kode, der slukker lydgiveren]
void SlukAlleLysdioder()
  [Kode, der slukker alle lysdioder]
```

```
void main()
unsigned char knap;
  InitLysdioder();
  InitBuzzer();
  InitTastatur();
  while(1)
    knap = TastTrykket();
    if (knap)
      StartTone(knap);
      TaendLysdiode(knap);
      [Vent 1 sekund]
      stopTone();
      SlukAlleLysdioder();
```



### Gruppering efter HW

```
void InitLysdioder()
  [Kode til klargøring af lysdioder]
void InitBuzzer()
  [Kode til klargøring af buzzer]
void InitTastatur()
  [Kode til klargøring af tastatur]
unsigned char TastTrykket()
  [Returner tastens kode, hvis der er trykket den]
  [- hvis der ikke nogen trykket: Returnerer 0]
void StartTone (unsigned char tast)
  [Kode, der starter tonen, som hører til "tast"]
void TaendLysdiode(unsigned char tast)
  [Kode, der tænder lysdioden, som hører til "tast"]
void StopTone()
  [Kode, der slukker lydgiveren]
void SlukAlleLysdioder()
  [Kode, der slukker alle lysdioder]
```

```
void main()
unsigned char knap;
  InitLysdioder();
  InitBuzzer();
  InitTastatur();
  while(1)
    knap = TastTrykket();
    if (knap)
      StartTone(knap);
      TaendLysdiode(knap);
      [Vent 1 sekund]
      StopTone();
      SlukAlleLysdioder();
       = Lysdioder
       = Buzzer
       = Tastatur
                        AARHUS
                        UNIVERSITY
```


SCHOOL OF ENGINEERING

### Modulering: En C-fil for hver HW-enhed

- Ved at skrive en C-fil for hver HW-enhed (gælder principielt også for SW-enheder), opdeler vi programmet i logiske blokke eller moduler.
- Bedre overskuelighed (= færre fejl).
- Bedre vedligeholdelses-venlighed.
- Mulighed for genbrug (en HW-enheds C-fil vil ofte kunne anvendes uforandret i et andet program).
   Skal derfor kun skrives (og testes) en gang for alle.
- Indkapsling (= beskyttelse) af data og funktioner.



## Modul-opdeling (eksempel)



Lav os se på indholdet af de 4 C-filer...



#### Filen "led.c"

```
void InitLysdioder()
{
    [Kode til klargøring af lysdioder]
}

void TaendLysdiode(unsigned char tast)
{
    [Kode, der tænder lysdioden, som hører til "tast"]
}

void SlukAlleLysdioder()
{
    [Kode, der slukker alle lysdioder]
}
```



### Filen "buzzer.c"

```
void InitBuzzer()
  [Kode til klargøring af buzzer]
void StartTone(unsigned char tast)
  [Kode, der starter tonen, som hører til "tast"]
void StopTone()
  [Kode, der slukker lydgiveren]
```



### Filen "tastatur.c"

```
void InitTastatur()
{
    [Kode til klargøring af tastatur]
}
unsigned char TastTrykket()
{
    [Returner tastens kode, hvis der er trykket den]
    [- hvis der ikke nogen trykket: Returnerer 0]
}
```

#### Filen "control.c"

```
void main()
unsigned char knap;
  InitLysdioder(); <</pre>
  InitBuzzer(); 👡
  InitTastatur(); ←
  while(1)
    knap = TastTrykket()
    if (knap)
      StartTone(knap)/;
      TaendLysdiode (knap);
       [Vent 1 sekund]
      StopTone();
      SlukAlleLysdioder();
```


De enkelte C-filer (her 4)
 compileres en ad gangen,
 hvorefter alt "linkes" til et
 program.

PROBLEM: Når "control.c" oversættes, kender compileren ikke prototypen for de kaldte funktioner.

 Løsningen herpå er "header-filer" (.h –filer).



### Header-filer (.h –filer)



Headerfilen <u>indeholder</u> <u>prototyperne for de af modulets</u> <u>funktioner, der skal kunne kaldes</u> <u>fra andre moduler</u> (her control.c). Lav os se på indholdet af de 3 header-filer...



### Indholdet af de 3 header-filer

#### "led.h":

```
// Prototyper for funktionerne i "led.c"
void InitLysdioder();
void TaendLysdiode(unsigned char tast);
void SlukAlleLysdioder();
```

#### "buzzer.h":

```
// Prototyper for funktionerne i "buzzer.c"
void InitBuzzer();
void StartTone(unsigned char tast);
void StopTone();
```

#### "tastatur.h":

```
// Prototyper for funktionerne i "tastatur.c"
void InitTastatur();
unsigned char TastTrykket();
```

Header-filerne skal <u>inkluderes</u> fra "control.c"....



## Inkludering af headerfiler

```
#include "led.h"
#include "buzzer.h"
#include "tastatur.h"
void main()
unsigned char knap;
  InitLysdioder();
  InitBuzzer():
  InitTastatur();
  while(1)
    knap = TastTrykket();
    if (knap)
      StartTone(knap);
      TaendLysdiode(knap);
      [Vent 1 sekund]
      StopTone();
      SlukAlleLysdioder();
```


#include af vores headerfiler.

Compileren kan nu oversætte "control.c".

Problemet er løst!







## Slut på lektion 12



