



背景





- ◈ 1965年 以大型机为标志
- ◆ 1980年 以个人计算机(的普及)为标志
- ◈ 1995年 以互联网为标志
- ◆ 2010年的此次变革标志则是物 联网
- ◆ 在物联网的世界里物物相连 物将充满智慧



loT

的基本思想是美国麻省理工学院在1999

- ◈ 核心思想: 为全球每个物品提供唯一的电子 标识符, 实现对所有实体对象的唯一有效标
- ◈ 物联网的定义:

过射频识别(RFID)、传感器、全球定位系 统、激光扫描器等信息传感设备按照约定的协 议,把任何物体与互联网连接起来,进行信息Internet of Things 交换、通信,以此来实现智能化识别、定位、 跟踪、监控和管理的一种网络。

- 物联网: The Internet Of Things (IoT)
- 物联网的核心、基础仍 然是互联网,它在互联 网的基础上延生、扩展 的一种网络;
- 用户端延生扩展到了任 何物体上、在物体间进 行信息交换和通信。





欧洲智能系统集成技术平台(EPOSS)在《Internet of things in 2020》报告分析预测:物联网发展将经历四个阶段

◆ 第一阶段: 2010年之前 RFID广泛用于物流、零售、制药领域;

◆ 第二阶段: 2010-2015 物体互联;

◆ 第三阶段: 2015-2020 物体半智能化;

● 第四阶段: 2020年之后物体全智能化。 Internet of Things

≫ 物联网以射频识别系统 为主要基础,结合目前 已有的网络技术、数据 库技术、中间件技术等 组建一个大量联网的读 写器和无数移动的电子 标签组成,比Internet更 为庞大的网络



自动识别技术



进入信息时代以后,我们获取、 处理的数据信息量不断加大。在 这个背景下,传统的数据采集方 式就出现了一些问题

- ◈ 信息采集:
- ◆ 传统方式: 人工手动录入; 劳动量大, 数据录入出错率高;
- ◆ 自动识别技术 (AIDC):高度自动化的信息、数据采集技术,通过对声音、影像、字符、条码、信号等一系列记录数据的载体通过机器来识别,自动获取物品的信息。
- ◆ 自动识别:信息处理及时,效率 高,处理准确。

- ◈ 自动识别技术有哪些?
- ◆ 特征: 静态特征识别技术、动态、属性;
- ◆ 技术: 光识别(技术)、磁识别、电识别、无线电识别;
- ◇ 运用领域:条码识别、生物识别、图像识别、磁卡识别、IC 卡识别、光学字符识别、射频识别 and so on.







- 1条码识别
- ◇ 二十世纪二十年(192*) 一位名 叫约翰·科芒德(John Kermode) 性格古怪的发明家"异想天开"地 想对邮政单据实现自动分检:
- ◆ 他的想法是在信封上做条码标记, 条码中的信息是收信人的地址, 就像今天的邮政编码。
- ◆ 一个"条"表示数字"1",两个"条" 表示数字"2",以次类推。
- ◆ 然后,他又发明了由基本的元件 组成的条码识读设备:一个扫描 器(能够发射光并接收反射光);

- ◆ 科芒德的扫描器利用当时新发明的光电池来收集反射光。

 "空"反射回来的是强信号,

 "条"反射回来的是弱信号。
- ◆ 条码:由一组条、空、数字和符合组成,按照一定的编码规则进行排列以此来表示一定的字符、数字、符号等信息;



自动识别技术



♦ UPC-A & E	1 2 of 5 (ITF)	Pharmacode	QR Code	
1. EAN-8 & 13 叠	Cod-a-bar 3 1117 01320 6375	Data Matrix	Micro QR Code	生纵向堆
2. EAN 128 码	Code 39	PDF-417	Human readable PV000001	节进行编 f。 net、
BI Code 128	GS1-RSS (01)04512345678906	Micro PDF-417	Data Matrix	
PDF417 Data Matrix				

矩阵式二维码

线性堆叠式二维码





2磁卡识别技术

- ◆ 使用案例:银行卡、ATM卡

- ♦ 3.3射频识别技术
- ◆ 射频识别技术 通过无线电波进 行数据的传递来进行自动识别
- ◈ 特点:
- ◈ 无需接触、可同时识别多个

· 标签抗污能力强、容量大







RFID系统因运用领域不同其系统组成也会有所不同(门禁系统&考勤系统、停车场管理系统),但基本上都是由电子标签、读写器、系统高层这三部分组成;

◆ 电子标签:由芯片+天线组 RFID系统 签都具有唯一的电子编码;

◈ 读写器: 利用射频技术对 急读写的设备;

◇ 读写器可以通过标准接口与计算机网络进行连接,通过计算机网络还完成数据的传输和处理。





- ◆ 1.读写器通过发射天线发送特定频率的射频信号;
- ◆ 2.电子标签进入读写器天线的工作区,标签产生一定的感应电流,获得能量,标签激活;
- ◈ 3.电子标签把自身的信息通过内置天线发送出去;
- ◈ 4.读写器天线接收到从电子标签发送过来的载波信号;
- ◆ 5.读写器天线将载波信号传送给读写器;
- ◈ 6.读写器对载波信号进行解调、解码,然后传送给系统高层;
- ◈ 7.系统高层通过逻辑运算判断该电子标签的合法性;
- ◆ 8.系统高层根据不同的设定做出相应处理,发出指令信号、控制执行部分动作。





- ◆ 4.2.1按频率
- ◈ 低频系统:
- ◆ 工作频率范围30kHz-300kHz,常 见的有125khz、134.2kHz
- ◈ 低频系统特点:
- ◆ 电子标签 保存的数据量小 外形 多样
- ◈ 读取距离短

- ◈ 高频系统:
- ◇ 工作频率范围3MHz-30MHz,常见的有6.75MHz、13.56MHz、27.125MHz
- ◈ 高频系统特点:







- ◆ 4.2.1按频率
- ◈ 微波系统:
- ◆ 工作频率大于300MHz,常见的 有433MHz、860/960MHz、 2.45GHz、5.8GHz;
- ◆ 433MHz、860/960MHz也称超 高频频段(UHF)

- ◈ 微波系统适用于:
- ♦ 微波RFID是射频识别系统研发的 核心
- ◈ 物联网的关键技术







- ♦ 4.2.2按供电方式
- 电子标签按供电方式可分为: 无源电子标签、有源电子标签、 半有源电子标签;对应的RFID 系统称为:无源供电系统、有 源供电系统、半有源供电系统
- ◆ 4.2.3按耦合方式
- ◆ 根据读写器和电子标签耦合方式、工作频率、作用距离的不同可分为:无线信号传输分电感耦合、电磁反向散射两种





- ◆ 4.2.4按技术
- ◇ 按照读写器读取电子标签数据 的技术实现方式射频识别系统 可分为主动广播式、被动倍频 式
- ♦ 4.2.* 其他
- ◆ RFID的系统分类还可以按照保存信息、系统档次工作方式分类,这里不再一一列出
- ♦ :)



RFID安全



RFID运用最让外界质疑的是信息安全问题:



- ◆ 如果布置大量的RFID读写器, 我们的生活、行为会不会被追 踪?
- 比如,两个好(hao)丽(ji) 友(you)经常一起去澡堂 (diu)洗(fei)澡(zao),通过RFID 水卡相关的系统,学校可以知 道你们这些Gay,个人隐私? he he...(据说已经有学校通过这一 手法来...)



些思考



- 很多时候我们钻牛角尖,涉足一些别人忽略的"角落"去摸索,一切都充满了未知,这时你可能需要花费三天、三个月甚至三年去了解、熟悉、这个领域;
- 这段期间,我们可能会做错事, 也可能会走弯路...
- BWT, 这是在所难免的, 不过我们可以分享一些这段期间自己"摸索"的心得, 说说自己踩过的坑、 过的弯路,以及怎么填坑、怎 走才是最正确的直径 and so on 你的肩膀上起跳,他们只需三 小时、甚至三分钟完成一些东

- 站在巨人的肩膀上起跳?
- 前人栽树 后人乘凉 有了别人的 分享, 我们可以在巨人的肩膀 上开启起跳, 达到一个新的高
- 不能闭门造车
- 开源 分享的一种精神...



