IV. LABORATÓRNE CVIČENIE MERANIE TEPLOTNÉHO KOEFICIENTU ELEKTRICKÉHO ODPORU

Ciel' merania

Určiť hodnotu koeficientu teplotného nárastu elektrického odporu vybraného kovu a stanoviť veľkosť neistoty merania použitím vzťahu:

$$R = R_0(1 + \alpha t)$$

kde R je veľkosť elektrického odporu vodiča pri teplote t, R₀ je veľkosť elektrického odporu vodiča pri 0 °C a α je koeficient teplotného nárastu elektrického odporu vodiča.


Pri určení koeficientu α sa vychádza z upraveného vzťahu:

$$R = R_0 + R_0 \alpha t = b + at$$

Ak sú známe veľkosti a a b koeficientov lineárnej závislosti, možno koeficient teplotného nárastu určiť na základe vzťahu:

$$\alpha = \frac{a}{b}$$

Veľkosť koeficientov a a b sa určí pomocou metódy najmenších štvorcov.



Prístroje a pomôcky:

- meraná látka (drôt navinutý na nevodivom valci)(B)
- digitálny ohmmeter (A)
- termočlánok pripojený k nevodivému valcu(D)
- milivoltmeter (teplomer) (C)
- vyhrievací rezistor umiestnený vo vnútri valca (G)
- spínač(F)
- elektrický zdroj vyhrievania (E)

Postup:

- 1. Prístroje a zariadenia zapojíme podľa schémy
- 2. Spínačom zapneme vyhrievanie valca.
- 3. V pravidelných intervaloch meráme a zapisujte hodnotu elektrického odporu medeného vodiča R a jeho teplotu t.
- 4. Striedavým vypínaním a zapínaním spínača udržujeme mierny rovnomerný nárast teploty.
- 5. Po ukončení merania vypneme spínač a zaznamenáme si presnosť merania použitých meracích prístrojov.
- 6. Určíme hodnotu koeficientu teplotného nárastu elektrického odporu vybraného kovu a metódou linearizácie vypočítame jeho neistotu

Tabul'ka meraní

i	$\mathbf{R_{i}}(\Omega)$	$t_i(\circ C)$	$R_i(\Omega)^*t_i({}_{^{\circ}}C)$	$t_i(\circ C)*t_i(\circ C)$
1	487	27	13149	729
2	495	32	15840	1024
3	502	35	17570	1225
4	507	39	19773	1521
5	516	44	22704	1936
6	525	48	25200	2304
7	531	51	27081	2601
8	539	56	30184	3136
9	547	60	32820	3600
suma	4649	392	204321	18076

pre i=3:

$$R_3*t_3=502*35=17570 \Omega^{\circ}C$$

 $t_3*t_3=502*502=1225 {}^{\circ}C^2$

$$a = \frac{9\sum\limits_{i=0}^{9} t_{i}R_{i} - \sum\limits_{i=0}^{9} t_{i}\sum\limits_{i=0}^{9} R_{i}}{9\sum\limits_{i=0}^{9} t_{i}^{2} - (\sum\limits_{i=0}^{9} t_{i})^{2}} = \frac{9 \cdot 204 \cdot 321 \cdot \Omega \cdot C - 392 \cdot C \cdot 4649 \Omega}{9 \cdot 18 \cdot 076 \cdot C^{2} - (392 \cdot C)^{2}} = 1,827162 \cdot \Omega \cdot C^{-1}$$

$$b = \frac{\sum_{i=0}^{9} t_{i}^{2} \sum_{i=0}^{9} R_{i} - \sum_{i=0}^{9} t_{i}^{2} \sum_{i=0}^{9} t_{i}R_{i}}{9 \sum_{i=0}^{9} t_{i}^{2} - (\sum_{i=0}^{9} t_{i})^{2}} = \frac{18\,076 \cdot C^{2} \cdot 4649\Omega - 392 \cdot C \cdot 204\,321\,\Omega \cdot C}{9 \cdot 18\,076 \cdot C^{2} - (392 \cdot C)^{2}} = 436,9725055\,\Omega$$

$$\alpha = \frac{1,827162 \,\Omega \cdot C^{-1}}{436.9725055 \,\Omega \cdot C^{-1}} = 0,004181 \cdot C^{-1}$$


$$\delta\alpha = \delta \frac{a}{b} = \frac{1}{b^2} \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (y_i - [a \cdot x_i + b])^2}{(n-2)}} \cdot \frac{\left(\frac{n \cdot b^2 + a^2 \cdot \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + 2 \cdot a \cdot b \cdot \sum_{i=1}^{n} x_i}{n \cdot \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}\right)}$$

$$= 0.000081 \cdot C^{-1}$$

$$\delta \alpha_{rel} = \frac{\delta \alpha}{\alpha} \cdot 100\% = \frac{0.000081 \cdot C^{-1}}{0.004181 \cdot C^{-1}} \cdot 100\% = 1,94\%$$

$$\Delta \alpha = \frac{\left|\alpha_{n} - \alpha_{s}\right|}{\alpha_{s}} \cdot 100\% = \frac{\left|0,004181 \cdot C^{-1} - 0,003861 \cdot C^{-1}\right|}{0,003861 \cdot C^{-1}} \cdot 100\% = 8,2\%$$

Graf závislosti odporu $R(\Omega)$ od teploty $t(^{\circ}C)$



Záver

Meraním a následným výpočtom bola určená hodnota koeficientu tepelného nárastu elektrického odporu:

$$\alpha = (0,004181 \pm 0,000081) \cdot C^{-1}$$

Odchýlky od skutočnej hodnoty (3,86 10⁻³ °C⁻¹) mohli byť spôsobené napríklad nepresnosťou meradiel alebo nerovnomerným zahrievaním drôtu.