Protocolo MARA

Versión 1.4 (?)

Tramas Ethernet

Conceptos básicos del sistema

- Protocolo binario maestro/esclavo.
- Comunicación cliente/servidor.
- Comunicación por polling
- Modo RS485 multi-punto y modo punto a punto (PtP) sobre TCP.
- ▶ Mara/RS485 entre concentrador y red de placas de campo.
- Mara/TCP entre concentrador y centro de control (SCADA/HMI).

Esquema




Figure 1: Jeraquía de comunicaciones



Mara sobre TCP

- ► El maestro es el cliente (socket connect) y el esclavo es el servidor (socket accept).
- El servidor (a.k.a. concentrador) escucha conexión en puerto 9761. Responde comandos Mara que envía el cliente. Atiende un solo cliente.
- ► El servidor tiene *aguas abajo* una red de placas:
- Estas placas se comunican en Mara con el concentrador en modo multi-punto (no PtP) mediante RS485.
- Estas placas realizan la función de adqusisción de datos.
- ► El concentrador respalda los datos y luego envía al cliente. a
- ► El cliente es un software SCADA/HMI bautizado nguru ya que es el depredador patagónico natural de la Mara.

Estructura básica

Ejemplo paquete de comando 0x10, con destino 01 y origen 40.

	SOF	QTY	DST	SRC	SEC	COM	ВССН	BCCL
Valor	FE	08	01	40	80	10	80	A7
Byte	0	1	2	3	4	5	6	7

- ▶ *SOF* Start of Frame. Indica que comienza una trama.
- QTY Cantidad total de bytes de la trama (hasta 0x8-0xFF)
- DST Destino 1-64 (fijo en 1 para concentrador).
- SRC Origen 1-64 (fijo en 1 para concentrador).
- ► SEC Número de secuencia empieza en 0x20 y termina en 0x7F.
- COM Comando
- ▶ BCCH y BCCL parte alta y baja de checksum

Notas sobre los campos

- Cuando la comunicación es TCP, el destino siempre es 1 para los comandos. No se tiene en cuenta la dirección destino de las respuestas.
- ► El campo *SEQ* es incrementado por el cliente TCP (centro de control). Esto permite al concentador descartar buffer de retransmisión.

Comandos de Mara

- Puesta en Hora
- ► COM=0x12 y SEC=0xBB
- No tiene respuesta
- Pedido de estados y eventos
- ► COM=0x10
- ► La respuesta responde 4 arreglos
 - Estados
 - SV (varsys)
 - DI
 - Al
 - Eventos
 - Digitales
 - Analógicos

Estructura de estados

Los estados están compuestos por

$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					
can_di $(0x05)$ byte 0 byte 1 byte 2 byte 3	${\sf Longitud} + 1$	dato	dato	dato	dato
	can_di (0x05)	byte 0	byte 1	byte 2	byte 3

- can_sv, can_di, can_ai son fijos y su valor es siempre impar ya que indica el corrimiento para llegar al siguiente can_* (+1) y la cantidad de siempre son words de 2 bytes.
- ► En el caso de no usarse alguno de los arreglos el valor sería 1 y y para un solo valor 3, para 2 words 5, etc.

- Las SV están orientadas a bytes, siempre en cantidades pares.
 Se utilizan para diagnóstico interno (corrimiento de relojes, cantidad de resets).
- ▶ Las DI se descomponen en words de 2 bytes, componiendo el estado de un puerto de 16 bits. Cada DI corresponde a un IED.

```
#
TED 1
TED 2
</t.d>
0x05
```

Mapeo en Base de Datos