# **Dasar Assembler AVR**


Salah satu alasan Bahasa assembler digunakan karena kita ingin melihat efeknya terhadap isi register dan memory. Bagi pelajar atau mahasiswa yang sedang mempelajari arsitektur komputer atau microprosessor sebaiknya menggunakan bahasa Asembler selain mempelajari bahasa C .

Untuk membuat program assembler kita harus mengetahui peta memori, register-register dan arsitektur AVR. Register digunakan untuk menyimpan data sementara fungsinya mirip spt RAM tapi register biasanya diakses dgn nama buka lokasi alamat spt mengakses RAM.

#### Peta Memori

Memori di AVR terbagi menjadi 2 bagian:


- 1. Program memori
- 2. Data Memori (Register umum(GPR), Register khusus(SFR), RAM dan EEPROM)



Memori AVR

### 1. Program Memory

ATMega8535 memiliki On-Chip In-System Reprogrammable Flash Memory untuk menyimpan program. Untuk alasan keamanan, program memory dibagi menjadi dua bagian yaitu Boot Flash Section dan Application Flash Section. Boot Flash Section digunakan untuk menyimpan program Boot Loader, yaitu program yang harus dijalankan pada saat AVR reset atau pertama kali diaktifkan. Application Flash Section digunakan untuk menyimpan program aplikasi yang dibuat user. AVR tidak dapat menjalankan program aplikasi ini sebelum menjalankan program Boot Loader.




Program Memory Map

## 2. Data Memory

Data Memory AVR di alokasikan untuk :

- 1. Register File (GPR, general purpose reg), terdiri dari 32 register.
- 2. I/O register (SFR,special purpose reg) terdiri dari 64 register.
- 3. Internal data SRAM.



memory-register

#### 2.a General Purpose Register (GPR)

AVR mempunya 32 register untuk menyimpan data sementara register tersebut adalah R0 sampai R31 berada di lokasi memory terendah (00H~1FH). Register ini berlaku seperti register Accumulator pada microprosessor lain. Register ini digunakan untuk operasi logika dan aritmetik


#### 2.b IO register (SFR)

Dialokasikan untuk register2 fungsi khusus spt register untuk Timer, ADC ,IO port,UART, dll. contoh register dilokasi ini: DDRA,DDRB,PORTA,PINA,UCSRA dll

## 2.c General Purpose RAM

RAM adalah tempat menyimpan data umum yang tidak bisa langsung diakses oleh CPU , tapi harus melalui register.

Mesti diingat! kita tdk bisa mencopy sebuah nilai langsung ke I/O register atau RAM harus melalui registers



sram

Perpindahan data di antara Data memori (GPR-SFR-SRAM) dan Instruksinya antara lain:

- SRAM ke GPR : LDS

- GPR ke SRAM : STS

- SFR ke SRAM : none


- SRAM ke SFR : none

- SRAM ke SRAM : none

- GPR ke GPR : MOV

- SFR ke GPR : IN

- GPR ke SFR : OUT



Instruksi perpindahan data memori

Perintah untuk mengakses RAM adalah LDS dan STS, contoh:

### STS 0x0060, R1

isi dari register R1 di copy ke lokasi 0x0060 di SRAM

#### LDS R1, 0x0060

isi SRAM alamat 0x0060 di copy ke register.

Contoh penjumlahan 2 bilangan dilokasi memory , step yg akan dilalui sbb :

- 1. Bilangan pertama dicopy dari RAM ke R3
- 2. Bilangan ke dua di copy dari RAM ke R2
- 3 ALU akan menjumlahkan R2 dan R3,
- 4 Hasil disimpan ke R3 dan di copy ke RAM.

### EEPROM Data Memory

ATMega8535 memiliki EEPROM sebesar 512 byte untuk menyimpan data **Nonvolatile** artinya jika power off data tidak hilang. Lokasinya terpisah dengan system address register.

Register-register khusus untuk mengakses EEPROM yaitu:

1. EEADRH dan EEADRL = register menyimpan alamat EEPROM tujuan

- 2. EEDR = data yang akan disimpan ke EEPROM di copy ke register ini.
- 3. EECR = register untuk pengontrolan menulis dan membaca. yang digunakan cuma bit  $3 \sim \text{bit } 0$ :
- Bit 3– EERIE: EEPROM Ready Interrupt Enable
- Bit 2 EEMWE: EEPROM Master Write Enable
- Bit 1 EEWE: EEPROM Write Enable
- Bit 0 EERE: EEPROM Read Enable

waktu penulisan ke EEPROM lebih lama dari pada ke RAM.

Contoh Code untuk menulis data yg ada di register R16 ke EEPROM:

; tunggu penulisan sebelumnya komplit

sbic EECR,EEWE

rjmp EEPROM\_write

; simpan alamat EEPROM tujuan (misal ada di R17 dan R18) ke register EEARH (MSB) dan EEARL (LSB)

out EEARH, r18

out EEARL, r17

out EEDR,r16; data di r16 di copy ke Data Register EEPROM


sbi EECR,EEMWE ; Write logical one to EEMWE

; Start eeprom write by setting EEWE

sbi EECR,EEWE

#### **Register Status**

Status Register adalah register yang memberikan informasi yang dihasilkan dari eksekusi instuksi aritmatika.Informasi ini berguna untuk mencari alternatif alur program sesuai dengan kondisi yang dihadapi.



**Register Status** 

Bit 7 – I : Global Interrupt Enable

Jika bit Global Interrupt Enable diset, maka fasilitas interupsi dapat dijalankan. Bit ini akan clear ketika ada interrupt

yang dipicu dari hardware, setelah program interrupt dieksekusi, maka bit ini harus di set kembali dengan instruksi SEI.

Bit 6 - T: Bit Copy Storage

Instruksi bit copy BLD dan BST menggunakan bit T sebagai sumber atau tujuan dalam operasi bit.

Bit 5 – H: Half Carry Flag

Bit 4 - S: Sign Bit

Bit S merupakan hasil exlusive or dari Negative Flag N dan Two's Complement Overflow Flag V.

Bit 3 – V : Two's Complement Overflow Flag

Digunakan dalam operasi aritmatika

Bit 2 - N: Negative Flag

Jika operasi aritmatika menghasilkan bilangan negatif, maka bit ini akan set.

Bit 1 - Z: Zero Flag

Jika operasi aritmatika menghaslkan bilangan nol, maka bit ini akan set.

#### Bahasa Assembler AVR

Bahasa yang dipakai untuk memprogram mikrokontroler AVR adalah bahasa assembly AVR atau bahasa C. Bahasa assembler digunakan karena kita dapat melihat perubahan isi register dan data memory.

Program bahasa assembler terdiri dari 2 bagian yaitu

1. Pengarah /directive

Antara lain: INCLUDE, EQU,SET,ORG

Contoh Pengarah:

.include "m8535def.inc"

#### .org 0x0000

#### 2. Instruksi.

Format instruksi: label: mnemonic operand; comment

Contoh Instruksi MOV R1,R2

Contoh program assembler sederhana

### Jalankan Program dibawah ini dengan AVR STudio

.include "m8535def.inc" //file definisi jenis microcontroller

.org 0x0000 //set alamat awal (original)

rjmp main

main: ldi R16,low(RAMEND) //lokasi akhir RAM untuk stack(SP)

out SPL,R16 //LSB

*ldi R16,high(RAMEND)* 

out SPH,R16 //MSB

ulang: ldi R16,0xff

out ddra, R16 //port A sebagai output

cbi PortA,1 //pin 1 portA=0


sbi PortA,1 //pin 1 portA=1

rjmp ulang

#### Langkah langkah

- Buka AVR Studio IDE
- Buka project baru , pilih type project : AVR Assembler
- Ketik nama project : tugas1
- Pilih Debug Flatform : AVR Simulator
- Pilih Device : ATmega8535 lalu klik finish.
- Ketik program diatas di jendela kode.
- Klik Build and Run untuk menjalankan program.

Tekan tombol F11 untuk mengeksekusi tiap baris instruksi.



Assembler AVR dgn AVR Studio

#### Penjelasan Program

#### .include "m8535def.inc"

Baris ini digunakan untuk mMenentukan jenis mikrokontroler yang digunakan dengan cara memasukkan file definisi device (m8535def.inc) ke dalam program utama.

#### .org 0x0000

Baris ini digunakan untuk menuliskan awal alamat program, yaitu 0x0000. Hal ini dimaksudkan agar program memory tidak tumpang tindih dengan data memory.

ldi r16,low(RAMEND) //lokasi akhir RAM untuk stack(SP)

out SPL,r16 //LSB

ldi r16,high(RAMEND)

out SPH.r16 //MSB

Empat baris instruksi ini untuk menentukan isi Stack Pointer dengan address terakhir RAM (RAMEND). Untuk ATMega8535 yaitu 0x025F.

Contoh 2, program penjumlahan isi register 16 dan register 17, hasil disimpan di register 16.

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main main: ldi r16,low(RAMEND) out SPL,r16 ldi r16,high(RAMEND) out SPH,r16

ldi r16,0x08 ldi r17,0x80

add r16,r17 ; R16 = R16 + R17

here: rjmp here

beberapa Instruksi Assembler

#### instruksi transfer data

Instruksi	Arti	contoh
LDI Rd,K RD = K $.d=16$ -	Artinya copy data 8 bit ke	LDI R16, 0xf
31. $K = 0-255$	GPR (hanya R16~R31).	LDI R31,8 //desimal 8
ADD Rd,Rr	Rd = Rd + Rr	
LDS Rd,K(LoaD direct to data	Copy isi alamat K ke RD	LDS R20,0x1.copy
Space) $Rd = isi alamat K$ , $d =$		alamat 0x0001 (R1) ke
0~31 K = $0~FFFF$		R20.
STS K, Rr(Store direct To data	Mengcopy isi register Rr ke	1) STS 0x1 ,R10copy isi
Space)	lokasi memory K	R10 ke alamat 0x0001
		(R1).2) LDI R16,0x55
		STS 0x38,R16 //
		0x38(PortB) = 0x55
IN Rd,A	isi GPR dgn memori relatif	IN R20,0x16
	SFR	(PINB=mem adress 0x36,
		relatif adress 0x16)
		artinya isi R20 = PINB
		untuk instruksi IN lebih
		baik ganti "A" dgn nama
		jadi IN R20,0x16 sama
		dengan IN R20 ,PINB
OUT A,Rr	isi reg i/o dengan Rr	Out PORTD,R10
JMP	spt goto bahasa C	lagi : IN R16, PINB
		OUT PORTC,R16
		JMP lagi
MOV	Mengcopy data di antara register GPR	MOV R10, R20

# Instruksi Operasi Aritmatika

		Contoh:
ADD	Menambahkan isi dua	add r15,r14 ; r15=r15+r14
	register.	
ADC	Menambahkan isi dua register	adc r15,r14; r15=r15+r14+C
	dan isi carry flag	
SUB	Mengurangi isi dua register.	sub r19,r14 ; r19=r19-r14
MUL	Mengalikan dua register.	mul r21,r20 ; r1:r0=r21*r20
	Perkalian 8 bit dengan 8 bit	
	menghasilkan bilangan 16 bit	
	yang disimpan di r0untuk	
	byte rendah dan di r1 untuk	
	byte tinggi. Untuk	
	memindahkan bilangan 16 bit	
	antar register	
	registerdigunakan instruksi	
	movw (copy register word)	

# Instruksi Logika

Instruksi	Arti	Contoh
AND Rm,Rn	Rm=Rm & Rn	AND Rr23,R27
ANDI Rn,kontanta	Rn=Rn & konstanta	ANDI R25,0b11110000
OR	R18 = R18  OR  R17	OR R18, R17
ORI	Rn = Rn OR konstanta	ori r15,0xfe
INC	Rn = Rn + 1	INC R16
DEC	Rn = Rn - 1	DEC R16
CLR	Rn = 0	CLR R15; R15=0x00
SER	Rn=0xFFh	SER R16 ; r16=0xff

## Instruksi I/O

Instruksi	Arti	Contoh
IN	membaca data I/O port ke	IN R16,PinA
	dalam register	
OUT		OUT PortA,R16
	port	
LDI(load immediate)		LDI R16,0xFF
	sebelum konstanta tersebut	
SBI(set bit in I/O)	membuat logika high pada	SBI PortB,7
	sebuah bit I/O port	
CBI(clear bit in I/O)	membuat logika low pada	CBI PortB,5
,	sebuah bit I/O port	
SBIC(skip if bit in I/O is	lompati satu instruksi jika bit	SBIC PortA,3

clear)	I/O port dalam kondisi	
	clear/low	
SBIS(skip if bit in I/O is set)	lompati satu instruksi jika bit	SBIS PortB,3
	I/O port dalam kondisi	
	set/high	

# Operasi Percabangan

Instruksi Percabangan

istruksi	arti	contoh
<b>Sbic</b> (skip if bit in I/O is leared)	Skip jika bit I/O yang diuji	<b>SBIC PINB,0</b> ; Skip if Bit 0 on
	clear	port B is 0
		<b>RJMP ATarget</b> ; Jump to the
		label ATarget
<b>Sbis</b> (skip if bit in I/O is set)	Skip jika bit I/O yang diuji	
	set	
<b>sbrc</b> (skip if bit in register is	Skip jika bit dalam register	
lear)	yang diuji clear	
<b>cp</b> (compare)	Membandingkan isi dua	cp r16,r18 ;brne lompat
	register	;(menuju lompat jika r16=r18)
<b>cpi</b> (compare with immediate)	Membandingakan isi	cpi r16,5 ; r16=5 ?breq lagi
	register dengan konstanta	;(menuju lagi jika r16 = 5
	tertentu	
<b>breq</b> (branch if equal)	Lompat ke label tertentu	
	jika suatu hasil	
	perbandingan adalah sama	
<b>brne</b> (branch if not equal)	Lompat ke label tertentu	
	jika suatu hasil	
	perbandingan adalah	
	tidaksama	
<b>rjmp</b> (relative jump)	Lompat ke label tertentu	
rcall (relative call)	Memanggil subrutin.	
ret (return)	Keluar dari sub rutin.	
CPSE(ComPare Skip if	Compare R1 and R2, skip	CPSE R1,R2
Equal)	if equal	

==

## **Contoh contoh Program**

## 1. Operasi Percabangan

.include "m8535def.inc"

.org 0x00

```
rjmp main
```

*main: ldi r16,low(RAMEND)* 

out SPL,r16

ldi r16,high(RAMEND)

out SPH,r16

*clr r16* ; *r16*=0*x*00

naik: inc r16; increment r16

cpi r16,5; r16=5?

breq lagi; branch to lagi if r16 = 5

rjmp naik ; jump to naik if  $r16 \neq 5$ 

*lagi: ldi r18,5 ; r18 = 5* 

dec r16; decrement r16

*cp r16,r18*; *compare r16* & *r18* 

*brne lompat ; branch to lompat if r16=r18* 

rjmp lagi ; jump to lagi if r16≠r18

lompat: rcall rutin1

rcall rutin2

henti: rjmp henti

rutin1: mov r17,r16

ret

rutin2: mov r19,r18

ret

## 2. perpindahn data Memori

.include "m8535def.inc"

.org 0x00

```
rjmp main
```

main: ldi r16,low(RAMEND)

out SPL,r16

ldi r16,high(RAMEND)

out SPH,r16

lagi: LDI r18, 3 ; r18=3

LDI r19, 2 ; r19=2

ADD r19, r18 ;r19 = r19 + r18

STS 0x60, r19 ; copy isi r19 ke lokasi SRAM alamat 0x60

LDS R20, 0x60 ;copy isi alamat SRAM 0x60 ke reg r20

rjmp lagi

## 3. Input Output Port

.include "m8535def.inc"

.org 0x00

rjmp main

main: ldi r16,0x00

out ddra,r16; PortA as input

*ldi r16,0xff* 

out ddrb,r16; PortB as output

ulang: in r16,PinA ;baca PinA simpan di r16

out PortB,r16 ; kirim isi register r16 ke portB

rjmp ulang

#### 4. Aritmetika

.include "m8535def.inc"

.org 0x00

```
rjmp main
main: ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
ldi r16,high(RAMEND)
out SPH,r16
ldi r16,0x80
ldi r17,0x80
add r16,r17
ldi r18,0x02
adc r16,r18
here: rjmp here
5. Operasi Logika
.include "m8535def.inc"
.org 0x00
rjmp main
main:
ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
ldi r16,high(RAMEND)
out SPH,r16
ldi r16,0b01110111
ldi r17,0b00001111
and r16,r17
ori r16,0b00001000
```

```
clr r16
```

inc r16

ser r16

dec r16

here:

rjmp here

## 6. Percabangan

.include "m8535def.inc"

.org 0x00

rjmp main

main: ldi r16,low(RAMEND)

out SPL,r16

*ldi r16,high(RAMEND)* 

out SPH,r16

*clr r16* ; *r16*=0*x*00

naik: inc r16; increment r16

cpi r16,5; r16=5?

breq lagi; branch to lagi if r16 = 5

rjmp naik ; jump to naik if  $r16 \neq 5$ 

*lagi: ldi r18,5 ; r18 = 5* 

dec r16; decrement r16

cp r16,r18; compare r16 & r18

*brne lompat ; branch to lompat if r16=r18* 

rjmp lagi ; jump to lagi if r16≠r18

lompat: rcall rutin1

```
rcall rutin2
henti: rjmp henti
rutin1: mov r17,r16
ret
rutin2: mov r19,r18
ret
7. Interupsi
.include "m8535def.inc"
.org 0x0000
rjmp main
.org 0x0001
rjmp ex_int0
main: ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
ldi r16,high(RAMEND)
out SPH,r16
ldi r16,0xff
out ddrd,r16
out PortD,r16
set_int: ldi r17,0b01000000
out GICR,r17
ldi r17,0b00000000
out MCUCR,r17
```

loop: rjmp loop

sei

