
## **MICROCONTROLADORES**

**Desafio:** construir um PWM com ciclo de carga ajustado via potenciômetro:

- a) com uso do delay\_us();
- b) com uso do timers.

## Descrição do funcionamento

O sinal de PWM (t\_on) deve acompanhar o sinal do potenciômetro 1. Por exemplo: quando o potenciômetro estiver com 25% do valor, o t\_on deve ser ajustado para 25% do valor do período (T) do PWM.



- O conversor do AD do PIC16F877A deve ser ajustado para 8 bits .
- A frequência do PWM deve ser de 1kHz.
- Clock do cristal deve ser de 20MHz

No primeiro caso (a) os tempos de t\_on e t\_off devem ser obtidos via delay\_us() e no segundo caso o projeto deve ser feito com timer0 e/ou timer1. A saída do sinal PWM deve ser colocado em um LED onde será possível observar a variação do brilho, Também deve ser observado com o osciloscópio do PicSimLab.

