如何安装

- 1. (建议) 将 include lib 目录复制到 /usr 中
- 2. (如果系统使用udev进行权限设置)将 rules.d 复制到 /etc/udev 中,或者使用其他方法确保 应用程序对 /dev/bus/usb/ 下相应设备文件具有足够的权限
- 3. 将sample目录拷贝至合适的位置

如何编译、运行Demo程序

Demo程序的源代码 sample 目录下,文件名未 demo.cpp ,预编译好的二进制文件为 demo

手动编译指令 (如果已经进行了上一节中的操作1, 无需手动指定lib和include的路径)

```
aarch64-unknown-linux-gnu-gcc demo.cpp -o demo \
-flto -march=armv8-a+crypto -mcpu=cortex-a57+crypto -fPIC -std=gnu++11 \
-03 -Wall -Wextra -ffast-math -funsafe-math-optimizations -ftree-vectorize -fdata-
sections -ffunction-sections \
-lPassportReaderAPI -lstdc++ -lglog \
-L/path/to/ourAPI/lib -Wl,-rpath=/path/to/ourAPI/lib/ -I/path/to/ourAPI/include
```

C Demo

```
aarch64-unknown-linux-gnu-gcc -o demo \
PassportReaderCAPI.cpp demo.c -flto -march=armv8-a+crypto -mcpu=cortex-a57+crypto
-fPIC -std=gnu++11 \
-03 -Wall -Wextra -ffast-math -funsafe-math-optimizations -ftree-vectorize -fdata-
sections -ffunction-sections \
-lPassportReaderAPI -lstdc++ -lglog \
-L/path/to/ourAPI/lib -Wl,-rpath=/path/to/ourAPI/lib/ -I/path/to/ourAPI/include
```

运行Demo(如果已经进行了上一节中的操作1,无需添加 LD_LIBRARY_PATH 环境变量,程序参数为 WorkingFolder 目录的路径,WorkingFolder目录请直接拷贝sample目录下的模板)

```
LD_LIBRARY_PATH=/home/ooxx/ourAPI/lib/ ./demo WorkingFolder/
```

正常运行示例

API函数说明

请参考 include/PassportReaderAPI.h 和 sample/demo.cpp