МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)» (МАИ)

ПРИКАЗ

23-09. 2020

№ 33P

МОСКВА

Об утверждении инструкции по пожарной безопасности

В целях соблюдения Правил противопожарного режима Российской Федерации в университете и филиалах

ПРИКАЗЫВАЮ

- Утвердить Инструкцию по соблюдению Правил противопожарного режима Российской Федерации во всех служебных, производственных и других помещениях Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ), приложение № 1.
- 2. Директорам Дирекций институтов, директорам филиалов, заведующим кафедрами, руководителям иных структурных подразделений, в том числе обособленных и иным работникам, назначенным ответственными за пожарную безопасность в подразделениях, под личную ответственность, ознакомить всех сотрудников под роспись с данным приказом, усилить контроль по соблюдению Правил противопожарного режима Российской Федерации в своих подразделениях.
 - 3. Приказ от 08.02.2019г. №32 считать утратившим силу.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Проректор по безопасности

А.П. Высиканцев

Проект приказа вносит:

Начальник ОПБ

А.В. Прохоров

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по РКУ и СВ

И.С. Гаврилова

Директор Департамента организационной

и кадровой работы

_А.Е. Сорокин

Начальник иравового управления

М.В. Васильев

Начальник ОРД

М.А. Попова

«Утверждаю»/

Проректор во безопасности МАИ

А.П. Высиканцев

«<u>23 » *09*/</u> 2020г.

ИНСТРУКЦИЯ

по соблюдению Правил противопожарного режима во всех служебных, производственных и других помещениях Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ)

В целях соблюдения Правил противопожарного режима во всех служебных, производственных и других помещениях университета всем работникам надлежит выполнять следующие правила:

1. Общие требования пожарной безопасности:

- 1.1. Во всех подразделениях, включая деканаты и ректорат должны быть, назначены руководителями ответственные лица за пожарную безопасность (ПБ) с обязательной подписью с ознакомлением и согласием ответственного лица.
- 1.2. Во всех помещениях, включая производственные, лаборатории, аудитории, мастерские и другие, а также и на территории института необходимо поддерживать чистоту и порядок. Отходы легко возгораемых и горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
- 1.3. Запрещается загромождать пути эвакуации и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, холлы, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, дверные проёмы и т.д.) различными материалами, изделиями, оборудованием, мебелью, производственными отходами и строительными материалами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов. Запрещается использовать пространство под лестничными маршами для складирования легко возгораемых материалов, мебели и других предметов.
- 1.4. Во время нахождения людей в корпусах и помещениях, двери эвакуационных выходов должны содержаться в исправном состоянии и открываться изнутри без ключа, для безопасной эвакуации людей, блокировать двери на замок категорически запрещено.
- 1.5. Двери (люки) чердачных, технических помещений и подвалов, в которых не требуется постоянное пребывание людей, должны быть закрыты на замок и опечатаны, ключи должны находиться в комендатуре корпуса и отделе контроля пропускного и внутриобъектового режимов (ОКПВР) МАИ.
- 1.6. Шкафы пожарных кранов (ПК) внутреннего пожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, выполненными из

- не горючих материалов. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Подходы к ПК должны быть свободны.
- **1.7.** Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью), перемотка рукавов осуществляется ответственными лицами за пожарную безопасность в подразделениях или подрядной организацией.
- Запасные ключи от всех помещений должны храниться в комендатурах корпусов или ОКПВР МАИ.
- 1.9. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5м, а также где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных приборов. Допускается их размещение на полу в специальной негорючей стойке.
- **1.10.** До начала работы необходимо проверить рабочее место, оборудование и электроприборы не могут ли они стать источником пожара. При неисправности оборудования немедленно сообщить руководителю подразделения и в эксплуатационные службы института.
- 1.11. На каждом этаже, на видном месте должен быть вывешен план эвакуации, разработанный в соответствии с ГОСТ на случай возникновения пожара, согласованный с отделом пожарной безопасности (ОПБ) МАИ и утвержденный главным инженером МАИ. Локальные планы внутри подразделений утверждаются руководителем подразделения.
- **1.12.** В коридорах корпусов и на дверях эвакуационных выходов должны быть размещены знаки пожарной безопасности.
- **1.13.** По окончании рабочего дня сотрудники должны тщательно осмотреть закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электроприборы, произвести запись об этом в журнале проверки противопожарного состояния помещений перед их закрытием.
- **1.14.** Необходимо ежегодно (в начале года) оформлять в ОПБ МАИ разрешение на пользование электробытовыми приборами.
- 1.15. Руководители подразделений и лица, назначенные в установленном порядке ответственными за соблюдение пожарной безопасности, должны обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору и сотрудников отдела пожарной безопасности.
- **1.16.** Лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность в подразделении, обязаны регулярно проходить обучение по пожарно-техническому минимуму в специализированном центре с получением соответствующего удостоверения.
- 1.17. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, ацетон и т.п.), применение которых необходимо для производства, необходимо хранить в металлических шкафах, в небьющейся посуде с указанием названия жидкости и в количествах, необходимых для работы на одну смену.
- 1.18. Получение, хранение щелочных металлов (калий, натрий, литий и др.) производить в строгом соответствии с инструкцией по хранению и применению щелочных металлов.
- 1.19. В случае возникновения загорания или пожара в местах хранения или работы со щелочными металлами тушить загорание необходимо спецсредствами (порошковыми огнетушителями, песком, кошмой). Запрещается применять воду при тушении щелочных металлов и электроустановок.
- 1.20. На дверях всех помещений, используемых как мастерские, производственные и складские (кладовые) и т.д. должны быть вывешены таблички с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности. Двери складских (кладовых) помещений, электрощитовых должны быть противопожарные.
- 1.21. Стеллажи в складских и производственных помещениях должны быть выполнены из не горючих материалов. Расстояние от светильника до хранящихся материалов

- и т.д. должно быть не менее 0,5 метра. Размещение розеток и выключателей в складских помещениях не допускается.
- **1.22.** Во всех закреплённых помещениях должны быть вывешены таблички с указанием Ф.И.О лиц, ответственных за пожарную безопасность, их номер телефона и номера телефонов для вызова пожарной команды г. Москвы (101, 112)

2. Запрещается:

- **2.1.** Пользоваться открытым огнём, разводить костры, сжигать мусор на территории института, использовать пиротехнические изделия (петарды и т.п.).
- **2.2. Курение** во всех корпусах университета, включая любые помещения и на территории, в том числе с использование электронных сигарет и электронных парогенераторов для курения.
- **2.3.** Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т. д. в чердачных помещениях и других помещениях института, за исключением специально отведённых и оборудованных мест.
- 2.4. Проживать в зданиях института обслуживающему персоналу и другим лицам.
- **2.5.** На путях эвакуации использовать отделку стен, потолков и полов из горючих материалов.
- **2.6.** Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток. Снимать доводчики с дверей и фиксировать двери в открытом положении.
- **2.7.** Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. Пользоваться бытовыми электрообогревательными приборами.
- 2.8. Загромождать пути эвакуации и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, холлы, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери и т.д.) различными материалами, в том числе строительными, изделиями, оборудованием, мебелью, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов. Использовать пространство под лестничными маршами для складирования легко возгораемых материалов, мебели и других предметов.
- **2.9.** Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях университета при наличии в помещениях людей, не имеющих отношения к данным работам и без оформления Наряд-Допуска на выполнения огневых работ в ОПБ МАИ в установленном порядке.
- **2.10.** Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
- 2.11. Эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника. Пользоваться розетками, выключателями, проводами и другими электроустановочными изделиями с видимыми повреждениями. Распределительные коробки для электропроводки должны быть закрыты, скрутки в них не допускаются.
- 2.12. Использовать самодельные электровремянки и удлинители без тепловой защиты.
- **2.13.** Самостоятельно проводить работы на электрооборудовании без соответствующего допуска.
- **2.14.** Использовать для складирования любых предметов и материалов элетрощитовые, вентиляционные и другие технические помещения.
- **2.15.** Использовать лаборатории, оборудование, компьютерные классы, мастерские не сданные сданы в эксплуатацию в установленном порядке. Любые работы на не сданном оборудовании категорически запрещены.
- **2.16.** Использование порошковых огнетушителей в компьютерных классах, архивах, измерительных лабораториях и других помещениях, в которых не используются легко возгораемые жидкости (ЛВЖ) и помещениях менее 14 кв.м.

3. Действия при возникновении пожара:

- 3.1. При обнаружении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану г. Москвы по тел. «101» или «112» указав точный адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого делается звонок, сообщить оперативному дежурному в отдел контроля пропускного и внутриобъектового режимов (ОКПВР) МАИ по тел. 53-81 или тел. (499)158-10-46 и руководителю подразделения, где произошло возгорание.
- 3.2. При наличии угрозы людям от воздействия открытого источника огня, высокой температуры или сильного задымления прекратить все работы, обесточить электрооборудование, электроприборы и организовать эвакуацию людей, материальных ценностей и документации, используя эвакуационные выходы, ориентируясь по планам эвакуации и знакам пожарной безопасности. При необходимости вызвать аварийную и медицинскую службы, обеспечить охрану материальных ценностей и документов.
- 3.3. Принять меры к предотвращению распространения огня и тушению пожара в начальной стадии с момента его обнаружения, используя имеющиеся первичные средства пожаротушения (порошковые, углекислотные огнетушители, внутренние пожарные краны и т.д.), соблюдая при этом необходимые меры личной безопасности. При использования порошкового огнетушителя необходимо использовать специальные перчатки и средство обеспечивающее защиту органов дыхания и глаз (маска).
- 3.4. По прибытии на объект подразделений пожарной охраны, проводить начальника караула к месту пожара и обеспечить его информацией об очаге возгорания, угрозе людям и принятых мерах по локализации пожара, конструктивных особенностей, планировки помещений и здания, места расположения наружных пожарных гидрантов и внутренних пожарных кранов, установок под высоким напряжением, дорогостоящего оборудования и документации.
- **3.7.** Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
- **3.8.** Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

Ответственность:

Лица, виновные в нарушении требований настоящей инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Главный инженер МАИ

Начальник ОПБ МАИ

Панов Ю.Н.

Прохоров А.В.